

**Codice articolo:** 000452

**Specificazione:** Lavapistole HR 1400

**EAN:** 8714247041437



Guarda ora su  YouTube



## Hamach Lavapistole HR 1400

Il Lavapistole rapido e compatto che aumenta la produttività. La pulizia della pistola a spruzzo tra un lavoro e l'altro richiede molto tempo. Il Lavapistole HR 1400, rapido e compatto, aumenta la vostra produttività consentendovi di pulire la pistola da residui di vernice a base d'acqua in pochi secondi! Limita le perdite di tempo e consente di ottenere la massima efficienza dal vostro sistema di tazze monouso. Contribuisce a creare un ambiente di lavoro pulito e sicuro grazie alle lattine integrate e adatte. Il pulitore è resistente e facile da pulire grazie al suo corpo in acciaio inox. Facile da usare in soli tre semplici passaggi: Jet Nebulizzatore, Risciacquo e Asciugatura!

Vantaggi del Lavapistole:

- Rispettoso dell'ambiente: uso limitato di acqua e scarti limitati
- Nessuna pulizia disordinata con bottiglie spremute inadeguate
- Tanche integrate (niente lattine sul pavimento)
- Facile da usare: Jet Nebulizzatore, Risciacquo e Asciugatura!
- Realizzato in acciaio inox

## Informazioni sull'imballaggio

Per pezzo

## Specifiche tecniche

- Capacità bidoni (immagazzinati in atmosfera chiusa con estrazione ) (L): 2x 2,5
- Dimensioni (LxLxA) (cm): 20 x 30 x 85
- Peso (kg): 8
- Punto de extracción (mm): 80
- Carcassa: In acciaio inossidabile alta qualità AISI 304
- Massa a terra: Filo di massa a terra/ massa a terra per il tubo d'estrazione
- Conessione pneumatica: 1/4"
- Pressione Consigliata (bar) (regolatore di pressione incluse): 3 - 4

## Domande frequenti

> **Di quali strumenti ho bisogno per installare il Lavapistole?**

Strumenti necessari per l'installazione del pulitore a pistola: Trapano elettrico - Trapano  $\varnothing$  5 mm (parete metallica) /  $\varnothing$  10 mm (parete in mattoni/calcestruzzo) - Pistola per rivetti - Cricchetto + presa 10 mm - Chiave n. 13 - Livella

> **Il Lavapistole può essere utilizzato in zone ATEX?**

Sì, l'HR 1400 può essere utilizzato nelle zone ATEX 1 e 2. Normativa europea: 2014/34/UE

> **Come si usa il Lavapistole?**

Collegare la pistola a spruzzo al Lavapistole utilizzando il connettore rapido. Inserire il tubo sinistro nell'adattatore/collegamento della tazza di vernice. Ruotare la valvola di sfiato sinistra (rossa) per far passare l'acqua e l'aria compressa attraverso la pistola a spruzzo e soffiare via rapidamente la vernice residua. Inserire il tubo centrale nell'adattatore della tazza di vernice e premere il pulsante nero per eliminare tutti i residui di vernice e lavare il canale della vernice. Pulire l'ugello della pistola a spruzzo con la spazzola al centro. Premere il pulsante a destra per attivare la funzione di asciugatura e asciugare la pistola a spruzzo.

> **Quanto è compatto l'HR 1400?**

Dimensioni del Lavapistole: 20 x 30 x 85 cm

## Prodotti correlati



**000463**

Banchi da lavoro



**000468**

Portabilancia



**000458**

Mobile con sgocciolatoio



**000469**

Portarifiuti

## Certificazioni

### Direttiva ATEX

Norma europea 2014/34/UE



**MANUAL**

### Esclusione di responsabilità

È responsabilità dell'utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale. È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all'indagine e alla verifica dell'utente. L'uso specifico, l'applicazione e le condizioni d'uso sono fuori dal controllo di EMM International BV. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica.