

EN - INSTRUCTIONS:

• SETTING THE CODE:

IMPORTANT: There is no preset code included with your Select Access. Each button can only be used once. For improved security, a code of at least 4 characters is recommended. Save your code in a safe place.

1) To open: Slide the reset button down and then release it (A) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position (B).

2) With the door open, rotate the knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position and lock bolt fully extends (C).

IMPORTANT: The knob must be in the "LOCKED" position and the lock bolt fully extended before the code can be set. Failure to do so will damage your Select Access and void the warranty.

3) Locate and remove the recode tool from behind the tray the inside of your Select Access (D).

4) Locate the 14 screws on the back side of the open door with numbers from 0-9 and letters A-D. When setting the code for the first time, all screws will be pointing to the "SET OFF" position (E).

5) Use the recode tool to rotate the screws you selected a half turn to the left or right to the "SET ON" position (F).

6) Replace the recode tool in the storage compartment behind the tray inside your Select Access (D).

7) With the door open and the knob pointing to "LOCKED" position with the lock bolt fully extended, slide the reset button down and then release it (G).

8) On the front of the Select Access, press down each button of the code until it clicks.

9) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position (B).

IMPORTANT: If the lock bolt does not retract, verify the code was entered and/or set properly.

10) Close door and rotate knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position.

• INSTALLING YOUR SELECT ACCESS:

To install your Select Access, you will need the following tools:

- Power Drill
- 3mm Masonry Drill Bit
- 5mm Masonry Drill Bit
- Small Socket Driver
- 8mm Socket Head
- Small Level
- Scissors
- Permanent Marker

IMPORTANT: It is recommended that your Select Access be mounted in a discreet location not visible from general observation.

1) Use scissors to cut out mounting template supplied (H).

2) Position the mounting template on the desired surface. If mounting to brickwork, position the template so the holes are as close to the center of the brick as possible.

IMPORTANT: Do not install masonry screws into mortar as this will weaken the mounting.

3) Use level to verify the template is level with respect to the mounting surface.

4) Mark the mounting holes on the surface (I).

5) Drill a 3mm pilot hole at each of the four locations, 75mm deep.

6) Use 5mm drill bit to widen each hole to a depth of 40mm.

7) Clean out dust and debris from holes.

8) Open the door on your Select Access and remove the

plastic tray from the inside by grabbing the center and pulling out. This may require a little bit of force (J).

9) Position the Select Access on the four holes and insert the screws by hand into the mounting surface (K).

IMPORTANT: Ensure that the metal anti-drill plate is secured into the slot on the back of your Select Access and that you only use the supplied mounting hardware to maintain the Sold Secure and Secured by Design security certification.

10) Using the 8mm socket head, tighten the bottom screws first until they have gripped the wall.

IMPORTANT: Do not fully tighten these screws yet.

11) Tighten the top screws until there is a 3mm gap between the mounting surface and the back of the Select Access (L).

12) Assemble the Key Hook by inserting the short end of the hook into the small hole in the back of your Select Access (M).

13) Continue to fully tighten the top screws and then continue with the bottom screws until the heads are snug against the back of your Select Access.

IMPORTANT: Be careful not to over tighten these screws.

14) Replace the plastic tray into the storage compartment, ensuring the corners of the tray are slid under the retaining features on the side walls of your Select Access.

15) Replace code change tool into storage slot behind plastic tray.

16) Close door and rotate the knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position.

17) Close the weather cover.

18) Your Select Access is now ready for use!

• USING YOUR SELECT ACCESS:

1) Open weather cover.

2) Ensure knob arrow is pointing to "LOCKED", if not, rotate knob anti-clockwise until it does.

3) Slide the reset button down and release it (A).

4) Enter your code. Note - order of input does not matter. i.e. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2

5) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position (B).

6) Carefully pull door open.

7) Add Keys, FOBs, Access Cards, etc. that you would like to store in your Select Access.

8) Close door and rotate knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position.

9) Check to make sure your Select Access is fully locked by rotating the handle in a clockwise orientation and verifying the door will not open.

10) Close weather cover.

FR - INSTRUCTIONS :

• RÉGLAGE DU CODE :

IMPORTANT: aucun code prédéfini n'est fourni avec votre Select Access. Chaque bouton peut être utilisé seulement une fois. Pour une meilleure sécurité, un code d'au moins 4 caractères est recommandé. Conservez votre code dans un endroit sûr.

1) Pour ouvrir: faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le (A). Tournez le bouton à 180° dans le sens horaire jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers la position «UNLOCKED» (B).

2) Lorsque la porte est ouverte, tournez le bouton à 180° dans le sens antihoraire de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED» et que le bouton de serrage soit complètement sorti (C).

IMPORTANT: pour que le code puisse être réglé, le

bouton doit être en position «LOCKED» et le boulon de serrage doit être complètement sorti. Si ces conditions ne sont pas remplies, vous risquez d'endommager votre Select Access et de rendre la garantie caduque.

3) Repérez et retirez l'outil de changement de code depuis l'arrière du plateau situé dans votre Select Access (D).

4) Repérez les 14 vis sur la face arrière de la porte ouverte avec les nombres de 0 à 9 et les lettres de A à D. Au moment de régler le code pour la première fois, toutes les vis seront orientées vers la position «SET OFF» (E).

5) Utilisez l'outil de changement de code pour tourner les vis que vous avez choisies. Tournez-les d'un demi-tour vers la gauche ou la droite vers la position «SET ON» (F).

6) Replacez l'outil de changement de code dans le compartiment de rangement derrière le plateau à l'intérieur de votre Select Access (D).

7) Avec la porte ouverte et le bouton orienté vers la position «LOCKED» et le boulon de serrage complètement sorti, faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le (G).

8) Sur l'avant du Select Access, appuyez sur chaque bouton du code jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

9) Tournez le bouton dans le sens horaire à 180° jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers la position «UNLOCKED» (B).

IMPORTANT: si le boulon de serrage ne se rétracte pas, vérifiez que le code a été saisi et/ou réglé correctement.

10) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED».

• INSTALLATION DE VOTRE SELECT ACCESS :

vous avez besoin des outils suivants pour installer votre Select Access:

- perceuse
- trépan pour maçonnerie 3 mm
- trépan pour maçonnerie 5 mm
- petite clé à douille
- tête de douille 8 mm
- petit niveau
- paire de ciseaux
- marqueur indélébile

IMPORTANT: Nous recommandons d'installer votre Select Access dans un endroit discret, à l'abri des regards.

1) Utilisez des ciseaux pour découper le modèle de montage fourni (H).

2) Positionnez le modèle de montage sur la surface souhaitée. Si vous effectuez le montage sur un ouvrage en brique, positionnez le modèle de sorte que les trous soient le plus proche possible du centre de la brique.

IMPORTANT : N'installez pas les vis de maçonnerie dans le mortier car cela affaiblira le montage.

3) Utilisez un niveau pour vérifier que le niveau du modèle correspond à la surface de montage.

4) Marquez les trous de montage sur la surface (I).

5) Percez un avant-trou de 3 mm à chaque emplacement, profondeur 75 mm.

6) Utilisez le foret de 5 mm pour élargir chaque trou à une profondeur de 40 mm.

7) Enlevez la poussière et les débris des trous.

8) Ouvrez la porte de votre Select Access et retirez le plateau en plastique situé à l'intérieur en le saisissant par le centre et en le tirant. Ceci exige un peu de force (J).

9) Placez le Select Access sur les quatre trous et insérez les vis à la main dans la surface de montage (K).

IMPORTANT: assurez-vous que la plaque métallique anti-perforation est bloquée dans la fente à l'arrière de votre Select Access et utilisez uniquement l'équipement de montage fourni pour garantir la certification de sécurité «Sold Secure and Secured by Design».

10) Avec la tête de douille de 8 mm, serrez d'abord les vis du bas jusqu'à ce qu'elles touchent le mur.

IMPORTANT: ne serrez pas encore complètement ces vis.

11) Serrez les vis du haut jusqu'à ce qu'il y ait un espace de 3 mm entre la surface de montage et l'arrière de votre Select Access (L).

12) Assemblez le crochet à clé en insérant l'extrémité courte du crochet dans le petit trou situé à l'arrière de votre Select Access (M).

13) Continuez de serrer complètement les vis du haut puis les vis du bas jusqu'à ce que les têtes soient plaquées contre l'arrière de votre Select Access.

IMPORTANT: veillez à ne pas trop serrer ces vis.

14) Replacez le plateau en plastique dans le compartiment de rangement; assurez-vous que les coins du plateau sont glissés sous les dispositifs de maintien situés sur les parois latérales de votre Select Access.

15) Replacez l'outil de changement de code dans la fente de rangement derrière le plateau en plastique.

16) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED».

17) Fermez la trappe contre les intempéries.

18) Votre Select Access est prêt à l'emploi!

• UTILISATION DE VOTRE SELECT ACCESS:

1) Ouvrez la porte de protection contre les intempéries.

2) Assurez-vous que la flèche est orientée vers «LOCKED». Sinon, tournez le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à ce que ce soit le cas.»

3) Faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le (A).

4) Entrez votre code. Remarque : l'ordre d'entrée n'a pas d'importance. Par exemple 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.

5) Tournez le bouton dans le sens horaire à 180° jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers la position «UNLOCKED» (B).

6) Ouvrez la porte avec précaution.

7) Ajoutez les clés, télécommandes, cartes d'accès, etc. que vous souhaitez ranger dans votre Select Access.

8) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED».

9) Vérifiez que votre Select Access est parfaitement verrouillé en tournant la poignée dans le sens horaire, la porte ne doit pas s'ouvrir.

10) Fermez la porte de protection contre les intempéries.

DE - ANLEITUNG:

• EINSTELLEN DES CODES:

WICHTIG: Ihr Select Access verfügt über keinen voreingestellten Code. Jede Zeichentaste kann bei der Codeeinstellung nur einmal verwendet werden. Für eine höhere Sicherheit wird ein Code mit mindestens 4 Zeichen empfohlen. Bitte bewahren Sie Ihren Code an einem sicheren Ort auf.

1) Zum Öffnen: Schieben Sie die Rückstellaste nach unten und lassen Sie sie dann los (A) Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn um 180°, bis der Pfeil auf das Symbol für „UNLOCKED“ zeigt (B).

2) Drehen Sie bei geöffneter Tür den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für „LOCKED“ zeigt und die Verriegelungsbolzen vollständig ausgestreckt ist (C).

WICHTIG: Der Drehknopf muss auf „LOCKED“ stehen

und der Verriegelungsbolzen muss vollständig ausgestreckt sein, bevor der Code eingegeben werden kann. Andernfalls wird Ihr Select Access beschädigt und die Garantie erlischt.

3) Holen Sie das Umcodierungswerkzeug hervor, das Sie hinter dem Ablagekasten im Innenfach Ihres Select Access finden (D).

4) Auf der Rückseite der geöffneten Tür finden Sie 14 Schrauben mit den Zahlen von 0 bis 9 und den Buchstaben von A bis D. Bei der ersten Einstellung des Codes zeigen alle Schrauben auf „SET OFF“ (E).

5) Führen Sie mit dem Umcodierungswerkzeug eine halbe Umdrehung der von Ihnen ausgewählten Schrauben nach links oder rechts durch, sodass die Position „SET ON“ erreicht wird (F).

6) Führen Sie das Umcodierungswerkzeug wieder in die Aufbewahrungsverrichtung hinter dem Ablagekasten im Innenfach Ihres Select Access ein (D).

7) Wenn die Tür geöffnet ist und der Drehknopf auf „LOCKED“ steht, sodass der Verriegelungsbolzen vollständig ausgestreckt ist, schieben Sie die Rückstellaste nach unten und lassen Sie sie dann los (G).

8) Drücken Sie nun auf der Vorderseite des Select Access auf die jeweiligen Tasten für Ihren Code, bis ein Klickgeräusch ertönt.

9) Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn um 180°, bis der Pfeil auf das Symbol für „UNLOCKED“ zeigt (B).

WICHTIG: Falls sich der Verriegelungsbolzen nicht zurückzieht, stellen Sie durch Überprüfung sicher, dass der Code ordnungsgemäß eingegeben und/oder eingestellt ist.

10) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für „LOCKED“ zeigt.

• INSTALLATION IHRES SELECT ACCESS:

Für die Installation Ihres Select Access benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:

- Bohrmachine
- 3 mm Steinbohrer
- 5 mm Steinbohrer
- Kleiner Steckschlüssel
- 8 mm Innensechskantschlüssel
- Kleine Wasserwaage
- Schere
- Permanentmarker

WICHTIG: Es ist empfehlenswert, Ihren Select Access an einem unauffälligen Ort, der nicht allgemein sichtbar ist, anzubringen.

1) Schneiden Sie mit einer Schere die mitgelieferte Montageschablone aus (H).

2) Legen Sie die Montageschablone auf die gewünschte Oberfläche. Erfolgt die Installation auf Mauerwerk, müssen Sie die Schablone so ausrichten, dass sich die Löcher so nahe wie möglich an der Mitte des Mauersteins befinden.

WICHTIG: Montieren Sie keine Schrauben für Mauerwerk in Mörtel, da dies die Befestigung schwächen würde.

3) Stellen Sie durch Überprüfung mit der Wasserwaage die waagerechte Ausrichtung der Schablone im Hinblick auf die Montagefläche sicher.

4) Markieren Sie auf der Oberfläche die Stellen für die Befestigungslöcher (I).

5) Bohren Sie an jeder der vier Stellen ein 3 mm großes Vorbohrloch mit einer Tiefe von 75 mm.

6) Weiten Sie jedes Loch mithilfe des 5-mm-Bohrreinsatzes bis zu einer Tiefe von 40 mm.

7) Reinigen Sie die Löcher von Staub und Schmutz.

8) Öffnen Sie die Tür Ihres Select Access und entfernen Sie den Kunststoff-Ablagekasten im Inneren, indem Sie ihn in der Mitte anfassen und herausziehen. Dies kann ein wenig Kraft erfordern (J).

9) Positionieren Sie Ihren Select Access über den vier Löchern und führen Sie mit der Hand die Schrauben in die Montagefläche ein (K).

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die metallene Anbohrschutzplatte fest in der Aufnahmeverrichtung an der Rückseite Ihres Select Access sitzt, und verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltene Montageausrüstung, damit die Sicherheitszertifizierung nach Sold Secure und Secured by Design bestehen bleibt.

10) Ziehen Sie mit dem 8-mm-Innensechskantschlüssel zunächst die unteren Schrauben so weit fest, bis sie in die Wand greifen.

WICHTIG: Ziehen Sie diese Schrauben noch nicht vollständig fest.

11) Ziehen Sie nun die oberen Schrauben so weit fest, bis zwischen der Montagefläche und der Rückseite des Select Access eine 3 mm große Lücke besteht (L).

12) Montieren Sie den Schlüsselhaken, indem Sie das kürzere Ende des Hakens in das kleine Loch an der Rückseite Ihres Select Access einführen (M).

13) Ziehen Sie nun die oberen Schrauben und danach die unteren Schrauben vollständig fest, bis die Schraubenköpfe eng an der Rückseite Ihres Select Access anliegen.

WICHTIG: Achten Sie darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

14) Setzen Sie den Kunststoff-Ablagekasten wieder in das Aufbewahrungsfach ein und stellen Sie dabei sicher, dass die Kanten des Kastens unter die Rückhaltevorrichtungen an den Seitenwänden Ihres Select Access geschoben sind.

15) Führen Sie das Umcodierungswerkzeug wieder in die Aufbewahrungsverrichtung hinter dem Kunststoff-Ablagekasten ein.

16) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für „LOCKED“ zeigt.

17) Schließen Sie die Wetter-schutzabdeckung.

18) Ihr Select Access ist jetzt einsatzbereit!

• BENUTZUNG IHRES SELECT ACCESS:

1) Öffnen Sie die Wetterschutzabdeckung.

2) Stellen Sie sicher, dass der Drehknopf auf „LOCKED“ zeigt. Falls dies nicht der Fall ist, drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis es zutrifft.

3) Schieben Sie die Rückstellaste nach unten und lassen Sie sie dann los (A).

4) Geben Sie Ihren Code ein. Anmerkung: Die Reihenfolge der Eingabe spielt keine Rolle; d. h. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.

5) Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn um 180°, bis der Pfeil auf das Symbol für „UNLOCKED“ zeigt (B).

6) Öffnen Sie vorsichtig die Tür.

7) Geben Sie die Schlüssel, elektronische Schlüssel, Zugangskarten etc., die Sie in Ihrem Select Access aufbewahren möchten, hinein.

8) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für „LOCKED“ zeigt.

9) Stellen Sie durch Überprüfung sicher, dass Ihr Select Access gut verriegelt ist und sich die Tür nicht öffnet, wenn Sie den Griff im Uhrzeigersinn drehen.

10) Schließen Sie die Wetterschutzabdeckung.

NL - INSTRUCTIES:

• INSTELLEN VAN DE CODE:

BELANGRIJK: Uw Select Access heeft geen vooraf ingestelde code. Elke toets kan maar één keer worden gebruikt. Voor meer veiligheid wordt een code van minstens 4 karakters aanbevolen. Bewaar uw code op een veilige plaats.

1) Om te openen: Schuif de resetknop naar beneden en laat hem dan los. (A) Draai de draaiknop 180° met de klok mee tot de pijl naar de positie "UNLOCKED" wijst (B).

2) Met de deur open draait u de knop 180° tegen de klok in zodat de pijl naar de positie "LOCKED" wijst en de grendel volledig uitgeschoven is (C).

BELANGRIJK: De knop moet in de positie "LOCKED" staan en de grendel moet volledig uitgeschoven zijn voordat de code kan worden ingevoerd. Doet u dit niet, dan wordt uw Select Access beschadigd en vervalt de garantie.

3) Pak het coderingsgereedschap achter het bakje aan de binnenkant van uw Select Access (D).

4) Zoek de 14 schroeven aan de achterkant van de open deur met nummers van 0-9 en letters A-D. Wanneer u de code voor de eerste keer instelt, wijzen alle schroeven richting de positie "SET OFF". (E).

5) Gebruik het coderingsgereedschap om de schroeven die u heeft geselecteerd een halve draai naar links of rechts te geven naar de positie "SET ON" (F).

6) Plaats het coderingsgereedschap weer terug in de ruimte achter het bakje in uw Select Access (D).

7) Met de deur open, de knop richting de positie "LOCKED" en de grendel volledig uitgeschoven, schuift u de resetknop naar beneden en laat hem dan los (G).

8) Op de voorkant van uw Select Access drukt u elke toets van de code in totdat hij klikt.

9) Draai de knop 180° met de klok mee tot de pijl naar de positie "UNLOCKED" wijst (B).

BELANGRIJK: Als de schuifgrendel niet wordt ingetrokken, controleer dan of de code goed was ingevoerd en/of ingesteld.

10) Sluit de deur en draai de knop 180° tegen de klok in zodat de pijl naar de positie "LOCKED" wijst.

• MONTAGE VAN UW SELECT ACCESS:

Voor de montage van uw Select Access heeft u de volgende gereedschappen nodig:

- Boormachine
- 3 mm steenboor
- 5 mm steenboor
- Kleine inbusschroevendraaier
- 8 mm inbusschroef
- Kleine waterpas
- Schaar
- Watervaste stift

BELANGRIJK: Het wordt aangeraden om uw Select Access op een discrete locatie te bevestigen die niet voor iedereen zichtbaar is.

1) Gebruik een schaar om de installatiesjabloon uit te knippen (H).

2) Breng het installatiesjabloon in positie op het gewenste oppervlak. Bij montage op metselwerk moet het sjabloon zo worden geplaatst dat de gaten zo dicht mogelijk bij het midden van de baksteen liggen.

BELANGRIJK: Bevestig geen steenschroeven in mortel omdat de installatie hierdoor wordt verzwakt.

3) Gebruik de waterpas om te controleren of het sjabloon recht is ten opzichte van het montageoppervlak.

4) Markeer de bevestigingsgaten op het oppervlak (I).

5) Boor een voorboorgat van 3 mm op elk van de vier

locaties, 75 mm diep.

6) Gebruik de 5mm-boor om elk gat breder te maken tot een diepte van 40 mm.

7) Verwijder puin en stof uit de gaten.

8) Open de deur van uw Select Access en verwijder het plastic bakje aan de binnenkant door het midden vast te pakken en eruit te trekken. Hiervoor is wat kracht nodig (J).

9) Plaats de Select Access op de vier gaten en draai de schroeven met de hand in het montageoppervlak (K).

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de metalen anti-boorplaat stevig vastzit in de gleuf aan de achterkant van uw Select Access en dat u alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal gebruikt om de veiligheids-certificaten Sold Secure en Secured by Design te houden.

10) Schroef met de 8 mm inbusschroeven de onderste schroeven vast totdat ze de muur vasthouden.

BELANGRIJK: Draai deze schroeven nog niet volledig vast.

11) Draai de bovenste schroeven vast totdat er een ruimte van 3 mm is tussen het montageoppervlak en de achterkant van de Select Access (L).

12) Monteer de sleutelhaak door het korte eind van de haak in het kleine gat in de achterkant van uw Select Access te plaatsen (M).

ES - INSTRUCCIONES

• CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO:

IMPORTANTE: No hay ningún código preseleccionado incluido con su Select Access. Cada botón puede usarse solo una vez. Para una mayor seguridad, se recomienda emplear un código de al menos 4 caracteres. Guarde su código en un lugar seguro.

1) Para abrir: Deslice el botón de reinicio hacia abajo y suelte (A). Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "UNLOCKED" (B). 2) Con la puerta abierta, gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED" y el pestillo esté completamente extendido (C).

IMPORTANTE: La rueda debe estar en la posición "LOCKED" y el pestillo completamente extendido antes de configurar el código. Si no hace eso estropeará su Select Access y la garantía quedará anulada.

3) Localice y retire la herramienta de recodificación de la parte posterior de la bandeja que se encuentra al interior de su Select Access (D).

4) Coloque los 14 tornillos en la parte posterior de la puerta abierta con los números de 0 a 9 y las letras de A a D. Cuando configure el código por primera vez, todos los tornillos deberán estar orientados hacia la posición "SET OFF" (E). 5) Utilice la herramienta de recodificación para girar los tornillos seleccionados media vuelta a la izquierda o a la derecha hacia la posición "SET ON" (F).

6) Vuelva a colocar la herramienta de recodificación en el compartimento de almacenamiento detrás de la bandeja que se encuentra al interior de su Select Access (D).

7) Con la puerta abierta y la rueda orientada hacia la posición "LOCKED" con el pestillo plenamente extendido, deslice el botón de inicio hacia abajo y suelte (G). 8) En la parte delantera del Select Access, presione cada botón del código hasta que haga clic.

9) Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición (B) "UNLOCKED".

IMPORTANTE: Si el pestillo de la cerradura no se retrae, compruebe que el código se ha introducido o configurado correctamente.

10) Cierre la puerta y gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED".

• INSTALACIÓN DE SU SELECT ACCESS:

Para instalar su Select Access, necesitará las siguientes herramientas:

- Taladro
- Brocas de 3 mm
- Brocas de 5mm
- Pequeño taladro inalámbrico
- Llave Allen 8 mm
- Nivel pequeño
- Tijeras
- Rotulador Permanente

IMPORTANTE: Se recomienda montar su Select Access en un lugar discreto, no a la vista del público.

1) Utilice las tijeras para cortar las plantillas de montaje suministradas (H).

2) Coloque la plantilla de montaje sobre la superficie deseada. Si se monta contra una pared de ladrillos, coloque la plantilla de manera que los agujeros queden tan cerca del centro del ladrillo como sea posible.

IMPORTANTE: No instale los tornillos en el mortero ya que esto debilitaría el montaje.

3) Utilice el nivel para comprobar que la plantilla está

alineada con la superficie de montaje.

4) Marque los agujeros de montaje en la superficie (I).

5) Taladre un agujero guía de 3 mm en cada una de los cuatro emplazamientos, a 75 mm de profundidad.

6) Utilice un taladro de 5 mm para agrandar cada agujero a una profundidad de 40 mm.

7) Limpie el polvo y los residuos que pudiesen quedar al interior de los agujeros.

8) Abra la puerta de su Select Access y retire la bandeja de plástico del interior tomándola por el centro y sacándola. Esto puede requerir un poco de fuerza (J).

9) Coloque el Select Access en los cuatro agujeros e inserte los tornillos a mano en la superficie de montaje (K).

IMPORTANTE: Asegúrese de que la placa de metal anti-taladro esté alojada en la ranura de la parte posterior de su Select Access y utilice solo el material de montaje suministrado para conservar las certificaciones de seguridad Sold Secure y Secured by Design.

10) Con la llave Allen de 8 mm, apriete primero los tornillos inferiores hasta fijarlos a la pared.

IMPORTANTE: No apriete totalmente los tornillos aun.

11) Apriete los tornillos superiores hasta que haya un hueco de 3 mm entre la superficie de montaje y la parte posterior del Select Access (L).

12) Monte el Gancho insertando el lado acortado en el pequeño agujero situado en la parte posterior de su Select Access (M).

13) Continúe apretando los tornillos superiores seguidos de los inferiores hasta que las cabezas estén ajustadas contra la parte posterior de su Select Access.

IMPORTANTE: Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos.

14) Vuelva a colocar la bandeja de plástico en el compartimento de almacenamiento, asegurándose de que las esquinas de la bandeja se deslicen bajo los elementos de fijación situados en las paredes laterales de su Select Access.

15) Vuelva a colocar la herramienta de recodificación en la ranura de almacenamiento situada detrás de la bandeja de plástico.

16) Cierre la puerta y gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED".

17) Cierre la funda protectora.

18) ¡Su Select Access está listo para usar!

• UTILIZACIÓN DE SU SELECT ACCESS:

- 1) Abra la funda protectora.
- 2) Asegúrese de que la flecha de la rueda está orientada hacia la posición "LOCKED", si no fuera así, gire la rueda en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta esa posición.
- 3) Deslice el botón de reinicio hacia abajo y suelte (A).
- 4) Introduzca su código. Nota - El orden de introducción no importa. Ej.: 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.
- 5) Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "UNLOCKED" (B).
- 6) Tire con cuidado de la puerta para abrirla.
- 7) Añada llaves, mandos, tarjetas de acceso, etc. que le gustaría guardar en su Select Access.
- 8) Cierre la puerta y gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED".
- 9) Compruebe que su Select Access está bien cerrado girando la rueda en el sentido de las agujas del reloj para verificar que la puerta no se abre.
- 10) Cierre la funda protectora.

IT - ISTRUZIONI

• IMPOSTAZIONE DEL CODICE

IMPORTANTE Non è previsto un codice preimpostato nel il Select Access. Ogni pulsante si può utilizzare una sola volta. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di scegliere un codice costituito da almeno 4 caratteri. Conservare il codice in un luogo sicuro.

1) Per aprire: Scorrere in basso il pulsante reset e poi rilasciarlo (A). Ruotare la manopola in senso orario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "UNLOCKED" (B).

2) Con la porta aperta, ruotare la manopola in senso antiorario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "LOCKED", con il chiavistello completamente in estensione (C).

IMPORTANTE Prima di impostare il codice, accertarsi che la manopola sia in posizione "LOCKED" e che il chiavistello sia completamente in estensione. In caso contrario, il Select Access rimarrebbe danneggiato e la garanzia perderebbe validità.

3) Posizionare e rimuovere lo strumento di ricodifica da dietro il cassetto all'interno del Select Access (D).

4) Impostare le 14 rotelline sul retro della porta aperta con numeri da 0 a 9 e lettere da A a D. Quando si imposta il codice per la prima volta, tutte le rotelline sono rivolte in posizione "SET OFF" (E).

5) Utilizzare lo strumento di ricodifica per ruotare le rotelline selezionate di mezzo giro a sinistra o a destra in posizione "SET ON" (F).

6) Riporre lo strumento di ricodifica nel vano apposito, dietro il cassetto del Select Access (D).

7) Con la porta aperta e la manopola rivolta verso "LOCKED" e il chiavistello in completa estensione, fare scorrere il pulsante reset verso il basso e poi rilasciarlo (G).

8) Sulla parte anteriore del Select Access, premere ogni pulsante relativo al codice, fino al clic.

9) Ruotare la manopola in senso orario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "UNLOCKED" (B).

IMPORTANTE Se il chiavistello non rientra, controllare il codice immesso e/o immetterlo correttamente.

10) Chiudere la porta aperta e ruotare la manopola in senso antiorario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "LOCKED".

• INSTALLAZIONE DEL SELECT ACCESS

- Trapano elettrico
- Punta per trapano da muro, da 3mm
- Punta per trapano da muro, da 5mm
- Chiave a tubo piccola
- Brugola da 8mm
- Bolla piccola
- Forbici
- Pennarello indelebile

IMPORTANTE È consigliabile montare il Select Access in un posto discreto, possibilmente nascosto a prima vista.

1) Utilizzare le forbici per ritagliare il modello di montaggio appositamente fornito (H).

2) Posizionare il modello sulla superficie desiderata. Se si effettua il montaggio su una parete in muratura, posizionare il modello in modo che i fori siano vicini il più possibile al centro del mattone.

IMPORTANTE Le viti da muro non devono essere inserite in corrispondenza della malta, perché la struttura si indebolirebbe.

3) Utilizzare la bolla per accertarsi che il modello sia a livello

rispetto alla superficie di montaggio.

4) Segnare i fori di montaggio sulla superficie (I).

5) Praticare un foro pilota di 3mm in ognuno dei quattro punti da forare, proseguendo poi fino a raggiungere una profondità di 75mm.

6) Utilizzare il trapano con la punta da 5mm per ampliare il foro e raggiungere una profondità di 40mm.

7) Rimuovere la polvere e i residui di mattone dai fori.

8) Aprire la porta del Select Access e rimuovere il cassetto di plastica dall'interno, afferandolo dal centro e tirando verso l'esterno. Potrebbe essere necessario esercitare una certa forza (J).

9) Posizionare il Select Access sui quattro fori e inserire le viti a mano sulla superficie di montaggio (K).

IMPORTANTE Accertarsi che la piastra in metallo antifurto sia inserita nell'apposito spazio sul retro del Select Access e utilizzare esclusivamente il materiale di montaggio appositamente fornito per mantenere la certificazione di sicurezza Sold Secure e Secured by Design.

10) Utilizzando la bugola da 8mm, serrare prima le viti in basso, continuando fino a quando non avranno fatto presa nel muro.

IMPORTANTE Non serrare ancora definitivamente queste viti.

11) Serrare le viti sopra fino a quando non resterà uno spazio vuoto di 3mm fra la superficie di montaggio e il retro del Select Access (L).

12) Assemblare il Gancio per le chiavi inserendo l'estremità corta del gancio nel foro piccolo, sul retro del Select Access (M).

13) Finire di serrare le viti sopra, quindi finire di serrare le viti sotto, fino a quando le teste non saranno in contatto con il retro del Select Access.

IMPORTANTE Attenzione a non serrare eccessivamente queste viti.

14) Ricollocare il cassetto di plastica nel vano di sicurezza, accertandosi di fare passare gli angoli del cassetto sotto i supporti ai lati del Select Access.

15) Riporre il pennino nell'apposito vano, sotto il cassetto di plastica.

16) Chiudere la porta aperta e ruotare la manopola in senso antiorario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "LOCKED".

17) Chiudere la protezione contro le intemperie. 18) Ora il Select Access è pronto per essere utilizzato!

• USO DEL SELECT ACCESS

- 1) Aprire la protezione contro le intemperie.
- 2) Accertarsi che la freccia della manopola sia rivolta verso "LOCKED", in caso contrario, ruotare la manopola in senso antiorario per portarla nella posizione richiesta.
- 3) Scorrere in basso il pulsante reset e rilasciarlo (A).
- 4) Inserire il codice. Nota - L'ordine d'inserimento non è importante. Per es. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.
- 5) Ruotare la manopola in senso orario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "UNLOCKED" (B).
- 6) Tirare e aprire la porta con cautela.
- 7) Riporre le chiavi, le chiavi elettroniche, le tessere d'accesso, ecc. da custodire nel Select Access.
- 8) Chiudere la porta aperta e ruotare la manopola in senso antiorario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "LOCKED".
- 9) Verificare che il Select Access sia completamente bloccato ruotando la maniglia in senso orario e accertarsi che la porta non si apra.
- 10) Chiudere la protezione contro le intemperie.

PT - INSTRUÇÕES

• DEFINIR O CÓDIGO:

IMPORTANTE: O Select Access não vem com um código predefinido incluído. Cada botão apenas pode ser utilizado uma vez. Para uma melhor segurança, recomendamos um código de pelo menos 4 caracteres. Guarde o seu código num local seguro.

1) Para abrir: faça deslizar o botão reiniciar e depois solte-o (A). Rode o botão de ajuste 180° para a direita até a seta ficar virada para a posição «UNLOCKED» (B).

2) Com a porta aberta, rode o botão de ajuste 180° para a esquerda de modo a que a seta fique virada para a posição «LOCKED» e o parafuso de bloqueio fique completamente solto (C).

IMPORTANTE: O botão de ajuste não deve ficar na posição «LOCKED» nem o parafuso de bloqueio completamente solto antes de o código ser definido. Não fazê-lo danificará o seu Select Access e anulará a garantia.

3) Localize e remova a ferramenta de recodificação que está por trás da bandeja interior do seu Select Access (D).

4) Localize os 14 parafusos na parte de trás da porta aberta com os números de 0-9 e as letras A-D. Ao definir o código pela primeira vez, todos os parafusos estarão a apontar para a posição «SET OFF» (E).

5) Utilize a ferramenta de recodificação para rodar os parafusos que seleccionou meia volta para a esquerda ou para a direita para a posição «SET ON» (F).

6) Substitua a ferramenta de recodificação no compartimento de armazenamento por trás da bandeja interior do seu Select Access (D).

7) Com a porta aberta e o botão de ajuste virado para a posição «LOCKED», e com o parafuso de bloqueio completamente solto, faça deslizar o botão reiniciar e depois solte-o (G).

8) Na parte da frente do Select Access, prima cada botão do código até ouvir um clique.

9) Rode o botão de ajuste 180° para a direita até a seta ficar virada para a posição «UNLOCKED» (B).

IMPORTANTE: Se o parafuso de desbloqueio não retrair, verifique se o código foi corretamente introduzido e/ou definido.

10) Feche a porta e rode o botão de ajuste 180° para a esquerda de modo a que a seta fique virada para a posição «LOCKED».

• INSTALAR O SEU SELECT ACCESS:

Para instalar o seu Select Access, vai precisar das seguintes ferramentas:

- Berbequim elétrico
- Broca de 3 mm
- Broca de 5 mm
- Cabo pequeno para chave de caixa
- Cabeça com caixa de 8 mm
- Nivel pequeno
- Tesoura
- Marcador de tinta permanente

IMPORTANTE: Recomendamos que o seu Select Access seja montado num local discreto e que não seja visível à observação geral.

1) Utilize a tesoura para cortar o modelo de montagem fornecido (H).

2) Posicione o modelo de montagem na superfície desejada. Se montar num tijolo, posicione o modelo de modo a que os orifícios fiquem tão próximos do centro do tijolo quanto possível.

IMPORTANTE: Não instale parafusos de alvenaria na

argamassa porque isso vai enfraquecer a montagem.

3) Utilize o nível para verificar se o modelo está nivelado relativamente à superfície de montagem.

4) Marque os orifícios de montagem na superfície (I).

5) Faça um furo de 3 mm em cada um das quatro localizações, com 75 mm de profundidade.

6) Utilize a broca de 5 mm para alargar cada orifício para uma profundidade de 40 mm.

7) Limpe a poeira e os resíduos dos orifícios.

8) Abra a porta do seu Select Access e remova a bandeja de plástico do interior segurando no centro e puxando para fora. Esta ação poderá requerer um pouco de força (J).

9) Posicione o Select Access nos quatro orifícios e introduza os parafusos na superfície de montagem à mão (K).

IMPORTANTE: Certifique-se de a placa de metal antifuro está segura na ranhura da parte de trás do seu Select Access e de que apenas utiliza o equipamento de montagem fornecido para manter a certificação de segurança Sold Secure e Secured by Design.

10) Com a cabeça com caixa de 8 mm, aperte os parafusos inferiores primeiro até terem fixado à parede.

IMPORTANTE: Não aperte ainda completamente estes parafusos.

11) Aperte os parafusos superiores até haver um espaço de 3 mm entre a superfície de montagem e a parte de trás do Select Access (L).

12) Monte o Gancho da Chave introduzindo a ponta curta do gancho no pequeno orifício na parte de trás do seu Select Access (M).

13) Continue a apertar completamente os parafusos superiores e depois com os parafusos inferiores até as cabeças ficarem apertadas contra a parte de trás do seu Select Access.

IMPORTANTE: Tenha o cuidado de não apertar demasiado esses parafusos.

14) Substitua a bandeja de plástico no compartimento de armazenamento, garantindo que os cantos da bandeja deslizam por baixo das funcionalidades retentoras das paredes laterais do seu Select Access.

15) Substitua a ferramenta de alteração do código na ranhura de armazenamento por trás da bandeja de plástico.

16) Feche a porta e rode o botão de ajuste 180° para a esquerda de modo a que a seta fique virada para a posição «LOCKED».

17) Feche a proteção climática.

18) O seu Select Access está agora pronto a ser utilizado!

• UTILIZAR O SEU SELECT ACCESS:

- 1) Abra a proteção climática.
- 2) Certifique-se de que a seta do botão de ajuste está virada para a posição «LOCKED», caso contrário, rode o botão de ajuste para a esquerda até ficar nessa posição.
- 3) Faça deslizar o botão reiniciar e solte-o (A).
- 4) Introduza o seu código. Nota: a ordem de introdução não interessa. Ou seja, 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.
- 5) Rode o botão de ajuste 180° para a direita até a seta estar virada para a posição «UNLOCKED» (B).
- 6) Abra a porta com cuidado.
- 7) Adicione as Chaves, os Comandos, os Cartões de Acesso, etc. que pretende guardar no seu Select Access.
- 8) Feche a porta e rode o botão de ajuste 180° para a esquerda de modo a que a seta fique virada para a posição «LOCKED».
- 9) Certifique-se de que o seu Select Access está totalmente bloqueado rodando o manipulador para a direita e verificando que a porta não se abre.
- 10) Feche a proteção climática.

JP - 使い方

・コードの設定

重要:セレクトアクセスには初期設定コードがありません。コードの設定時、同じボタンを2度使うことはできません。安全のためにコードは少なくとも4文字で構成してください。コードは安全な場所に保管してください。

1) 開ける時:リセットボタンを下にスライドしてから放します。(A) 矢印が「UNLOCKED」の位置に来るまでノブを180度、時計回りに回します (B)

2) カバーを開けた状態で、ノブを矢印の「LOCKED」の位置まで180度、反時計回りに回します。そしてボルトが完全に伸長した状態にします。(C)

重要:コードを設定する前に、ノブが「LOCKED」の位置にありボルトが完全に伸長していることが必要です。そうでない場合、セレクトアクセスを損傷し保証が無効となります。

3) セレクトアクセスの中のトレーの裏側からコードリセットのツールを外します。(D)

4) 0-9の数字とA-Dの文字のついた開いたカバーの後ろ側に14のスクリューを確認します。コードを初めて設定する時は、すべてのスクリューが「SET OFF」の位置に来ていなければなりません。(E)

5) コードセットツールを使い、それぞれのスクリューを左または右に半回転させて「SET ON」の位置にします。(F)

6) コードリセットツールを、セレクトアクセスの中のトレーの裏側の保管位置に戻します。(D)

7) カバーが開いた状態で、ノブが「LOCKED」の位置にありロックボルトが完全に伸長した状態で、リセットボタンを下にスライドし、放します。(G)

8) セレクトアクセスのフロント面で、コードのボタンをそれぞれ押しこみ、クリック音を確認します。

9) 矢印が「UNLOCKED」の位置に来るまで、ノブを時計回りに180度、回します。(B)

重要:ロックボルトが格納されない場合、コードがきちんと入力されたか、正しくセットされたかを確認してください。

10) カバーを閉じ、ノブを矢印の「LOCKED」の位置まで180度、反時計回りに回します。

・セレクトアクセスの設置

セレクトアクセスの設置には、下記のツールが必要です:

- ・パスワードリル
- ・3mm 強力ドリルビット
- ・5mm 強力ドリルビット
- ・小型ソケットドライバ
- ・8mm ソケットヘッド
- ・小型水準器
- ・ハサミ
- ・消えないマーカー

重要:セレクトアクセスは目につかない、目立たない場所に設置してください

1) 添付の組立テンプレートをハサミで切り取ります。(H)

2) 選んだ場所に組立テンプレートを置き、位置を決めます。レンガ材の上に設置する場合は、穴がレンガ材の中心になるべく近くなるようにします。

重要:モルタルに石用ネジを使うと安定した設置ができませんが使用しないでください。

3) 水準器でテンプレートと設置部分とが平らであることを確かめます。

4) 表面に取付のための穴の位置をマークします。(I)

5) つのポイントにドリルで3ミリ、深さ75ミリの仮穴を開けます。

6) 5ミリのドリルビットを使い、それぞれの穴を40ミリの深さまで広げます。

7) 穴の切粉などをよく除去します。

8) セレクトアクセスのカバーを開け、真ん中付近をつかみ、中のプラスチックレーを引き出します。多少固めかもしれませんが力を入れて引っ張ります。(J)

9) セレクトアクセスを4つの穴の上に置き、設置面に向けて手で4つの穴の中にネジを入れます。(K)

重要:セレクトアクセスの後ろの穴の部分に金属のドリル受プレートが確保されていることを確かめてください。添付の組立ツール以外を使用しないことにより、設計安全認証による商品の安全が保たれます。

10) 8ミリのソケットヘッドを使い、下側のネジから先に締めて壁に固定します。

重要: ネジはまだ完全に締めないでください。

11) 上部のネジを、設置面とセレクトアクセスの後ろ側との隙間が3ミリになるまで締めます。(L)

12) フックの短い方をセレクトアクセスの後ろ側の小さな穴に差し込み、キーツールの組立を行います。(M – 設置したフックの写真の追加が必要)

13) 上部のネジを完全に締め、さらに下部のネジも完全に締めます。セレクトアクセスの後ろ側にネジの頭がぴったりとつようにします。

重要: ネジを締めすぎないようにしてください。

14) プラスチックのトレーを収納部に戻します。この時、トレーの角がセレクトアクセスの横壁の維持部の下に入り込むようにしてください。

15) コード設定ツールを、プラスチックトレーの後ろの収納スロットに戻します。

16) カバーを閉め、ノブを反時計回りに180度回転させ、矢印が「LOCKED」の位置に来るようにします。

17) 天候保護カバーを開めます。

18) セレクトアクセスを使う用意が整いました!

・セレクトアクセスの使い方

- 1) 天候保護カバーを開けます。
- 2) ノブの矢印が「LOCKED」を指していることを確認めます。そうでない場合、ノブを反時計回りに回して矢印を合わせます。
- 3) リセットボタンをスライドさせ、放します。(A)
- 4) コードを入力します。なお数字が合っていれば順序は違っても構いません。例: 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2
- 5) ノブを時計回りに180度回し、矢印が「UNLOCKED」を指すようにします。(B)
- 6) そとカバーを開けます。
- 7) 鍵やリモートコントロール、アクセスカードなどをセレクトアクセスに保管したいものを収納します。
- 8) カバーを閉め、ノブを反時計回りに180度回し、矢印が「LOCKED」を指すようにします。
- 9) セレクトアクセスがきちんとロックされていることを確かめるため、ハンドルを時計回りに回してもカバーが開かないことを確認します。
- 10) 天候カバーを閉めます。

その他の言語のセレクト・アクセス・スマートユーザーガイドは、ウェブサイト(www.masterlock.eu)でご覧いただけます。

P53419

© 2018 - Marque déposée

Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin USA
Master Lock Europe SAS
92 400 Courbevoie, France
mle@master-lock.fr

UK & Ireland: sales_uk@mlock.com
Germany: vertrieb_de@mlock.com
Spain & Portugal: mliberica@mlock.com
www.masterlock.eu