


RÉGLAGE DU CODE DE COMBINAISON

Suivez les étapes ci-dessous pour choisir un code à trois chiffres facile à mémoriser.



1. Retirez les pattes des fentes en suivant les instructions d'utilisation du cadenas (p. 21).
*N'insérez pas les pattes dans les fentes tant que la configuration n'est pas terminée.
2. Appuyez sur le bouton de changement de numéros à l'aide d'un petit objet fin, tel qu'une pointe de stylo.

2. Tournez les cadrans sur vos numéros préférés.
*Par exemple, le code de combinaison est réglé sur 8-8-8

3. Faites glisser le levier coulissant de déverrouillage dans le sens de la flèche, puis le bouton de changement de numéros revient à sa position d'origine. La configuration est terminée.


<AVERTISSEMENT>

Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton de changement de numéros lorsque les cadrans sont verrouillés. Veuillez à réinitialiser le code de combinaison pour qu'il corresponde au code que vous avez défini vous-même.

Si vous oubliez le code de combinaison

Si vous oubliez le code de combinaison, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la clé incluse en suivant les étapes ci-dessous.

1. Insérez la clé dans le trou de serrure et tournez le trou de serrure à partir du point rouge (verrouillé) en position verticale. Cette action libère les pattes.



<AVERTISSEMENT>

• Lors de l'ouverture et de la fermeture avec la clé, assurez-vous de l'insérer complètement.

*Si vous tournez la serrure avec la clé partiellement sortie, cela risque de la casser.

2. Remettez la clé dans sa position d'origine (horizontale, alignée avec le point rouge), puis retirez-la.



<AVERTISSEMENT>

• La clé doit être replacée dans sa position d'origine avant de pouvoir la retirer.

• Si la clé n'est pas replacée dans sa position d'origine, les pattes ne peuvent pas être insérées dans la fente.

<Autres mises en garde>

• La clé incluse sert à déverrouiller le cadenas si vous oubliez le numéro de combinaison.

Elle n'est pas utilisée pour ouvrir/fermer le cadenas.

• Vous ne pouvez pas réinitialiser votre numéro de combinaison de verrouillage si vous l'oubliez.

De plus, vous ne pouvez pas le réinitialiser à l'aide de la clé.

Si vous oubliez le code de combinaison, il peut être réinitialisé en procédant à une réparation, ce service étant payant.

• Les pattes peuvent être insérées même lorsque le cadran est verrouillé, il convient donc de faire attention.