

5.10.2016




## Käyttöohje Landi+Gyr GIME

### Mittalaitteen merkkivalot ja painikkeet

Sähkömittari luetaan ja toimintoja ohjataan etäyhteyden avulla. Sähköt voidaan kytkeä ja katkaista paikallisesti sekä etäyhteydellä mittalaitteen etäkytkentälaitteen avulla.

Jos haluat katkaista käyttöpaikkasi sähköntoimituksen, niin se kannattaa tehdä etäkytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin mittari säilyy sähköissä ja tärkeä etäyhteys pysyy päällä.

**Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.**

| Kytkentälaitteen merkkivalo  | Toimintatila                               | Toimenpiteet   |
|--|--|--|
| Vihreä palaa                      | Sähkö on kytketty.                         |  |
| Vihreä vilkkuu ja punainen palaa  | Sähkö on katkaistu.                        | Paina kytkentälaitteen painiketta.   |
| Punainen vilkkuu                 | Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty. | Ota yhteyttä sähkönmyyjäsi asiakaspalveluun. Mittalaite on tässä tilassa esimerkiksi jos käyttöpaikassa ei ole sähkösovimusta. |
| Merkkivalot eivät pala ja mittalaitteen näytössä ei näy mitään   | Sähkömittarilla ei ole sähköä.             | Tarkista, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.  |

Rekisterin numero-  
osoitus (01, 04, 05)

Mittalaitteen  
vikailmoitusvalo

Aktiivisen tariffin  
osoitus

Kytkentälaitteen  
painike



Nestekidenäyttö näyttää mittaus-  
tiedot

Sähkön kulutuksen mukaan  
vilkkuva merkkivalo

Näytön selauspainike

Kytkentälaitteen merkkivalot

Mittarissa on vika jos mittalaitteen vikailmoitusvalo palaa. Ilmoittakaa asiasta meille, p. 09 8290 303 tai sähköpostilla osoitteeseen [kenttapalvelut@vantaanenergia.fi](mailto:kenttapalvelut@vantaanenergia.fi)

5.10.2016

**Yleis-, aika- vai kausisiirto?**

Löydät käytössäsi olevan siirtotuotteen sähkölaskustasi. Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät sähkömittarin näytöllä vuorotellen. Eri siirtotuotteiden näyttösekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

| Yleissiirto        | Aikasiirto   | Kausisiirto  |
|--------------------|--|--|
| Kokonaisenergia 01 | Kokonaisenergia 01<br>Päiväenergia 04<br>Yöenergia 05<br>Aktiivinen tariffi, kiinteä nuoli<br>1 = päivä 2=Yö | Kokonaisenergia 01<br>Muu aika energia 04<br>Talvipäiväenergia 05<br>Aktiivinen tariffi, kiinteä nuoli<br>1= Talvipäivä, 2= Muu aika |

Näytön selauspainikkeella voi siirtyä katsomaan mittarin rekistereitä. Normaalitylaan pääsee painamalla yhtäjaksoisesti painiketta 15 sekunnin ajan. **Painikkeen käyttöä ei suositella.**

**Sähkölämmityksen ohjauspalvelu ja päivä- ja yöenergia**

Voimassa olevat ohjausajat löytyvät verkkosivuiltamme [www.vantaanenergiasahkoverkot.fi](http://www.vantaanenergiasahkoverkot.fi)

Automaattisen kuormanohjauksen manuaalinen päälle kytkeminen (Lämmityksen ohjaus) ei onnistu mittalaitteen painikkeista. Kuormanohjausongelmissa ottakaa yhteys meihin, p. 09 8290 303 tai sähköpostilla osoitteeseen [kenttapalvelut@vantaanenergia.fi](mailto:kenttapalvelut@vantaanenergia.fi)

Kiireellisissä kuormanohjausvioissa ottakaa yhteys vikapäivystykseen p. 0800 0025