IT

PNVR-804 Guida all'installazione rapida

Installazione disco rigido

Si prega di installare prima il disco rigido. In caso contrario, il videoregistratore può solo visualizzare, ma non può registrare o riprodurre filmati. Una volta installato il disco, l'NVR lo formatterà automaticamente.

1. Rimuovere la custodia 2. Collegare il cavo SATA 3. Avvitare l'HDD fino in fondo 4. Installa la custodia

Avvio Procedura Guidata

Una volta acceso l'NVR, partirà automaticamente 'inizio della procedura guidata. **Figura 1 e 2.**
L'NVR chiederà di impostare un nome utente ed una password. **Figura 3 e 4.** Una volta impostati user e password, occorre scegliere 2 domande, alle quali dare 2 risposte (le 2 domande non possono essere uguali) **Figura 5.** In ultimo occorre sceglier il metodo con il quale ricevere il codice di ripristino in caso di password dimenticata. È possibile scegliere se ricevere il codice tramite APP oppure email. È possibile inoltre impostare anche un segno di sblocco. **Figura 6.**
Proseguire con la procedura guidata in modo da verificare la corretta configurazione della scheda di rete dell'NVR. **Figura 8.**
Nel caso il test desse esito negativo, premete il tasto rete e abilitare il DHCP. Ripetere poi il test. **(Eventualmente verificare il corretto collegamento dell'NVR con il modem/router).**
Terminata la configurazione della scheda di rete, si potranno configurare le telecamere. **Figura 10.** L'NVR POE configurerà automaticamnete tutte le telecamere collegate all'NVR. L'nvr POE realizzerà una sottorete del tipo 172.25.6.xx in modo da non ocupare banda della rete principale
Terminata la configurazione delle telecamere, sarà possibile eseguire l'installazione dell'APP, scannerizzando il QRCODE.
Seguire le indicazioni per configurare l'NVR nell' APP. **Figura 11.**

Video Playback

Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare **PlayBack.**
1. Scegli Modalità di riproduzione
2. Scegli Data video
3. Scegli il canale o i canali da riprodurre

Visualizzazione locale / remota tramite PC

Apri il browser Internet (come Chrome, Edge, Opera, Firefox ecc.).
Nella barra degli indirizzi del browser, inserire l'indirizzo IP della telecamera http://192.168.1.10. Consenti di scaricare il plug-in VideoPlayTool. Installalo e aggiorna la pagina.

Visualizzazione remota tramite smartphone

È possibile scaricare l'app XMEYE / XMEYE PRO mediante il QRCODE prelevabile dall'NVR oppure da play store o app store.
Una volta installatal 'app eseguire i seguenti passaggi:
Passaggio 1: tocca registrati e inserisci il tuo nome utente e password per creare un nuovo account
Passaggio 2: fare clic su "+" per aggiungere dispositivi: inserire il numero di serie, nome utente e password
Passaggio 3: dopo aver aggiunto il dispositivo, fare clic su di esso per **collegare** il server
Passaggio 4: connettersi correttamente e iniziare a visualizzare il video