

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf Seite 64 fehlt ein wichtiger Hinweis, den wir hiermit nachreichen. Der Abschnitt

„Dieser Pin gehört zu den Stromversorgungspins und kann sowohl als Eingang als auch als Ausgang genutzt werden. An diesen Pin können 7–12 V angelegt werden, die dann das Arduino-Board mit Energie versorgen (falls Sie nicht die USB-Verbindung oder die Stromversorgungsbuchse dafür benutzen wollen). Wenn Sie aber das Board per USB-Stecker oder Hohlstecker mit Strom versorgen, dann liegen an diesem Pin ca. 4,6 V an.“

wird wie folgt geändert:

*„Dieser Pin gehört zu den Stromversorgungspins und kann sowohl als Eingang als auch als Ausgang genutzt werden. An diesen Pin können 7–12 V angelegt werden, die dann das Arduino-Board mit Energie versorgen (falls Sie nicht die USB-Verbindung oder die Stromversorgungsbuchse dafür benutzen wollen). Wenn Sie aber das Board per USB-Stecker ~~oder Hohlstecker~~ mit Strom versorgen, dann liegen an diesem Pin ca. 4,6 V an. **Achtung: Wenn Sie den Arduino über den Hohlstecker mit den maximal erlaubten 20 Volt mit Strom versorgen, so liegen am Pin Vin ca. 19,6 Volt an! Verbinden Sie daher niemals den Vin-Pin mit einem der anderen Arduino-Pins. Das Arduino-Board dürfte dabei zerstört werden!**“*