

Tavelbelysning 108

Monteringsanvisning

BLP LISTEN



Förpackningens innehåll

Armatyr.

Fästen och skruv för armaturen.

Armatyrkabel för anslutning mellan armatur och drivdon.

Drivdon, plug-in för kortare armaturer eller friliggande för längre armaturer.

Sladddimmer för armaturer med plug-in drivdon.

Avvikelser kan finnas vid specialbeställningar.

OBS Se till att göra alla anslutningar innan drivdonet stoppas in i vägguttaget. Felaktig inkoppling kan skada armaturen.

Montering armar

Låt armaturen ligga plant. Lossa muttern på armen. Vrid den ena armen så att den är i rät vinkel mot ytan där armaturen ligger. Lås armen i läge med muttern som sitter på armen. Upprepa för den andra armen.

Montering armatur på tavlan



Skruva fast fästena på baksidan av ramen med de bipackade skruvarna.

Anslut armaturkabeln. För att säkerställa att kontakten inte glider isär kan kabeln dras genom dragavlastaren.



Armatyren kan även monteras på väggen bakom tavlan.

Montering dimmer



Gäller för armaturer med sladdimner.

Sladdimmern monteras på kabeln mellan drivdonet och armaturen.

Se till att kabeln inte är ansluten till drivdonet.

Kapa kabeln där dimmern ska monteras. Skala kablarna 5 mm.

Skruva fast kabeln i respektive sida i dimmern. Kabeln från drivdonet ska monteras på sidan märkt VIN. Kabeln till armaturen ska monteras på sidan märkt LED. Ledarna med rillor ska monteras till + på respektive sida.

Ledarna med text ska monteras till – på respektive sida. Kontrollera att kablarna monteras rätt då felaktig montering kan skada armaturen.

OBS! En vanligt strömbrytare får ej monteras på kabeln mellan drivdonet och armaturen.

Anslutning armatur

Se till att armaturkabeln är ansluten till tavelarmaturen.

Anslut armaturkabelns andra ände till drivdonet.

Anslut slutligen drivdonet till vägguttaget.

Funktion dimmer

Sladdimner

Ljusstyrkan förändras genom att skjuta på reglaget. Armaturen kan stängas av genom att skjuta reglaget till det nedre ändläget.

Friliggande drivdon

Drivdonet har en potentiometer inbyggd för att kunna dimma armaturen. Vrid sakta medsols för att öka ljusstyrkan eller motsols för att minska ljusstyrkan.

Drivdonet går även att styra med extern 1-10V reglering eller återfjädrande tryckknapp. Koppla i detta fall bort den inbyggda potentiometern och anslut önskad reglering enligt symbolerna på drivdonet.

Justering ljusbild

Ljusbilden går att justera genom att justera de befintliga bockarna på armarna. Ta ett stadigt grepp på respektive sida av bockningen och justera åt önskat håll. OBS! Det krävs ganska små justeringar för att höja eller sänka ljusbilden.