

- 1 Jak zmienić klasę CO₂ w systemie TollCollect?
- 2 Jak korzystać z kalkulatora CO₂?
- 3 Informacje o dokumentach i parametrach

1 JAK ZMIENIĆ KLASĘ CO₂ W SYSTEMIE TOLLCOLLECT?

WAŻNE!

Jeśli Twój pojazd został zarejestrowany przed 1.07.2019 wpadnie on automatycznie do klasy 1 i wówczas nie można trafić do lepszej klasy.

1. Wejdź na stronę https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/tc_homepage.html

2. Zaloguj się do systemu danymi otrzymanymi przy rejestracji.

TOLL COLLECT
service on the road

Portal Toll Collect

To jest chroniony obszar serwisowy dla zarejestrowanych klientów i partnerów serwisowych. Proszę wprowadzić dane logowania.

* Dane obowiązkowe

Logowanie

Nazwa użytkownika*

Hasło*

→ Zaloguj się teraz

→ Zapomniałeś hasła? → Nie pamiętasz nazwy użytkownika?

3. Wybierz “Menu” **1** (z prawej strony ekranu), a następnie “Pojazdy” **2**.

TOLL COLLECT
service on the road

Portal klienta

Polski 1100848-jkomaro... → Wyloguj się

📞 Kontakt 🔍 Szukaj ✕ Menu **1**

2 Pojazdy →
Moje dane →
Rozliczenia →
Powiadomienia →

4. Następnie wybierz z listy **“Wykaz i zmiana”** 3.

TOLL COLLECT service on the road Portal klienta

Pojazdy → Pojazdy
 Moje dane → Rejestracja
3 Rozliczenia → Wykaz i zmiany
 Powiadomienia → Rejestracja kilku pojazdów
 Przekazanie pojazdu / floty

Co chcesz zrobić?

5. Pojawi się spis zarejestrowanych pojazdów w systemie TollCollect. **Wybierz pojazd z listy** 4 i kliknij na **zielone kółko** 5 przy danym pojeździe.

Zarejestrowane pojazdy

Istnieje możliwość wyszukiwania i filtrowania wyświetlonych pojazdów oraz sortowania ich zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Istnieje też możliwość zmiany danych zarejestrowanych pojazdów oraz ich wyrejestrowania.

Proszę pamiętać, że klasa emisji CO2 nie jest jeszcze cechą wyznaczającą taryfę dla Państwa pojazdów.

Rejestracja pojazdu

Przeszukaj dane pojazdu według ... Widok kompaktowy

Zmień/ Wyreg.	Kraj	Nr. rej.	VIN	Klasa myta	Klasa emisji spalin	CO2- EK	Okr. ważn. CO2-EK	Liczba osi	DMC	Maks. masa calc.
<input type="checkbox"/>	POL	WU 4122Z	WU091540J527LbJ943b	5	Euro 5	1		2	20.000 kg	20.000 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	POL	WO 55100	WDB96340310088612	7	Euro 6	1		2	18.000 kg	18.000 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	POL	WO 50200	WDB9634031961188	7	Euro 6	1		2	18.000 kg	18.000 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	POL	WO 23100	YY2AS02A27B482785	5	Euro 5	1		2	20.000 kg	20.000 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	POL	WO 16900	YY24ACEA95B400863	3	Euro 3	1		2	18.000 kg	18.000 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	POL	WO 38500	YY2ASE0A18B495458	4	Euro 4	1		2	20.000 kg	20.000 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	POL	WO 51100	WDB9634031989482	7	Euro 6	1		2	18.000 kg	18.000 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	POL	WO 43505	WTC00486406	5	Euro 5	1		2	18.000 kg	18.000 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	POL	WO 12700	DUBLETTETC1019956	3	Euro 3	1		2	18.000 kg	18.000 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	POL	WO 21001	YY2AS02A37B470824	5	Euro 5	1		2	20.000 kg	20.000 kg

Drukuj widok Pobierz dane Wyrejestruj

6. Pod polem klasa emisji CO₂ wybierz przycisk **“Zmień”** 6.

Zmień dane pojazdu

1 Wybierz 2 Zmień 3 Sprawdź 4 OK

Co chcesz zmienić?

klasa emisji CO₂

Aktualna klasa emisji CO₂ 1
 Aktualny okres ważności nieograniczony
 Przyszła klasa emisji CO₂ -
 Przyszły okres ważności -

6 Zmień

Inne dane pojazdu

Klasa emisji spalin * Euro 6
 Przyszła klasa emisji CO₂ 2
 Przyszły okres ważności -

7. Następnie pojawi się kalkulator klasy emisji CO₂.

Wprowadź odpowiednie dane zgodnie z instrukcją.

Więcej informacji znajdziesz poniżej w części "Jak korzystać z kalkulatora emisji CO₂?".

8. Po określeniu klasy wybierz **"Dalej"** 7 i postępuj zgodnie z zaleceniami systemu.

Jeśli klasa twojego pojazdu będzie wyższa niż 1 bądź mniejsza niż 5, zostaniesz poproszony o dostanie dokumentów, z których korzystano do określenia klasy pojazdu.

* Obowiązkowe dane

Numer identyfikacji pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN, numer podwozia) *

WDB XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dokumenty

Maksymalny rozmiar każdego z przesyłanych dokumentów to 3 MB.

Dowód rejestracyjny, część I Nie załadowano żadnego pliku

Plik z informacjami o kliencie Nie załadowano żadnego pliku

Potwierdzenie zgodności Nie załadowano żadnego pliku

Kolejny dokument Nie załadowano żadnego pliku

7

2 JAK KORZYSTAĆ Z KALKULATORA CO₂?

1. Wpisz numer rejestracyjny pojazdu.

2. Wpisz **datę**, dla której ma zostać ustalona klasa CO₂.

3. Wybierz **opcję** udokumentowania klasy CO₂:

Opcja 1

Czy samochód ma napęd wodorowy lub elektryczny?

1. W tej opcji dodatkowo należy wybrać **rodzaj paliwa / energii** 8 z listy, a pojazd automatycznie trafia do klasy 5.

2. Wybierz przycisk **"Dalej"** 9.

Dane służące do udokumentowania klasy emisji CO₂

Proszę wybrać opcję udokumentowania Państwa klasy emisji CO₂.

Czy w polu P.3 w DR wpisany jest napęd wodorowy, czy elektryczny?

Czy występują specyficzne emisje CO₂ w gCO₂/tkm? Dane zamieszczone są w polach 2.3 lub 2.6.1 w CIF, polu 49.5 w COC lub polu V.7 w DR.

Czy Państwa DR ma wypełnione pole V.10?

8 Rodzaj paliwa/źródło energii

Patrz pole P.3 lub pole 10 w DR.

Państwa ustalona klasa emisji CO₂

Klasa emisji CO₂

5

Okres ważności

nieograniczony

9

Opcja 2

Czy występują specyficzne emisje CO₂ w gCO₂/tkm?

Dane znajdują się w dokumentach CIF lub COC.

Szczegółowe wyjaśnienie co to za dokumenty znajdziesz na końcu instrukcji.

1. W tej opcji należy:

- Podać **specyficzne emisje CO₂** **10** w jednostce gCO₂/tkm. Dane zamieszczone są w polach 2.3 lub 2.6.1 w CIF, polu 49.5 w COC lub polu V.7 w dowodzie rejestracyjnym.

- Wybrać **podgrupę pojazdów** **11** z listy. Dane zamieszczone w polu 1.1.5a lub 1.1.5 w CIF albo pole 49.7 w COC. Jeśli informacja jest niedostępna, proszę wybrać wpis "Niedostępny".

CIF

Jeśli w 1.1.5 jest podana tylko cyfra (grupa) to będą wymagane kolejne dane.

Jeśli w 1.1.5a jest podana cyfra z literami (podgrupa) to po tym kroku należy wpisać **jedynie datę pierwszej rejestracji** **12** pojazdu.

COC

Jeśli w polu 49.7 podana jest tylko cyfra (grupa) będą wymagane kolejne dane.

Jeśli w polu podana jest cyfra z literami (podgrupa) to po tym kroku należy wpisać **jedynie datę pierwszej rejestracji** **12** pojazdu.

2. Następnie **wprowadź odpowiednie dane** zgodnie z instrukcjami systemu.

Na podstawie tych danych system określi podgrupę pojazdów.

3. Jeśli nie znajdziesz danych grupy w dokumentach wybierz opcję **"Niedostępny"**, a następnie podaj dane, o które prosi system.

4. Wybierz przycisk **"Dalej"** **13**.

Dane służące do udokumentowania klasy emisji CO₂

Proszę wybrać opcję udokumentowania Państwa klasy emisji CO₂.

Czy w polu P.3 w DR wpisany jest napęd wodorowy, czy elektryczny?

Czy występują specyficzne emisje CO₂ w gCO₂/tkm? Dane zamieszczone są w polach 2.3 lub 2.6.1 w CIF, polu 49.5 w COC lub polu V.7 w DR.

Czy Państwa DR ma wypełnione pole V.10?

10 - Specyficzne emisje CO₂ _____
51

Proszę podać wartość w jednostce gCO₂/tkm.

11 - (Pod)grupa pojazdów _____
5-LH

Patrz pole 1.1.5a lub 1.1.5 w CIF albo pole 49.7 w COC. Jeśli informacja jest niedostępna, proszę wybrać wpis „Niedostępny”.

12 - Data pierwszej rejestracji (dd.mm.rrrr) _____
21.09.2021

Patrz pole B w DR.

Państwa ustalona klasa emisji CO₂
Klasa emisji CO₂
2

Okres ważności
21.09.2021 do 20.09.2027

Przewidywane następne klasy emisji CO₂
Klasa emisji CO₂ 1: od 21.09.2027

13 → Dalej

Opcja 3

Czy Państwa DR ma wypełnione pole V.10?

1. Jeśli tak, należy podać **specyficzne emisje CO₂** **14** w jednostce gCO₂/tkm. Dane zamieszczone są w polach 2.3 lub 2.6.1 w CIF, polu 49.5 w COC lub polu V.7 w dowodzie rejestracyjnym.
2. Następnie **wprowadź pozostałe dane** zgodnie z zaleceniami systemu.
3. Wybierz przycisk **“Dalej”** **15** i postępuj zgodnie z zaleceniami systemu.

Dane służące do udokumentowania klasy emisji CO₂

Proszę wybrać opcję udokumentowania Państwa klasy emisji CO₂.

- Czy w polu P.3 w DR wpisany jest napęd wodorowy, czy elektryczny?
- Czy występują specyficzne emisje CO₂ w gCO₂/tkm? Dane zamieszczone są w polach 2.3 lub 2.6.1 w CIF, polu 49.5 w COC lub polu V.7 w DR.
- Czy Państwa DR ma wypełnione pole V.10?

Klasa emisji CO₂ w momencie pierwszej rejestracji

Klasa emisji CO₂ _____
3

Patrz pole V.10 w DR.

14 Specyficzne emisje CO₂ _____

Proszę podać wartość w jednostce gCO₂/tkm.

Data pierwszej rejestracji (dd.mm.rrrr) _____
dd.mm.rrrr

Patrz pole B w DR.

Państwa ustalona klasa emisji CO₂

Na podstawie wprowadzonych dotychczas danych uzyskują Państwo następującą klasę emisji CO₂. Można uzyskać lepszy wynik, udostępniając brakujące dane.

Dla tego pojazdu zapisano już klasę emisji CO₂ 1.

Klasa emisji CO₂

1

Okres ważności

nieograniczony

15 → Dalej

3 INFORMACJE O DOKUMENTACH I PARAMETRACH

Dokument od producenta pojazdu (CIF) -

jest wysyłany do nabywcy pojazdu i zawiera informacje o specyfikacji technicznej, a także o emisji CO₂ i zużyciu paliwa przez pojazd. Za pomocą CIF pojazd jest rejestrowany w UE (od maja 2019 r.). CIF pozostaje ważny przez cały okres użytkowania pojazdu.

Dokument zawiera między innymi poniższe informacje:

- Liczba osi napędzanych (1.1.3.)
- Masa F.1 (1.1.4.)
- Typ kabiny (1.1.13.)
- Moc silnika (1.2.1.)
- Pojemność silnika (1.2.2.)
- V.7 Wartość emisji CO₂ (2.3., w gCO₂/tkm = w gCO₂ na tonę i km)
- Grupa lub podrupa pojazdu 1.1.5a lub 1.1.5

Certyfikat homologacji/Certyfikat zgodności (COC) -

potwierdza że pojazd posiada homologację typu UE i spełnia ustawowe normy dotyczące przepisów ochrony środowiska.

Dokument zawiera między innymi poniższe informacje:

- Typ podwozia (5)
- Rodzaj kabiny (4)
- Wartość CO₂ (49,5., w gCO₂/t/km)
- VIN
- Typ i marka pojazdu
- Grupa lub podrupa pojazdu 49.7