


SQ	Udhëzimet për përdorim	2
BG	Ръководство за употреба	5
HR	Upute za uporabu	9
CS	Návod k použití	12
DA	Bruksanvisning	15
NL	Gebruiksaanwijzing	18
EN	User Manual	22
ET	Kasutusjuhend	25
FI	Käyttöohje	28
FR	Notice d'utilisation	31
DE	Benutzerinformation	35
EL	Οδηγίες Χρήσης	39
HU	Használati útmutató	43
IT	Istruzioni per l'uso	47
KK	Қолдану туралы нұсқаулары	51
LV	Lietošanas instrukcija	55
LT	Naudojimo instrukcija	58
MK	Упатство за ракување	62
NO	Bruksanvisning	66
PL	Instrukcja obsługi	69
PT	Manual de instruções	73
RO	Manual de utilizare	76
RU	Инструкция по эксплуатации	80
SR	Упутство за употребу	84
SK	Návod na používanie	88
SL	Navodila za uporabo	91
ES	Manual de instrucciones	94
SV	Bruksanvisning	97
TR	Kullanma Kılavuzu	100
UK	Інструкція	103
AR	دليل المستخدم	109

# GETTING STARTED? EASY.



ZFT919Y

# ZANUSSI

# VIZITONI FAQEN TONË TË INTERNETIT PËR:



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMACIONI I SIGURISË DHE INSTALIMI



**PARALAJMËRIM!** Referojuni broshurës tjetër "Udhëzimet për instalimin" për "Informacionin e sigurisë dhe instalimin". Lexoni me kujdes kapitujt e "Sigurisë" përpara çdo përdorimi ose mirëmbajtjeje të pajisjes.

## PËRSHKRIM I PRODUKTIT

### PËRMBLEDHJE E PANELIT TË KONTROLLIT





- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Ndezja/Fikja                   | <b>6</b> Funkzioni i tërheqjes së lehtë |
| <b>2</b> Shpejtësia e parë e motorit    | <b>7</b> Kujtuesi i filtrit             |
| <b>3</b> Shpejtësia e dytë e motorit    | <b>8</b> Funkzioni "Hob to Hood"        |
| <b>4</b> Shpejtësia e tretë e motorit   | <b>9</b> Lamba                          |
| <b>5</b> Shpejtësia maksimale e motorit |   |

## PËRDORIMI I PËRDITSHËM

### PËRDORIMI I ASPIRATORIT

Kontrolloni shpejtësinë e rekomanduar sipas tabelës më poshtë.

	Gjatë ngrohjes së ushqimit, gatimit me tenxhere të mbuluara.	
	Gjatë gatimit me tenxhere të mbuluara në disa zona ose vatra gatimi, skuqjes së lehtë.	
	Gjatë zierjes dhe skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, gatimit në disa zona ose vatra gatimi.	

	Gjatë gatimit dhe skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, në lagështi të madhe.
	Freskon ajrin në kuzhinë pas gatimit me nivel zhurme shumë të ulët. Mund të aktivizohet dhe të çaktivizohet duke shtypur simbolin. Funkzioni fiket automatikisht pas 60 minutash. Përdore vetëm pas gatimit.






Rekomandohet që ta lini aspiratorin në punë për rreth 15 minuta pas gatimit.



Paneli i kontrollit është fushë me sensor. Prekni simbolet për 1 sekondë për të aktivizuar funksionet.

### Për të përdorur aspiratorin:

1. Ndizeni pajisjen duke shtypur simbolin . Tani mund të aktivizoni funksionet.
  2. Për të aktivizuar funksionin, prekni simbolin.
  3. Nëse është nevoja prekni simbolin e dritës  për të ndriçuar sipërfaqen e gatimit.
- Për të çaktivizuar pajisjen, shtypni sërish simbolin .


### FUNKSIONI “HOB TO HOOD”

Është një funksion automatik i cili lidh pianurën me një aspirator. Si pianura ashtu edhe aspiratori kanë një komunikues me rreze infra të kuqe. Shpejtësia e ventilatorit përcaktohet automatikisht në bazë të cilësisë të modalitetit dhe temperaturës së enës më të nxehtë në pianurë. Mund ta përdorni gjithashtu ventilatorin duke përdorur manualisht pianurën. Funksioni mund të aktivizohet nga paneli i pianurës.



Për më shumë informacion rreth mënyrës së përdorimit të funksionit, referojuni manualit të përdoruesit për pianurën.

### AKTIVIZIMI I SHPEJTËSISË MAKSIMALE TË MOTORIT

Kur shtypni butonin , Shpejtësia maksimale e motorit fillon të punojë për 8 minuta. Pas kësaj


## KUJDESI DHE PASTRIMI

### PASTRIMI I FILTRIT TË YNDYRËS

Secili filtër duhet të pastrohet të paktën një herë në muaj. Filtrat montohen me anë të kapëseve dhe kunjave në anën e kundërt.


kohe, pajisja kthehet në cilësimet e mëparshme të shpejtësisë.




Kur funksioni është i aktivizuar, prekja shtesë mbi butonin  nuk ka asnjë efekt.

### AKTIVIZIMI DHE ÇAKTIVIZIMI I NJOFTIMIT TË FILTRIT


Alarmi i filtrit ju kujton të ndërroni ose të pastroni filtrin e karbonit dhe të pastroni filtrin e yndyrës.

Treguesi i filtrit  ndizet (i bardhë) për 30 sekonda nëse filtri i yndyrës duhet të pastrohet.


Treguesi i filtrit  pulson (i bardhë) për 30 sekonda nëse filtri i karbonit duhet të ndërrohet ose të pastrohet.




Referojuni alarmit të filtrit te kapitulli “Kujdesi dhe pastrimi”.

1. Ndizni panelin e kontrollit
2. Sigurohuni që ikonat të jenë fikur.
3. Për të aktivizuar ose çaktivizuar njoftimin e filtrit të karbonit, prekni  për 3 sekonda.




Nëse njoftimi i filtrit të karbonit është i aktivizuar, ikona e filtrit  pulson (e bardhë) pesë herë.



Nëse njoftimi i filtrit të karbonit është i çaktivizuar, ikona e filtrit  pulson (e bardhë) tre herë.

### Për të pastruar filtrin:

1. Shtypni dorezën e kapëses së montimit në panelin e filtrimit poshtë aspiratorit (1).



2. Anojeni lehtë pjesën e përparme të filtrit poshtë (2), më pas tërhiqeni.  
Përsërisni dy hapat e parë për të gjithë filtrat.
3. Pastrojeni filtrat duke përdorur një sfunjger me detergjente jo gërryese ose në një lavastovilje.



Lavastovilja duhet të vendoset në temperaturë të ulët dhe cikël të shkurtër. Filtri i yndyrës mund të çngjyroset, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.

4. Për të montuar sërish filtrat, ndiqni dy hapat e parë në rendin e kundërt.

Përsërisni hapat për të gjithë filtrat nëse aplikohet.

## NDËRRIMI I FILTRIT TË KARBONIT




**PARALAJMËRIM!** Filtri i karbonit nuk mund të lahet!

Koha e ngopjes së filtrit të karbonit ndryshon në varësi të llojit të gatimit dhe sa rregullisht pastrohet filtri i yndyrës.


Për të ndërruar filtrin:

1. Hiqni filtrat e yndyrës nga pajisja.  
Referojuni pjesës “Pastrimi i filtrit të yndyrës” në këtë kapitull.

## ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e

2. shtypni gjuhëzën (1) dhe anojeni lehtë pjesën e përparme të filtrit.



3. Për të instaluar një filtër të ri, kryeni të njëjtat hapa në rend të kundërt.

Në çdo rast, është e nevojshme që të ndërrohen filtrat të paktën çdo katër muaj.

## ALARM I FILTRIT



Referojuni aktivizimit dhe çaktivizimit të alarmit të filtrit në kapitullin “Përdorimi i përditshëm”.



Referojuni pjesës “Pastrimi i filtrit të yndyrës” në këtë kapitull.




Referojuni pjesës “Pastrimi i filtrit të yndyrës” ose “Ndërrimi i filtrit të karbonit” (në varësi të llojit të filtrit).

## Për të rivendosur kohën:

Prekni  për 3 sekonda.

## NDËRRIMI I LLAMBËS

Kjo pajisje është e pajisur me një llambë LED. Kjo pjesë mund të ndërrohet vetëm nga një teknik. Në rast keqfunksionimi referojuni pjesës “Shërbimi” te kapitulli “Udhëzimet e sigurisë”.

shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

# ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ ЗА:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ



**ВНИМАНИЕ!** Вижте отделната брошура с инструкции за инсталиране за Информация за безопасност и монтаж. Прочетете внимателно главите за безопасност преди всяка употреба или поддръжка на уреда.

## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

### ПРЕГЛЕД НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ






- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> Вкл./изкл.                   | <b>6</b> Функция „Бриз“       |
| <b>2</b> Първа скорост на мотора      | <b>7</b> Напомняне за филтъра |
| <b>3</b> Втора скорост на мотора      | <b>8</b> Функция Hob to Hood  |
| <b>4</b> Трета скорост на мотора      | <b>9</b> Лампа                |
| <b>5</b> Максимална скорост на мотора |                               |


## ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА


### ИЗПОЛЗВАНЕ НА АБСОРБАТОРА

Проверете препоръчителната скорост в съответствие с таблицата по-долу.



	При затопляне на храна; гответе с поставен капак.	
	При готвене с капак върху няколко зони за готвене или котлони, пържете на слаб огън.	


	При варене и пържене на големи количества храна без капак, гответе върху няколко зони за готвене или котлони.	
	При варене и пържене на големи количества храна без капак, висока влажност.	
	Освежава въздуха в кухнята след готвене при много ниско ниво на шум. Може да се активира и деактивира чрез докосване на символа. Тази функция се изключва автоматично след 60 минути. Използвайте само след готвене.	

 Препоръчително е да оставите абсорбатора да работи приблизително 15 минути след готвене.

 Контролното табло е сензорно поле. Докоснете символите за 1 секунда, за да активирате функциите.


#### За да работите с абсорбаторът,:

1. Включете уреда, като натиснете символа .
2. Вече можете да активирате функциите.
2. За да активирате функцията, докоснете символа.
3. Ако е необходимо, натиснете символа на лампичката , за да осветите повърхността за готвене.


За да изключите уреда, натиснете символа  отново.



#### ФУНКЦИЯ NOB TO HOOD

Това е автоматична функция, свързваща плота към абсорбатора. Както плота, така и абсорбаторът разполагат с комуникатор с инфрачервен сигнал. Скоростта на вентилатора се определя автоматично, въз основа на настройката на режима и температурата на най-горещите готварски съдове върху плота. Също така можете да управлявате вентилатора и ръчно, от плота. Функцията може да се активира от панела на плота.

 За повече информация относно как се използва функцията вижте потребителското ръководство на плота.



#### АКТИВИРАНЕ НА МАКСИМАЛНА СКОРОСТ НА МОТОРА


Когато натиснете бутона , максималната скорост на мотора се включва за 8 минути. След този период уредът се връща към предходните настройки на скоростта.


 Когато функцията е включена, допълнителното докосване на бутона  не предизвиква действие.



#### АКТИВИРАНЕ И ДЕАКТИВИРАНЕ НА ИЗВЕСТИЕТО ЗА ФИЛТЪРА

Алармата на филтъра напомня за смяна или почистване на филтъра с активен въглен, както и за почистване на филтъра за мазнини.


Индикаторът на филтъра  е включен (бяло) в продължение на 30 секунди, в случай че филтърът за мазнини има нужда от почистване. Индикаторът на филтъра  премигва (бяло) в продължение на 30 секунди, ако филтърът с активен въглен трябва да се сменя или почиства.

 Направете справка относно алармата на филтъра в глава „Почистване и грижа“.

1. Включете командното табло.
2. Уверете се, че иконите са изключени.
3. За да активирате или деактивирате известието за филтъра с активен въглен, докоснете  за 3 секунди.

 Ако известието за филтъра с активен въглен е активирано, иконата на филтъра  премигва(бяло) 5 пъти.



Ако известието за филтъра с активен въглен е деактивирано, иконата на филтъра  премигва (бяло) 3 пъти.


## ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

### ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА МАЗНИНИ

Всеки филтър трябва да се почиства поне веднъж месечно. Филтрите се монтират с помощта на скоби и щифтове, разположени от обратната страна.

#### За да почистите филтъра:

1. Натиснете дръжката на скобата за монтаж върху панела на филтъра под абсорбатора (1).



2. Леко наклонете предната част на филтъра надолу (2), след което дръпнете.

Повторете първите две стъпки за всички филтри.

3. Почистете филтрите с помощта на гъба и неабразивни препарати или в съдомиялна.



Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.

4. За монтиране на филтрите изпълнете първите две стъпки в обратен ред.

Повторете стъпките за всички филтри, ако е приложимо.

### СМЯНА НА ФИЛТЪРА С АКТИВЕН ВЪГЛЕН




**ВНИМАНИЕ!** Филтърът с активен въглен не трябва да се мие!

Времето за насищане на филтъра с активен въглен зависи от типа готвене и редовността на почистване на филтъра за мазнини.

За да смените филтъра:

1. Извадете филтрите за мазнини от уреда. Вижте „Почистване на филтъра за мазнини“ в тази глава.
2. натиснете ушенцето (1) и леко наклонете предната част на филтъра.



3. За монтиране на нов филтър изпълнете стъпките в обратен ред.

При всички случаи е необходимо да сменят филтрите поне на всеки четири месеца.

### АЛАРМА НА ФИЛТЪРА



Вижте инструкциите за активиране и деактивиране на алармата на филтъра в главата за ежедневна употреба.



Вижте „Почистване на филтъра за мазнини“ в тази глава.



Направете справка относно почистването или смяната на филтъра с активен въглен (в зависимост от типа филтър).

### За да нулирате алармата:

Докоснете  за 3 секунди.


### СМЯНА НА ЛАМПИЧКАТА


Този уред е снабден със светодиодна лампичка (LED). Тази част трябва да се смени единствено от техник. В случай на

неизправност вижте „Обслужване“ в глава „Инструкции за безопасност“.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

---

Рециклирайте материалите със символа . Поставете опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не

изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.



# POSJETITE NAŠE INTERNETSKÉ STRANICE:



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SIGURNOSNE UPUTE I POSTAVLJANJE



**UPOZORENJE!** Pogledajte sigurnosnu knjižicu s uputama za postavljanje radi podataka o sigurnosti i postavljanju. Pažljivo pročitajte poglavlja o sigurnosti prije uporabe ili održavanja uređaja.

## OPIS PROIZVODA

### PREGLÉD UPRAVLJAČKE PLOČE






- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1</b> Uklj./isklj.             | <b>7</b> Podsjetnik za filter                                |
| <b>2</b> Prva brzina motora       | <b>8</b> Funkcija za prebacivanje iz ploče za kuhanje u napu |
| <b>3</b> Druga brzina motora      | <b>9</b> Žarulja   |
| <b>4</b> Treća brzina motora      |  |
| <b>5</b> Maksimalna brzina motora |  |
| <b>6</b> Funkcija Breeze          |  |


## SVAKODNEVNA UPORABA


### UPORABA NAPE

Provjerite preporučenu brzinu prema tablici u nastavku.




	Prilikom zagrijavanja hrane, kuhanja s pokrivenim posudama.	
	Prilikom kuhanja s pokrivenim posudama na više zona kuhanja ili plamenika, lagano prženje.	

	Prilikom ključanja i prženja velikih količina hrane bez poklopca, kuhanja na više zona kuhanja ili plamenika.	
	Prilikom ključanja i prženja velikih količine hrane bez poklopca, visoka vlažnost.	
	Osvježava zrak u kuhinji nakon kuhanja na vrlo niskoj razini buke. Može se aktivirati i deaktivirati dodirnom simbolu. Funkcija se automatski isključuje nakon 60 minuta. Koristi se samo nakon kuhanja.	

 Preporuča se ostaviti napu da radi oko 15 minuta nakon kuhanja.


 Upravljačka ploča je polje senzora. Dodirnite simbole na 1 sekundu za aktiviranje funkcije.

### Za upravljanje napom:


1. Uključite uređaj pritiskom simbola .
  2. Za uključivanje funkcije dodirnite simbol.
  3. Ako je potrebno, dodirnite simbol za svjetlo  za osvijetljavanje površine za kuhanje.
- Za isključivanje uređaja ponovno pritisnite simbol .

### FUNKCIJA SPAJANJA PLOČE ZA KUHANJE I NAPE



To je automatska funkcija koja povezuje ploču za kuhanje s kuhinjskom napom. Ploča za kuhanje i kuhinjska napa imaju komunikaciju preko infracrvenog signala. Brzina ventilatora automatski se određuje na temelju postavljenog načina rada i temperature najtoplije posude na ploči za kuhanje. Ventilatorom možete i ručno upravljati s ploče za kuhanje. Funkcija se može aktivirati s ploče za kuhanje.

 Više informacija o uporabi funkcije potražite u korisničkom priručniku za ploču.



### UKLJUČIVANJE MAKSIMALNE BRZINE MOTORA


Kada pritisnete tipku , maksimalna brzina motora počinje raditi u trajanju od 8 minuta.


Nakon tog vremena uređaj se vraća na svoje prethodne postavke brzine.



 Kada je funkcija uključena, dodatni dodir na tipku  nema nikakav učinak.



### OBAVIJEST O UKLJUČIVANJU I ISKLJUČIVANJU FILTRA

Alarm filtra podsjeća na promjenu ili čišćenje filtra s ugljenom i čišćenje filtra za masnoću. Indikator filtra  je uključen (bijelo) 30 sekundi ako se filtar za masnoću mora očistiti. Indikator filtra  bljeska (bijelo) 30 sekundi ako filtar s ugljenom treba zamijeniti ili očistiti.

 Pogledajte poglavlje Alarm filtra u poglavlju o održavanju i čišćenju.

1. Uključite upravljačku ploču.
2. Uvjerite se da su ikone isključene.
3. Da biste uključili ili isključili obavijesti o filtru s ugljenom dodirnite  na 3 sekunde.

 Ako je obavijest o filtru s ugljenom uključena, ikona filtra  bljeska (bijelo) pet puta.

 Ako je obavijest o filtru s ugljenom isključena, ikona filtra  bljeska (bijelo) tri puta.


# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

## ČIŠĆENJE FILTRA ZA MASNOĆU

Svaki filter mora se čistiti najmanje jednom mjesečno. Filtri se montiraju pomoću kopči i zatika na suprotnoj strani.

### Čišćenje filtra:

1. Pritisnite ručku montažne kopče na ploči filtra ispod nape (1).



2. Lagano nagnite prednji dio filtra prema dolje (2), a zatim ga povucite.

Ponovite prva dva koraka za sve filtre.

3. Očistite filtre pomoću spužve s deterdžentima koji nisu abrazivni ili u stroju za pranje posuđa.



Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus. Filter za masnoću može izgubiti boju, nema utjecaja na rad uređaja.

4. Za montažu filtra, slijedite prva dva koraka obrnutim redoslijedom.

Ponovite korake za sve filtre ako je primjenjivo.



## ZAMJENA FILTRA S UGLJENOM



**UPOZORENJE!** Filter s ugljenom je ne-periv!


Vrijeme zasićenja filtra s ugljenom varira ovisno o vrsti kuhanja i pravilnosti čišćenja filtra za masnoću.

## BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomožite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom  ne

Zamjena filtra:

1. Izvadite filtre za masnoću iz uređaja. Pogledajte "Čišćenje filtra za masnoću" u ovom poglavlju.
2. pritisnite jezičac (1) i lagano nagnite prednji dio filtra.



3. Da biste instalirali novi filter, izvršite iste korake obrnutim redoslijedom.

U svakom slučaju, potrebno je zamijeniti filtre najmanje svaka četiri mjeseca.

## ALARM FILTRA



O uključivanju i isključivanju alarma filtra pogledajte u poglavlju Svakodnevna uporaba.



Pogledajte o čišćenju filtra za masnoću u ovom poglavlju.



Pogledajte čišćenje filtra s ugljenom ili zamjenu filtra s ugljenom (ovisi o vrsti filtra).

## Za ponovno postavljanje alarma:

Dodirnite  u trajanju od 3 sekunde.

## ZAMJENA ŽARULJE

Ovaj uređaj opremljen je LED žaruljom. Ovaj dio može zamijeniti samo tehničar. U slučaju bilo kakve neispravnosti, pogledajte "Servis" u poglavlju "Sigurnosne upute".

bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

# NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE



**VAROVÁNÍ!** Bezpečnostní informace a instalaci naleznete v samostatné příručce s pokyny k instalaci. Před jakýmkoliv použitím či údržbou spotřebiče si pečlivě přečtěte kapitoly o bezpečnosti.

## POPIS SPOTŘEBIČE

### PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU





- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>1</b> Zap/Vyp                           | <b>6</b> Funkce Breeze      |
| <b>2</b> První nastavení otáček motoru     | <b>7</b> Připomínka filtru  |
| <b>3</b> Druhé nastavení otáček motoru     | <b>8</b> Funkce Hob to Hood |
| <b>4</b> Třetí nastavení otáček motoru     | <b>9</b> Osvětlení          |
| <b>5</b> Maximální nastavení otáček motoru |                             |

## DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE PAR

Doporučené otáčky naleznete v níže uvedené tabulce.

	Při ohřevu jídla, při vaření se zakrytými nádobami.	
	Při vaření se zakrytými nádobami na více varných zónách nebo hořácích, při mírném smažení.	
	Při vaření (vody) a smažení velkého množství jídla bez poklice, při vaření na více varných zónách nebo hořácích.	

	Při vaření (vody) a smažení velkého množství jídla bez poklice, při vysoké vlhkosti.	
	Osvěžuje vzduch v kuchyni po vaření při velmi nízké hladině hluku. Funkci lze zapnout a vypnout stisknutím symbolu. Funkce se automaticky vypne po 60 minutách. Používejte pouze po vaření.	






Doporučuje se nechat odsavač par zapnutý ještě přibližně 15 minut po dokončení přípravy jídla.



Ovládací panel je senzorové tlačítko. Funkce zapnete stisknutím příslušného symbolu na 1 sekundu.

**Jak uvést do provozu odsavač par, :**

1. Spotřebič zapnete stisknutím symbolu . Nyní můžete zapnout funkci.
2. K zapnutí funkce stiskněte symbol.
3. V případě potřeby stiskněte symbol osvětlení  pro osvětlení varné plochy.

Spotřebič vypnete opětovným stisknutím symbolu .


## FUNKCE HOB TO HOOD

Jedná se o automatickou funkci, která spojí varnou desku s odsavačem par. Jak varná deska, tak odsavač par jsou vybaveny infračerveným vysílačem. Rychlost ventilátoru se řídí automaticky na základně režimu nastavení a teploty nejteplejší varné nádoby na varné desce. Ventilátor lze také prostřednictvím varné desky ovládat ručně. Funkci lze zapnout z panelu varné desky.



Další informace o použití funkce najdete v návodu k použití varné desky.

## AKTIVACE MAXIMÁLNÍCH OTÁČEK MOTORU

Když stisknete tlačítko , motor bude osm minut pracovat při maximálních otáčkách. Po této době

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


## ČIŠTĚNÍ TUKOVÉHO FILTRU

Jednotlivé filtry je nutné čistit alespoň jednou za měsíc. Filtry jsou uchyceny na protější straně pomocí úchytek a svorek.

**Čištění filtru:**


se spotřebič vrátí k předchozímu nastavení otáček.




Když je funkce spuštěná, další stisknutí tlačítka  nemá žádný vliv.

## ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU FILTRU


Kontrolka výstrahy filtru upozorňuje na nutnost výměny nebo vyčištění uhlíkového filtru a

vyčištění tukového filtru. Pokud kontrolka filtru  svítí (bíle) 30 sekund, je nutné vyčistit tukový filtr.


Pokud kontrolka filtru  bliká (bíle) 30 sekund, je nutné vyměnit nebo vyčistit uhlíkový filtr.




Řiďte se částí týkající se výstrahy filtru v kapitole „Čištění a údržba“.

1. Zapněte ovládací panel.
2. Ujistěte se, že ikony nesvítí.
3. Upozornění na výměnu uhlíkového filtru zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka  na tři sekundy.




Je-li upozornění na výměnu uhlíkového filtru zapnuté, symbol filtru  pětkrát zabliká (bíle).



Je-li upozornění na výměnu uhlíkového filtru vypnuté, symbol filtru  třikrát zabliká (bíle).

1. Stiskněte držadlo úchytky na panelu filtru pod odsavačem par (1).



2. Přední část filtru naklopte mírně dolů (2) a poté zatáhněte.
3. Filtry omyjte pomocí houbičky s neabrazivními čisticími prostředky nebo použijte myčku nádobí.



Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít k barevné změně, ale nemá to žádný vliv na výkon spotřebiče.

4. Při instalaci filtrů zpět proveďte první dva kroky postupu v opačném pořadí.
- V případě potřeby opakujte postup u všech filtrů.

### VÝMĚNA UHLÍKOVÉHO FILTRU



**VAROVÁNÍ!** Uhlíkový filtr je neomyvatelný!


Doba nasycení uhlíkového filtru se liší v závislosti na typu přípravy jídla a četnosti čištění tukového filtru.

Výměna filtru:

1. Vyjměte tukové filtry ze spotřebiče.

Viz „Čištění tukového filtru“ v této kapitole.

2. Stiskněte zoubek (1) a mírně naklopte přední část filtru.



3. Při instalaci nového filtru proveďte stejný postup v opačném pořadí.

V každém případě je nutné měnit filtry nejméně každé čtyři měsíce.

### VÝSTRAHA FILTRU



Viz zapnutí a vypnutí filtru v kapitole „Denní používání“.




Viz „Čištění tukového filtru“ v této kapitole.



Viz pokyny k čištění uhlíkového filtru nebo výměně uhlíkového filtru (v závislosti na typu filtru).


### Resetování výstrahy:


Na tři sekundy stiskněte .

### VÝMĚNA ŽÁROVKY

Spotřebič se dodává s žárovkou typu LED. Tento díl smí vyměnit pouze školený technik. V případě jakékoliv závady viz část „Servis“ v kapitole „Bezpečnostní pokyny“.

## POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recykluje materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci.

Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

# BESØG VORES HJEMMESIDE FOR AT:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION



**ADVARSEL!** Se det separate hæfte med installationsinstruktioner for sikkerhedsinformation og installation. Læs kapitlerne om sikkerhed omhyggeligt inden enhver brug eller vedligeholdelse af apparatet.

## PRODUKTBEKRIVELSE

### OVERSIGT OVER BETJENINGSPANEL





- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> Tænd/Sluk             | <b>6</b> Blæsefunktion        |
| <b>2</b> Første motorhastighed | <b>7</b> Filterpåmindelse     |
| <b>3</b> Anden motorhastighed  | <b>8</b> Hob to Hood-funktion |
| <b>4</b> Tredje motorhastighed | <b>9</b> Lampe                |
| <b>5</b> Maks. hastighed       |                               |


## DAGLIG BRUG


### BRUG AF EMHÆTTEN

Kontroller den anbefalede hastighed i henhold til nedenstående tabel.



	Opvarmning af mad og tilberedning med gryder med låg på.	
	Tilberedning af mad i gryder med låg på på flere kogezone eller blus, let stegning.	
	Kogning og stegning af store mængder mad uden låg på, madtilberedning på flere kogezone eller blus.	


	Kogning og stegning af store mængder mad uden låg på, megen fugt.	
	Frisker luften op i køkkenet efter tilberedning ved et meget lavt støjniveau. Den kan aktiveres og deaktiveres ved at berøre symbolet. Funktionen slukker automatisk efter 60 minutter. Brug kun efter tilberedning.	

 Vi anbefaler, at man lader emhætten køre videre i ca. 15 minutter efter madlavningen.

 Betjeningspanelet er et sensorfelt. Tryk på symbolerne i 1 sekund for at aktivere funktionerne.


### For at betjene emhætten,:

1. Tænd apparatet ved at trykke på symbolet . Nu kan du aktivere funktionerne.
2. Berør symbolet for at aktivere funktionen.
3. Hvis det er nødvendigt, berøres lysikonet  for at oplyse madlavningsoverfladen.

Sluk for apparatet ved at trykke på ikonet  igen.

### KOMFUR TIL EMHÆTTE FUNKTION

Det er en avanceret automatisk funktion, som forbinder kogesektionen til en særlig emhætte. Både kogesektionen og emhætten har en infrarød signalkommunikator. Blæserens hastighed defineres automatisk på baggrund af funktionens indstilling og temperaturen af det varmeste kogegrej på kogesektionen. Du kan også betjene blæseren manuelt fra kogesektionen. Funktionen aktiveres fra komfurpanelet.

 Nærmere oplysninger om kogesektionen finder du i den tilhørende brugsvejledning.

### AKTIVERING AF MAKSIMAL MOTORHASTIGHED

Når du trykker på knappen , begynder maksimal motorhastighed og den varer i 8 minutter. Derefter



## VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

### RENGØRING AF FEDTFILTERET

Hvert filter skal rengøres mindst en gang om måneden. Filtrene er monteret med clips og stifter i den modsatte side.



#### Rengøring af filtret:


vender apparatet tilbage til sine tidligere hastighedsindstillinger.


 Mens funktionen er i gang, har yderligere tryk på knappen  ingen effekt.



### AKTIVERING OG DEAKTIVERING AF FILTERNOTIFIKATIONER



Filteralarmer minder brugeren om at skifte eller rengøre kulfilteret og om at rengøre fedtfilteret.

Filterindikatoren  tænder (hvidt) i 30 sekunder, hvis fedtfilteret skal rengøres. Filterindikatoren  blinker (hvidt) i 30 sekunder, hvis kulfilteret skal udskiftes eller rengøres.


 Vi henviser til teksten om filteralarm i afsnittet om pleje og rengøring.

1. Tænd betjeningspanelet.
2. Sørg for, at ionerne er slukkede.
3. For at aktivere eller deaktivere notifikationer om kulfilteret, berøres  i 3 sekunder.

 Hvis notifikationer om kulfilteret er aktiveret, blinker filterikonet  (hvidt) i fem sekunder.

 Hvis notifikationer om kulfilteret er deaktiveret, blinker filterikonet  (hvidt) i tre sekunder.





2. Vip forsiden af filteret let nedad (2) og træk. Gentag de første to trin på alle filterne.
3. Rengør filterne med en svamp med ikke-skurende rengøringsmidler eller i opvaskemaskinen.



Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydelse.

4. Filterne monteres igen ved at man følger de første to trin i omvendt rækkefølge. Gentag dette på alle de filtre, hvor det er relevant.

## UDSKIFTNING AF KULFILTER




**ADVARSEL!** Kulfilteret kan ikke vaskes!


Kulfilterets holdbarhed afhænger af typen af madlavning, og hvor ofte fedtfilterne rengøres. Sådan udskiftes filteret:

1. Fjern fedtfilterne fra apparatet. Vi henviser til afsnittet "Rengøring af fedtfilteret".

## MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke

2. Tryk på stiften (1) og vip forsiden af filteret let.



3. Når du skal installere det nye filter, gentages proceduren i omvendt rækkefølge.

Det er under alle omstændigheder nødvendigt at udskifte filterne mindst hver fjerde måned.

## FILTERALARM



Vi henviser til aktivering og deaktivering af filteralarmen i afsnittet om dagligt brug.



Vi henviser til afsnittet om rengøring af filter.




Vi henviser til afsnittet om kulfilteret eller udskiftning af kulfilteret (afhænger af filtertypen).

## Sådan nulstilles alarmen:

Rør ved  i 3 sekunder.

## UDSKIFTNING AF PÆREN

Dette apparat er forsynet med LED-lampe. Denne del må kun udskiftes af teknikerens. Ved funktionsfejl følges "Service" i kapitlet "Sikkerhedsvejledning".

apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

## GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)

## VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTALLATIE




**WAARSCHUWING!** Raadpleeg het aparte installatie-instructieboekje voor veiligheidsinformatie en installatie.

Lees de hoofdstukken over Veiligheid zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudt.

## BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

### OVERZICHT BEDIENINGSPANEEL





- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b> Aan/uit                | <b>6</b> Bevries-functie            |
| <b>2</b> Eerste motorsnelheid   | <b>7</b> Filterherinnering          |
| <b>3</b> Tweede motorsnelheid   | <b>8</b> Kookplaat-naar-kap-functie |
| <b>4</b> Derde motorsnelheid    | <b>9</b> Lamp                       |
| <b>5</b> Maximale motorsnelheid |                                     |

## DAGELIJKS GEBRUIK

### DE KAP GEBRUIKEN

Controleer de aanbevolen snelheid volgens onderstaande tabel.

	Tijdens het opwarmen van voedsel, koken met potten met deksel.	
	Tijdens het koken met potten met deksel op meerdere kookzones of branders, zachtjes bakken.	
	Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, koken op meerdere kookzones of branders.	

	Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, grote luchtvochtigheid.	
	Frist op een laag geluidsniveau na het koken de lucht in keuken op. Het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld door het symbool aan te raken. De functie schakelt automatisch uit na 60 minuten. Alleen gebruiken na het koken.	




Het wordt aanbevolen om de kap ongeveer 15 minuten na het koken aan te laten staan.




Het bedieningspaneel is een sensorveld. Raak de symbolen gedurende 1 seconde aan om de functies in te schakelen.


### Om de kap:

1. Zet het apparaat aan door op het symbool  te drukken.

Je kunt nu de functies activeren.

2. Raak om de functie in te schakelen het symbool aan.

3. Druk indien nodig op het lichtsymbool  om het kookoppervlak te verlichten.

Om het apparaat uit te schakelen druk je opnieuw op het symbool .

### KOOKPLAAT-NAAR-KAP-FUNCTIE

Het is een automatische functie die de kookplaat op een afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat als de afzuigkap heeft een infraroodontvanger. De snelheid van de ventilator wordt automatisch bepaald op basis van de modusinstelling en de temperatuur van de heetste pan op de kookplaat. U kunt de ventilator van de kookplaat ook handmatig bedienen. De functie kan worden geactiveerd vanaf het paneel van de kookplaat.




Voor meer informatie over het gebruik van de kookplaat raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.

### MAXIMALE MOTORSNELHEID ACTIVEREN

Wanneer u op de knop  drukt, begint de maximale motorsnelheid gedurende 8 minuten te

werken. Daarna keert het apparaat terug naar de vorige snelheidsinstellingen.



Wanneer de functie is ingeschakeld, heeft een extra aanraking van de knop  geen effect.

### FILTERMELDING ACTIVEREN EN DEACTIVEREN

Het filteralarm herinnert u eraan om de koolfilter te vervangen of te reinigen en de vetfilter te reinigen.


Het controlelampje van de filter  brandt (wit) gedurende 30 seconden als de vetfilter moet worden gereinigd. Het controlelampje van de filter  knippert (wit) gedurende 30 seconden als de koolfilter moet worden vervangen of gereinigd.




Zie "Filteralarm" in hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".

1. Schakel het bedieningspaneel in.
2. Zorg ervoor dat de pictogrammen uitgeschakeld zijn.
3. Raak  3 seconden aan om de koolfiltermelding te activeren of te deactiveren.



Als de melding van de koolfilter is geactiveerd, knippert het filterpictogram  (wit) vijf keer.



Als de melding van de koolfilter is gedeactiveerd, knippert het filterpictogram  (wit) drie keer.


# ONDERHOUD EN REINIGING

## DE VETFILTER REINIGEN

Elke filter moet ten minste eenmaal per maand worden gereinigd. Filters worden gemonteerd met behulp van clips en pennen aan de andere kant.

### De filter reinigen:

1. Druk op de handgreep van de montageclip op het filterpaneel onder de kap (1).



2. Kantel de voorkant van de filter iets naar beneden (2) en trek vervolgens.
- Herhaal de eerste twee stappen voor alle filters.
3. Reinig de filters met een spons met niet-schurende reinigingsmiddelen of in een vaatwasser.



De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

4. Voer de eerste twee stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen. Herhaal de stappen voor alle filters indien van toepassing.


## DE KOOLFILTER VERVERGEN



**WAARSCHUWING!** De koolfilter is NIET afwasbaar!


De verzadigingstijd van de koolfilter varieert afhankelijk van het type koken en de regelmaat van het reinigen van de vetfilter.

## MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen. Bescherm het milieu en de

Om de filter te vervangen:

1. Haal de vetfilters uit het apparaat. Zie "De vetfilter reinigen" in dit hoofdstuk.
2. Druk op de flap (1) en kantel de voorzijde van de filter lichtjes.



3. Voer dezelfde stappen in omgekeerde volgorde uit om een nieuwe filter te installeren.

In ieder geval moeten de filters ten minste om de vier maanden worden vervangen.

## FILTERALARM



Zie "Activeren en deactiveren van het filteralarm" in het hoofdstuk Dagelijks gebruik.




Zie "De vetfilter reinigen" in dit hoofdstuk.




Zie "De koolfilter reinigen" of "De koolfilter vervangen" (afhankelijk van het filtertype).

## Om het alarm te resetten:

Raak de  3 seconden aan.

## HET LAMPJE VERVERGEN

Dit apparaat wordt geleverd met een ledlamp. Dit onderdeel kan alleen door een technicus worden vervangen. Raadpleeg in geval van storingen "Service" in het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies".

symbool  niet weg met het huishoudelijk afval.  
Breng het product naar het milieustation bij u in de  
buurt of neem contact op met de gemeente.

# VISIT OUR WEBSITE TO:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION



**WARNING!** Refer to the separate Installation Instructions booklet for Safety Information and Installation. Read carefully the Safety chapters before any use or maintenance of the appliance.

## PRODUCT DESCRIPTION

### CONTROL PANEL OVERVIEW





- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> On / Off            | <b>6</b> Breeze function      |
| <b>2</b> First motor speed   | <b>7</b> Filter reminder      |
| <b>3</b> Second motor speed  | <b>8</b> Hob to Hood function |
| <b>4</b> Third motor speed   | <b>9</b> Lamp                 |
| <b>5</b> Maximum motor speed |                               |


## DAILY USE


### USING THE HOOD

Check the recommended speed according to the table below.


	While heating up food, cooking with covered pots.	
	While cooking with covered pots on multiple cooking zones or burners, gentle frying.	
	While boiling and frying big quantities of food without a lid, cooking on multiple cooking zones or burners.	

	While boiling and frying big quantities of food without a lid, big humidity.	
	Refreshes the air in kitchen after cooking at a very low noise level. It can be activated and de-activated by touching the symbol. The function turns off automatically after 60 minutes. Use after cooking only.	

 It is recommended to leave the hood operating for approximately 15 minutes after cooking.


 The control Panel is a sensor field. Touch the symbols for 1 second to activate the functions.


### To operate the hood:

1. Turn on the appliance by pressing the  symbol.

You can now activate the functions.


2. To activate the function touch the symbol.

3. If needed, touch the light symbol  to illuminate the cooking surface.


To turn off the appliance press the  symbol again.

### HOB TO HOOD FUNCTION

It is an automatic function which connects the hob with a hood. Both the hob and the hood have an infrared signal communicator. Speed of the fan is defined automatically on basis of mode setting and temperature of the hottest cookware on the hob. You can also operate the fan using the hob manually. The function can be activated from panel of the hob.

 For more information how to use the function refer to the hob user manual.

### ACTIVATING MAXIMUM MOTOR SPEED

When you press the button , the Maximum Motor Speed starts to operate for 8 minutes. After



## CARE AND CLEANING

### CLEANING THE GREASE FILTER



Each filter must be cleaned at least once a month. Filters are mounted with the use of clips and pins on the opposite side.


**To clean the filter:**


that time, the appliance returns to its previous speed settings.



 When the function is turned on, additional touch on the button  does not have any effects.



### ACTIVATING AND DEACTIVATING THE FILTER NOTIFICATION

Filter alarm reminds to change or clean the charcoal filter and clean the grease filter. The filter indicator  is turned on (white) for 30 seconds if the grease filter must be cleaned. The filter indicator  flashes (white) for 30 seconds if the charcoal filter must be replaced or cleaned.


 Refer to filter alarm in care and cleaning chapter.

1. Switch on the control panel.
2. Make sure that the icons are turned off.
3. To activate or deactivate the charcoal filter notification touch  for 3 seconds.

 If the charcoal filter notification is activated, the filter icon  flashes (white) five times.

 If the charcoal filter notification is deactivated, the filter icon  flashes (white) three times.

1. Press the handle of the mounting clip on the filter panel underneath the hood (1).



2. Slightly tilt the front of the filter downwards (2), then pull.

Repeat the first two steps for all filters.

3. Clean the filters using a sponge with non-abrasive detergents or in a dishwasher.



The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.

4. To mount the filters back follow the first two steps in reverse order.

Repeat the steps for all filters if applicable.

## REPLACING THE CHARCOAL FILTER




**WARNING!** The charcoal filter is non-washable!

The time of saturation of the charcoal filter varies depending on the type of cooking and the regularity of cleaning the grease filter.


To replace the filter:

1. Remove the grease filters from the appliance. Refer to "Cleaning the grease filter" in this chapter.

## ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked

2. press the tab (1) and slightly tilt the front of the filter.



3. To install a new filter, perform the same steps in reverse order.

In any case, it is necessary to replace the filters at least every four months.

## FILTER ALARM



Refer to activating and deactivating the filter alarm in daily use chapter.



Refer to cleaning the grease filter in this chapter.




Refer to cleaning the charcoal filter or replacing the charcoal filter (depends on filter type).

## To reset the alarm:

Touch the  for 3 seconds.

## REPLACING THE LAMP

This appliance is supplied with a LED lamp. This part can be replaced by a technician only. In case of any malfunction refer to "Service" in the "Safety Instructions" chapter.

with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.



# MEIE VEEBISAIIDILT LEIATE:



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE



**HOIATUS!** Ohutusinfo ja paigaldamise kohta leiате teavet eraldi paigaldusjuhiste lehelt. Enne seadme kasutamist või hooldustoiminguid lugege tähelepanelikult ohutust käsitlevaid peatükke.

## TOOTE KIRJELDUS

### JUHTPANEELI ÜLEVAADE





- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>1</b> Sisse/välja               | <b>6</b> Tuulefunktsioon                        |
| <b>2</b> Esimene mootorikiirus     | <b>7</b> Filtri meeldetuletus                   |
| <b>3</b> Teine mootorikiirus       | <b>8</b> Pliidi ja õhupuhaсти ühendusfunktsioon |
| <b>4</b> Kolmas mootorikiirus      | <b>9</b> Lamp                                   |
| <b>5</b> Maksimaalne mootorikiirus |   |


## IGAPÄEVANE KASUTAMINE


### ÕHUPUHASTI KASUTAMINE

Kontrollige soovitatavat kiirust vastavalt alltoodud tabelile.




	Toidu kuumutamisel kaanetatud potiga.	
	Toidu valmistamisel kaanetatud pottidega mitmel keedualal või põletil, õrn praadimine.	
	Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, toiduvalmistamine mitmel keedualal või põletil.	

	Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, suur niiskus.	
	Värskendab köögiõhku pärast küpsetamist väga madala müratasemega. Seda saab aktiveerida ja deaktiveerida, puudutades sümbolit. See funktsioon lülitub iga 60 minuti järel automaatselt välja. Kasutada ainult pärast küpsetamist.	

 Soovitatav on jätta pärast küpsetamist õhupuhasti tööle ligikaudu 15 minutiks.

 Juhtpaneel on sensorväli. Puudutage sümboleid 1 sekund, et funktsioonid aktiveerida.


### Õhupuhasti kasutamiseks:

1. Lülitage seade sisse, vajutades sümbolit .
  2. Funktsiooni käivitamiseks puudutage sümbolit.
  3. Vajadusel puudutage valgusti sümbolit , et keeduala valgustada.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti sümbolit .


### PLIIDI JA ÕHUPUHASTI



#### ÜHENDUSFUNKTSIOON

See on automaatne funktsioon, mis ühendab pliidi ja õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil on infrapuna-signaalkommunikaator. Ventilatori kiirus määratakse automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva kõige kuumema nõu temperatuuri alusel. Ventilatori tööd saab pliidi kaudu ka käsitsi juhtida. Funktsiooni saab sisse lülitada pliidi paneelilt.



 Lisateavet funktsiooni kasutamise kohta leiate pliidi kasutusjuhendist.

### MAKSIMAALSE MOOTORIKIIRUSE SISSELÜLITAMINE


Vajutades nuppu , lülitub maksimaalne mootorikiirus sisse 8 minutiks. Pärast seda pöörduv seade tagasi eelmisele kiirustasemele.



 Kui funktsioon on sisse lülitatud, ei ole nupu  täiendaval puudutamisel mingit mõju.



### FILTRI TEADAANDE SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Filtrihoiatus tuletab meelde, et söefilter tuleb asendada või puhastada ja rasvafilter puhastada. Kui rasvafilter vajab puhastamist, lülitub filtri indikaator  sisse 30 sekundiks (valgelt). Kui söefilter tuleb asendada või puhastada, vilgub ekraanil filtri indikaator  30 sekundit (valgelt).

 Vaadake filtrihoiatust puhastuse ja hoolduse peatükis.

1. Lülitage sisse juhtpaneel.
2. Veenduge, et ikoonid on välja lülitatud.
3. Söefiltri teadaande sisse- või väljalülitamiseks puudutage 3 sekundit .

 Kui söefiltri teadaanne on sisse lülitatud, siis filtri ikoon  vilgub viis korda (valgelt).

 Kui söefiltri teadaanne on välja lülitatud, siis filtri ikoon  vilgub kolm korda (valgelt).


# PUHASTUS JA HOOLDUS

## RASVAFILTRI PUHASTAMINE

Iga filtrit tuleb puhastada vähemalt kord kuus. Filtrid on kinnitatud vastaskülgedel asuvate klambrite ja varraste abil.

### Filtri puhastamiseks:

1. Vajutage kinnitusklabri hoidikut, mis asub filtripaneelil õhupuhasti all (1).



2. Kallutage filtri esiosa kergelt allapoole (2), seejärel tõmmake.

Korrake kahte esimest sammu kõigi filtritega.

3. Peske filtreid mitteabrsiivse pesuvahendi ja käsnaga või nõudepesumasinas.



Valige nõudepesumasinas madala temperatuuriga lühike tsükkel. Rasvafilter võib kergelt muuta värvi, kuid see ei mõjuta kuidagi seadme tööd.

4. Filtrite tagasiasetamiseks korrake kahte esimest sammu vastupidises järjekorras.

Korrake toimingut kõigi filtritega.


## SÖEFILTRI ASENDAMINE



**HOIATUS!** Söefilter ei ole pestav!


Söefiltri kasutusaeg võib olla erinev, sõltudes toiduvalmistamise tüübist ja rasvafiltri puhastamise sagedusest.

## JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

Filtri asendamiseks:

1. Eemaldage seadmest kõik rasvafiltrid. Vt käesoleva peatüki osa "Rasvafiltri puhastamine".
2. vajutage sakk (1) ja kallutage kergelt filtri esiosa.



3. Uue filtri paigaldamiseks teostage toiming vastupidises järjekorras.

Kindlasti tuleb filtrid välja vahetada vähemalt iga nelja kuu tagant.

## FILTRI HOIATUS



Filtri hoiatuse sisse- ja väljalülitamise kohta leiate teavet igapäevase kasutamise jaotisest.




Vaadake käesoleva peatüki rasvafiltri puhastamise osa.




Vaadake söefiltri puhastamise või söefiltri asendamise jaotist (olenevalt filtri tüübist).

## Hoiatuse lähtestamiseks:

Puudutage 3 sekundit .

## LAMBI ASENDAMINE

Selle seadme juurde kuulub ka LED-lamp. Seda osa võib asendada ainult tehnik. Mis tahes rike korral vaadake jaotist "Hooldus" peatükis "Ohutusjuhised".

sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohaliku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohaliku omavalitsusse.

# VIERAILE VERKKOSIVULLAMME:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## TURVALLISUUSTIEDOT JA ASENNUSOHJEET



**VAROITUS!** Katso turvallisuustiedot ja asennusohjeet erillisistä asennusohjeista. Lue Turvallisuus-luvut huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai huoltoa.

## TUOTEKuvaus

### KÄYTTÖPANEELIN OSAT



- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>1</b> Virtapainike                     | <b>6</b> Breeze-toiminto       |
| <b>2</b> Moottorin ensimmäinen nopeustaso | <b>7</b> Suodattimen muistutus |
| <b>3</b> Moottorin toinen nopeustaso      | <b>8</b> Hob to Hood -toiminto |
| <b>4</b> Moottorin kolmas nopeustaso      | <b>9</b> Lamppu                |
| <b>5</b> Moottorin maksiminopeus          |                                |

## PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### LIESITUULETTIMEN KÄYTTÖ

Tarkista suositeltu nopeus alla olevasta taulukosta.

	Ruokien lämmitys, ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla.	
	Ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla useammalla keittoalueella tai polttimella, kevyt paistaminen.	
	Keittäminen ja suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, ruoanvalmistus useammalla keittoalueella tai polttimella.	
	Keittäminen ja suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, suuri määrä kosteutta ilmaan.	



Raikastaa keittiön ilmaa ruoanvalmistuksen jälkeen, eikä pidä paljon meteliä. Se voidaan käynnistää ja sammuttaa koskettamalla symbolia. Toiminto kytketty automaattisesti pois päältä 60 minuutin kuluttua. Käytä ainoastaan ruoanvalmistuksen jälkeen.




Liesituuletin on suositeltavaa jättää toimintaan noin 15 minuutin ajaksi ruoanvalmistuksen jälkeen.






Käyttöpaneeli koostuu antureista. Kosketa symboleita 1 sekunnin ajan toimintojen kytkemiseksi toimintaan.



Kun toiminto on kytketty toimintaan, painikkeen  kosketuksilla ei ole vaikutusta.

### Liesituulettimen käyttäminen:

1. Kytke laite päälle painamalla symbolia .
- Voit kytkeä toiminnon pois päältä.
2. Kytke toiminto päälle koskettamalla symbolia.
3. Kosketa tarvittaessa valon symbolia  keittotason valaisemiseksi.

Sammuta laite painamalla uudelleen symbolia .


### HOB TO HOOD -TOIMINTO

Kyseessä on automaattitoiminto, joka yhdistää keittotason liesituulettimeen. Sekä keittotasossa että liesituulettimessa on infrapunasignaalin viesti. Puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti tilasetuksen ja keittotasolla olevan kuumimman keittoastian lämpötilan mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös keittotasosta manuaalisesti. Toiminto voidaan kytkeä toimintaan keittotason paneelista.



Lisätietoa toiminnon käyttämisestä löytyy keittotason käyttöohjeesta.

### MOOTTORIN MAKSIMINOPEUDEN AKTIVOIMINEN

Painiketta  painaessa moottorin maksiminopeus käynnistyy 8 minuutin ajaksi. Sen jälkeen laite palaa edelliseen nopeusasetukseen.

## HOITO JA PUHDISTUS


### RASVASUODATTIMEN PUHDISTAMINEN


Suodattimet tulee puhdistaa vähintään kerran kuukaudessa. Suodattimet tulee asentaa pidikkeiden avulla niin, että tapit ovat vastakkaisella puolella.

#### Suodattimen puhdistaminen:

1. Paina asennuspidikkeen kahvaa liesituulettimen alaosassa olevassa suodatinpaneelissa (1).


### SUODATTIMEN HÄLYTYKSEN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ

Suodattimen hälytys ilmoittaa hiilisuodattimen vaihto- tai puhdistustarpeesta sekä rasvasuodattimen puhdistustarpeesta. Suodattimen merkivaloon  syttyy (valkoinen) valo 30 sekunnin ajaksi, jos rasvasuodattimen puhdistus on tarpeen.


Suodattimen merkivalossa  vilkkuu (valkoinen) valo 30 sekunnin ajan, jos hiilisuodattimen vaihto tai puhdistus on tarpeen.




Lue suodattimen hälytystiedot kohdasta "Hoito ja puhdistus".


1. Kytke käyttöpaneeli päälle.
2. Varmista, että kuvakkeet ovat sammuneet.
3. Kytke hiilisuodattimen hälytys päälle ja pois päältä koskettamalla painiketta  3 sekunnin ajan.



Jos hiilisuodattimen hälytys on päällä, suodattimen kuvakkeessa  vilkkuu (valkoinen) valo viisi kertaa.



Jos hiilisuodattimen hälytys on pois päältä, suodattimen kuvakkeessa  vilkkuu (valkoinen) valo kolme kertaa.



2. Kallista suodattimen etuosaa hiukan alaspäin (2) ja vedä sen jälkeen.

Toista kaksi ensimmäistä vaihetta jokaisen suodattimen kohdalla.

3. Puhdista suodattimet sienellä käyttäen hankaamattomia pesuaineita tai pese ne astianpesukoneessa.



Pese astianpesukoneen alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla. Rasvasuodattimessa voi esiintyä värimuutoksia, tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

4. Asenna suodattimet takaisin noudattamalla kahden ensimmäisen vaiheen ohjeita päivinvastaisessa järjestyksessä.

Toista vaiheet tarvittaessa kaikkien suodattimien kohdalla.

## HIILISUODATTIMEN VAIHTAMINEN



**VAROITUS!** Hiilisuodatinta ei voi pestä!

Hiilisuodattimen kyllästymisaika vaihtelee ruoanlaittotavan ja rasvasuodattimen puhdistustiheyden mukaan.

Suodattimen vaihtaminen:

1. Irrota rasvasuodattimet laitteesta.


Lue ohjeet tämän luvun osiosta "Rasvasuodattimen puhdistaminen".

## YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita

2. Paina kielekettä (1) ja kallista hiukan suodattimen etuosaa.



3. Asenna uusi suodatin suorittamalla toimenpiteet päivinvastaisessa järjestyksessä. Suodattimet on joka tapauksessa vaihdettava vähintään neljän kuukauden välein.

## SUODATTIMEN HÄLYTYS



Katso lisätieto suodattimen hälytyksen kytkemisestä toimintaan ja pois toiminnasta Päivittäinen käyttö -luvusta.



Lue ohjeet tämän luvun osiosta "Rasvasuodattimen puhdistaminen".



Katso osio "Hiilisuodattimen puhdistaminen" tai "Hiilisuodattimen vaihtaminen" (suodattimen mallista riippuen).

## Kuittaa hälytys seuraavasti:

Kosketa -painiketta kolmen sekunnin ajan.

## LAMPUN VAIHTAMINEN

Laitteen mukana toimitetaan LED-lamppu. Tämän osan saa vaihtaa ainoastaan huoltoteknikko. Mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, katso kohta "Huolto" luvusta "Turvallisuusohjeet".

kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

## VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTALLATION



**AVERTISSEMENT!** Consultez le livret séparé Instructions d'installation pour obtenir des informations relatives à la sécurité et à l'installation. Lisez attentivement les chapitres Sécurité avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### PRÉSENTATION DU BANDEAU DE COMMANDE






- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> Marche / Arrêt              | <b>6</b> Fonction Breeze      |
| <b>2</b> Première vitesse du moteur  | <b>7</b> Rappel filtre        |
| <b>3</b> Deuxième vitesse du moteur  | <b>8</b> Fonction Hob to hood |
| <b>4</b> Troisième vitesse du moteur | <b>9</b> Éclairage            |
| <b>5</b> Vitesse maximale du moteur  |                               |

## UTILISATION QUOTIDIENNE

### UTILISATION DE LA HOTTE

Vérifiez la vitesse recommandée dans le tableau ci-dessous.

	Lorsque vous faites réchauffer ou cuire des aliments avec des récipients couverts.	
	Lorsque vous cuisinez dans des récipients couverts sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs, frire doucement.	

	Lorsque vous faites bouillir et frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, cuire sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs.	
	Lorsque vous faites bouillir et frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, grande quantité d'humidité.	
	Rafraîchit l'air dans la cuisine après la cuisson à très faible niveau sonore. Elle peut être activée et désactivée en appuyant sur le symbole. La fonction s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes. À utiliser uniquement après la cuisson.	




Nous vous recommandons de laisser la hotte fonctionner pendant environ 15 minutes après la cuisson.





Le bandeau de commande est tactile. Appuyez sur les symboles pendant 1 seconde pour activer les fonctions.

### Pour utiliser la hotte :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur le symbole .

Vous pouvez maintenant activer les fonctions.

2. Pour activer la fonction, appuyez sur le symbole.
3. Si nécessaire, appuyez sur le symbole de l'éclairage  pour éclairer la surface de cuisson.

Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le symbole .


### FUNCTION HOB TO HOOD

Il s'agit d'une fonction automatique permettant de relier la table de cuisson à une hotte. La table de cuisson et la hotte disposent toutes les deux d'un communicateur de signal infrarouge. La vitesse du ventilateur est définie automatiquement en se basant sur le réglage du mode et de la température du récipient le plus chaud se trouvant sur la table de cuisson. Vous pouvez également activer le ventilateur manuellement, depuis la table de cuisson. La fonction peut être activée depuis le bandeau de commande de la table de cuisson.




Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction, reportez-vous à la notice d'utilisation de la table de cuisson.



### ACTIVATION DE LA VITESSE MAXIMALE DU MOTEUR

Lorsque vous appuyez sur la touche , la vitesse maximale du moteur est activée pendant 8 minutes. Ensuite, l'appareil repasse aux précédents réglages de vitesse.




Lorsque la fonction est activée, un appui supplémentaire sur la touche  n'a aucun effet.

### ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA NOTIFICATION DU FILTRE


L'alarme du filtre vous rappelle qu'il est temps de changer ou de nettoyer le filtre à charbon et de nettoyer le filtre à graisse. Si le filtre à graisse doit être nettoyé, le voyant du filtre  est allumé (en blanc) pendant 30 secondes. Si le filtre à charbon doit être remplacé ou nettoyé, le voyant du filtre  clignote (en blanc) pendant 30 secondes.




Reportez-vous au paragraphe « Alarme du filtre » du chapitre « Entretien et nettoyage ».

1. Activez le bandeau de commande.
2. Assurez-vous que les icônes sont éteintes.
3. Pour activer ou désactiver la notification du filtre à charbon, appuyez sur  pendant 3 secondes.



Si la notification du filtre à charbon est activée, l'icône du filtre  clignote (en blanc) 5 fois.



Si la notification du filtre à charbon est désactivée, l'icône du filtre  clignote (en blanc) 3 fois.




# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

## NETTOYAGE DU FILTRE À GRAISSE

Chaque filtre doit être nettoyé au moins une fois par mois. Les filtres sont fixés à l'aide de pinces et de pivots du côté opposé.

### Pour nettoyer le filtre :

1. Appuyez sur le levier de la pince de fixation du filtre, sous la hotte (1).



2. Faites basculer doucement l'avant du filtre vers le bas (2), puis tirez dessus.

Répétez les deux premières étapes pour tous les filtres.

3. Nettoyez les filtres à l'aide d'une éponge et d'un détergent non abrasif, ou au lave-vaisselle.



Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.

4. Pour réinstaller le filtre, suivez les deux premières étapes dans l'ordre inverse. Répétez les étapes pour tous les filtres, si présents.

## REMPACEMENT DU FILTRE AU CHARBON




**AVERTISSEMENT!** Le filtre à charbon n'est pas lavable !

Le temps de saturation du filtre à charbon varie en fonction du type de cuisson et la régularité du nettoyage du filtre à graisse.

Pour remplacer le filtre :

1. Retirez les filtres à graisse de l'appareil. Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » de ce chapitre.
2. Appuyez sur la patte (1) et faites basculer doucement l'avant du filtre.



3. Pour installer un nouveau filtre, suivez la même procédure dans l'ordre inverse. Dans tous les cas, les filtres doivent être remplacés au moins une fois tous les quatre mois.

## ALARME DU FILTRE



Reportez-vous au paragraphe « Activation et désactivation de l'alarme du filtre » du chapitre « Utilisation quotidienne ».



Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » de ce chapitre.



Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à charbon ou remplacement du filtre à charbon » (en fonction du type de filtre).

### Pour réinitialiser l'alarme :

Appuyez sur pendant 3 secondes.

## REMPACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE

Cet appareil est fourni avec une ampoule LED. Cette pièce peut uniquement être remplacée par un technicien. En cas de dysfonctionnement, reportez-vous au paragraphe « Maintenance » du chapitre « Consignes de sécurité ».

# EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de

l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures

ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE, UM:



Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE



**WARNUNG!** Bezüglich der Sicherheits- und Installationshinweise siehe die separate Montageanleitung. Lesen Sie vor der Verwendung und Wartung des Geräts das Kapitel mit den Sicherheitsinformationen sorgfältig durch.

## GERÄTEBESCHREIBUNG

### ÜBERBLICK – BEDIENFELD





- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>1</b> Ein/Aus                       | <b>6</b> Brisenfunktion             |
| <b>2</b> Erste Motorgeschwindigkeit    | <b>7</b> Filter-Erinnerungsfunktion |
| <b>3</b> Zweite Motorgeschwindigkeit   | <b>8</b> Hob to Hood-Funktion       |
| <b>4</b> Dritte Motorgeschwindigkeit   | <b>9</b> Lampe                      |
| <b>5</b> Maximale Motorgeschwindigkeit |                                     |


## TÄGLICHER GEBRAUCH


### VERWENDEN DER ABZUGSHAUBE

Entnehmen Sie die empfohlene Geschwindigkeit aus der Tabelle unten.


	Aufwärmen von Speisen, Kochen in Töpfen mit Deckeln.	
	Kochen in Töpfen mit Deckeln auf mehreren Kochzonen oder Brennern, sanftes Braten.	
	Kochen und Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, Kochen auf mehreren Kochzonen oder Brennern.	

	Kochen und Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, hohe Luftfeuchtigkeit.	
	Erfrischt die Luft in der Küche nach dem Kochen bei sehr niedriger Geräuscentwicklung. Sie kann durch Berühren des Symbols aktiviert und deaktiviert werden. Die Funktion wird nach 60 Minuten automatisch ausgeschaltet. Nur nach dem Kochen verwenden.	

 Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen etwa 15 Minuten lang laufen zu lassen.


 Das Bedienfeld ist ein Sensorfeld. Zum Einschalten der Funktionen berühren Sie die Symbole 1 Sekunde lang.


### Bedienen der Abzugshaube:

1. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf das Symbol .

Jetzt können Sie die Funktionen einschalten.


2. Zum Einschalten der Funktion berühren Sie das Symbol.

3. Bei Bedarf drücken Sie das Lichtsymbol , um den Kochbereich zu beleuchten.


Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie erneut auf das Symbol .

### KOCHFELD-AN-DUNSTABZUGSHAUBE-FUNKTION



Diese automatische Funktion verbindet das Kochfeld mit einer Dunstabzugshaube. Das Kochfeld und die Dunstabzugshaube kommunizieren mit Hilfe von Infrarotsignalen. Die Geschwindigkeit des Gebläses wird automatisch eingestellt. Sie richtet sich nach dem eingestellten Modus und der Temperatur des heißesten Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie können das Gebläse auch manuell auf dem Bedienfeld des Kochfelds einstellen. Die Funktion kann vom Bedienfeld des Kochfelds aktiviert werden.

 Weitere Informationen zur Nutzung der Funktion finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Kochfelds.



### EINSCHALTEN DER MAXIMALEN MOTORGESCHWINDIGKEIT


Wenn Sie die Taste  drücken, schaltet sich die maximale Motorgeschwindigkeit für 8 Minuten ein.


Nach dieser Zeit kehrt das Gerät zur vorigen Geschwindigkeitseinstellung zurück.



 Wenn die Funktion eingeschaltet ist, hat die erneute Berührung der Taste  keine Auswirkungen.



### EIN- UND AUSSCHALTEN DER FILTERBENACHRICHTIGUNG

Der Filteralarm erinnert Sie daran, den Kohlefilter auszutauschen bzw. zu reinigen und den Fettfilter zu reinigen. Die Filteranzeige  leuchtet 30 Sekunden (weiß), wenn der Fettfilter gereinigt werden muss. Die Filteranzeige  blinkt 30 Sekunden (weiß), wenn der Kohlefilter ausgetauscht oder gereinigt werden muss.

 Siehe Filteralarm im Kapitel Reinigung und Pflege.

1. Schalten Sie das Bedienfeld ein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Symbole nicht leuchten.
3. Berühren Sie zum Ein- oder Ausschalten der Kohlefilterbenachrichtigung  3 Sekunden lang.

 Wenn die Kohlefilterbenachrichtigung eingeschaltet ist, blinkt das Filtersymbol  fünfmal (weiß).

 Wenn die Kohlefilterbenachrichtigung ausgeschaltet ist, blinkt das Filtersymbol  dreimal (weiß).


# REINIGUNG UND PFLEGE

## REINIGEN DES FETTFILTERS

Jeder Filter muss mindestens einmal im Monat gereinigt werden. Die Filter sind mit Klammern und Stiften auf der gegenüberliegenden Seite befestigt.

### Reinigen des Filters:

1. Drücken Sie den Griff der Befestigungsklammer an der Filtertafel unterhalb der Dunstabzugshaube (1).



2. Neigen Sie die Vorderseite des Filters leicht nach unten (2) und ziehen Sie ihn heraus. Wiederholen Sie die beiden ersten Schritte für alle Filter.
3. Reinigen Sie die Filter mit einem Schwamm und nicht-scheuerndem Reiniger oder in der Spülmaschine.

**i** Dazu muss die Spülmaschine auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten, diese beeinträchtigt die Leistung des Geräts jedoch nicht.

4. Zum erneuten Einbau der Filter befolgen Sie die ersten beiden Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

Wiederholen Sie ggf. die Schritte für alle Filter.

## AUSTAUSCHEN DES KOHLEFILTERS




**WARNUNG!** Der Kohlefilter kann nicht gewaschen werden!

Der Zeitpunkt der Sättigung des Kohlefilters variiert je nach Art des Kochens und der regelmäßigen Reinigung des Fettfilters.

Austauschen des Filters:

1. Bauen Sie die Fettfilter aus dem Gerät aus. Siehe „Reinigen des Fettfilters“ in diesem Kapitel.
2. Drücken Sie auf die Lasche (1) und neigen Sie die Filtervorderseite leicht.



3. Führen Sie zum Einbau des neuen Filters die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

Auf jeden Fall müssen die Filter mindestens alle vier Monate ausgetauscht werden.

## FILTERALARM



Siehe Ein- und Ausschalten des Filteralarms im Kapitel Täglicher Gebrauch.



Siehe Reinigen des Fettfilters in diesem Kapitel.



Siehe Reinigen des Kohlefilters oder Austauschen des Kohlefilters (je nach Filtertyp).

## Zurücksetzen des Alarms:


Berühren Sie  3 Sekunden lang.


## AUSTAUSCHEN DER LAMPE

Das Gerät wird mit einer LED-Lampe geliefert. Dieses Teil darf nur von einem Techniker ausgetauscht werden. Im Falle einer Störung siehe unter „Service“ im Kapitel „Sicherheitsanweisungen“.

## UMWELTTIPPS

---

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .  
Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte

mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

# ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ:



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο Οδηγίων Εγκατάστασης για τις Πληροφορίες ασφαλείας και Εγκατάστασης. Διαβάστε προσεκτικά τα κεφάλαια για την Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση ή συντήρηση της συσκευής.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΪΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ



- 1** Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
- 2** Πρώτη ταχύτητα κινητήρα
- 3** Δεύτερη ταχύτητα κινητήρα
- 4** Τρίτη ταχύτητα κινητήρα
- 5** Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα




- 6** Λειτουργία Breeze
- 7** Υπενθύμιση φίλτρου
- 8** Λειτουργία Hob to Hood
- 9** Λαμπτήρας

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΪΣΗ

### ΧΡΪΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΉΡΑ

Ελέγξτε τη συνιστώμενη ταχύτητα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

	Κατά το ζέσταμα φαγητού, με σκεπασμένα σκεύη.	
	Κατά το μαγείρεμα με σκεπασμένα σκεύη σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή σε εστίες, κατά το ελαφρύ τηγάνισμα.	

	Κατά το βράσιμο και το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και κατά το μαγείρεμα σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή εστίες.	
	Κατά το βράσιμο και το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και με πολλή υγρασία.	
	Ανανεώνει τον αέρα στην κουζίνα μετά το μαγείρεμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου. Μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με το άγγιγμα του συμβόλου. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Χρησιμοποιήστε το μόνο μετά το μαγείρεμα.	




Συνιστάται να αφήνετε τον απορροφητήρα να λειτουργεί για περίπου 15 λεπτά μετά το μαγείρεμα.





Το χειριστήριο είναι ένα πεδίο αφής. Αγγίξτε τα σύμβολα για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

#### Για να χειριστείτε τον απορροφητήρα:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το σύμβολο .

Μπορείτε τώρα να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε το σύμβολο.
3. Αν χρειαστεί, αγγίξτε το σύμβολο φωτισμού  για να φωτίσετε την επιφάνεια μαγειρέματος.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το σύμβολο .


#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HOB TO HOOD

Είναι μια αυτόματη λειτουργία η οποία συνδέει τις εστίες με έναν απορροφητήρα. Τόσο οι εστίες όσο και ο απορροφητήρας διαθέτουν πομποδέκτη υπέρυθρου σήματος. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καθορίζεται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση της λειτουργίας και τη θερμοκρασία του θερμότερου μαγειρικού σκεύους στις εστίες. Μπορείτε επίσης να χειριστείτε τον ανεμιστήρα χειροκίνητα με τη χρήση των εστιών. Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί από το χειριστήριο των εστιών.




Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας εστιών.



#### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Όταν πιάξετε το κουμπί , ξεκινάει να λειτουργεί η Μέγιστη Ταχύτητα Κινητήρα για 8 λεπτά. Μετά από αυτό το διάστημα, η συσκευή επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις ταχύτητας.




Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το επιπλέον άγγιγμα του κουμπιού  δεν έχει αποτέλεσμα.

#### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ


Ο συναγερμός φίλτρου σας υπενθυμίζει να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο άνθρακα και να καθαρίσετε το φίλτρο λίπους. Η ένδειξη φίλτρου  ανάβει (λευκή) για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο λίπους. Η ένδειξη φίλτρου  αναβοσβήνει (λευκή) για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να αντικατασταθεί ή να καθαριστεί το φίλτρο άνθρακα.




Ανατρέξτε στον συναγερμό φίλτρου στο κεφάλαιο φροντίδα και καθαρίσμα.

1. Ενεργοποιήστε το χειριστήριο.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα εικονίδια είναι σβηστά.
3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση φίλτρου άνθρακα, αγγίξτε το  για 3 δευτερόλεπτα.



Αν ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση φίλτρου άνθρακα, το εικονίδιο φίλτρου  αναβοσβήνει (λευκό) πέντε φορές.



- i** Αν απενεργοποιηθεί η ειδοποίηση φίλτρου άνθρακα, το εικονίδιο φίλτρου  αναβοσβήνει (λευκό) τρεις φορές.


## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

Το κάθε φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Τα φίλτρα είναι τοποθετημένα με τη χρήση κλιπ και πείρων στην αντίθετη πλευρά.

#### Για να καθαρίσετε το φίλτρο:

1. Πιέστε τη λαβή του κλιπ στερέωσης στο πλαίσιο του φίλτρου κάτω από τον απορροφητήρα (1).



2. Γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του φίλτρου προς τα κάτω (2) και κατόπιν τραβήξτε.

Επαναλάβετε τα δύο πρώτα βήματα για όλα τα φίλτρα.

3. Καθαρίστε τα φίλτρα χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με μη λειαντικά απορρυπαντικά ή στο πλυντήριο πιάτων.

- i** Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχρωματιστεί, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

4. Για να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα, ακολουθήστε τα δύο πρώτα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Επαναλάβετε τα βήματα για όλα τα φίλτρα όπου είναι απαραίτητο.

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το φίλτρο άνθρακα είναι μη πλενόμενο!

Ο χρόνος κορεσμού του φίλτρου άνθρακα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μαγειρέματος και τη συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου λίπους.

Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο:

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους από τη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου λίπους» σε αυτό το κεφάλαιο.
2. Πιέστε τη γλωττίδα (1) και γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του φίλτρου.



3. Για να εγκαταστήσετε το καινούριο φίλτρο, εκτελέστε τα ίδια βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να αντικαθιστάτε τα φίλτρα τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες.

### ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ



Ανατρέξτε στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συναγερμού φίλτρου στο κεφάλαιο καθημερινή χρήση.



Ανατρέξτε στην ενότητα καθαρισμός του φίλτρου λίπους σε αυτό το κεφάλαιο.



Ανατρέξτε στην ενότητα καθαρισμός του φίλτρου άνθρακα ή αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα (εξαρτάται από τον τύπο του φίλτρου).

#### Για να επαναφορά της ειδοποίησης:

Αγγίξτε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.


#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ


Η συσκευή παρέχεται με λαμπτήρα LED. Αυτό το εξάρτημα μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τεχνικό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, ανατρέξτε στην ενότητα «Σέρβις» στο κεφάλαιο «Οδηγίες για την ασφάλεια».

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

---

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο

. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην

απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

# LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA AZ ALÁBBIÁKÉRT:



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz- és javítási információk kérése:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS



**FIGYELMEZTETÉS!** A biztonsági és üzembe helyezési tudnivalókért olvassa el a külön mellékelt Üzembe helyezési útmutatót. A készülék bármely használata vagy karbantartása előtt alaposan olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezeteket.

## TERMÉKLEÍRÁS

### A KEZELŐPANEL ÁTTEKINTÉSE







- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>1</b> Be / Ki                 | <b>6</b> Szellő funkció                             |
| <b>2</b> Első motorsebesség      | <b>7</b> A szűrő tisztítására vonatkozó emlékeztető |
| <b>3</b> Második motorsebesség   | <b>8</b> Főzőlap a páraelszívóhoz funkció           |
| <b>4</b> Harmadik motorsebesség  | <b>9</b> Lámpa                                      |
| <b>5</b> Maximális motorsebesség |   |


## NAPI HASZNÁLAT


### A PÁRAELSZÍVÓ HASZNÁLATA

Keresse meg a javasolt sebességfokozatot az alábbi táblázat alapján.


	Étel felmelegítése, lefedett edényekkel való főzés.	
--	---	--

	Főzés több főzőzónán vagy égőn lefedett edényekkel, kímélő sütés zsiradékban.	
	Forralás és nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nélkül, főzés több főzőzónán vagy égőn.	
	Forralás és nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nélkül, magas páratartalom.	
	Alacsony zajszint mellett, főzést követően, felfrissíti a konyha levegőjét. A szimbólum megérintésével be- és kikapcsolható. A funkció 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Csak a főzés befejezése után használja.	

 A főzés után javasolt a páraelszívót további kb. 15 percig működni hagyni.


 A kezelőpanel érzékelőmezőkből áll. A funkciók bekapcsolásához érintse meg 1 másodpercre a szimbólumokat.


#### A páraelszívó üzemeltetése :

1. Kapcsolja be a készüléket a  szimbólum megnyomásával.

Ekkor bekapcsolhatja a funkciókat.


2. A funkció bekapcsolásához érintse meg a szimbólumot.

3. Ha szükséges, a főzőfelület megvilágításához érintse meg a világítás szimbólumot .


A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a  szimbólumot.



#### FŐZŐLAP A PÁRAELSZÍVÓHOZ FUNKCIÓ

Ez egy automatikus funkció, mely a főzőlapot összekapcsolja a páraelszívóval. A főzőlap és a páraelszívó is infravörös jelekkel kommunikál. A ventilátor sebességét a készülék automatikusan határozza meg a beállított üzemmód és a főzőlapon levő legmelegebb főzőedény alapján. A ventilátor kézzel is irányítható a főzőlapról. A funkció a főzőlap kezelőpaneljéről kapcsolható be.

 A funkció használatára vonatkozó további tájékoztatásért lapozza fel a főzőlap használati utasítását.

#### MAXIMÁLIS MOTORSEBESSÉG BEKAPCSOLÁSA


Ha megnyomja a  gombot, a maximális motorsebesség 8 percig működik. Az idő letelte után a készülék visszatér az előző sebességbeállításához.


 Amikor a funkció be van kapcsolva, a  gomb további megérintése nincs semmilyen hatással.


#### A SZŰRŐRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA



A szűrőre vonatkozó figyelmeztetés emlékeztet a szénszűrő cseréjének vagy tisztításának, valamint a zsírszűrő tisztításának


esedékességére. A  szűrő visszajelző világítani kezd 30 másodpercig (fehér színnel),

ha a zsírszűrő tisztítása szükséges. A  szűrő visszajelző villog 30 másodpercig (fehér színnel), ha a szénszűrő cseréje vagy tisztítása szükséges.

 Olvassa el az „Ápolás és tisztítás” c. fejezet szűrőre vonatkozó figyelmeztetéssel kapcsolatos szakaszát.

1. Kapcsolja be a kezelőpanelen.
2. Ellenőrizze, hogy az ikonok kialszanak-e.
3. A szénszűrőre vonatkozó figyelmeztetés be- vagy kikapcsolásához érintse meg 3 másodpercig a  gombot.

 Ha a szénszűrőre vonatkozó figyelmeztetés be van kapcsolva, a  szűrő ikon öt alkalommal felvillan (fehér színnel).

- i** Ha a szénzsűrőre vonatkozó figyelmeztetés ki van kapcsolva, a  szűrő ikon három alkalommal felvillan (fehér színnel).


## ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

### A ZSÍRSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Mindegyik szűrőt legalább havonta egyszer meg kell tisztítani. A szűrőket az ellenkező oldalon kapcsok és pálcák tartják a helyükön.

#### A szűrő tisztítása:

1. Nyomja meg a rögzítőkapocs fogantyúját a páraelszívó alján levő szűrőpanelen (1).



2. Kissé billentse le a szűrő elejét (2), majd húzza ki.

Ismételje meg az első két lépést az összes szűrőnél.

3. Tisztítsa meg a szűrőket egy szivaccsal és nem sűrűlő tisztítószerrel, vagy használjon mosogatógépet.

- i** A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítson be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.

4. A szűrők visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el az első két lépést.

Amennyiben szükséges, ismételje meg a lépéseket az összes szűrőnél.

### A SZÉN SZŰRŐ CSERÉJE




**FIGYELMEZTETÉS!** A szénzsűrő nem mosható!

A szénzsűrő telítődésének időtartama a főzés módjától és a zsírszűrő tisztításának gyakoriságától függ.

A szűrő cseréje:

1. Távolítsa el a zsírszűrőket a készülékből. Lásd „A zsírszűrő tisztítása” c. szakaszt a jelen fejezetben.
2. nyomja meg a fület (1), majd enyhén billentse le a szűrő elejét.



3. Az új szűrő beszereléséhez fordított sorrendben végezze el ugyanezeket a lépéseket.

A szűrők cseréje minden esetben legalább négyhavonta szükséges.

### SZŰRŐRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS



Olvassa el a Napi használat c. fejezetben a szűrőre vonatkozó figyelmeztetés be- és kikapcsolására vonatkozó szakaszt.



Lásd a zsírszűrő tisztítására vonatkozó szakaszt a jelen fejezetben.



Olvassa el a szénzsűrő tisztítására vagy cseréjére vonatkozó szakaszt (a szűrő típusától függően).

### A figyelmeztetés kikapcsolása:



Érintse meg 3 másodpercre a  gombot.

### A SÜTŐLÁMPA CSERÉJE

A készülék LED lámpával rendelkezik. Ezt az alkatrészt kizárólag szakember cserélheti ki. Hibás működés esetén olvassa el a „Szerviz” című szakaszt a „Biztonsági utasítások” c. fejezetben.

# KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

---

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A  tiltó

szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

## VISITA IL NOSTRO SITO WEB PER:



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE



**AVVERTENZA!** Per le informazioni sulla sicurezza e l'installazione, fare riferimento alle istruzioni di installazione separate. Leggere attentamente i capitoli sulla sicurezza prima di qualsiasi utilizzo o manutenzione dell'apparecchio.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### PANORAMICA DEL PANNELLO DI CONTROLLO





- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>1</b> Acceso / Spento         | <b>6</b> Funzione "Breeze"                    |
| <b>2</b> Prima velocità motore   | <b>7</b> Promemoria filtro                    |
| <b>3</b> Seconda velocità motore | <b>8</b> Funzione da piano di cottura a cappa |
| <b>4</b> Terza velocità motore   | <b>9</b> Lampadina                            |
| <b>5</b> Velocità massima motore |   |


## UTILIZZO QUOTIDIANO


### USO DELLA CAPPA

Controllare la velocità consigliata in base alla seguente tabella.



	Durante il riscaldamento del cibo, cucinare con pentole coperte.	
	Mentre si cuoce con pentole coperte su più zone di cottura o bruciatori, friggere delicatamente.	
	Mentre vengono bollite o fritte grandi quantità di cibo senza coperchio, cuocendo su più zone di cottura o bruciatori.	


	Mentre vengono bollite grandi quantità di cibo senza un coperschio, elevata umidità.	
	Rinfresca l'aria in cucina dopo la cottura a un livello di rumorosità molto basso. Può essere attivata e disattivata toccando il simbolo. La funzione si disattiva automaticamente dopo 60 minuti. Utilizzare solo dopo la cottura.	

 Si consiglia di lasciare la cappa in funzione per circa 15 minuti dopo la cottura.

 Il pannello di controllo è un campo sensore. Toccare i simboli per 1 secondo per attivare le funzioni.

### Per far funzionare la cappa:


1. Accendere l'apparecchiatura premendo il simbolo .
- È ora possibile attivare le funzioni.
2. Per attivare la funzione toccare il simbolo.
3. Se necessario, toccare il simbolo spia  per illuminare la superficie di cottura.

Per spegnere l'apparecchiatura, premere nuovamente il simbolo .


### FUNZIONE DA PIANO DI COTTURA A CAPP A





È una funzione automatica che collega il piano di cottura a una cappa. Sia il piano di cottura che la cappa dispongono di un comunicatore di segnale a infrarossi. La velocità della ventola viene definita automaticamente sulla base delle impostazioni della modalità e della temperatura della pentola più calda sul piano di cottura. È anche possibile mettere in funzione la ventola usando il piano di cottura manualmente. La funzione può essere attivata dal pannello del piano di cottura.

 Per ulteriori informazioni su come utilizzare la funzione, consultare il manuale utente del piano di cottura.



### ATTIVAZIONE MOTORE VELOCITÀ MASSIMA


Quando viene premuto il tasto , la velocità massima del motore inizia a funzionare per 8 minuti.


Successivamente l'apparecchiatura torna all'impostazione di velocità precedente.



 Quando la funzione è attiva, un ulteriore sfioramento del pulsante  non comporta nessun effetto.



### ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DELLA NOTIFICA FILTRO

L'allarme filtro ricorda di cambiare o pulire il filtro carbone e pulire il filtro antigrasso. L'indicatore filtro  si accende (bianco) per 30 secondi se è necessario pulire il filtro antigrasso. L'indicatore del filtro  lampeggia (bianco) per 30 secondi. se il filtro carbone deve essere sostituito o pulito.

 Rimandiamo all'allarme del filtro nel capitolo dedicato alla pulizia e alla cura.

1. Accendere il pannello dei comandi.
2. Verificare che le icone siano spente.
3. Per attivare o disattivare la notifica filtro carbone, sfiorare premere  per 3 secondi.

 Se la notifica del filtro carbone è attivata, l'icona filtro  lampeggia (bianco) cinque volte.

 Se la notifica del filtro carbone è disattivata, l'icona filtro  lampeggia (bianco) tre volte.




# PULIZIA E CURA

## PULIZIA DEL FILTRO ANTIGRASSO

Ogni filtro deve essere pulito almeno una volta al mese. I filtri sono montati con l'uso di clip e perni sul lato opposto.

### Per pulire il filtro:

1. Premere l'impugnatura del clip di montaggio sul pannello del filtro sotto alla cappa (1).



2. Inclinare leggermente la parte anteriore del filtro verso il basso (2), quindi tirare.

Ripetere i primi due passaggi per tutti i filtri.

3. Pulire i filtri con una spugna con detergenti non abrasivi o in lavastoviglie.



La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.

4. Per montare i filtri, eseguire i primi due passaggi nell'ordine inverso.

Ripetere i passaggi per tutti i filtri, ove applicabile.

## SOSTITUZIONE DEL FILTRO AL CARBONE ATTIVO




**AVVERTENZA!** Il filtro al carbone attivo non è lavabile!

Il tempo di saturazione del filtro al carbone attivo varia a seconda del tipo di cottura e della regolarità di pulizia del filtro anti-grasso.

Per sostituire il filtro:


## CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la

1. Rimuovere i filtri antigrasso dall'apparecchiatura.

Rimandiamo alla sezione "Pulizia del filtro antigrasso" in questo capitolo.

2. premere l'aletta (1) e inclinare leggermente la parte anteriore del filtro.



3. Per installare un nuovo filtro, eseguire gli stessi passaggi nell'ordine inverso.

In ogni caso è necessario sostituire i filtri almeno ogni quattro mesi.

## ALLARME FILTRO



Rimandiamo all'attivazione e alla disattivazione dell'allarme filtro nel capitolo uso quotidiano.



Rimandiamo alla sezione "Pulizia del filtro antigrasso" in questo capitolo.



Fare riferimento alla pulizia del filtro al carbone o alla sostituzione del filtro al carbone attivo (dipende dal tipo di filtro).


### Per resettare l'allarme:

Sfiorare il tasto  per 3 secondi.

## SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

L'apparecchiatura è provvista di una lampadina LED. Questa componente può essere sostituita unicamente da un tecnico. In caso di anomalie di funzionamento rimandiamo a "Assistenza" nel capitolo dedicato alle "Istruzioni di sicurezza".

salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo

 insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

# МЫНАУ ҮШІН ВЕБ-САЙТЫМЫЗҒА КІРІҢІЗ:



Пайдалану туралы ақпаратты, кітапшаларды, ақаулықты жою құралы, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты мына жерден алыңыз:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ



**ЕСКЕРТУ!** Қауіпсіздікке және орнатуға қатысты ақпаратқа арналған кітапшадан қауіпсіз орнату туралы нұсқаулықты қараңыз. Құрылғыны пайдалану немесе оған қызмет көрсету алдында қауіпсіздік туралы тарауларды мұқият оқып шығыңыз.

## БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

### БАСҚАРУ ПАНЕЛІНЕ ШОЛУ







- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>1</b> Қосу/Сөндіру                        | <b>6</b> Желдеткіш функциясы        |
| <b>2</b> Қозғалтқыштың бірінші жылдамдығы    | <b>7</b> Сүзгіні ескерту            |
| <b>3</b> Қозғалтқыштың екінші жылдамдығы     | <b>8</b> Пештен ауа тартқыш функция |
| <b>4</b> Қозғалтқыштың үшінші жылдамдығы     | <b>9</b> Шам                        |
| <b>5</b> Қозғалтқыштың ең жоғарғы жылдамдығы |                                     |

## ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

### АУА ТАРТҚЫШ ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Төмендегі кестеге сәйкес ұсынылған жылдамдықты тексеріңіз.

	Тамақты жылытқанда, қақпақ жабылған ыдысты қолданып пісіргенде.	
--	---	--

	Бірнеше пісіру аймақтарында немесе оттықтарда қақағы жабық ыдыста тамақ пісіргенде, баппен қуырғанда.	
	Көп мөлшердегі тағамдарды қақақсыз қайнатқанда және қуырғанда, бірнеше пісіру аймағында немесе оттықтарда пісіргенде.	
	Үлкен мөлшердегі тағамдарды қақақсыз қайнатқанда және қуырғанда, ылғалдылық көп.	
	Пісіргеннен кейін асүйдегі ауаны өте төмен шу деңгейінде жаңартады. Оны таңбаны тұрту арқылы белсендіруге және өшіруге болады. Функция 60 минуттан кейін автоматты түрде сөнеді. Тек пісіруден кейін пайдаланыңыз.	






Тағамды пісіргеннен кейін ауа тартқыш құралды шамамен 15 минут қосып қоюға кеңес беріледі.



Басқару панелі — сенсорлық өріс. Функцияларды белсендіру үшін таңбаларды 1 секунд түртіңіз.

#### ауа тартқыш құралды пайдалану үшін:

1.  таңбасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз.  
Енді функцияларды белсендіре аласыз.
2. Функцияны белсендіру үшін таңбаны түртіңіз.
3. Қажет болса, пісіру бетін жарықтандыру үшін  шам таңбасын түртіңіз.

Құрылғыны сөндіру үшін  таңбасын қайта басыңыз.

#### ПЕШТЕН АУА ТАРТҚЫШ ФУНКЦИЯ

Бұл пешті ауа тартқыш құралға жалғайтын автоматты функция. Пеш пен ауа тартқыш құрал екеуі де инфрақызыл сигнал коммуникаторымен жабдықталған. Желдеткіштің жылдамдығы режим параметрі мен пеш үстіндегі ең ыстық ыдыстың температурасы бойынша автоматты түрде анықталады. Сондай-ақ пешті қолмен басқарып ауа тартқышты қоса аласыз. Бұл функцияны пештің панелі арқылы іске қосуға болады.




Функцияны пайдалануға қатысты толық ақпаратты пеш үстінің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

#### ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ІСКЕ ҚОСУ





түймесін басқанда, қозғалтқыштың ең жоғарғы жылдамдығы 8 минуттың ішінде жұмыс істей бастайды. Осы уақыттан кейін, құрылғы алдыңғы жылдамдық параметріне оралады.



Функция іске қосылғанда,  түймешікті қайта басқан жағдайда ешқандай өзгеріс болмайды.

#### ЕСКЕРТУ СҮЗГІСІН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ СӨНДІРУ


Сүзгінің ескерту сигналы көмір сүзгісін ауыстыру не тазалау және май сүзгісін

тазалау қажет екенін еске салады. Сүзгінің  индикаторы (ақ) май сүзгісін тазалау керек болса 30 секунд ішінде жанады. Сүзгінің  индикаторы (ақ) көмір сүзгісін ауыстыру не тазалау қажет болса 30 секунд ішінде жыпылықтайды.




Күтіп ұстау және тазалау тарауынан сүзгінің ескерту сигналы туралы ақпаратты қараңыз.

1. Басқару панелін қосыңыз.
2. Белгішелердің сөнгеніне көз жеткізіңіз.
3. Көмір сүзгісінің ескертуін қосу немесе

сөндіру үшін  тетігін 3 секунд басыңыз.



Көмір сүзгісі туралы ескерту қосылған болса, сүзгінің  белгішесі (ақ) бес рет жыпылықтайды.

- i** Көмір сүзгісі туралы ескерту сөндірілген болса, сүзгінің белгішесі (ақ) үш рет жыпылықтайды.


## КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

### МАЙ СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

Әр сүзгіні айында кемінде бір рет тазалау қажет. Сүзгілерді орнату үшін қарама-қарсы жақтарында қысқыштар мен қадауыштар пайдаланылған.

#### Сүзгіні тазалау үшін:

1. Ауа тартқыш құралдың астындағы сүзгі панеліндегі монтаждау қысқышының ұстағышын басыңыз (1).



2. Сүзгінің алдыңғы жағын төмен қарай аздап еңкейтеңіз (2), содан кейін тартыңыз.

Барлық сүзгілер үшін алғашқы екі қадамды қайталаңыз.

3. Сүзгілерді жеміргіш емес жуғыш заттарды қолданып жөкемен немесе ыдыс жуғыш машинамен тазалаңыз.

- i** Ыдыс жуғыш машинаға төмен температура және қысқа цикл орнату керек. Май сүзгісінің түсі өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс істеуіне әсер етпейді.

4. Сүзгіні қайта орнына қою үшін алғашқы екі қадамды керісінше орындаңыз.

Қажет болса, барлық сүзгілер үшін қадамдарды қайталаңыз.

### КӨМІР СҮЗГІСІН АУЫСТЫРУ



**ЕСКЕРТУ!** Көмір сүзгісін жууға болмайды!


Көмір сүзгісінің толу уақыты тағам пісірудің түрі мен май сүзгісінің қаншалықты жиі тазаланғанына байланысты болады.

Сүзгіні ауыстыру үшін:

1. Май сүзгілерін құрылғыдан алыңыз.

Осы тараудағы "Май сүзгілерін тазалау" бөлімін қараңыз.

2. істікшені басып (1), сүзгінің алдыңғы жағын аздап еңкейтеңіз.



3. Жаңа сүзгіні орнату үшін осы қадамдарды керісінше орындаңыз.

Кез-келген жағдайда сүзгілерді кем дегенде төрт ай сайын ауыстыру керек.

### СҮЗГІНІҢ ЕСКЕРТУ СИГНАЛЫ



Сүзгінің ескерту сигналын қосу және сөндіру туралы ақпаратты күнделікті пайдалану тармағынан қараңыз.




Осы тараудағы май сүзгілерін тазалау бөлімін қараңыз.



Көмір сүзгісін тазалау немесе көмір сүзгісін ауыстыру тарауын қараңыз (сүзгі түріне байланысты).

### Ескерту сигналын қалпына келтіру үшін:

 белгішесін 3 секунд басыңыз.


### ШАМДЫ АУЫСТЫРУ


Құрылғы LED шамымен жабдықталған. Бұл бөлікті техник ғана ауыстырады. Ақаулық орын алған жағдайда "Қауіпсіздік нұсқаулары"

тарауындағы "Қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.

## ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

---

Белгі  салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына

зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

# APMEKLĒJIET MŪSU TĪMEKĻA VIETNI, LAI:



Saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī problēmu novēršanas, servisa un remonta informāciju:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN UZSTĀDĪŠANA



**BRĪDINĀJUMS!** Informāciju par drošību un uzstādīšanu skatiet atsevišķajā uzstādīšanas rokasgrāmatas bukletā. Pirms ierīces lietošanas vai apkopes rūpīgi izlasiet sadaļas par drošību.

## IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

### VADĪBAS PANEĻA PĀRSKATS





- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> Ieslēgt / Izslēgt         | <b>6</b> Vēsmas funkcija        |
| <b>2</b> Pirmais motora ātrums     | <b>7</b> Filtra atgādinājums    |
| <b>3</b> Otrais motora ātrums      | <b>8</b> Funkcija "Hob to hood" |
| <b>4</b> Trešais motora ātrums     | <b>9</b> Lampa                  |
| <b>5</b> Maksimālais motora ātrums |                                 |


## IZMANTOŠANA IKDIENĀ


### TVAIKA NOSŪCĒJA LIETOŠANA

Pārbaudiet ieteicamo ātrumu atbilstoši turpmāk sniegtajai tabulai.



	Ēdiena uzkaršēšanas laikā, gatavojot ar nosegtiem katliem.	
	Gatavojot ar nosegtiem katliem, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai degļus, maiga cepšana.	
	Vārot un cepot lielu ēdiena apjomu bez vāka, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai degļus.	

	Vārot un cepot lielu ēdiena daudzumu bez vāka, augsts mitruma līmenis.	
	Atsvaidzina gaisu virtuvē pēc ēdiena gatavošanas ar zemu trokšņa līmeni. To aktivizē un deaktivizē, pieskaroties simbolam. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 60 minūtēm. Izmantojiet tikai pēc ēdiena gatavošanas.	

 Ieteicams tvaika nosūcēju atstāt ieslēgtu vēl 15 minūtes pēc ēdiena gatavošanas beigām.

 Vadības panelis ir sensora lauks. Lai aktivizētu funkcijas, turiet simbolus nospiežot vismaz vienu sekundi.


### Lai lietotu nosūcēju,:

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot simbolu . Tagad varat aktivizēt funkcijas.
2. Lai aktivizētu funkciju, pieskarieties simbolam.
3. Ja nepieciešams, pieskarieties apgaismojuma simbolam , lai izgaismotu gatavošanas virsmu.


Lai izslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet  simbolu.

### FUNKCIJA “HOB TO HOOD”

Tā ir automātiska funkcija, kas savieno plīts virsmu un tvaika nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika nosūcējam ir infrasarkanā signāla komunikācijas ierīce. Ventilatora ātrums tiek noteikts automātiski, par pamatu ņemot režīma iestatījumu un uz plīts izvietotā karstākā ēdiena gatavošanas trauka temperatūru. Ventilatoru var arī darbināt manuāli, izmantojot plīts virsmu. Funkciju ar arī aktivizēt no plīts virsmas panela.

 Vairāk par funkcijas lietošanu skatiet plīts virsmas lietošanas pamācībā.

### MAKSIMĀLĀ MOTORA ĀTRUMA AKTIVĒŠANA



Nospiežot  pogu, motors 8 minūtes darbojas ar maksimālo ātrumu. Kad šis laiks ir pagājis, ierīce atgriežas iepriekšējā ātruma iestatījumā.

## KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



### TAUKU FILTRA TĪRĪŠANA


Katrs filtrs jātīra vismaz reizi mēnesī. Filtri ir uzstādīti ar stiprinājumiem un tapām otrajā pusē.


#### Filtra tīrīšana



 Kad šī funkcija ir ieslēgta, vēlreiz pieskaroties  pogai, nekas nenotiek.



### FILTRA PAZIŅOJUMA AKTIVĒŠANA UN DEAKTIVĒŠANA

Filtra brīdinājums atgādina, ka nepieciešams nomainīt vai notīrīt ogles filtru un notīrīt tauku filtru. Filtra indikators  ieslēdzas (baltā krāsā) uz 30 sekundēm, ja ir jāiztīra tauku filtrs. Filtra indikators  30 sekundes mirgo (baltā krāsā), ja ir jānomaina vai jāiztīra ogles filtrs.


 Skatiet filtra brīdinājuma nodaļu sadaļā "Kopšana un tīrīšana".

1. Ieslēdziet vadības paneli.
2. Pārliedcinieties, ka ikonas ir izslēgtas.
3. Lai aktivētu vai deaktivētu ogles filtra paziņojumu, pieskarieties  uz 3 sekundēm.

 Ja ogles filtra paziņojums ir aktivēts, filtra ikona  mirgo (baltā krāsā) piecas reizes.

 Ja ogles filtra paziņojums ir deaktivēts, filtra ikona  mirgo (baltā krāsā) trīs reizes.





2. Nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz leju (2), tad izvelciet.

Atkārtojiet pirmās divas darbības visiem filtriem.

3. Tīriet filtrus, izmantojot sūkli un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli, vai arī mazgājiet tos trauku mazgājamā mašīnā.



Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un īss cikls. Tauku filtrs var zaudēt krāsu, tas neietekmēs iekārtas sniegumu.

4. Lai atkal uzstādītu filtrus, veiciet pirmās divas darbības pretējā kārtībā.

Atkārtojiet darbības visiem filtriem, ja tas atbilst situācijai.

### OGLES FILTRA NOMAIŅA




**BRĪDINĀJUMS!** Ogles filtrs nav mazgājams!

Tas, cik ātri ogles filtrs piesūcinās, atkarīgs no gatavošanas veida un tauku filtra tīrīšanas biežuma.

Filtra nomaiņa

1. Izņemiet tauku filtrus no ierīces. Skatiet sadaļu "Tauku filtra tīrīšana" šajā nodaļā.

2. Piespiediet izciliņi (1) un nedaudz sasveriet filtra priekšpusi.



3. Lai uzstādītu jauno filtru, veiciet iepriekš aprakstītos soļus pretējā secībā.

Filtrus jebkurā gadījumā ieteicams nomainīt reizi četros mēnešos.

### FILTRA BRĪDINĀJUMS



Informāciju par filtra brīdinājuma aktivēšanu un deaktivēšanu skatiet sadaļā "Lietošana ikdienā".



Skatiet informāciju par tauku filtra tīrīšanu šajā nodaļā.



Skatiet informāciju par ogles filtra tīrīšanu vai ogles filtra nomaiņu (atkarīgs no filtra veida).


### Lai atiestatītu brīdinājumu:


Pieskarities pie  3 sekundes.

### SPULDZES MAIŅA

Šī ierīce ir aprīkota ar LED spuldzi. Šo detaļu nomainīt drīkst tikai inženieris. Darbības traucējumu gadījumā skatiet sadaļu "Apkope" nodaļā "Drošības norādījumi".

## APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet

ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar majsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

# APŠILANKYKITE MŪŠŲ INTERNETO SVETAINĖJE, KAD:



Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikdžių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SAUGOS INFORMACIJA IR ĮRENGIMAS



**ĮSPĖJIMAS!** Saugos informaciją ir įrengimą žr. atskiroje įrengimo instrukcijų brošiūroje. Prieš naudodami prietaisą arba atlikdami jo techninės priežiūros darbus, atidžiai perskaitykite saugos skyrius.

## GAMINIO APRAŠYMAS

### VALDYMO SKYDELIO APŽVALGA



**1** Įjungimas / išjungimas

**2** Pirmas variklio greitis

**3** Antras variklio greitis

**4** Trečias variklio greitis

**5** Didžiausias variklio greitis

**6** „Breeze“ funkcija

**7** Filtro priminimas

**8** „Hob to Hood“ funkcija




**9** Lemputė

## KASDIENIS NAUDOJIMAS

### GARŲ RINKTUVO NAUDOJIMAS

Patikrinkite rekomenduojamą greitį pagal toliau pateiktą lentelę.

	Kai šildote maistą ar ruošiate uždengtuose puoduose.	
	Kai ruošiate maistą uždengtuose puoduose ant kelių kaitviečių arba degiklių, arba keptave ant nedidelės kaitros.	

	Kai verdate ir kebate daug maisto neuždenę puodų ir keptuvių dangčiais, vienu metu gaminate ant kelių kaitviečių arba degiklių.	
	Kai verdate ir kebate daug maisto neuždenę puodų ir keptuvių, aplinkoje daug drėgmės.	
	Išvalo orą virtuvėje po maisto ruošimo, veikia labai tyliai. Galima įjungti ir išjungti paliečiant simbolį. Funkcija išsijungia automatiškai po 60 minučių. Naudokite tik baigę ruošti maistą.	




Baigę ruošti maistą garų rinktuvą palikite veikiantį maždaug 15 minučių.





Valdymo skydelis yra jutiklinis laukas. Norėdami įjungti funkciją palaikykite palietę atitinkamą simbolį 1 sekundę.

#### Jei norite naudoti :

1. Norėdami įjungti prietaisą paspauskite  simbolį.

Dabar galite aktyvuoti funkcijas.

2. Norėdami aktyvuoti funkciją palieskite simbolį.
3. Jeigu norite apšviesti maisto gaminimo paviršių, paspauskite apšvietimo simbolį .

Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite  simbolį.


#### FUNKCIJA „HOB TO HOOD“

Tai automatinė funkcija, kuri sujungia kaitlentę su gartraukiu. Ir kaitlentė, ir gartraukis turi infraraudonųjų spindulių signalų perdavimo mechanizmą. Ventilatoriaus sukimosi greitis nustatomas automatiškai pagal režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio karščiausio prikaistuvio temperatūrą. Ventilatorių galite valdyti ir rankomis, reguliuodami kaitlentėje. Funkciją galima aktyvinti kaitlentės skydelyje.




Daugiau informacijos, kai naudoti funkciją rasite kaitlentės naudotojo vadove.



#### DIDŽIAUSIO VARIKLIO GREIČIO AKTYVINIMAS

Kai paspaudžiate mygtuką , 8 minutes variklis veikia didžiausiu greičiu. Po to prietaisas grįžta prie ankstesnių greičio nuostatų.




Kai funkcija įjungta, papildomas mygtuko  palietimas neturi jokio poveikio.

#### FILTRO PRANEŠIMŲ ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS


Filtro įspėjimo signalas primena, kad reikia pakeisti arba išvalyti anglies filtrą ir išvalyti riebalų filtrą. Jeigu riebalų filtrą reikia valyti, 30 sekundžių įsijungia (baltas) filtro indikatorius . Jeigu anglies filtrą reikia pakeisti arba valyti, 30 sekundžių mirksi (baltai) filtro indikatorius .




Skaitykite apie filtro įspėjimo signalą skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

1. Įjunkite valdymo skydelį.
2. Įsitinkinkite, kad piktogramos yra išjungtos.
3. Jeigu norite įjungti arba išjungti anglies filtro pranešimą, lieskite  3 sekundes.



Jeigu anglies filtro pranešimas aktyvintas, penkis kartus mirksi filtro piktograma  (baltai).



Jeigu anglies filtro pranešimas neaktyvus, tris kartus mirksi filtro piktograma  (baltai).


# VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

## RIEBALŲ FILTRO VALYMAS

Kiekvieną filtrą reikia išvalyti bent kartą per mėnesį. Filtrai yra pritvirtinti spaustukais ir kaiščiais kitoje pusėje.

### Jeigu norite išvalyti filtrą:

1. Paspauskite ant filtro skydelio, po garų rinktuvu esančią tvirtinimo spaustuko rankenėlę (1).



2. Šiek tiek pakreipkite filtro priekį žemyn (2), tuomet traukite.

Visiems filtrams kartokite pirmus du veiksmus.

3. Kempine su nešveičiamaisiais plovikliais išvalykite filtrus arba plaukite juos indaplovėje.



Indaplovėje turi būti nustatyta žema temperatūra ir trumpas ciklas. Riebalų filtras gali pakeisti spalvą, tai neturės poveikio prietaiso veikimui.

4. Norėdami vėl įdėti filtrus, atlikite pirmus du veiksmus atvirkščia tvarka.

Jeigu taikytina, kartokite veiksmus visiems filtrams.


## ANGLIES FILTRO KEITIMAS



**ĮSPĖJIMAS!** Anglies filtro negalima plauti!


Anglies filtro prisotinimo trukmė skiriasi, priklausomai nuo gaminimo tipo ir riebalų filtro valymo reguliarumo.

## APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir

Norėdami pakeisti filtrą:

1. Išimkite riebalų filtrus iš prietaiso.  
Žr. šiame skyriuje „Riebalų filtro valymas“.
2. paspauskite auselę (1) ir šiek tiek pakreipkite filtro priekį.



3. Norėdami įdėti naują filtrą, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkščia tvarka.

Filtrus reikia keisti bent kas keturis mėnesius.

## FILTRO ĮSPĖJIMO SIGNALAS



Kaip įjungti ir išjungti filtro įspėjamąjį signalą rasite aprašyta skyriuje „Kasdienis naudojimas“.




Žr. šiame skyriuje „Riebalų filtro valymas“.



Žr. „Anglies filtro valymas“ arba „Anglies filtro keitimas“ (priklausomai nuo filtro rūšies).

## Norėdami išjungti įspėjamąjį signalą:

Lieskite  3 sekundes.

## LEMPUTĖS KEITIMAS

Šis prietaisas pristatomas su diodine lempute. Šią dalį gali pakeisti tik technikas. Trikties atveju skaitykite „Priežiūra“ skyriuje „Saugos taisyklės“.

surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

# ПОСЕТЕТЕ ЈА НАШАТА СТРАНИЦА ЗА ДА:



Добиете совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И МОНТАЖА



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Погледнете во посебната брошура за упатства за монтажа за безбедносни информации и монтажа. Внимателно прочитајте ги поглавјата за безбедност пред каква било употреба или одржување на апаратот.

## ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

### ПРЕГЛЕД НА КОНТРОЛНАТА ТАБЛА






- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>1</b> Вклучено / Исклучено       | <b>6</b> Функција проветрување          |
| <b>2</b> Прва брзина на мотор       | <b>7</b> Потсетник за филтер            |
| <b>3</b> Втора брзина на мотор      | <b>8</b> Функција од плоча до аспиратор |
| <b>4</b> Трета брзина на мотор      | <b>9</b> Светло                         |
| <b>5</b> Максимална брзина на мотор |   |

## СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

### КОРИСТЕЊЕ НА АСПИРАТОРОТ

Проверете ја препорачаната брзина според табелата прикажана подолу.

	Кога ја загревате храната, готвење со покриени садови.	
	Кога готвите со покриени тенџериња или на повеќе рингли или пламеници, нежно пржење.	

	Кога варите и пржите поголема количина на храна без капак, готвење на повеќе рингли или пламеници.	
	Кога варите и пржите големи количини храна без капак, голема влажност.	
	Го освежува воздухот во кујната по готвење со многу ниско ниво на бучава. Може да се активира и деактивира со допирање на симболот. Функцијата се вклучува автоматски по 60 минути. Користете само по готвење.	






Се препорачува да го оставите аспираторот да работи околу 15 минути по готвењето.



Контролната плоча е сензорско поле. Допрете ги симболите 1 секунда за да ги вклучите функциите.

### За да работите со аспираторот:

1. Вклучете го апаратот со притискање на симболот .
- Сега можете да ги вклучите функциите.
2. За да ја вклучите функцијата допрете го симболот.
3. Ако е потребно, притиснете го копчето за светло  за да ја осветлите површината за готвење.

За да го исклучите апаратот притиснете го повторно симболот .


### ФУНКЦИЈА ОД ПЛОЧА ДО АСПИРАТОР

Тоа е автоматска функција која ја поврзува плочата за готвење со специјален поклопец. Двете, плочата за готвење и поклопецот имаат инфра - црвен сигнален комуникатор. Брзината на вентилаторот е автоматски одредена врз основа на поставката на режимот и температурата на најжешкиот сад на плочата за готвење. Исто така можете да работите со вентилаторот рачно од плочата за готвење. Функцијата може да се вклучи од табелата на површината за готвење.




За повеќе информации како да ја користите оваа функција, видете го упатството за плочата за готвење.

### ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА БРЗИНА НА МОТОРОТ



Кога ќе го притиснете копчето , Максималната брзина на моторот работи 8 минути. После тоа, апаратот се враќа на претходната поставка.



Кога функцијата е вклучена, дополнително допирање на копчето  нема ефект.


### ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА ФИЛТЕРОТ

Алармот за филтер Ве потсетува да го смените или исчистите филтерот за јаглен и да го исчистите филтерот за маснотии.


Показателот за филтер  е вклучен (бело) 30 секунди ако филтерот за подмачкување мора да биде исчистен. Показателот за филтер  трепка (бело) 30 секунди ако филтерот за јаглен мора да се замени или исчисти.




Погледнете го аларм за филтерот во поглавјето за неџа и чистење.

1. Вклучете ја контролната табла.
2. Проверете дали иконите се исклучени.
3. За вклучување или исклучување на известувањето за филтер на јаглен, допрете го  3 секунди.



Ако известувањето за филтер на јаглен е вклучено, иконата за филтер  трепка (бело) 5 пати.



Ако известувањето за филтер на јаглен е вклучено, иконата за филтер  трепка (бело) три пати.


# НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

## ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА МРСНОТИИ

Секој филтер мора да се чисти најмалку еднаш месечно. Филтрите се монтираат со употреба на стеги и спојки на спротивната страна.

### За чистење на филтерот:

1. Притиснете ја рачката на стегата на плочата на филтерот под аспираторот (1).



2. Малку навалете го предниот дел на филтерот надолу (2), а потоа повлечете.

Повторете ги првите два чекори за сите филтри.

3. Исчистете ги филтрите со сунѓер со неабразивни детергенти или во машина за миење садови.



Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.

4. За да ги ставите филтрите назад, извршете ги првите два чекори во обратен редослед.

Повторете ги чекорите за сите филтри ако е можно.

## ЗАМЕНУВАЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА ЈАГЛЕН



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Филтерот за јаглен не смее да се мие!


Времето на заситеноста на филтерот за јаглен варира во зависност од видот на готвењето и редовноста на чистење на филтерот за маснотии.

За промена на филтерот:

1. Извадете ги филтрите за маснотии од апаратот.

Погледнете во „Чистење на филтер за маснотии“ во ова поглавје.

2. притиснете на табулаторот (1) и малку навалете го предниот дел на филтерот.



3. За да го ставите нов филтер, извршете ги чекорите во обратен редослед.

Во секој случај, потребно е да ги замените филтрите на најмалку четири месеци.

## АЛАРМ ЗА ФИЛТЕР



Видете во упатството за секојдневна употреба за вклучување и исклучување на аларм за филтер.




Погледнете во чистење на филтер за маснотии во ова поглавје.



Погледнете во чистење на филтерот за јаглен или заменување на филтерот за јаглен (во зависност од типот на филтерот).

## За ресетирање на алармот:

Допрете го  во траење од 3 секунди.


## ЗАМЕНА НА СВЕТЛОТО


Овој апарат се испорачува со ЛЕД лампа. Овој дел може да сго замени само техничар. Во случај на дефект, видете во „Сервис“ во поглавјето „Безбедносни инструкции“.



# ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

---

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на живната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не

фрлајте ги апаратите озанчени со симболот  во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

# GÅ INN PÅ NETTSIDEN VÅR FOR Å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SIKKERHETSINFORMASJON OG INSTALLASJON



**ADVARSEL!** Se det separate heftet for installasjonsinstruksjoner for sikkerhetsinformasjon og installasjon. Les sikkerhetskapitlene nøye før du bruker eller vedlikeholder produktet.

## PRODUKTBESKRIVELSE

### OVERSIKT OVER BETJENINGSPANELET



- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>1</b> På/Av                   | <b>6</b> Breeze-funksjon                      |
| <b>2</b> Første motorhastighet   | <b>7</b> Filterpåminnelse                     |
| <b>3</b> Andre motorhastighet    | <b>8</b> Komfyrtopp til ventilator-funksjonen |
| <b>4</b> Tredje motorhastighet   | <b>9</b> Ovnslampe                            |
| <b>5</b> Maksimum motorhastighet |   |

## DAGLIG BRUK

### BRUK AV VENTILATOREN

Sjekk anbefalt hastighet i henhold til tabellen nedenfor.

	Under oppvarming av mat, tilberedning med dekkede kokekar.	
	Skånsom steking – når du tilbereder med dekkede kokekar på flere kokesoner eller brennere.	
	Under koking og steking av mye mat uten lokk, tilberedning på flere kokesoner eller brennere.	
	Under koking og steking av store mengder mat uten lokk, høy fuktighet.	



Frisker opp luften på kjøkkenet etter matlaging – med svært lavt støynivå. Den kan aktiveres og deaktiveres ved å berøre symbolet. Funksjonen slås av automatisk etter 60 minutter. Brukes kun etter tilberedning.






Det er anbefalt å la ventilatoren stå på i 15 minutter etter tilberedning.



Betjeningspanelet er et sensorfelt. Berør symbolene i 1 sekund for å aktivere funksjonene.

### Slik bruker du ventilatoren:

1. Slå på apparatet ved å trykke på -symbolet. Nå kan du aktivere funksjonene.
2. Funksjonen aktiveres ved å berøre symbolet.
3. Berør lyssymbolet  for å belyse stekeoverflaten ved behov.

Trykk -symbolet på nytt for å slå av apparatet.

### HOB 2 HOOD FUNKSJON

Dette er en automatisk funksjon som knytter koketoppen til en ventilator. Både koketoppen og ventilatoren har en infrarød signalkommunikator. Viftehastigheten defineres automatisk på grunnlag av modusen og temperaturen til de varmeste kokekarene på koketoppen. Du kan også betjene viften fra koketoppen manuelt. Denne funksjonen kan aktiveres fra betjeningspanelet på koketoppen.



For mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen, se koketoppens bruksanvisning.

### AKTIVERING AV HØYESTE VIFTEHASTIGHET

Når du trykker på knappen , starter den høyeste viftehastigheten i 8 minutter. Etter dette går

## STELL OG RENGJØRING

### RENGJØRING AV FETTFILTERET


Hvert filter må rengjøres minst én gang i måneden. Filtrene monteres med klips og stifter på motsatt side.

#### For å rengjøre filteret:


1. Trykk på håndtaket til monteringsklipsen på filterpanelet under ventilatoren (1).


apparatet tilbake til den tidligere hastighetsinnstillingen.



Når funksjonen er slått på, har ytterligere berøring av knappen  ingen effekt.


### SLIK AKTIVERER DU OG DEAKTIVERER FILTERVARSELET

Filtervarselet minner deg om å skifte eller rengjøre kullfilteret og fettfilteret. Filterindikatoren  slås på ( hvitt) i 30 sekunder hvis fettfilteret må rengjøres.


Filterindikatoren  blinker (hvitt) i 30 sekunder hvis kullfilteret må byttes ut eller rengjøres.



Se filtervarsel i kapittelet for stell og rengjøring.


1. Slå på betjeningspanelet.
2. Påse at ikonene er slått av.
3. Trykk på  i 3 sekunder for å aktivere eller deaktivere varselet om kullfilteret.



Hvis varselet om kullfilter er aktivert, blinker filterikonet  (hvitt) fem ganger.



Hvis varselet om kullfilter er deaktivert, blinker filterikonet  (hvitt) tre ganger.



2. Bøy fronten på filteret forsiktig nedover (2), og trekk.

Gjenta de to første trinnene for alle filtre.

3. Rengjør filterene ved å bruke en svamp med vaskemiddel uten slipevirkning eller i en oppvaskmaskin.



Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på ytelsen til apparatet.

4. For å montere filterene igjen, følg de to første trinnene i omvendt rekkefølge.

Gjenta trinnene for alle filtre hvis aktuelt.

### SLIK SKIFTER DU KULLFILTERET



**ADVARSEL!** Kullfilteret kan ikke vaskes!

Metningen av kullfilteret varierer avhengig av type tilberedning og hvor regelmessig du rengjør fettfilteret.

Slik skifter du filteret:


1. Fjern fettfilterene fra apparatet.

## BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet




Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast

produkter som er merket med symbolet  sammen

Se "Rengjøring av fettfilteret" i dette kapittelet.

2. trykk tappene (1) og tilt fronten av filteret litt nedover.



3. For å montere et nytt filter, utfør de samme trinnene i omvendt rekkefølge.

Uansett er det nødvendig å skifte filterene minst hver fjerde måned.

### FILTERVARSEL



Les aktivering og deaktivering av filteralarmen i kapittelet for daglig bruk.




Se "Rengjøring av fettfilteret" i dette kapittelet.



Se 'slik rengjør du kullfilteret' eller 'slik skifter du kullfilteret' (avhengig av filtertype).

### Slik nullstiller du alarmen:

Berør  i 3 sekunder.

### SKIFTE LYSPÆRE

Dette produktet leveres med en LED-pære. Denne delen kan kun skiftes av en tekniker. Hvis det oppstår feil, se "Service" i kapittelet "Sikkerhetsinstruksjoner".

# NA NASZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ ZNAJDZIESZ:



Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu i napraw:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI



**OSTRZEŻENIE!** Informacje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji są zawarte w odrębnej broszurze „Instrukcja instalacji”. Przed przystąpieniem do użytkowania lub konserwacji urządzenia należy uważnie przeczytać rozdziały dotyczące bezpieczeństwa.

## OPIS URZĄDZENIA

### WIDOK PANELU STEROWANIA








- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>1</b> Wł./Wył.                    | <b>6</b> Funkcja Bryza                   |
| <b>2</b> Pierwsza prędkość silnika   | <b>7</b> Przypomnienie o obsłudze filtra |
| <b>3</b> Druga prędkość silnika      | <b>8</b> Funkcja Hob to Hood             |
| <b>4</b> Trzecia prędkość silnika    | <b>9</b> Oświetlenie                     |
| <b>5</b> Maksymalna prędkość silnika |  |

## CODZIENNA EKSPLOATACJA

### KORZYSTANIE Z OKAPU

Sprawdzić zalecane prędkości podane w poniższej tabeli.

	Podgrzewanie potraw, gotowanie w naczyniach z pokrywką.	
	Gotowanie w naczyniach z pokrywką na wielu polach grzejnych lub palnikach, delikatne smażenie.	
	Intensywne gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, gotowanie na wielu polach grzejnych lub palnikach.	
	Gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, dużo pary.	
	Odświeża powietrze w kuchni po zakończeniu pieczenia bez hałasu. Funkcję można włączyć i wyłączyć, dotykając symbol. Funkcja wyłącza się automatycznie po 60 minutach. Używać wyłącznie po zakończeniu pieczenia.	






Zaleca się pozostawienie włączonego okapu przez ok. 15 min. po zakończeniu gotowania.



Panel sterowania wyposażono w dotykowe pola czujników. Dotknięcie symboli przez 1 sekundę, aby włączyć funkcje.

#### Obsługa:

1. Włączyć urządzenie, naciskając symbol . Następnie można korzystać z jego funkcji.
2. Aby włączyć funkcję, należy dotknąć odpowiedni symbol.
3. W razie potrzeby dotknąć symbolu oświetlenia , aby oświetlić powierzchnię gotowania.

Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć symbol .


#### FUNKCJA HOB TO HOOD

Jest to automatyczna funkcja, która umożliwia połączenie płyty grzejnej ze współpracującym z nią okapem. Zarówno płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w układ komunikacji przesyłający sygnały w podczerwieni. Prędkość wentylatora jest określana automatycznie na podstawie ustawienia trybu oraz temperatury najmocniej rozgrzanego naczynia na płycie grzejnej. Możliwe jest również ręczne sterowanie okapem za pośrednictwem płyty grzejnej. Funkcję można uruchomić z panelu sterowania płyty grzejnej.




Więcej informacji na temat korzystania z funkcji znajduje się w instrukcji obsługi płyty grzejnej.

#### WŁĄCZANIE MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI SILNIKA



Naciśnięcie przycisku  powoduje włączenie maksymalnej prędkości silnika na 8 minut. Po upływie tego czasu urządzenie powróci do wcześniej ustawionej prędkości.



Gdy funkcja jest włączona,


dotknięcie przycisku  nie powoduje żadnej reakcji urządzenia.


#### WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE POWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH FILTRA


Alarm filtra przypomina o konieczności wymiany lub oczyszczenia filtra węglowego oraz oczyszczenia filtra przeciw tłuszczowemu. Jeśli konieczne jest oczyszczenie filtra przeciw tłuszczowemu, zapala się na 30 sekund wskaźnik filtra  (na biało). Jeśli konieczna jest wymiana lub oczyszczenie filtra węglowego, zaczyna migać przez 30 sekund wskaźnik filtra  (na biało).



Patrz informacje dotyczące alarmu filtra w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.

1. Przełącznik na panelu sterowania.
2. Upewnić się, że nie świecą się żadne symbole.
3. Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia dotyczące filtra węglowego, należy dotknąć  i przytrzymać przez 3 sekundy.

- i** Włączenie powiadomień dotyczących filtra węglowego jest sygnalizowane pięciokrotnym mignięciem symbolu filtra  (na biało).

- i** Wyłączenie powiadomień dotyczących filtra węglowego jest sygnalizowane trzykrotnym mignięciem symbolu filtra  (na biało).


## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

### CZYSZCZENIE FILTRA PRZECIWTŁUSZCZOWEGO

Każdy z filtrów należy czyścić co najmniej raz w miesiącu. Filtry są zamocowane za pomocą zatrzasków oraz trzpieni po przeciwnej stronie.

#### Czyszczenie filtra:

1. Nacisnąć uchwyt zatrzasku mocującego na panelu filtra pod okapem (1).



2. Delikatnie odchylić przednią część filtra w dół (2), a następnie pociągnąć.

Powtórzyć obie czynności przy wszystkich filtrach.

3. Oczyszczyć filtry gąbką nasączoną łagodnym detergentem lub umyć w zmywarce.

- i** Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania. Ewentualne odbarwienie filtra przeciwtłuszczowego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.

4. Zamontować filtry z powrotem w urządzeniu, wykonując dwie pierwsze czynności w odwrotnej kolejności.

Powtórzyć czynności w odniesieniu do wszystkich filtrów (jeśli dotyczy).

### WYMIANA FILTRA WĘGLOWEGO




**OSTRZEŻENIE!** Filtr węglowy nie jest przystosowany do mycia!

Żywotność filtra węglowego jest zróżnicowana i zależy od rodzaju gotowanych potraw oraz częstotliwości czyszczenia filtra przeciwtłuszczowego.

Aby wymienić filtr, należy:

1. Wyjąć filtry przeciwtłuszczowe z urządzenia. Patrz „Czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego” w tym rozdziale.
2. Nacisnąć występ (1) i lekko odchylić przednią część filtra.



3. W celu zamontowania nowego filtra należy wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.

Filtry należy wymieniać co najmniej raz na cztery miesiące.

### ALARM FILTRA

- i** Informacje dotyczące włączenia i wyłączenia alarmu filtra znajdują się w rozdziale „Codzienna eksploatacja”.

- i** Patrz „Czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego” w tym rozdziale.

- i** Patrz informacje dotyczące czyszczenia lub wymiany filtra węglowego (zależnie od typu filtra).

### Anulowanie alarmu:

Dotknąć  i przytrzymać przez 3 sekundy.


## WYMIANA OŚWIETLENIA


Urządzenie wyposażono w oświetlenie LED. Element ten może wymienić tylko specjalista serwisowy. W przypadku wystąpienia usterki

patrz „Serwis” w rozdziale „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa”.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

---

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie

wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.



## VISITE O NOSSO WEBSITE PARA:



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO



**AVISO!** Consulte o folheto de instruções da instalação em separado relativamente à Informação de segurança e instalação. Leia cuidadosamente os capítulos de Segurança antes de qualquer utilização ou manutenção do aparelho.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### DESCRIÇÃO GERAL DO PAINEL DE COMANDOS






- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> On / Off                     | <b>6</b> Função de brisa      |
| <b>2</b> Primeira velocidade do motor | <b>7</b> Aviso do filtro      |
| <b>3</b> Segunda velocidade do motor  | <b>8</b> Função “Hob to Hood” |
| <b>4</b> Terceira velocidade do motor | <b>9</b> Lâmpada              |
| <b>5</b> Velocidade máxima do motor   |                               |


## UTILIZAÇÃO DIÁRIA


### UTILIZAR O EXAUSTOR

Verifique a velocidade recomendada na tabela seguinte.



	Quando aquecer alimentos ou cozinhar em tachos tapados.	
	Quando cozinhar em tachos tapados em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores e quando fritar lentamente.	


	Quando cozer e fritar grandes quantidades de alimentos em tachos destapados ou quando cozinhar em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores.	
	Quando cozer e fritar grandes quantidades de alimentos com muita humidade em tachos destapados.	
	Refresca o ar na cozinha após cozinhar a um nível de ruído muito baixo. Pode ser ativado e desativado tocando no símbolo. A função desativa-se automaticamente após 60 minutos. Utilize apenas após cozinhar.	

 É recomendável deixar o exaustor a funcionar durante cerca de 15 minutos após o fim dos cozinhados.

 O painel de comandos é um campo de sensor. Toque nos símbolos durante 1 segundo para ativar as funções.


### Operar o exaustor:

1. Ligue o aparelho premindo o símbolo  . Pode agora ativar as funções.
2. Toque no símbolo para ativar a função.
3. Se necessário, toque no símbolo da luz  para iluminar a superfície para cozinhar.


Para desativar o aparelho, prima novamente o símbolo .

### FUNÇÃO “HOB TO HOOD”



É uma função automática que liga a placa a um exaustor. A placa e o exaustor possuem sistemas de comunicação por sinal de infravermelhos. A velocidade da ventoinha é definida automaticamente em função do modo de funcionamento da placa e da temperatura do tacho mais quente. Também é possível controlar manualmente a ventoinha através da placa. A função pode ser ativada a partir do painel da placa.

 Para obter mais informações sobre a utilização da função, consulte o manual do utilizador da placa.



### ATIVAR A VELOCIDADE MÁXIMA DO MOTOR


Quando premir o botão , a velocidade máxima do motor é selecionada e mantida durante 8


minutos. Após esse tempo, o aparelho volta à regulação de velocidade anterior.



 Quando a função está ativa, um toque adicional no botão  não tem qualquer efeito.



### ATIVAR E DESATIVAR O AVISO DO FILTRO

O alarme do filtro lembra que é necessário substituir ou limpar o filtro de carvão e limpar o filtro de gordura. O indicador do filtro  acende-se (branco) durante 30 segundos se for necessário limpar o filtro de gordura. O indicador do filtro  pisca (branco) durante 30 segundos se for necessário substituir ou limpar o filtro de carvão.

 Consulte a secção sobre o alarme do filtro no capítulo “Manutenção e limpeza”.

1. Interruptor no painel de comandos.
2. Certifique-se de que os ícones estão apagados.
3. Para ativar ou desativar o aviso do filtro de carvão, toque  durante 3 segundos.

 Se o aviso do filtro de carvão estiver ativado, o ícone do filtro  pisca (branco) cinco vezes.

 Se o aviso do filtro de carvão estiver desativado, o ícone do filtro  pisca (branco) três vezes.


# MANUTENÇÃO E LIMPEZA

## LIMPAR O FILTRO DE GORDURA

É necessário limpar cada filtro pelo menos mensalmente. Os filtros estão fixados com molas e pinos no lado oposto.

### Para limpar o filtro:

1. Prima o manípulo da mola de fixação no painel do filtro, na parte inferior do exaustor (1).



2. Incline ligeiramente a parte da frente do filtro para baixo (2), e depois puxe-o.

Repita os primeiros dois passos em todos os filtros.

3. Lave os filtros com uma esponja e detergente neutro ou na máquina de lavar loiça.



Programa a máquina de lavar loiça para um ciclo curto com temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.

4. Para instalar os filtros, execute os primeiros dois passos pela ordem inversa.

Repita os passos em todos os filtros, se aplicável.

## SUBSTITUIR O FILTRO DE CARVÃO



**AVISO!** O filtro de carvão NÃO pode ser lavado!


O tempo de saturação do filtro de carvão depende dos tipos de cozinhados e da frequência de limpeza do filtro de gordura.

## PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos

Para substituir o filtro:

1. Retire os filtros de gordura do aparelho. Consulte a secção “Limpar o filtro de gordura” neste capítulo.
2. Prima a patilha (1) e incline ligeiramente a parte da frente do filtro.



3. Para instalar um novo filtro, execute os mesmos passos pela ordem inversa.

De qualquer modo, é necessário substituir os filtros pelo menos a cada quatro meses.

## ALARME DO FILTRO



Consulte o capítulo “Utilização diária” para saber como ativar e desativar o alarme do filtro.



Consulte a secção da limpeza do filtro de gordura neste capítulo.



Consulte a secção da limpeza do filtro de carvão ou da substituição do filtro de carvão (consoante o tipo de filtro).

## Para desligar o alarme:

Toque em durante 3 segundos.

## SUBSTITUIR A LÂMPADA

Este aparelho é fornecido com uma lâmpada LED. A substituição desta peça tem de ser efetuada por um técnico qualificado. Em caso de avaria, consulte a secção “Assistência” no capítulo “Instruções de segurança”.

que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

# VIZITAȚI WEBSITE-UL NOSTRU PENTRU:



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA



**AVERTISMENT!** Consultați broșura separată cu Instrucțiuni de instalare pentru Informații privind siguranța și instalarea. Citiți cu atenție capitolele despre Siguranță înainte de utilizarea sau realizarea operațiilor de întreținere asupra aparatului.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

### PREZENTAREA PANOULUI DE COMANDĂ






- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Pornit / Oprit              | <b>6</b> Funcție Briză            |
| <b>2</b> Prima turație a motorului   | <b>7</b> Reamintire filtru        |
| <b>3</b> A doua turație a motorului  | <b>8</b> Funcția Plită către hotă |
| <b>4</b> A treia turație a motorului | <b>9</b> Bec                      |
| <b>5</b> Turația maximă a motorului  |                                   |

## UTILIZAREA ZILNICĂ

### UTILIZAREA HOTEI

Verificați turația recomandată conform tabelului de mai jos.

	În timp ce încălziți mâncarea, gătiți cu vasele acoperite.	
	În timpul gătirii cu vasele acoperite pe mai multe zone de gătit sau arzătoare, prăjire lentă.	

	În timpul fierberii și prăjirii unor cantități mari de alimente fără capac, gătire pe mai multe zone sau arzătoare.	
	În timpul fierberii și prăjirii unor cantități mari de alimente fără capac, umiditate mare.	
	Împrospătează aerul din bucătărie după gătit la un nivel foarte redus de zgomot. Aceasta poate fi activată și dezactivată prin atingerea simbolului. Funcția se oprește automat după 60 de minute. Utilizați doar după gătire.	




Se recomandă să lăsați hota să funcționeze timp de circa 15 minute după gătire.




Panoul de comandă este un câmp cu senzor. Atingeți simbolurile timp de 1 secundă pentru a activa funcțiile.

#### Pentru a utiliza hota:

1. Porniți aparatul prin apăsarea simbolului .
2. Pentru a activa funcția atingeți simbolul.
3. Dacă este necesar, atingeți simbolul de

lumină  pentru a lumina suprafața de gătit.

Pentru a opri aparatul apăsați din nou simbolul .


#### FUNCȚIA PLITĂ CĂTRE HOTĂ

Este o funcție automată care conectează plita la o hotă. Atât plita cât și hota au un sistem de comunicare cu semnale în infraroșu. Viteza ventilatorului este stabilită automat în funcție de setarea modului și a temperaturii celui mai fierbinte vas de pe plită. Ventilatorul se poate comanda și manual de la plită. Funcția poate fi activată de la panoul plitei.




Consultați manualul utilizatorului plitei pentru mai multe informații despre utilizarea funcției.

#### ACTIVAREA TURAȚIEI MAXIME A MOTORULUI



Atunci când apăsați butonul , Turația maximă a motorului se activează pentru 8 minute. După

respectiva perioadă, aparatul revine la setarea anterioară a turației.




Când funcția este pornită, o atingere suplimentară a butonului  nu produce niciun efect.

#### ACTIVAREA ȘI DEZACTIVAREA NOTIFICĂRII PENTRU FILTRU


Alarma de filtru vă reamintește să schimbați sau să curățați filtrul de cărbune și să curățați filtrul de grăsime. Indicatorul filtrului  este pornit (alb) timp de 30 de secunde dacă filtrul de grăsime trebuie curățat. Indicatorul filtrului  clipește (alb) timp de 30 de secunde dacă filtrul de cărbune trebuie înlocuit sau curățat.




Consultați alarma de filtru din capitolul Îngrijirea și curățarea.

1. Comutator pe panoul de comandă.
2. Asigurați-vă că pictogramele sunt stinse.
3. Pentru a activa sau dezactiva notificarea pentru filtrul de cărbune, atingeți  timp de 3 secunde.



Dacă notificarea pentru filtrul de cărbune este activată, pictograma filtrului  clipește (alb) de cinci ori.



Dacă notificarea pentru filtrul de cărbune este dezactivată, pictograma filtrului  clipește (alb) de trei ori.


# ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

## CURĂȚAREA FILTRULUI DE GRĂSIMI

Fiecare filtru trebuie curățat cel puțin o dată pe lună. Filtrele sunt montate cu ajutorul clemelor și pinilor pe partea opusă.

### Pentru curățarea filtrului:

1. Apăsăți mânerul clemei de suport de pe panoul filtrului de sub hotă (1).



2. Înclinați ușor partea frontală a filtrului în jos (2), după care trageți.

Repetăți primii doi pași pentru toate filtrele.

3. Curățați filtrele folosind un burete cu detergenți neabrazivi sau într-o mașină de spălat vase.



Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsime se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.

4. Pentru a monta filtrele înapoi, urmați primii doi pași în ordine inversă.

Repetăți pașii pentru toate filtrele, dacă este cazul.


## ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE CĂRBUNE



**AVERTISMENT!** Filtrul de cărbune nu este lavabil!


Durata saturării filtrului de cărbune variază în funcție de tipul de gătire și regularitatea în curățarea filtrului de grăsime.

## INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajuțați la protejarea mediului și a sănătății umane și la

Pentru înlocuirea filtrului:

1. Scoateți filtrele de grăsime din aparat. Consultați „Curățarea filtrului de grăsime” din acest capitol.
2. apăsați secțiunea (1) și înclinați ușor partea frontală a filtrului.



3. Pentru a instala noul filtru, urmați aceeași pași în ordine inversă.

În orice situație, este necesară înlocuirea filtrelor cel puțin la fiecare patru luni.

## ALARMA DE FILTRU



Consultați activarea și dezactivarea alarmei de filtru din capitolul Utilizarea zilnică.




Consultați curățarea filtrului de grăsime din acest capitol.




Consultați curățarea filtrului de cărbune sau înlocuirea filtrului de cărbune (în funcție de tipul de filtru).

## Pentru a reseta alarma:

Atingeți  timp de 3 secunde.

## ÎNLOCUIREA BECULUI

Acest aparat este furnizat cu un bec LED. Această piesă se înlocuiește exclusiv de către un tehnician. În cazul unei defectări, consultați capitolul „Service” din „Instrucțiuni privind siguranța”.

reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere.

Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

# ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ, ЧТОБЫ:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ



**ВНИМАНИЕ!** Сведения о технике безопасности и установке приведены в отдельном буклете о технике безопасности и установке. Прежде чем производить любые действия по использованию или профилактическому обслуживанию прибора внимательно ознакомьтесь с главами, относящимися к технике безопасности.

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>1</b> Вкл/Выкл                        | <b>6</b> Функция «Бриз»        |
| <b>2</b> Первая скорость двигателя       | <b>7</b> Напоминание о фильтре |
| <b>3</b> Вторая скорость двигателя       | <b>8</b> Функция «Hob to Hood» |
| <b>4</b> Третья скорость двигателя       | <b>9</b> Лампа освещения       |
| <b>5</b> Максимальная скорость двигателя |                                |

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫТЯЖКИ

Рекомендованные значения скорости приведены в таблице ниже.



	Разогрев продуктов в посуде, накрытой крышками.	
	Приготовление в посуде, накрытой крышками, на нескольких конфорках или горелках. Жарка малой интенсивности.	
	Кипячение и жарка большого количества продуктов без крышки, приготовление на нескольких конфорках или горелках.	
	Кипячение и жарка большого количества продуктов без крышки, при высокой влажности.	
	Освежает воздух на кухне после приготовления пищи с очень низким уровнем шума. Можно включить и отключить, коснувшись символа. Функция автоматически отключается через 60 минут. Используйте только после приготовления.	



Рекомендуется дать вытяжке поработать около 15 минут по окончании приготовления.



Панель управления является сенсорной зоной. Включение функций производится касанием символов на 1 секунду.

#### Включение вытяжки.:

1. Включите прибор нажатием символа . Теперь можно включить функции.
2. Для включения функции коснитесь символа.
3. При необходимости коснитесь символа подсветки для освещения варочной панели.

Для выключения прибора снова нажмите символ .

#### ФУНКЦИЯ «НОВ TO HOOD»

Эта функция с использованием автоматики, связывающей варочную поверхность с вытяжкой. Как варочная поверхность, так и вытяжка поддерживают канал инфракрасной связи. Скорость вращения вентилятора задается автоматически на основе выбора режима и температуры самой горячей посуды на варочной поверхности. Также имеется возможность ручной регулировки вентилятора при помощи варочной поверхности. Функция включается на панели управления варочной поверхности.



Более подробную информацию об использовании данной функции см. в Руководстве пользователя варочной панели.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ НА МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ

При нажатии кнопки двигатель на 8 минут переходит в режим максимальной скорости. По истечении данного периода времени прибор возвращается к предыдущей настройке скорости.



Если данная функция включена, дальнейшие нажатия кнопки не приводят к какому-либо результату.


#### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА



Сигнальный индикатор фильтра напоминает о необходимости замены или мытья угольного фильтра или очистки жирославливающего фильтра. В случае необходимости очистки жирославливающего фильтра на 30 секунд загорается белый индикатор фильтра . При необходимости замены или мытья угольного фильтра в течение 30 секунд начинает мигать белый индикатор фильтра .





Подробнее см. раздел о сигнализации фильтра главы «Уход и очистка».

1. Включите панель управления.

- Убедитесь, что все значки погашены.
- Для включения или выключения уведомлений об угольном фильтре коснитесь и удерживайте  в течение 3 секунд.

 Если уведомления об угольном фильтре включены, белый значок фильтра  мигнет пять раз.

 Если уведомления об угольном фильтре выключены, белый значок фильтра  мигнет три раза.


## УХОД И ОЧИСТКА

### ОЧИСТКА ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА

Каждый фильтр нуждается как минимум в ежемесячной очистке. Фильтры фиксируются при помощи защелок и шпилек на противоположной стороне.

#### Очистка фильтра:


- Нажмите на ручятку фиксирующей защелки на панели фильтра под вытяжкой (1).



- Немного наклоните переднюю часть фильтра вниз (2), а затем потяните.

Повторите первые два действия с другими фильтрами.


- Очистите фильтры губкой с неабразивным моющим средством или вымойте их в посудомоечной машине.

 Посудомоечная машина должна быть настроена на низкотемпературную мойку и короткий цикл. Жироулавливающий фильтр может изменить цвет; это не повлияет на производительность прибора.

- Для установки фильтров на место выполните описанные выше два шага в обратном порядке.

Повторите данные шаги со всеми фильтрами, если это применимо.

### ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА

 **ВНИМАНИЕ!** Угольный фильтр не является моющим!


Время насыщения угольного фильтра варьируется в зависимости от вида приготовления и регулярности очистки жироулавливающего фильтра.

Для замены фильтра:

- Извлеките из прибора жироулавливающие фильтры.

См. раздел «Чистка жироулавливающего фильтра» данной главы.


- нажмите защелку (1) и слегка наклоните переднюю часть фильтра.



- Для установки нового фильтра выполните те же шаги в обратном порядке.

В любом случае замену фильтра необходимо производить как минимум один раз в каждые четыре месяца.

### СИГНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ФИЛЬТРА

 Включение и выключение сигнализации фильтра см. главу «Ежедневное использование».



См. описание чистки жирулавливающего фильтра, приведенное в данной главе.



См. описание процедуры мытья или замены угольного фильтра (в зависимости от вида фильтра).

**Отключение оповещения:**


Коснитесь  и удерживайте 3 секунды.


### **ЗАМЕНА ЛАМПЫ**

В комплект поставки прибора входит светодиодная лампа. Данная деталь может быть заменена только техническим специалистом. В случае любых неисправностей см. «Сервис» главы «Указания по безопасности».

## **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

---

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами

бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

# ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЈТ ДА:



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервис и поправку:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНСТАЛАЦИЈИ



**УПОЗОРЕЊЕ!** Погледајте засебну брошуру с упутствима за инсталацију за Информације о безбедности и инсталацији. Пажљиво прочитајте поглавља о безбедности пре било каквог коришћења или одржавања уређаја.

## ОПИС ПРОИЗВОДА

### ПРЕГЛЕД КОМАНДНЕ ТАБЛЕ



**1** Укључено / Искључено

**2** Прва брзина мотора

**3** Друга брзина мотора

**4** Трећа брзина мотора

**5** Максимална брзина мотора

**6** Функција поветарца

**7** Подсетник за филтер

**8** Функција за везу између плоче за кување и аспиратора

**9** Лампица





## СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

### КОРИШЋЕЊЕ АСПИРАТОРА

Проверите препоручену брзину у складу са следећом табелом.



Приликом загревања хране, кувања са поклопљеним посудама.

	Приликом кувања са поклопљеним посудама на више зона за кување или више горионика, при пажљивом пржењу.	
	Приликом кувања и пржења великих количина хране без поклопца, кувања на више зона за кување или више горионика.	
	Приликом кувања и пржења велике количине хране велике влажности без поклопца.	
	Освежава ваздух у кухињи након кувања уз веома тих рад. Може да се укључује и искључује додиривањем симбола. Функција се искључује аутоматски након 60 минута. Користите само након кувања.	




Препоручује се да оставите аспиратор да ради приближно 15 минута након кувања.





Командна табла је сензорско поље. Поново додирните симболе на 1 секунду да бисте активирали функције.

### За управљање радом аспиратора:

1. Укључите уређај притискањем симбола .

Сада можете да деактивирате функције.

2. За активацију функције, додирните симбол.
3. По потреби притисните симбол осветљења  да бисте осветлили површину за кување.

Да бисте искључили уређај, поново притисните симбол .


### ФУНКЦИЈА ЗА ВЕЗУ ИЗМЕЂУ ПЛОЧЕ ЗА КУВАЊЕ И АСПИРАТОРА

Ово је аутоматска функција која повезује плочу за кување са аспиратором. И плоча за кување и аспиратор имају комуникатор са инфрацрвеним сигналом. Брзина вентилатора се дефинише аутоматски на основу подешавања режима и температуре најтоплијег посуђа на плочи за кување. Вентилатором можете да управљате и ручно, помоћу плоче за кување. Функција може да се активира са панела плоче за кување.




За више информација о томе како се користи ова функција погледајте упутство за употребу плоче за кување.



### АКТИВИРАЊЕ МАКСИМАЛНЕ БРЗИНЕ МОТОРА

Кад притиснете дугме , функција максималне брзине мотора почиње да ради током 8 минута. Након тог времена, уређај се враћа на своје претходно подешавање брзине.




Када је функција укључена, додатно додиривање дугмета  нека никакве ефекте.

### АКТИВИРАЊЕ И ДЕАКТИВИРАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ФИЛТЕРУ


Аларм за филтер подсећа вас да је потребно заменити или очистити угљени филтер и очистити филтер за масноће. Индикатор филтера  је укључен (светли бело) 30 секунди ако филтер за масноће треба очистити. Индикатор филтера  трепери (бело) 30 секунди ако угљени филтер треба да се замени или очисти.




Погледајте део о аларму за филтер у одељку „Нега и чишћење“.

1. Укључите командну таблу.
2. Уверите се да су иконице искључене.
3. Да бисте активирали или деактивирали обавештење о угљеном филтеру, додирните  на 3 секунде.



Ако је активирано обавештење о угљеном филтеру, иконица филтера  трепери (бело) пет пута.



Ако је обавештење о угљеном филтеру деактивирано, иконица филтера  трепери (бело) три пута.


## НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

### ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕРА ЗА МАСНОЋЕ

Сваки филтер мора да се чисти барем једном месечно. Филтери су монтирани помоћу затега и осигурача на супротној страни.

#### Да бисте очистили филтер:

1. Притисните ручку затега за монтажу на панелу филтера испод аспиратора (1).



2. Благо нагните предњи део филтера на доле (2), а затим повуците.
- Поновите прва два корака за све филтере.
3. Очистите филтере користећи сунђер и неабразивне детерџенте или у машини за судове.



Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.

4. Да бисте вратили филтер на место, следите прва два корака обрнутим редоследом.

Поновите кораке за све филтере ако је то могуће.

### ЗАМЕНА УГЉЕНОГ ФИЛТЕРА




**УПОЗОРЕЊЕ!** Угљени филтер није могуће прати!

Време засићења угљеног филтера варира у зависности од врсте кувања и редовности чишћења филтера за масноће.

Да бисте заменили филтер:

1. Извадите филтере за масноће из уређаја. Погледајте одељак „Чишћење филтера за масноће“ у овом поглављу.
2. притисните језичак (1) и лагано нагните на доле предњи део филтера.



3. Да бисте инсталирали нови филтер, поновите исте кораке обрнутим редоследом.

У сваком случају, филтере је потребно мењати барем на свака четири месеца.

### АЛАРМ ЗА ФИЛТЕР



Погледајте одељак о активирању и деактивирању аларма филтера у поглављу „Свакодневна употреба“.



Погледајте одељак „Чишћење филтера за масноће“ у овом поглављу.



Погледајте део о чишћењу или о замени угљеног филтера (зависи од типа филтера).

### За ресетовање аларма:


Додирните  на 3 секунде.


### ЗАМЕНА ЛАМПИЦЕ

Уређај се испоручује са LED лампицом. Овај део може да замени само техничар. У случају било каквог квара, погледајте део „Сервис“ у одељку „Упутства о безбедности“.

# ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

---

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних уређаја. Уређаје

обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

# NAVŠTÍVTE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU, KDE NÁJDETE:



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTALÁCIA



**VAROVANIE!** Pre bezpečnostné pokyny a inštaláciu si pozrite samostatnú brožúru s inštalačnými pokynmi. Pred akýmkoľvek používaním alebo údržbou spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné kapitoly.

## POPIS VÝROBKU

### PREHĽAD OVLÁDACIEHO PANELA



- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b> Zap./Vyp.                 | <b>6</b> Funkcia Breeze      |
| <b>2</b> Prvá rýchlosť motora      | <b>7</b> Pripomenka filtra   |
| <b>3</b> Druhá rýchlosť motora     | <b>8</b> Funkcia Hob to Hood |
| <b>4</b> Tretia rýchlosť motora    | <b>9</b> Osvetlenie          |
| <b>5</b> Maximálna rýchlosť motora |                              |




## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE


### POUŽÍVANIE ODSÁVAČA PÁR


Skontrolujte odporúčanú rýchlosť podľa tabuľky nižšie.

	Počas ohrevu jedla, varenie s prikrytými hrncami.	
	Počas varenia s prikrytými hrncami na viacerých varných zónach alebo horákoch, počas jemného vyprážania.	






	Počas varenia a vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, počas varenia na viacerých varných zónach alebo horákoch.	
	Počas varenia a vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, pri vysokej vlhkosti.	
	Osvieži vzduch v kuchyni po varení s veľmi nízkou hlučnosťou. Dá sa aktivovať a deaktivovať po stlačení symbolu. Funkcia sa po 60 minútach automaticky vypne. Použite iba po varení.	

 Odporúča sa nechať odsávač pár v činnosti približne 15 minút po varení.

 Ovládací panel je senzorové pole. Funkcie zapnete tak, že na 1 sekundu stlačíte symboly.


### Ak chcete používať odsávač pár, :

1. Spotrebič zapnete stlačením symbolu . Teraz môžete funkcie zapnúť.
2. Funkciu zapnete stlačením symbolu.
3. V prípade potreby sa dotknite symbolu , aby ste osvetlili varný povrch.


Ak chcete vypnúť spotrebič, opätovne stlačte symbol .



### FUNKCIA HOB TO HOOD

Je to automatická funkcia spájajúca varný panel s odsávačom pár. Varný panel aj odsávač pár komunikujú infračerveným signálom. Rýchlosť ventilátora sa určuje automaticky podľa nastaveného režimu a teploty najhorúcejšieho riadu na varnom paneli. Ventilátor môžete ovládať aj ručne z varného panela. Túto funkciu môžete zapnúť z ovládacieho panela varného panela.



 Viac informácií o používaní tejto funkcie nájdete v návode k varnému panelu.


### ZAPNUTIE MAXIMÁLNEJ RÝCHLOSTI MOTORA


Keď stlačíte tlačidlo , spustí sa na 8 minút maximálna rýchlosť motora. Potom sa spotrebič vráti na predchádzajúce nastavenie.



 Keď je funkcia zapnutá, ďalšie stlačenie tlačidla  nemá žiadny účinok.



### ZAPNUTIE A VYPNUTIE PRIPOMIENKY FILTRA

Alarm filtra pripomína výmenu alebo čistenie filtra s uhlím a čistenie tukového filtra. Ak treba vyčistiť tukový filter, rozsvieti sa na 30 sekúnd (nabielo) ukazovateľ filtra . Ak treba vymeniť alebo vyčistiť filter s uhlím, ukazovateľ filtra  bliká (nabielo) 30 sekúnd.

 Pozrite si časť Alarm filtra v kapitole Ošetrovanie a čistenie.

1. Zapnite ovládací panel.
2. Uistite sa, že nesvietia ikony.
3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pripomienku filtra s uhlím, dotknite sa tlačidla  na 3 sekundy.

 Ak je zapnutá pripomienka filtra s uhlím, ikona filtra  päťkrát zabliká (nabielo).

 Ak je vypnutá pripomienka filtra s uhlím, ikona filtra  trikrát zabliká (nabielo).


# OŠETROVANIE A ČISTENIE

## ČISTENIE TUKOVÉHO FILTRA

Každý filter treba vyčistiť aspoň raz mesačne. Filtre sú namontované pomocou svoriek a príchytiek na opačnej strane.

### Čistenie filtra:

1. Stlačte rukoväť montážnej príchytky na paneli s filtrom na dolnej strane odsávača pár (1).



2. Prednú časť filtra mierne nakloňte nadol (2), potom potiahnite.

Zopakujte prvé dva kroky pre všetky filtre.

3. Filtre vyčistíte pomocou špongie s neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke.



Umývačka musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.

4. Pri spätnej inštalácii filtrov vykonajte prvé dva kroky s opačným postupom.

V prípade potreby zopakujte kroky pre všetky filtre.


## VÝMENA FILTRA S UHLÍM



**VAROVANIE!** Filter s uhlím sa nesmie umývať!


Doba nasýtenia filtra s uhlím závisí od spôsobu varenia a frekvencie čistenia tukového filtra.

# OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu.  Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.

Výmena filtra:

1. Zo spotrebiča vyberte tukové filtre. Pozrite si časť „Čistenie tukového filtra“ v tejto kapitole.
2. stlačte držiak (1) a mierne nadvihnite prednú časť filtra.



3. Pri inštalácii filtra zvolte opačný postup. V každom prípade je potrebné vymeniť filtre minimálne každé štyri mesiace.

## ALARM FILTRA



Pozrite si zapnutie a vypnutie alarmu filtra v kapitole Každodenné používanie.



Pozrite si časť Čistenie tukového filtra v tejto kapitole.




Pozrite si časť Čistenie uhlíkového filtra alebo Výmena uhlíkového filtra (v závislosti od typu filtra).

## Zrušenie alarmu:

Dotknite sa tlačidla  na 3 sekundy.

## VÝMENA OSVETLENIA

Spotrebič sa dodáva s LED osvetlením. Tento diel môže vymeniť iba technik. V prípade akejkoľvek poruchy si pozrite časť „Servis“ v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

# OBIŠČITE NAŠE SPLETNO MESTO ZA:



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## VARNOSTNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV



**OPOZORILO!** Za varnostne informacije in namestitve si oglejte dodatna navodila za namestitev. Pred uporabo ali vzdrževalnimi deli na napravi pozorno preberite poglavja o varnosti.

## OPIS IZDELKA

### PREGLED UPRAVLJALNE PLOŠČE





- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> Vklp/Izklop              | <b>6</b> Funkcija »Breeze«      |
| <b>2</b> Prva hitrost motorja     | <b>7</b> Opomnik za filter      |
| <b>3</b> Druga hitrost motorja    | <b>8</b> Funkcija »Hob to hood« |
| <b>4</b> Tretja hitrost motorja   | <b>9</b> Luč                    |
| <b>5</b> Največja hitrost motorja |                                 |


## VSAKODNEVNA UPORABA


### UPORABA NAPE

Preverite priporočeno hitrost glede na spodnjo razpredelnico.



	Med segrevanjem hrane, kuhanjem s pokrito posodo.	
	Med kuhanjem s pokrito posodo na več kuhališčih ali gorilnikih, nežnim cvrenjem.	
	Med vrenjem in pečenjem večje količine hrane brez pokrova, kuhanjem na več kuhališčih ali gorilnikih.	

	Med vrenjem in pečenjem večje količine hrane brez pokrova, pri veliki vlažnosti.	
	Osveži zrak v kuhinji po kuhanju z zelo nizko ravno hrupa. Aktivirati in deaktivirati jo je mogoče z dotikom simbola. Funkcija se po 60 minutah samodejno izključi. Uporabljajte samo po kuhanju.	

 Priporočljivo je, da po kuhanju pustite napo delovati približno 15 minut.

 Nadzorna plošča je senzorsko polje. Simbolov se dotikajte eno sekundo, da vklopite funkcije.


### Za upravljanje nape:

1. Napravo vklopite s pritiskom simbola . Zdaj lahko vklopite funkcije.
2. Za vklop funkcije se dotaknite simbola.
3. Po potrebi se dotaknite simbola za luč , da osvetlite površino za kuhanje.


Za izklop naprave ponovno pritisnite simbol .

### FUNKCIJA »HOB TO HOOD«

Je samodejna funkcija, ki poveže kuhalno ploščo s kuhinjsko napo. Kuhalna plošča in napa imata komunikator infrardečega signala. Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno glede na nastavitve načina in temperaturo najbolj vroče posode na kuhalni plošči. Ventilator lahko upravljate tudi ročno s kuhalne plošče. Funkcijo lahko vklopite s plošče na kuhalni plošči.

 Za dodatne informacije o uporabi funkcije si oglejte navodila za uporabo kuhalne plošče.

### VKLOP NAJVEČJE HITROSTI MOTORJA

Ko pritisnete tipko , se za osem minut vklopi največja hitrost motorja. Po tem se naprava vrne na prejšnje nastavitve hitrosti.



## VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

### ČIŠČENJE MAŠČOBNEGA FILTRA



Vsak filter je treba očistiti vsaj enkrat na mesec. Filtri so nameščeni s pomočjo sponk in zatičev na nasprotni strani.


#### Za čiščenje filtra:


1. Pritisnite ročico pritrdilne sponke na plošči s filtrom pod napo (1).



 Ko je funkcija vklopljena, dodaten dotik tipke  nima učinka.



### VKLOP IN IZKLOP OPOZORILA ZA FILTER


Alarm za filter opozarja na menjavo ali čiščenje oglenege filtra in čiščenje maščobnega filtra. Če je treba očistiti maščobni filter, 30 sekund sveti (belo) indikator filtra . Če je treba zamenjati ali očistiti ogleni filter, indikator filtra  utripa (belo) 30 sekund.

 Oglejte si alarm za filter v poglavju Vzdrževanje in čiščenje.

1. Vključite upravljalno ploščo.
2. Ikone ne smejo svetiti.
3. Če želite vklopiti ali izklopiti opozorilo za ogleni filter, se za tri sekunde dotaknite .

 Če je opozorilo za ogleni filter vklopljeno, ikona filtra  petkrat utripne (belo).

 Če je opozorilo za ogleni filter izklopljeno, ikona filtra  trikrat utripne (belo).



2. Rahlo nagnite sprednji del filtra navzdol (2), nato povlecite.

Ponovite prva dva koraka za vse filtre.

3. Filtre očistite z gobico in čistilnim sredstvom, ki ni grobo, ali v pomivalnem stroju.



Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.

4. Za ponovno namestitev filtrov ponovite prva dva koraka v obratnem zaporedju.

Korake ponovite za vse filtre (če obstajajo).

## ZAMENJAVA OGLENEGA FILTRA




**OPOZORILO!** Ogleni filter ni pralen!

Čas nasičenosti oglenege filtra se spreminja glede na vrsto kuhanja in pogostost čiščenja maščobnega filtra.


Za zamenjavo filtra:

1. Iz naprave odstranite maščobne filtre. Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v tem poglavju.

## SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

2. Pritisnite jeziček (1) in rahlo nagnite sprednji del filtra.



3. Za namestitev novega filtra ponovite iste korake v obratnem zaporedju.

V vsakem primeru je treba filtre zamenjati vsaj na štiri mesece.

## ALARM ZA FILTER



Oglejte si Vkllop in izklop alarma za filter v poglavju Vsakodnevna uporaba.




Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v tem poglavju.




Oglejte si »Čiščenje ali zamenjava oglenege filtra« (odvisno od vrste filtra).

## Za ponastavitev alarma:

Za tri sekunde se dotaknite .

## ZAMENJAVA ŽARNICE

Ta naprava ima LED-žarnico. Ta del lahko zamenja samo strokovnjak. V primeru kakršnekoli napake si oglejte »Servis« v poglavju »Varnostna navodila«.

simbolom , ne odstranjajte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

# VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA:



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio y reparación:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN



**ADVERTENCIA!** Consulte el folleto de instrucciones de instalación separado para obtener información sobre la seguridad y la instalación. Lea atentamente los capítulos de Seguridad antes de cualquier uso o mantenimiento del aparato.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VISTA GENERAL DEL PANEL DE MANDOS





- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> Encendido/apagado           | <b>6</b> Función de brisa        |
| <b>2</b> Primera velocidad del motor | <b>7</b> Recordatorio del filtro |
| <b>3</b> Segunda velocidad del motor | <b>8</b> Función Hob to Hood     |
| <b>4</b> Tercera velocidad del motor | <b>9</b> Bombilla                |
| <b>5</b> Velocidad máxima del motor  |                                  |

## USO DIARIO

### USO DE LA CAMPANA

Compruebe la velocidad recomendada según la tabla siguiente.

	Mientras calienta la comida, cocinando con ollas tapadas.	
	Mientras cocina con ollas tapadas en múltiples zonas de cocción o quemadores, friendo a temperatura moderada.	
	Al hervir y freír grandes cantidades de alimentos sin tapa, cocinando en múltiples zonas de cocción o quemadores.	

	Al hervir y freír grandes cantidades de alimentos sin tapa, con mucha humedad.	
	Refresca el aire en la cocina después de cocinar con un nivel de ruido muy bajo. Se puede activar y desactivar tocando el símbolo. La función se desactiva automáticamente después de 60 minutos. Utilícelo sólo después de cocinar.	






Se recomienda dejar la campana en funcionamiento durante aproximadamente 15 minutos después de cocinar.



El panel de mandos es un campo de sensores. Toque los símbolos durante 1 segundo para activar las funciones.

### Para utilizar la campana:

1. Encienda el aparato pulsando el símbolo .
2. Para activar la función, toque el símbolo.
3. Si es necesario, toque el símbolo de la bombilla  para iluminar la superficie de cocción.

Para apagar el aparato, pulse de nuevo el símbolo .


### FUNCIÓN HOB TO HOOD

Es una función automática que conecta la placa de cocción con una campana. La placa de cocción y la campana tienen un comunicador de señales infrarrojas. La velocidad del ventilador se define automáticamente según el ajuste de modo y temperatura del utensilio de cocina más caliente en la placa de cocción. También puede operar manualmente el ventilador desde la placa de cocción. La función se puede activar desde el panel de la placa de cocción.




Para más información sobre cómo utilizar esta función, consulte el manual del usuario de la placa de cocción.

### ACTIVACIÓN DE LA VELOCIDAD MÁXIMA DEL MOTOR



Cuando se pulsa el botón, , la velocidad máxima del motor comienza a funcionar durante 8 minutos.

Después de ese tiempo, el aparato vuelve a sus ajustes de velocidad anteriores.




Cuando la función está activada, la pulsación adicional del botón  no tiene ningún efecto.

### ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE FILTRO


La alarma del filtro recuerda cambiar o limpiar el filtro de carbón y limpiar el filtro de grasa. El indicador del filtro  se enciende (blanco) durante 30 segundos si se debe limpiar el filtro de grasa. El indicador de filtro  parpadea (blanco) durante 30 segundos si es necesario reemplazar o limpiar el filtro de carbón.




Consulte la alarma del filtro en el capítulo de mantenimiento y limpieza.

1. Encienda el panel de control.
2. Asegúrese de que los iconos estén apagados.
3. Para activar o desactivar la notificación de filtro de carbón, toque  durante 3 segundos.



Si la notificación de filtro de carbón está activada, el icono del filtro  parpadea (blanco) cinco veces.



Si la notificación de filtro de carbón está desactivada, el icono del filtro  parpadea (blanco) tres veces.


# MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

## LIMPIEZA DEL FILTRO DE GRASA

Cada filtro debe limpiarse al menos una vez al mes. Los filtros se montan con el uso de clips y pasadores en el lado opuesto.

### Para limpiar el filtro:

1. Presione la manija del clip de montaje en el panel del filtro debajo de la campana (1).



2. Incline ligeramente la parte delantera del filtro hacia abajo (2) y tire de él.

Repita los dos primeros pasos para todos los filtros.

3. Limpie los filtros con una esponja con detergentes no abrasivos o en un lavavajillas.



El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.

4. Para volver a montar los filtros, siga los dos primeros pasos en orden inverso.

Repita los primeros pasos para todos los filtros si es necesario.

## CAMBIO DEL FILTRO DE CARBÓN



**ADVERTENCIA!** El filtro de carbón NO es lavable!


El tiempo de saturación del filtro de carbón varía en función del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza del filtro de grasa.

## ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y

Para reemplazar el filtro:

1. Retire los filtros de grasa del aparato. Véase "Limpieza del filtro de grasa" en este capítulo.
2. presione la pestaña (1) e incline ligeramente la parte delantera del filtro.



3. Para instalar el filtro, realice los pasos en orden inverso.

En cualquier caso, es necesario sustituir los filtros al menos cada cuatro meses.

## ALARMA DEL FILTRO



Consulte el capítulo sobre la activación y desactivación de la alarma del filtro en el uso diario.



Consulte la limpieza del filtro de grasa en este capítulo.



Consulte la limpieza del filtro de carbón o a la sustitución del filtro de carbón (depende del tipo de filtro).

### Para reiniciar la alarma:

Toque durante 3 segundos.

## CAMBIO DE LA BOMBILLA

Este aparato se suministra con una lámpara LED. La sustitución de esta pieza debe hacerla un técnico. En caso de avería, consulte el apartado "Asistencia" en el capítulo de "Instrucciones de seguridad".

electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.



# BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR ATT:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## SÄKERHETSINFORMATION OCH INSTALLATION



**WARNING!** Se separat broschyr för säkerhetsinformation och installation. Läs noga igenom säkerhetskapitlen innan du använder eller utför underhåll på produkten.

## PRODUKTBESKRIVNING

### BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN



- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> På/Av                 | <b>6</b> Breeze-funktion          |
| <b>2</b> Första motorhastighet | <b>7</b> Påminnelse filter        |
| <b>3</b> Andra motorhastighet  | <b>8</b> Håll-till-fläkt-funktion |
| <b>4</b> Tredje motorhastighet | <b>9</b> Lampa                    |
| <b>5</b> Max motorhastighet    |                                   |

## DAGLIG ANVÄNDNING

### ANVÄNDA FLÄKTEN

Se den rekommenderade hastigheten enligt tabellen nedan.

	Under uppvärmning av mat, vid tillagning under lock.	
	Vid tillagning under lock på flera kokzoner eller brännare, mild stekning.	
	Under kokning och stekning av stora mängder mat utan lock, tillagning på flera kokzoner eller brännare.	
	Under kokning, stekning av stora mängder mat utan lock, mycket fukt.	




Fräschar upp luften i köket efter tillagning vid en mycket låg ljudnivå. Den kan aktiveras och inaktiveras genom att trycka på symbolen. Funktionen stängs av automatiskt efter 60 minuter. Använd endast efter tillagning.

**i** Vi rekommenderar att du lämnar fläkten på i cirka 15 minuter efter tillagningen.


**i** Kontrollpanelen är ett sensorfält. Tryck på symbolerna i 1 sekund för att aktivera funktionerna.


### Använda fläkten:

1. Sätt på produkten genom att trycka på -symbolen.

Du kan nu aktivera funktionerna.

2. För att aktivera funktionen, tryck på symbolen.

3. Vid behov, tryck på lampsymbolen  för att tända lamporna.


För att stänga av produkten, tryck på -symbolen en gång till.

### HÅLL-TILL-FLÄKT-FUNKTION

Det är en automatisk funktion som kopplar hällen till en köksfläkt. Både hällen och köksfläkten har en infraröd signalkommunikator. Fläktens hastighet definieras automatiskt med utgångspunkt från lägesinställningen och temperaturen för det hetaste kokkarlet på hällen. Du kan också använda fläkten från hällen manuellt. Funktionen kan aktiveras från hällens kontrollpanel.

**i** För mer information om hur man använder funktionen, se hällens användarmanual.

### AKTIVERA MAXIMAL MOTORHASTIGHET

När du trycker på -knappen startar maximal motorhastighet i 8 minuter. Därefter återgår produkten till föregående inställning.


## SKÖTSEL OCH RENGÖRING

### RENGÖRA FETTFILTRET



Alla filter måste rengöras minst en gång i månaden. Filter monteras med hjälp av klämmor och stift på motsatt sida.

#### För att rengöra filtret:

1. Tryck ner handtaget på monteringsklämman på filterpanelen under fläkten (1).


**i** När funktionen är påslagen och om du trycker ytterligare gånger på -knappen, har det ingen effekt.


### AKTIVERA OCH AVAKTIVERA FILTERMEDDELANDE


Filterlarmet påminner om att byta eller rengöra kolfiltret och rengöra fettfiltret. Filterindikatorn  lyser (vitt) i 30 sekunder om fettfiltret måste rengöras. Filterindikatorn  blinkar (vitt) i 30 sekunder om kolfiltret måste bytas eller rengöras.


**i** Se filterlarmet i kapitlet underhåll och rengöring.

1. Slå på kontrollpanelen.
2. Se till att ikonerna är släckta.
3. För att aktivera eller avaktivera

kolfiltermeddelandet, tryck på  i 3 sekunder.

**i** Om kolfiltermeddelandet är aktiverat blinkar filterikonen  (vitt) 5 gånger.

**i** Om kolfiltermeddelandet är avaktiverat blinkar filterikonen  (vitt) 3 gånger.



2. Luta framsidan av filtret nedåt (2) lite lätt och dra sedan.

Upprepa de första två stegen för alla filter.

3. Rengör filtren med en svamp med rengöringsmedel utan slipmedel eller i diskmaskin.



Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produktens prestanda.

4. För att sätta tillbaka filtren, gör de två första stegen i omvänd ordning.

Upprepa stegen för alla filter om så behövs.

## BYTE AV KOLFILTRET




**VARNING!** Kolfiltret kan inte tvättas!


Tiden när kolfiltret är mättat varierar beroende på typ av matlagning och hur ofta du rengör fettfiltret. För att byta filtret:

1. Ta bort fettfiltren från produkten. Se "Rengöring av fettfilter" i det här kapitlet.

## MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med

2. tryck på fliken (1) och luta filterets framsida något.



3. Utför proceduren i omvänd ordning när du ska installera ett nytt filter.

Under alla omständigheter måste filtren bytas minst var fjärde månad.

## FILTERLARM



Se hur man aktiverar och avaktiverar filterlarmet i kapitlet Daglig Användning.



Se "Rengöring av fettfilter" i det här kapitlet.




Se rengöring av kolfiltret eller byte av kolfiltret (beror på filtertyp).

## För att återställa larmet:

Tryck på  i 3 sekunder.

## BYTE AV LAMPAN

Produkten levereras med en LED-lampa. Denna del får endast bytas av en tekniker. Vid eventuella funktionsfel hänvisas till "Service" i kapitlet "Säkerhetsanvisningar".

symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

# AŞAĞIDAKİLER İÇİN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:  
[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## GÜVENLİK BİLGİLERİ VE MONTAJ



**UYARI!** Güvenlik Bilgileri ve Montaj için ayrı verilen Montaj Talimatları kitapçığına bakın. Cihazın her kullanım veya bakımından önce Güvenlik bölümlerini dikkatle okuyun.

## ÜRÜN TANIMI

### KONTROL PANELINE GENEL BAKIŞ



- 1 Açma / Kapama
- 2 Birinci motor hızı
- 3 İkinci motor hızı
- 4 Üçüncü motor hızı
- 5 Maksimum motor hızı



- 6 Breeze fonksiyonu
- 7 Filtre hatırlatıcı
- 8 Ocak - Davlumbaz fonksiyonu
- 9 Lamba

## GÜNLÜK KULLANIM

### DAVLUMBAZI KULLANMA

Önerilen hızı aşağıdaki tabloya göre kontrol edin.

	Yiyecekleri ısıtırken kapalı tencerelerle pişirirken.	
	Birden fazla pişirme bölgesinde veya brülörde kapalı kaplarda pişirme işlemi yaparken, hafifçe kızartırken.	
	Kaynatma ve bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma, birden fazla pişirme bölgesinde veya ocakta pişirme işlemi yaparken.	

	Kaynatma ve bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma işlemi yaparken ve fazla nem durumunda.	
	Pişirme sona erdiğinde çok düşük ses seviyesinde mutfaktaki havayı tazeler. Sembole dokunarak etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir. Fonksiyon, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Yalnızca pişirme işlemi sonrasında kullanılır.	






Pişirme işlemi sonrası davlumbazın yaklaşık 15 dakika kadar çalışmaya devam etmesi önerilir.



Kontrol Paneli bir sensör alanıdır. Fonksiyonları etkinleştirmek için sembolere 1 saniye dokununuz.

### davlumbazı çalıştırmak için:

1.  sembolüne basarak cihazı açın. Artık fonksiyonları etkinleştirebilirsiniz.
2. Fonksiyonu etkinleştirmek için sembole dokununuz.
3. Gerekirse, pişirme yüzeyini aydınlatmak için ışık sembolüne  dokununuz.

Cihazı kapatmak için  sembolüne yeniden basın.


### OCAK-DAVLUMBAZ FONKSİYONU

Bu, ocağı bir davlumbaza bağlayan otomatik bir fonksiyondur. Hem Ocak hem de davlumbaz kızıl-ötesi sinyal iletimcisine sahiptir. Fanın hızı, ocaktaki en sıcak pişirme kabının mod ayarı ve sıcaklığına göre otomatik olarak belirlenir. Fanı, ocağı kullanarak manuel olarak çalıştırabilirsiniz. Fonksiyon ocağın panelinden etkinleştirilebilir.



Fonksiyonun nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için ocak kullanma kılavuzuna bakınız.

### MAKSİMUM MOTOR HIZININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ


 düğmesine bastığınızda Maksimum Motor Hızı 8 dakika süreyle çalışmaya başlar. Bu süre sonunda cihaz önceki hız ayarlarına geri döner.

## BAKIM VE TEMİZLİK

### YAĞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ



Her filtre en az ayda bir kez temizlenmelidir. Filtreler, karşı tarafta bulunan klipsler ve pimlerle kullanılarak takılabilir.



İlgili fonksiyon açıkken,  düğmesine ek bir dokunuşun herhangi bir etkisi olmaz.


### FİLTRE BİLDİRİMİNİ ETKİNLEŞTİRME VE DEVRE DIŞI BIRAKMA

Filtre alarmı, karbon filtreyi değiştirmenizi veya temizlemenizi ve yağ filtresini temizlemenizi hatırlatır. Gres filtresinin temizlenmesi


gerektiğinde, filtre göstergesi  30 saniye boyunca açık kalır (beyaz). Karbon filtrenin değiştirilmesi veya temizlenmesi gerekiyorsa filtre göstergesi  30 saniye boyunca yanıp söner (beyaz).




Bakım ve temizlik bölümünde filtre alarmı kısmına bakınız.

1. Kontrol panelini açınız.
2. Simgelerin kapalı olduğundan emin olun.
3. Karbon filtresi bildirimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine 3 saniye dokununuz.




Karbon filtresi bildirimini etkinleştirilirse, filtre simgesi  beş kez yanıp söner (beyaz).



Karbon filtresi bildirimini devre dışı bırakılırsa, filtre simgesi  üç kez yanıp söner (beyaz).

### Filtreyi temizlemek için:

1. Davlumbazın (1) altında bulunan filtre panelindeki montaj klipsinin tutamağına basın.



2. Filtrenin önünü hafifçe aşağı doğru eğin (2), ardından çekin.

Tüm filtreler için ilk iki adımı tekrarlayın.

3. Filtreleri aşındırıcı olmayan deterjanlarla bir sünger yardımıyla temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın.



Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklığa ve kısa bir programa ayarlanmalıdır. Yağ filtresinin rengi değişebilir, bu cihazın performansını etkilemez.

4. Filtreleri yeniden takmak için ilk iki adımı ters sıralamada yapın.

Mümkünse adımları tüm filtreler için tekrarlayın.

## KARBON FİLTRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ




**UYARI!** Karbon filtresi yıkanmaz!

Karbon filtresinin saturasyon süresi, pişirme türüne ve yağ filtresinin temizlenme sıklığına bağlı olarak değişir.


Filtreyi değiştirmek için:

1. Yağ filtresini cihazdan çıkarın. Bu bölümdaki "Yağ filtresinin temizlenmesi" kısmına bakın.

## ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

2. tırnağa (1) basın ve filtrenin ön kısmını hafifçe yatırın.



3. Yeni bir filtre takmak için aynı adımları ters sıralamada yapın.

Herhangi bir durumda filtrelerin en az her dört ayda bir değiştirilmesi gerekir.

## FİLTRE ALARMI



Günlük kullanım bölümünde filtre alarmını etkinleştirme ve devreden çıkarma kısmına bakın.



Bu bölümdaki yağ filtresinin temizlenmesi kısmına bakın.



Karbon filtresinin temizlenmesi veya karbon filtresinin değiştirilmesi kısmına bakın (filtre türüne göre).


## Alarmı sıfırlamak için:



düğmesine 3 saniye dokununuz.

## LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu cihaz ile birlikte bir LED lambası verilir. Bu bölüm yalnızca bir teknisyen tarafından değiştirilebilir. Herhangi bir arıza durumunda "Güvenlik Talimatları" bölümünde "Hizmet" kısmına bakın.

olun. Ev atığı sembolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

# ВІДВІДАЙТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ, ЩОБ:



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)


## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ВСТАНОВЛЕННЯ



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Інформацію про безпеку та встановлення див. в окремому буклеті інструкції зі встановлення. Перед використанням чи обслуговуванням приладу уважно прочитайте розділи щодо безпеки.

## ОПИС ВИРОБУ

### ОГЛЯД ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ



**1** Увімк./Вимк.

**2** Перша швидкість двигуна

**3** Друга швидкість двигуна

**4** Третя швидкість двигуна

**5** Максимальна швидкість двигуна

**6** Функція «Breeze»

**7** Нагадування про фільтр

**8** Функція «Hob to Hood»



**9** Лампа


## ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ


### КОРИСТУВАННЯ ВИТЯЖКОЮ

Перевірте рекомендовану швидкість відповідно до таблиці нижче.




	Нагрівання їжі, готування в накритому кришкою посуді.	
	Готування в накритому кришкою посуді на кількох зонах нагрівання або конфорках, легке обсмажування.	
	Варіння та смаження великої кількості їжі без кришки, готування на кількох зонах нагрівання або конфорках.	

	Варіння та смаження великої кількості їжі без кришки, висока вологість.	
	Освіжає повітря на кухні після готування з дуже низьким рівнем шуму. Її можна увімкнути та вимкнути, торкнувшись символу. Функція вимикається автоматично через 60 хвилин. Використовуйте лише після приготування.	

 Рекомендується залишати витяжку працювати протягом приблизно 15 хвилин після готування.


 Панель керування є сенсорною. Торкайтесь символів на 1 секунду для увімкнення функцій.

### Для керування витяжкою:

1. Увімкніть прилад, натиснувши символ .
2. Тепер можна активувати функції.
3. Для активації функції торкніться символу. За потреби торкніться символу підсвітки , щоб освітити варильну поверхню. Щоб вимкнути прилад, знову натисніть символ .

### ФУНКЦІЯ «НОВ TO HOOD»



Це автоматична функція, яка з'єднує варильну поверхню з витяжкою. Варильна поверхня та витяжка мають інфрачервоні приймачі. Швидкість вентилятора визначається автоматично залежно від обраного режиму та температури найгарячішого посуду на варильній поверхні. Можна також керувати вентилятором вручну з варильної поверхні. Функцію можна вмикати з панелі варильної поверхні.

 Докладну інформацію щодо використання цієї функції наведено в інструкції з використання варильної поверхні.



### УВІМКНЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА


При натисненні кнопки  двигун починає працювати на максимальній швидкості


протягом 8 хвилин. Після цього прилад повертається до попереднього налаштування швидкості.



 Коли ця функція увімкнена, додаткове натискання кнопки  не діє.



### УВІМКНЕННЯ Й ВИМКНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІЛЬТР

Попередження про фільтр нагадує про необхідність заміни або очищення вугільного фільтра та очищення жирового фільтра. Якщо потрібно очистити жировий фільтр, протягом 30 секунд світиться індикатор  (білий). Якщо потрібно замінити або очистити вугільний фільтр, протягом 30 секунд мигтить індикатор  (білий).

 Див. «Попередження про фільтр» у розділі «Догляд та чистка».

1. Увімкніть панель керування.
2. Переконайтеся, що значки не свіяться.
3. Для увімкнення чи вимкнення повідомлення про вугільний фільтр торкніться  протягом 3 секунд.

 Якщо повідомлення про вугільний фільтр увімкнено, значок фільтра  мигтить (білий) п'ять разів.

 Якщо повідомлення про вугільний фільтр вимкнено, значок фільтра  мигтить (білий) три рази.




# ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

## ОЧИЩЕННЯ ЖИРОВОГО ФІЛЬТРА

Кожен фільтр необхідно чистити принаймні раз на місяць. Фільтри встановлені з використанням затискачів і штифтів на протилежній стороні.

**Щоб очистити фільтр, виконайте такі дії:**

1. Натисніть ручку затискача кріплення на панелі фільтра під витяжкою (1).



2. Злегка нахиліть передню частину фільтра вниз (2), потім потягніть.

Повторіть перші два кроки для всіх фільтрів.

3. Очистіть фільтри губкою з неабразивними миючими засобами або вимийте в посудомийній машині.



У посудомийній машині потрібно встановити низьку температуру і короткий цикл миття. Жировий фільтр може знебарвитися, що не впливає на ефективність роботи приладу.

4. Щоб встановити фільтри на місце, повторіть перші два кроки в зворотному порядку.

Повторіть кроки для всіх фільтрів, якщо застосовується.

## ЗАМІНА ВУГІЛЬНОГО ФІЛЬТРА




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Вугільний фільтр не можна мити!

Час нейтралізації вугільного фільтра може бути різним в залежності від способу готування та регулярності очищення жирового фільтра.

Щоб замінити фільтр:

1. Зніміть жирові фільтри з приладу. Зверніться до розділу «Очищення жирового фільтра» у цій главі.
2. натисніть на язичок (1) і злегка нахиліть передню частину фільтра.



3. Щоб встановити новий фільтр, повторіть ті самі кроки в зворотному порядку. У будь-якому випадку необхідно замінювати фільтри мінімум кожні чотири місяці.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ФІЛЬТР



Див. «Увімкнення й вимкнення попередження про фільтр» в розділі «Щоденне використання».



Зверніться до розділу «Очищення жирового фільтра» у цьому розділі.



Зверніться до розділу «Очищення вугільного фільтра» або «Заміна вугільного фільтра» (залежить від типу фільтра).

**Для скидання сигналу попередження виконайте такі дії.**


Торкніться  протягом 3 секунд.


## ЗАМІНА ЛАМПИ

Прилад постачається із світлодіодною лампою. Цю деталь може замінювати лише кваліфікований спеціаліст. У випадку будь-якої несправності зверніться до розділу «Сервіс» глави «Інструкції щодо безпеки».

# ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ


---


Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних


приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

2. قم بلف الجزء الأمامي من الفلتر إلى الأسفل قليلاً (2)، ثم اسحبه.
3. كرر الخطوات السابقتين مع جميع الفلاتر.
3. قم بتنظيف الفلاتر باستخدام إسفنجة ومادة منظفة غير كاشطة أو غسلها في غسالة الصحون.


#### إنذار الفلتر

راجع تشغيل أو تعطيل إنذار الفلتر في فصل الاستخدام اليومي. 

راجع قسم تنظيف فلتر الدهون في هذا الفصل. 

راجع قسم تنظيف فلتر الفحم أو استبدال فلتر الفحم (حسب نوع الفلتر). 

لإعادة ضبط الإنذار:

المس  لمدة 3 ثوانٍ.

#### استبدال المصباح

يرفق مع هذا الجهاز مصباح LED. لا يمكن استبدال هذا الجزء إلا بواسطة فني. في حالة وجود أي عطل، ارجع إلى قسم "الخدمة" في فصل "تعليمات السلامة".

4. يجب ضبط غسالة الصحون على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.
4. لتركيب الفلاتر مرة أخرى، اتبع الخطوات السابقتين بالترتيب العكسي.
- كرر الخطوات مع جميع الفلاتر إن أمكن.

#### استبدال فلتر دقائق الفحم


تحذير فلتر دقائق الفحم غير قابل للغسيل!




تختلف مدة نقع فلتر دقائق الفحم حسب نوع الطهي ومدى الانتظام في تنظيف فلتر الدهون.


لاستبدال الفلتر:

1. قم بإزالة فلتر الدهون من الجهاز.
- راجع قسم "تنظيف فلتر الدهون" في هذا الفصل.
2. اضغط على اللسان (1) ثم قم بإمالة الجزء الأمامي من الفلتر قليلاً.



## المخاوف البيئية

رمز  مع غيرها من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسؤولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز ، ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية و قم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تتخلص من الأجهزة التي تحمل

لتجديد الهواء في المطبخ بعد الطهي بمستوى ضوء منخفض للغاية. يمكن تنشيطه وإلغاء تنشيطه من خلال لمس الزر. تتوقف الوظيفة بشكل تلقائي عن العمل بعد 60 دقيقة. تستخدم بعد الطهي فقط.

عندما تعمل الوظيفة، فإن اللمس الإضافي على الزر لا يكون له أية آثار.

**تنشيط وتعطيل تنبيه الفلتر.**  
يعمل إنذار الفلتر على تذكيرك بتغيير فلتر الفحم أو تنظيفه وتنظيف فلتر الدهون. يعمل مؤشر فلتر على اللون (الأبيض) لمدة 30 ثانية إذا وجب تنظيف فلتر الدهون. يومض مؤشر فلتر على اللون (الأبيض) لمدة 30 ثانية إذا كان يجب استبدال فلتر الفحم أو تنظيفه.

راجع إنذار الفلتر في فصل العناية والتنظيف.

1. قم بتشغيل لوحة التحكم.
2. تأكد من أن الأيقونات تم إيقافها.
3. لتنشيط تنبيه فلتر الفحم أو تعطيله، المس زر لمدة 3 ثوانٍ.

إذا كان تنبيه فلتر الفحم يعمل، تومض أيقونة فلتر على اللون (الأبيض) خمس مرات.

إذا كان تنبيه فلتر الفحم لا يعمل، تومض أيقونة فلتر على اللون (الأبيض) ثلاث مرات.

يوصى بترك المدخنة تعمل لمدة 15 دقيقة تقريباً بعد الطهي.

تتميز لوحة التحكم بمجال استشعار. المس الرموز لمدة ثانية واحدة لتنشيط الوظائف.

### لتشغيل المدخنة:

1. شغل الموقد بالضغط على الرمز ①.
  2. يمكنك الآن إلغاء تفعيل الوظيفة. لتنشيط الوظيفة، المس الرمز.
  3. إذا لزم الأمر، اضغط على رمز الإضاءة لإدارة سطح الطهي.
- لإيقاف تشغيل الموقد، اضغط على الرمز ① مرة أخرى.

### وظيفة الموقد إلى المدخنة

إنها وظيفة تلقائية متقدمة توصل الموقد بأي مدخنة. الموقد والغطاء لهما موصل لإشارة الأشعة تحت الحمراء. يتم تحديد سرعة المروحة تلقائياً حسب إعداد الوضع ودرجة الحرارة والأتية الأكثر سخونة على الموقد. يمكنك أيضاً تشغيل المروحة من الموقد يدوياً. يمكن تنشيط الوظيفة من لوحة الموقد.

للمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام الوظيفة، ارجع إلى دليل مستخدم الموقد.

### تنشيط الحد الأقصى لسرعة المحرك

عندما تضغط على الزر ، يبدأ الحد الأقصى لسرعة المحرك في العمل لمدة ثمان دقائق. بعد تلك الفترة، يعود الجهاز إلى إعدادات السرعة السابقة.


## العناية والتنظيف

### تنظيف فلتر الدهون

يجب تنظيف كل فلتر مرة واحدة شهرياً على الأقل. يتم تثبيت الفلاتر باستخدام مشابك تثبيت ودبابيس على الجهة المقابلة.

### تنظيف الفلتر:

1. اضغط على مقبض مشبك التثبيت على لوحة الفلتر الموجودة أسفل المدخنة (1).



# تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني من أجل:

الحصول على نصائح الاستخدام، والكتيبات الترويجية، ومستكشف المشكلات ومصلحها، ومعلومات الصيانة والإصلاح:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)




## معلومات الأمان والتركيب

تحذير قم بالرجوع إلى كتيب تعليمات التركيب المنفصلة للحصول على معلومات الأمان والتركيب. اقرأ فصول الأمان بعناية قبل أي استخدام أو أية صيانة للجهاز.



## وصف المنتج

عرض لوحة التحكم



- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | تشغيل/إيقاف              |
| 2 | سرعة المحرك الأولى       |
| 3 | سرعة المحرك الثانية      |
| 4 | سرعة المحرك الثالثة      |
| 5 | أقصى سرعة للمحرك         |
| 6 | وظيفة طرد رماد الموقد    |
| 7 | منبه الفلتر              |
| 8 | وظيفة الموقد إلى المدخنة |
| 9 | مصباح                    |

## الاستخدام اليومي

استخدام المدخنة


تحقق من السرعة الموصى بها وفقاً للجدول أدناه.

أثناء تسخين الطعام أو طهيهِ مع تغطية الأواني.	1
أثناء الطهي مع تغطية الأواني على مناطق طهي أو شعلات متعددة، قلي خفيف.	2
أثناء الغليان وتحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، طهي على مناطق طهي أو شعلات متعددة.	3
أثناء الغليان وتحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، رطوبة كبيرة.	4





[WWW.ZANUSSI.COM/SHOP](http://WWW.ZANUSSI.COM/SHOP)



CE

867351254-B-052021