



PROGRAMADOR ELECTRICO DIGITAL cod.49401

INSTRUCCIONES DE USO

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de conectar el programador a los aparatos eléctricos.

IMPORTANTE

No conecte este aparato en donde la carga exceda de 16 amperios. Asegúrese siempre de que el enchufe de cualquier aparato está completamente insertado en la salida del programador. De ser necesaria su limpieza, retirar de la red eléctrica y limpiar el temporizador con un paño seco. No sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

Calentadores y aparatos similares nunca deben ser dejados sin atención durante la operación. El fabricante recomienda que dichos aparatos no estén conectados a temporizadores.

TECLAS

- a. MASTER CLEAR: Borra todos los datos en la memoria incluida la hora actual y todos los programas.
- b. RANDOM: Activar o desactivar la función aleatoria
- c. RELOJ: Tiempo actual combinado con los botones de SEMANA, HORA, MINUTO, seleccione el modo de 12 o 24 horas en combinación con el botón TIMER.
Activar la función de verano en combinación con el botón ON / AUTO / OFF.
- d. TIMER: Establece programas combinados con botones SEMANA, HORA, MINUTO. Seleccione el modo de 12 o 24 horas en combinación con el botón CLOCK.
- e. ON / AUTO / OFF: Seleccione los modos de funcionamiento del temporizador.
- f. SEMANA: Establece semana combinado con el botón CLOCK o TIMER.
- g. HOUR: Hora de unidad completa con el botón CLOCK o TIMER.
- h. MINUTE: Establece el minuto conjunto combinado con el botón CLOCK o TIMER.
- i. RST / RCL: Reemplazar los programas o recobrar los programas reemplazados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1. 8 programas ON / OFF en el paso 1-minuto
- 2. MANUAL / AUTO / MANUAL OFF seleccionable
- 3. Modo de 12 / 24 horas seleccionable
- 4. Funciones de verano disponibles
- 5. Función aleatoria con un avance de 0-30 minutos entre las 6:00 PM y 6:00 AM.
- 6. 16 combinaciones de día o de bloques de días disponibles de la siguiente manera:

Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do
Lu, Ma, Mi, Ju, Vi
Sa, Do
Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa
Lu, Mi, Vi
Ma, Ju, Sa
Lu, Ma, Mi
Ju, Vi, Sa
Lu, Mi, Vi, Sa

PUESTA EN MARCHA

- 1. Enchufe el temporizador en un toma de corriente de 230/240 voltios y encenderlo. Dejar durante aproximadamente 12 horas para cargar la batería .
- 2. Borrar toda la información actual pulsando el botón MASTER CLEAR con un objeto punzante como un bolígrafo o un lápiz.
- 3. El temporizador está ahora listo para ser configurado para el uso.

AJUSTE DE HORA ACTUAL

1. Pulsar y mantener el botón CLOCK, al mismo tiempo pulse el botón WEEK hasta el día actual. Continuar presionando el botón HOUR o MIN hasta la hora actual en la pantalla.
2. Suelte ambos botones. La semana y la hora se configurarán.
3. Para restablecer la hora, repita los pasos anteriores.

AJUSTE DE PROGRAMAS

SUGERENCIA: Al verificar sus programas asegurarse que los programas no se solapan, especialmente cuando se usa la opción de bloqueo. Si hay superposición de ajustes de programa, el temporizador de encendido o apagado se ejecutará según la hora del programa, no por número de programa. El apagado tiene prioridad sobre el encendido.

1. Presione TIMER y suelte. La pantalla muestra ON_1. El primer ajuste se puede hacer ahora.
2. Presione el botón de SEMANA para establecer el día o bloque de días. Ajuste la hora pulsando el botón HOUR y MIN.
3. Pulse el botón TIMER de nuevo para terminar la primera configuración de encendido e introduzca la configuración de hora para el apagado. La pantalla muestra ahora OFF_1. Repetir el paso 2 para hacer el ajuste OFF.
4. Pulse el botón TIMER de nuevo para terminar la primera posición OFF y entrar en el segundo ajuste ON. Repetir 2 y 3 para programar las configuraciones restantes. Pulse el botón TIMER y manténgalo apretado durante 2 segundos para entrar en el avance rápido.
5. Después de completar la configuración, pulse el botón CLOCK. El temporizador está listo para funcionar.

EJEMPLO: TIMER ON y OFF a las 17:15 a las 22:30 todos los días

- a. Pulse TIMER y suelte. La pantalla muestra ON_1
- b. Pulse WEEK hasta que la pantalla muestre "MÖ, TU, WE, TH, FR, SA, SU"
- c. Pulse HOUR hasta que la pantalla muestre de 5:00 PM o 17:00
- d. Pulse MIN hasta que la pantalla muestre 5:15 PM o 17:15
- e. Pulse TIMER de nuevo y suelte. La pantalla muestra OFF_1
- f. Repita los pasos c y d anteriores hasta que la pantalla muestre 10:30 PM o 22:30

AJUSTE ENCENDIDO MANUAL / AUTO / APAGADO MANUAL

Los modos de funcionamiento no pueden ser cambiados durante la configuración del programa.

1. Presione el botón ON / AUTO / OFF para revertir el modo tres.
2. Los programas sólo se pueden ejecutar en modo AUTO. Cuando se selecciona AUTO, el temporizador funciona como los programas.
En modo MANUAL ON o MANUAL OFF todos los programas se ignoran y el temporizador no funcionará. Cuando se selecciona MANUAL ON la salida estará siempre activada. Cuando se selecciona MANUAL OFF, la salida estará permanentemente apagada.
3. Cuando se cambia del modo MANUAL ON a AUTO, el temporizador se mantendrá en modo MANUAL ON hasta que comience el siguiente programa.

FUNCIÓN ALEATORIA

1. Pulse RANDOM. La función aleatoria está activada.
2. Cuando esta función está activada, la configuración se ejecuta con un avance al azar de 0-30 minutos entre las 6:00 PM y 6:00 AM.
3. Pulse el botón RANDOM de nuevo para cancelar esta función. La función aleatoria no se puede establecer en la configuración del programa.

MODO 12/24 HORAS

Pulse CLOCK y TIMER simultáneamente para activar la visualización de la hora entre 12 y 24 horas.

FUNCIÓN VERANO

1. Pulse CLOCK y ON/AUTO/OFF al mismo tiempo. La pantalla muestra SUMMER. El reloj avanzará 1 hora.
2. Para volver a la configuración de invierno, pulse los dos botones de nuevo. Se moverá 1 hora hacia atrás. SUMMER desaparece en la pantalla.

ESPECIFICACIONES

Voltaje 230 ~ 240V AC 50Hz

Carga máxima 16A, 3600W

Tiempo de ajuste mínimo 1 minuto

Temperatura de funcionamiento -10 a 40 °C

Precisión + / - 1 minuto por cada mes

Batería de respaldo Ni H 1,2 V >100 horas