

**FLO** – Hvis FLO fremkommer i display vil/skal ikke varme-element slå seg på.

Ved å følge denne veiledning nøye vil du finne svar på hvorfor det er FLO.

**Se nøye på denne illustrasjon før du begynner:**

Den røde pilen peker på en sort trekant som fremkommer over de funksjonene som skal/skulle vert i drift.

Hvis pumpe 1 går, eller skulle gått på LAV hastighet vil den sorte trekanten BLINKE.

Hvis pumpe 1 går, eller skulle gått på HØY hastighet vil den sorte trekanten være FAST.



**Kan du svare et KLART JA eller NEI på disse spørsmålene?**

**Er det nok vann i badet?** (Hvis for lite vann, - fyll opp til riktig nivå)

**Er alle dysene åpne?** (Sørg for at alle dysene er åpne)

**Er filtrene rene?** (sjekk og bytt filter hvis eldre enn 3-5 måneder)

**Starter og går pumpe 1 på lav hastighet? (UTEN at du først starter den i høy hastighet)**

Hvis sort trekant over symbol for pumpe 1 BLINKER uten at pumpe faktisk går, - er årsaken for FLO at pumpen ikke går på lav hastighet når den skulle. (Mest sannsynlig årsak er at 16Uf kondensator må byttes)

**Starter og går pumpe 1 på høy hastighet?**

**Er det noen unormale lyder fra pumpe?**

Sirkulerer det vann når pumpe går på både lav og høy hastighet?

Hvis det ikke sirkulerer vann når pumpe går på verken høy eller lav hastighet.... Kan dette ha oppstått i forbindelse med vannbytte?

Hvis det ikke oppsto i forbindelse med vannbytte kan det ha kommet noe (fremmedlegeme) inn i pumpe / vannhus, eller at skovel er løs / ødelagt.

**Hvis FLC vises i display** betyr det at den kjenner på trykk selv om pumpe ikke går, - det betyr som regel at trykkbryter må byttes.