

DK

E. INDSTILLINGSVEJLEDNING

LED-indikator i Demo- eller Brugerfunktion

SOLFØLSOMHED	BRUGERFUNKTION	DEMOfUNKTION
Under værdien for solfølsomhed: Rød LED	lyser konstant i 5 sekunder	blinker i 30 sekunder
Over værdien for solfølsomhed: Grøn LED	lyser konstant i 5 sekunder	blinker i 30 sekunder

1. Gå ind i "DEMOfUNKTIONEN"

Tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder, hvorefter lyset begynder at blinke i 30 sekunder, og motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned.

2. Tilpas solfølsomheden med potentiometeret

LED-indikatoren lyser grønt, når den aktuelle solfølsomhed er nået. Det justerede niveau, bliver det anvendte niveau.

3. Kontroller funktionen

Lad systemet køre i demofunktion (brug en lygte, hvis der ikke er sol)

4. Gå ind i "BRUGERFUNKTIONEN"

Tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder, hvorefter motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned.

⚠

Når "DEMOfUNKTIONEN" er aktiveret, vender systemet automatisk tilbage efter 3 minutter i "BRUGERFUNKTIONEN".

F. MONTERINGSVEJLEDNING

1. Sørg for at installere sensoren lodret på et sted, hvor solcellerne kan fange dagslysiintensiteten

2. Sensoren leveres uden skruer. Brug skruer, der passer til din vægtype (Ø 4,5 mm).

G. SOLFUNKTION

Brug en Telis med solfunktion til at aktivere eller deaktivere solfunktionen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).

Manual funktion =

Solfunktionen er deaktiveret

Automatisk funktion =

Solfunktionen er aktiveret.

1. Solen står OP

Når dagslysiintensiteten overstiger den indstillede følsomhed i Sunis sensor RTS, sendes der en NED-ordre til solafskærmningen efter 2 minutter. Solafskærmningen køres ud til den programmerede udfaldsposition (se installationsvejledningen for fjernbetjeningen) eller til dens nederste endestopposition, hvis ingen position er blevet programmeret.

2. Solen går NED

Når dagslysiintensiteten er under den indstillede følsomhed, aktiveres en variabel forskinkelsesfunktion fra 15 til 30 minutter (afhængig af hvor lang tid solen er fremme). Efter denne tidsperiode sendes der en OP-ordre til solafskærmningen.

H. EFTERJUSTERING

JUSTER SOLFØLSOMHEDEN MED POTENTIOMETERET EFTER ØNSKE	
1.Drej mod venstre (-)	2.Drej mod højre (+)
Der er behov for MINDRE sol for at sænke solafskærmningen	Der er behov for MERE sol for at sænke solafskærmningen

⚠ ADVARSEL

• RTS vindføler (såsom Eolis sensor RTS) anbefales til alt solafskærmning med stof, både vandret og lodret.

• Somfy frasier sig ethvert ansvar for beskadigelse af materiel som følge af klimatiske forhold, der ikke registreres af føleren.

• Sensoren fungerer med solceller. Sørg for, at lysføleren og solcellerne altid er rene og frie for blade, sne osv. (rengør solcellerne med en tør klud).

FEJLFINDING	MULIGE ÅRSAGER	HANDLING
• Solføleren reagerer ikke, når solen står op/går ned	• Den manuelle funktion er aktiveret • Ukorrekt solfølsomhed • Solcellerne er snævede eller dækket af sne, støv, blade o. lign. • Dårlig radiomodtagelse, der er noget, der dækker over sensoren • Vindføleren er aktiveret • Sensoren er ikke tilstrækkeligt ladet op	• Sæt Telis på automatik • Indstil en ny solfølsomhed • Rengør solcellerne og lysføleren • Placer din Sunis sensor RTS et andet sted • Vent, til vinden forsvinder • Sæt sensoren ud i dagslyset i 20 minutter

E

3 min.

1

> 2 sek.

MODE

2

+

3

10 sec.

15 sec.

4

> 2 sek.

MODE

F

1

40 mm

2

40 mm

G

1

2 min.

2

15-30 min.

H

1

PRC

2

MODE

SE

E. INSTALLATIONSANVISNINGAR

Indikatorlampe i "DEMO"-läge eller "FUNKTIONS"-läge

NIVÅ	FUNKTIONSLÄGE	DEMOLÄGE
Under solnivå: Röd indikatorlampe	kontinuerligt ljus i fem sekunder	blinkande ljus i 30 sekunder
Över solnivå: Grön indikatorlampe	kontinuerligt ljus i fem sekunder	blinkande ljus i 30 sekunder

1. Gå in i "DEMO"-läge

När du trycker på LÄGE-knappen i >2 sek. -> kommer lampan att börja blinka i 30 sek + motorrespons.

2. Justera solnivån med potentiometern

Indikatorlampan kommer att bli grön när du nått nuvarande solnivå. Nivån du ställt in kommer att utlösas solen.

3. Verifiera funktionen

Låt demoläget vara på (om ingen sol, använd en lampe)

4. Gå in i "FUNKTIONS"-läge

När du trycker på FUNKTIONS-knappen i >2 sek. -> motorrespons.

⚠

När du gått in i "DEMO"-läge kommer läget att gå tillbaka automatiskt efter tre min. i "FUNKTIONS"-läge.

F. MONTERINGSANVISNINGAR

1. Se till att du installerat sensorn vertikalt och på en plats där solcellerna kan fånga upp dagsljuset.

2. Sensorn levereras utan skruvar, använd skruven som tillhör din väggållare (Ø 4,5 mm).

G. SOLFUNKTION

Använd en Telis med solfunktion för att aktivera eller avaktivera solen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).

Manuellt läge =

Solfunktionen deaktiverad

Automatiskt läge =

Solfunktion aktiverad.

1. Solen lyser

När dagsljusets intensitet överskrider nivån som ställts in på Sunis RTS, skickas en NER-order till solskyddet efter två minuter. Solskyddet går ner till position (se installationsguiden för fjärrkontroll). Eller till dess lägsta nerposition om ingen position har memoriserats.

2. Solen försvinner

När dagsljusnivån faller under nivåinställningen kommer en variabel tidsfördröjning mellan 15-30 minuter att aktiveras (beroende på hur länge solen är kvar). Efter denna tidsfördröjning skickas en UPP-order till solskyddet.

H. JUSTERING

JUSTERA SOLNIVÅN MED POTENTIOMETERN EFTER DINA ÖNSKEMÅL	
1.Vrid till vänster (-)	2.Vrid till höger (+)
MINDRE sol behövs för att stänga solskyddet	MER sol behövs för att stänga solskyddet

⚠ VARNING

• RTS-vindskydd (som Eolis RTS-sensor) rekommenderas för allt solskydd alla utvändiga solskydd.

• Somfy kan inte hållas ansvarig för någon typ av eliminering av material/utrustning orsakade av klimatförändringar som inte upptäcks av sensorn.

• Sensorn fungerar tack var solceller. Var varsam med ljussensorn och se till att fotocellerna alltid är rena och att det inte finns löv, snö... (rengör cellerna med torr trasa)

FELSÖKNING	ORSAK	ÅTGÄRD
• Solskyddet reagerar inte när solen visar sig/försvinner	• Manuellt läge är aktivt • Felaktigt solskydd • Cellen är smutsig eller dold av snö, damm/föroreningar, löv... • Dålig radiomodtagning, sensor dold av hinder • Vindskydd aktivt • Sensorn laddar inte upp tillräckligt	• Växla Telis till automatiskt läge • Ställ in en ny nivå • Rengör solcellerna och ljussensorn • Andra positionen för Sunis RTS-sensor • Vänta tills vinden avtar • Exponera sensorn 20 min. för dagsljus
• Indikatorlampan lyser inte		

NO

E. INNSTILLINGSINSTRUKSER

lysdiodes reaksjon i "DEMO" funksjon eller "BRUKER" funksjon

SOLVERDI	BRUKEFUNKSJON	DEMOfUNKSJON
Under solnivå: Rød LED	kontinuerlig lys i 5 sek.	blinklys i 30 sek.
Over solnivå: Grønn LED	kontinuerlig lys i 5 sek.	blinklys i 30 sek.

1. Tast inn "DEMO" funksjon

Trykk på funksjons knappen >2 sek. -> lyset vil begynne å blinke i 30 sek + respons fra motoren.

2. Juster solverdien med potensiometeren

lysdioden blir grønn når du har nådd det aktuelle solnivået. Nivået du stiller inn blir det som solskjermingen skal aktiveres på.

3. Sjekk driften

La demofunksjonen virke (hvis det ikke finnes sol, bruk en lampe)

4. Tast inn "BRUKER" funksjon

Trykkfunksjons knappen >2 sek. -> respons fra motoren.

⚠

Når "DEMO" funksjonen er tastet inn, vil funksjonen automatisk stilles tilbake i "BRUKER" funksjon etter 3 min.

F. MONTERINGSINSTRUKSER

1. Påse at du installerer sensoren loddrett og på et sted der solcellene kan fange opp dagslysets styrke.

2. Sensoren leveres uten skruer; bruk en skru som passer til veggholderen (Ø 4,5 mm).

G. SOLDRIFT

Bruk en Telis med solfunksjon for å aktivere og deaktivere solen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).

Manuell funksjon =

Solfunksjon deaktivert

Automatisk funksjon =

Solfunksjon aktivert.

SF

E. ASETUSOHJEET

Painamalla MODE-valitsinta >2 sekuntia -> valo alkaa vilkkua 30 sekuntia + moottori antaa palautteen

KYNNYS	USER-KÄYTTÖ	DEMO-KÄYTTÖ
Alle auringon tason: Punainen LED-merkkivalo	Jatkuva valo 5 sekunnin ajan.	Vilkkuva valo 30 sekunnin ajan.
Yli auringon tason: Vihreä LED-merkkivalo	Jatkuva valo 5 sekunnin ajan.	Vilkkuva valo 30 sekunnin ajan.

1. Syötä "DEMO"-käyttö

Painamalla MODE-näppäin >2 sekuntia -> moottori antaa palautteen

2. Säädä aurinkokynnys potentiometrin avulla

Vihreä led-merkkivalo alkaa vilkkua, kun olet saavuttanut nykyisen aurinkotason. Asettamasi taso on se, jolla aurinko käynnistyy.

3. Tarkista toiminta

Anna demo-käytön toimia (jos aurinkoa ei ole, käytä lampua)

4. Syötä "USER"-käyttö

Painamalla MODE-näppäin >2 sekuntia -> moottori antaa palautetta.

⚠

Kun olet syöttänyt "DEMO" -käytön, käyttö palautuu automaattisesti 3 min. kuluttua "USER"-käyttöön.

F. ASENNUSOHJEET

1. Varmista, että asennat sensorin pystysuoraan ja paikkaan, jossa aurinkokennot voivat mitata päivänvalon voimakkuuden.

2. Sensori toimitetaan ilman ruuveja, käytä seinäkiinnikkeeseen sopivia ruuveja (Ø 4,5 mm).

G. AURINKOKÄYTTÖ

Käytä Telistä aurinkokäytössä auringon aktivoimiseksi tai sammuttamiseksi (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).

Käsi käyttö =

Aurinkokäyttö sammutettu

Automaattikäyttö =

Aurinkokäyttö aktivoitu.

1. Aurinko tulee esiin

Kun päivänvalo ylittää rajan, joka on asetettu Sunis sensorin RTS avulla, kaihtimelle annetaan ALAS-komento 2 minuutin kuluttua. Kaihdin menee sitten oikeaan asentoonsa (katso kaukosäätö-opasta) tai alaaääriäntoon, jos mitään asentoa ei ole tallennettu.

2. Aurinko menee piiloon

Kun auringonvalon määrä laskee alle raja-arvon, laite aktivoi 15 -30 minuutin viiveen (riippuu auringon esilläoloajasta). Ajan lopussa kaihtimelle annetaan YLÖS-komento.

H. UUDELEENSÄÄTÖ

SÄÄDÄ AURINGONTASO POTENTIOMETERIN AVULLA OMAN VALINTASI MUKAAN	
1.Käännä vasemmalle (-)	2.Käännä oikealle (+)
Kaihtimen laskemiseksi tarvitaan VÄHEMMÄN aurinkoa	Kaihtimen laskemiseksi tarvitaan LISÄÄ aurinkoa

⚠ VAROITUS

• RTS-tuulisuojaa (kuten EolisRTS-sensori) suositellaan kaikille pystysuorilla ja vaakasuorilla kangasaurinkosuojille.

• Somfy kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos materiaali vahingoittuu sääilmiön johdosta, jota anturi ei ole huomioinut.

• Sensori toimii aurinkokennojen ansiosta. Varmista, että valosensori ja aurinkokennot ovat aina puhtaalla lehdistä, lumesta... (puhdistaa kennot kuivalla kankaalla)

VIANKORJAUS	SYY	TOIMINTA
• Aurinkokaihdin ei toimi, kun aurinko tulee esiin/menee piiloon	• Käsi käyttö on aktivoitu • Väärä aurinkokynnys • Kennot ovat likaisia tai piilossa lumen, lian, lehtien ...vuoksi • Radiohylys huono, sensorin piilossa • Tuulisuojaus aktivoitu • Sensori ei ole tarpeeksi latautunut	• Kytke Telis automaattikäyttöön • Asenna uusi aurinkokynnys • Puhdista aurinkokennot ja valosensori • Vaihda SunisRTS- sensorin asemaa • Odota, kunnes tuuli lakkaa • Laita sensorin 20 min päivänvaloon.
• LED -merkkivalo ei syty		

1. Solen kommer frem

Når dagslysets styrke overskrider solverdien som er innstilt av Sunis sensor RTS, sendes en NED beskjed til markisen etter 2 minutter. Markisen går til stillingen (se veiledningen for fjernstyrt installasjon) eller til dens nedre grensestilling dersom ingen stilling er lagret.

2. Solen forsvinner

Når dagslysets nivå faller under solverdien som er innstilt, aktiveres en variabel dødtid på 15 - 30 minutter (alt etter hvor lenge det er sol). Etter denne dødtiden, gis et OPP signal til solskjermingen.

H. NY JUSTERING

JUSTER SOLNIVAET MED POTENSIOMETEREN ALT ETTER DET DU ØNSKER	
1.Drei til venstre (-)	2.Drei til høyre (+)
MINDRE sol kreves for å kjøre ut solskjermingen	MER sol kreves for å kjøre ut solskjermingen

⚠ ADVARSEL

• En RTS vindbeskyttelse (for eksempel Eolis sensor RTS) anbefales for all solbeskyttelse i stoff, både horisontal og vertikal.

• Somfy fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle ødeleggelse av materialer som er oppstått under en klimatisk hendelse som ikke detekteres av sensoren.

• Sensoren drives ved hjelp av solceller. Påse at lyssensoren og fotocellene alltid er rene og fri for løv, snø osv. (gjør ren cellene med en tør klut)

FEILSØKING	ÅRSAK	RÅD
• Solbeskyttelsen reagerer ikke når solen kommer frem/forsvinner	• Manuell funksjon er aktiv • Feil solverdi • Cellene er skitne eller skjult av snø, støv/urensning, løv... • Dårlig radiomodtagning, sensor skjult av hindringer • vindbeskyttelse aktiv • Sensoren er ikke ladet opp nok	• Still Telis i automatisk modus • Still inn ny solverdi • Gjør ren solcellene og lyssensoren • Plasser Sunis sensor RTS et annet sted • Vent til vinden roer seg • Legg sensoren 20 min. i dagslys
• lysdioden lyser ikke		

PATENTS AND DESIGN PATENTS PENDING FOR SOME COUNTRIES (e.g.: US) - 2/2