

Inställning av SE+ motorns gränslägen

Markis

Denna snabbguide gäller för SELVE's SE+ motorer, för ytterligare information rörande installation, inkoppling eller montage se motorns medföljande installationsanvisning.

Inställning av gränslägen kan endast göras med fyrtrådig testkabel (Ref.nr. 290 103).

1. ANSLUT MOTORN TILL SELVES TESTKABEL (Ref.nr. 290 103)

Blå = N (neutral)


Brun = UPP

Svart = NED

Gul/Grön = PE (skyddsjord)




2. ANSLUT TESTKABELN TILL 230V



Anslut testkabeln till ett 230V uttag.

Testkabelns diod tänds.

3. ÄNDRA TILL MARKIS PROGRAMMERING.




Tryck på E-knappen i 6 sekunder.


Kontrollera att rätt läge är valt genom att köra motorn upp eller ned, motor skall stanna till **en** gång under körning. Fortsätt till punkt 4.

Stannar motorn till **två** gånger under körning bryt spänningen och upprepa punkt 3.


4. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)




Kör solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen



Kör upp solskyddet till önskat **övre** läge med testkabeln.



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen

5. RADERING AV GRÄNSLÄGE



Radering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade. Inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i minst 6 sekunder.

En oprogrammerad motor stannar till kort vid UPP/NED körning !

Inställning av SE+ motorns gränslägen *Screens (Soft AutoStop & Autoretur)*

Slutprodukten skall vara godkänd och konstruerad med ett mekaniskt stopp !

Denna snabbguide gäller för SELVE's SE+ motorer, för ytterligare information rörande installation, inkoppling eller montage se motorns medföljande installationsanvisning.
Inställning av gränslägen kan endast göras med fyrtrådig testkabel (Ref.nr. 290 103).

1. ANSLUT MOTORN TILL SELVES TESTKABEL (Ref.nr. 290 103)

Blå = N (neutral)


Brun = UPP

Svart = NED

Gul/Grön = PE (skyddsjord)




2. ANSLUT TESTKABELN TILL 230V



Anslut testkabeln till ett 230V uttag.

Testkabelns diod tänds.

3. ÄNDRA TILL MARKIS PROGRAMMERING.




Tryck på E-knappen i 6 sekunder.


Kontrollera att rätt läge är valt genom att köra motorn upp eller ned, motor skall stanna till **en** gång under körning. Fortsätt till punkt 4.

Stannar motorn till **två** gånger under körning bryt spänningen och upprepa punkt 3.


4. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)



Kör solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen



Kör upp solskyddet helt !
Motorn skall stoppas mekaniskt av kassetten.



Motor ger en kort retur efter det mekaniska stoppet.

5. RADERING AV GRÄNSLÄGE



Radering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade.
Inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i minst 6 sekunder.

En oprogrammerad motor stannar till kort vid UPP/NED körning !