

## Genvejsoversigt



- **F1** Hjælp.
- **F2** Menuen handlinger.
- **F3** Hjælp og Info.
- **F4** Gentag nuværende punkt.
- **F5** Fortsæt læsning.
- **F7/F8** Lydstyrke ned / op.
- **F9/F10** Talehastighed ned / op
- **F11/F12** Zoom ud / ind.
- **CTRL + 0** Tale til / fra.

## Genvejstaster til skrivning

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Næste / forrige ord     | CTRL + HØJRE-PIL / VENSTRE-PIL |
| Vælg tekst              | SHIFT + PILETASTER             |
| Kopier den valgte tekst | CTRL + C                       |
| Indsæt tekst            | CTRL + V                       |
| Næste / forrige tegn    | HØJRE-PIL / VENSTRE-PIL        |

## Genvejstaster til websteder

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Næste / forrige punkt   | PIL-NED / PIL-OP               |
| Næste / forrige tegn    | HØJRE-PIL / VENSTRE-PIL        |
| Næste / forrige ord     | CTRL + HØJRE-PIL / VENSTRE-PIL |
| Slå billeder til / fra  | CTRL + I                       |
| Skift displaytilstand   | CTRL + T                       |
| Næste overskrift        | H                              |
| Næste redigeringsområde | E                              |
| Næste link              | K                              |
| En side tilbage         | BACKSPACE                      |