

I din anläggning finns en fjärravläst elmätare monterad. Detta innebär att nätägaren har möjlighet att läsa av mätaren automatiskt.

VIKTIGT

För att fjärravläsningen ska fungera behöver elmätaren alltid vara spänningssatt. Använd den inbyggda strömbrytaren i elmätaren om du vill koppla bort elen till din anläggning

Dioderna visar status för kommunikationen för den automatiska avläsningen. Dessa kan både lysa med fast sken och blinka.



I displayen på din elmätare kan du bl.a. se din aktuella mätarställning.

1.8.0	Aktuell mätarställning, förbrukning	kWh
2.8.0	Aktuell mätarställning, produktion	kWh

Genom att trycka på den gröna knappen kan du välja information som visas i displayen.

Slå av och på strömmen i din anläggning gör du genom att trycka ned knappen ca 10 sekunder.

Det finns ett lokalt användargränssnitt (HAN) placerat under luckan. Denna kontakt kan du som slutkund använda till en egeninköpt display som kan visa t.ex din egen elförbrukning.