



Gradjustering: (gäller ej 360° modellen)

Installera MP Rotator med indikatorn för vänster kant pekandes på den vänstra sidan av den önskade bevattnings-riktningen.

Med MP Rotator i drift och i pop-up-läge, rotera gradjusteringsringen:

Medurs för att öka spridningsgraden

Moturs för att minska spridningsgraden

Radiejustering:

Använd MP Rotator's verktyg eller en liten platt skruvmejsel för att vrida radiejusteringskruven:

Medurs för att minska radien

Moturs för att öka radien

MP Rotators är inställda enligt nedan från fabrik:

MP-modell	Fabriksinställning	MP-modell	Fabriksinställning
90-210	180°	MP Corner	45°
210-270	210°	MP Side Strip	180°
360	360°	MP Left & Right Strip	90°

MP Rotators är färgkodade enligt nedan

MP1000 90-210°	MP2000 90-210°	MP3000 90-210°	MP LEFT STRIP	MP CORNER 45-105°
	MP2000 210-270°	MP3000 210-270°	MP SIDE STRIP	
MP1000 360°	MP2000 360°	MP3000 360°	MP RIGHT STRIP	