






Snabbprogrammering





Inställning av datum och klocka

1. Vrid programvredet till datum/klocka symbolen 
2. Justera timme med **+** och **-** tangenterna.
3. Tryck på **➔** tangenten för att gå till nästa steg.
4. Upprepa punkt 2 och 3 för minuter, månad och år.

Bestäm veckodagar som ska vattnas





1. Vrid programvredet till bevattningsdagsymbolen  - Söndag = 
2. Tryck på **ABC** tangenten för att välja program.
3. Tryck på **+** och **-** tangenterna för att välja  bevattning eller  ingen bevattning.
4. Upprepa punkt 1 - 3 för de återstående veckodagarna.

Bestäm om udda eller jämna datum ska ha bevattning



1. Vrid programvredet till udda/jämn symbolen , , , 
2. Tryck på **ABC** tangenten för att välja program.
3. Tryck på **+** och **-** tangenterna för att växla mellan udda och jämna datum.

OBS! Välj strecksymbol --- för att välja bort udda och jämna datum.


Bestäm intervall mellan bevattningsdagar

1. Vrid programvredet till intervallsymbolen , , 
 2. Tryck på **ABC** tangenten för att välja program.
 3. Tryck på **+** och **-** tangenterna för att välja intervall (1 - 31 dagar)
- OBS!** Välj strecksymbol --- för att välja bort intervalldagar.
4. Tryck på piltangenten **➔** för att komma till **TODAY**  fältet
 5. Tryck på **+** och **-** tangenterna för att välja aktuell dag i intervallet.


Bestäm starttider

1. Vrid programvredet till första starttiden  1.
2. Tryck på **ABC** tangenten för att välja program.
3. Tryck på **+** och **-** tangenterna för att välja starttid
4. Vrid programvredet till respektive starttid  2 och 3. Upprepa steg 2-3.
OBS! Välj strecksymbolen --- för att upphäva starttider.



Bestäm bevattnings tid 1 - 240 minuter

1. Vrid programvredet till önskat avdelningsnummer med timglassymbol 
2. Tryck på **ABC** tangenten för att välja program.
3. Välj bevattnings tid med **+** och **-** tangenterna.
OBS! Välj strecksymbolen --- för att upphäva bevattnings tid.
4. Upprepa steg 1 - 3 för alla avdelningar som ska vattnas.

Manuell vattning av en avdelning

1. Vrid programvredet till handsymbolen 
2. Tryck på **➡** tangenten för att välja avdelning.
3. Tryck på **+** tangenten för att starta bevattningen.
4. Vrid programvredet till annat valfritt läge för att bryta bevattningen.
OBS! Avbryts ej bevattningen fortsätter den till midnatt.

Ändra till 24h - klocka

1. Vrid programvredet till specialfunktioner 
2. Tryck på **➡** tangenten tills 12H eller 24H visas.
3. Välj tidsformat med **+** eller **-** tangenterna.
4. Vrid programmet till Auto  läget

För mer detaljerad information se bifogad engelsk bruksanvisning.

Distributör:

aquadrip

Box 8008, 350 08 VÄXJÖ
Tfn 0470 71 81 91, Fax 0470 71 81 99
www.aquadrip.se, info@aquadrip.se