

KwikDial fjärrkontroll

Snabbguide för att installera och att komma igång. Systemet består av en mottagare och en sändare. Bildhänvisningar till bifogat häfte.

Sätt i batteri i sändaren:

1. Tryck på överdelen av den räfflade batteriluckan samtidigt som den pressas nedåt Fig 1 sid 1
2. Ta ur batteriet och avlägsna skyddstapen.
3. Anslut batteriet till kontaktarna och sätt på luckan igen.

Montera den korta anslutningskabeln:

1. Ta bort nedre luckan på KwikDial-automatiken genom att trycka på luckan övre hörn. Fig 2 sid 3.
2. Anslut med försiktighet kabeln till det fem-stiftiga uttaget till höger. Vita etiketten på kabelanslutningen skall vara åt höger. Fig 3 och 4 sid 3.
3. Använd en skruvmejsel för att ta upp ett ytterligare hål i automatikhöljet.

Montera mottagaren:

1. Monter hållaren med de två skruvarna inom 0,9 m från KwikDial-automatiken. Fig 5 sid 5
2. Trä anslutningskabeln genom hållaren och skruva fast den med kontramuttern så att centrumet på kontakten ser ut som en rätvänd bokstav "U"
3. För låset uppåt på mottagaren och montera den på kontakten. Lås fast mottagaren genom att föra låset nedåt.
4. Dra anslutningskabeln genom hålet i KwikDial-automatiken och kopplar ihop kablarna med kontaktarna av telefon-typ.

Fjärrkontroll:

Håll fjärrkontrollen vertikalt(sid 3) för att få bästa kontakt. 50-90meter är möjligt.

Öppna en avdelning:

- Tryck på upp eller ned pilarna för att få fram önskad avdelning skall visas.
- Tryck på **ON**(droppe) för att öppna avdelningen. Om det inte trycks på någon annan knapp kommer avdelningen att vattna i 10 minuter.

Pausa öppen avdelning:

- Tryck på **PAUSE**(II) och avdelningen stänger. Tryck PAUSE igen och avdelningen fortsätter att vattna de påbörjade 10 minuterna.

Stänga en avdelning som vattna:

- Tryck på **OFF**(korsad droppe).

Öppna nästa avdelning:

- Tryck på **NEXT**(högerpil) och ett avdelningsnummer visas och börjar vattna. Föregående avdelning stänger automatiskt.

Till sist några noteringar som är bra att känna till:

- Fjärrkontrollen överstyr KwikDial-automatikens program. Exempelvis om en avdelning pausas kommer den inte att vattna även om den är programmerad att göra det. Dock kommer det normala programmet att träda i kraft igen vid nytt dygn(midnatt).
- Fjärrkontrollen är fabriksinställd på 12 avdelningar. Det går att ändra denna inställning till det faktiska antalet avdelningar genom att samtidigt trycka på upp/ned-pilarna. Därefter justera antalet med pilarna till önskat antal. Tryck åter på båda piltangenterna för att bekräfta.
- Kodning av mottagare och sändare(fjärrkontroll) är gjord på fabriken. Adresskoden kan ändras genom att ändra kombinationen på åtta mikrobrytare i respektive mottagare/sändare.