

## Trådlås regnkännare RS1000-I

Snabbguide för att komma igång. Bildhänvisningar till den engelska manualen.

### Mottagare (fig. 1 sid 1):

2. Antenn som skall vara riktad uppåt för bästa mottagning.
3. Fast sken indikerar att kännaren är aktiv pga. av regn.  
Blinkande sken visar att by-pass funktionen är aktiverad.
4. Signalindikering:  
Fast sken = bra signal  
Blinkande = acceptabel signal  
Släckt = ingen signal
5. By-pass knapp som används för att köra bevattningen om kännaren har brutit pga regn.  
Tryck 5-7 sek för att stänga mottagaren.
6. Strömförsörjning:  
Fast sken = 24 VAC är ansluten  
Blinkande = Kännaren har dåligt batteri  
Släckt = Ingen 24 VAC anslutning

### Kännare (fig. 2 sid 1):

1. Spindel som trycks nedåt för att testa funktionen. **Vid första användningen tryck 20 sekunder för att aktivera batteriet!**
2. Justering av regnkänsligheten. 12mm rekommenderas.
3. Ventilationsring. Täckta hål rekommenderas.
4. Fästansordning för exempelvis takavvattningsränna.
8. Antenn riktas rakt nedåt.

### Montering:

- Montera mottagaren i närheten av bevattningsautomatiken.

De två röda ledarna ansluts till 24 VAC

Den vita och bruna ledaren ansluts till bevattningsautomatikens regnkännaringång. Avlägsna eventuell bygling på denna ingång. Se även kopplingschema fig 6 sid 4.

- Montera kännare så nära mottagaren som möjligt. Längsta möjliga avstånd är 90 meter.
- Utför en funktionstest genom att trycka ner kännaren spindel. Kontrollera indikeringarna på mottagaren enligt ovan.