

Bruksanvisning

Tryckregulator ms "143"

Installation:

Tryckregulatorn kan monteras i valfritt läge. Notera flödesriktningen.
Se till att ledningarna är rena från smuts, sand, flagor osv. innan tryckregulatorn monteras.



Injustering:

Vid funktionstest på fabrik har tryckregulatorn injusterats på 0,3 mPa (3 kp/cm²).
Tryckregulatorn kan justeras 0,05 - 0,6 mPa (0,5 - 6 kp/cm²).

För att justera trycket lossa först låsmuttern av plast. För därefter in en skruvmejsel eller liknande i hålet på tryckregulatorn.

Medurs vridning ökar sekundärtrycket och moturs vridning minskar sekundärtrycket.