

BRUKSANVISNING

DOROT tryckreducerade ventil med pilotventil 29-100

1 INSTALLATION

- Ventilen kan monteras i vilket läge som helst. Flödesriktningen skall motsvara den ingjutna pilen. Vi rekommenderar avstängningsventiler före och efter tryckreduceringsventilen.

2 INJUSTERING

- Ställ trevägsventilen på läge "AUTO"
- Vrid juserbulten på pilotventilen moturs tills den lättar
- Starta pumpen eller öppna huvudventilen till systemet
- Vrid justerbulten medurs till önskat tryck erhålles efter ventilen.

3 MANUELL ÖPPNING

- Vrid trevägsventilen till läge "OPEN"

4 MANUELL STÄNGNING

- Vrid trevägsventilen till läge "CLOSE"

5 UNDERHÅLL

- Kontrollera och rengör fingerfiltret på inloppet till styrsystemet. Kontrollen anpassas till vattenkvaliteten. Kontrollera att ventilen arbetar genom att med jämna intervaller kontrollera manometern efter ventilen.