



Hösttömning av dysbevattning

1. Stäng av inkommande vatten till anläggningen.
2. Dränera filterhuset.
3. Anslut en kompressor till avsedd tryckluftsanslutning.
4. Öppna magnetventil nr 1 (Magnetventilerna kan öppnas manuellt eller via automatikskåpet).
5. Starta kompressorn och blås tills det "ryker" från dysorna. Ventilen kan behöva stängas för att bygga upp trycket i kompressorn.
6. När ventil 1 är klar stängs den. Öppna magnetventil nr 2 och starta kompressorn. Upprepa samma procedur med ventil 3 och 4.

Viktigt!

Bygg **inte** upp något högt tryck i systemet genom att ha alla ventiler **stängda**. Komprimerad luft med högt tryck kan skada utrustning och indirekt vålla personskada.

Upprepa förfarandet för alla magnetventilerna.

7. Finns manuella vattenuttag öppnas även dessa i sekvens för att blåsa ur vattnet.
8. Koppla loss kompressorn.
9. Lossa eventuella manometrar och förvara dessa frostfritt.
10. Ställ automatiken i läge "off" och låt strömmen vara på.
Det förhindrar fuktbildning under vintern