

Agility 4



Snabbguide för användare

Den här guiden beskriver de huvudsakliga användaråtgärderna. Besök vår webbplats för den fullständiga användarmanualen: www.riscogroup.com


Borta (Fullständig) tillkoppling	
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snabbläge: Tryck på . ❖ Hög säkerhetsläge: Tryck på , och ange kod eller använd proximitetstag. 	 <p>Tryck på .</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snabbläge: Tryck på . ❖ Hög säkerhetsläge: Tryck på , ange sedan kod eller använd proximitetstag. 	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Snabbläge: Tryck på . ❖ Högsäkerhetsläge: Tryck på , ange sedan kod.
 <p>[Webbprogram]: Klicka på Full Arm (Fullständig tillkoppling).</p>	 <p>[SMS]: Ange kod + A Exempel: 1234A</p>
 <p>Tryck på .</p>	 <p>[Smartphone-app]: Tryck på .</p>

Tillkoppling av Hemmaläge





- ❖ **Snabbläge:** Tryck på .
- ❖ **Högsäkerhetsläge:** Tryck på , ange sedan **kod** eller använd **proximitetstagg**.





Tryck på 



- ❖ **Snabbläge:** Tryck på .
- ❖ **Högsäkerhetsläge:** Tryck på , ange sedan **kod** eller använd **proximitetstagg**.



- ❖ **Snabbläge:** Tryck på .
- ❖ **Högsäkerhetsläge:** Tryck på , ange sedan **kod**.



[Webbprogram]: Klicka på **Part Arm** (Tillkoppla hemmaläge).



[SMS]: Ange **kod** + **H**
Exempel: **1234H**.







Tryck på .







[Smartphone-app]: Tryck på .





Sektionstillkoppling



- ❖ **Snabbläge:** Tryck på sektionensnumret (**1-3**), tryck sedan på bortatillkoppling () eller hemmatillkoppling (.
- ❖ **Högsäkerhetsläge:** Tryck på sektionensnumret (**1-3**), tryck sedan på bortatillkoppling () eller hemmatillkoppling (), ange sedan **kod** eller använd **proximitetstagg**.

- ❖ **Högsäkerhetsläge:** Tryck på sektionensnumret (**1-3**), tryck på bortatillkoppling () eller hemmatillkoppling (), ange sedan **kod**.
- ❖ **Snabbläge:** Tryck på sektionensnumret (**1-3**), tryck sedan på bortatillkoppling () eller hemmatillkoppling (.



- ❖ **Snabbläge:** Tryck på sektionensnumret (**1-3**), tryck sedan på bortatillkoppling () eller hemmatillkoppling (.
- ❖ **Högsäkerhetsläge:** Tryck på sektionensnumret (**1-3**), tryck på bortatillkoppling () eller hemmatillkoppling (), ange sedan **kod** eller använd **proximitetstagg**.







[SMS]: Ange **kod** + **A** (Borta) eller **H** (Hemma). Ange nu sektionensnumret (**1-3**).
Exempel: **1234H3**.



Sektionstillkoppling (Borta och Hemma) via smartphone-app.

Snabb förbikoppling av område








Tryck på  och ange kod, i menyn **Activities** (Aktiviteter) trycker du på , vid **Bypass Zone** (Förbikoppla område) trycker du på , bläddra till området som ska förbikopplas, tryck på .



Snabb förbikoppling av område via smartphone-app.



Tryck på  och ange kod, i menyn **Activities** (Aktiviteter) trycker du på , vid **Bypass Zone** (Förbikoppla område) trycker du på , bläddra till området som ska förbikopplas, för respektive område definierar du Y/N (J/N) med hjälp av  > tryck på  för att spara.




[SMS]: Ange kod + B + områdesnummer.


Frånkoppling av systemet




Tryck på  ange sedan **kod** eller använd **proximitetstagg**.




❖ **Snabbläge:** Tryck på .

❖ **Högsäkerhetsläge:** Tryck på  ange sedan **kod**.



Tryck på  ange sedan **kod** eller använd **proximitetstagg**.



Tryck på .



Tryck på .



[SMS]: Ange kod + D
Exempel: 1234D.




[Webbprogram]: Ange user code, (användarkod) och klicka sedan på **Disarm** (Frånkoppla).




[Smartphone-app]: Tryck på .

Frånkoppling av sektion




Tryck på sektionsnumret (1-3), tryck på . Ange **kod** eller använd **proximitetstagg**.




Tryck på sektionsnummer. (1-3), tryck på . Ange **kod** eller använd **proximitetstagg**.



Tryck på  (för alla tilldelade sektioner)





Tryck på  (för alla tilldelade sektioner)




Frånkoppling av sektioner via smartphone-app.



❖ **Snabbläge:** Tryck på sektionsnumret (1-3), och tryck sedan på .

❖ **Högsäkerhetsläge:** Tryck på sektionsnummer (1-3), tryck på  och ange **kod**.





[SMS]: Ange **kod + D +** sektionsnummer (1-3). Exempel: **1234D2**

Visa/lyssna på systemstatus



OBS! En kort tryckning för LCD-display, eller en lång tryckning för display + meddelande.

❖ **Snabbläge:** Tryck på 


Högsäkerhetsläge: Tryck på , ange sedan kod eller använd **proximitetstagg**.





Visa systemets status via **smartphone-app**.



OBS! En kort tryckning för LCD-display, eller en lång tryckning för display + meddelande.

❖ **Snabbläge:** Tryck på 

❖ **Högsäkerhetsläge:** Tryck på , ange sedan **kod** eller använd **proximitetstagg**.



[SMS]: Ange **kod + ST**

Visa senaste larm



Tryck på  i två sekunder.



Visa senaste larm i händelseloggen via **smartphone-appen**.





Tryck på  i två sekunder.



[SMS]: Ange **kod + AL**

Nödlarm





Tryck samtidigt på  och .





Tryck samtidigt på  och .



Tryck samtidigt på  och .




Tryck samtidigt på  och .



Tryck på den **lilla knappen** (om installatören definierat den).



Övriga funktioner på LCD-knappsatsen

Frånkoppling vid överfall

Tryck på , och ange **överfallskoden**.



Brandlarm

Tryck samtidigt på  och  (LCD-knappsats) i två sekunder/

Tryck på  och  (Panda-knappsats) samtidigt i två sekunder.

Nöd-/medicinskt larm


Tryck samtidigt på  och  (LCD-knappsats) i två sekunder/

Tryck på  och  (Panda-knappsats) samtidigt i två sekunder.



Systemet Ding-dong av/på

Tryck på  i två sekunder.

Styrning av utgång


Tryck på , , eller  (definierat av installatören) i två sekunder.

Väcka knappsatsen




Tryck på  .

Centralapparatens högtalarvolym






Tryck på  i två sekunder.

Välj volymnivå (0-4), och tryck sedan på .

Ändra språk i knappsats och panel

Tryck samtidigt på   och  i två sekunder.

Bläddra för att välja språk, tryck sedan på .

Övriga SMS-kommandon		
Ta bort förbikoppling för område: kod + UB + områdesnummer		
Aktivera utgång: kod + UOON + UO-nummer		
Inaktivera utgång: kod + UOOFF + UO-nummer		
Händelsemeddelande/kommando via telefon*		
Vid mottagning av ett samtal:	Bekräftelsemeny	
1. Svara och säg "Hello" (Hallå) eller tryck på #; Händelsemeddelandet kommer att läsas upp.	❖ Bekräftelsemeddelande: Tryck 1	
2. Bekräfta nu händelsen (se bekräftelsemenyn).	❖ Bekräfta och avsluta samtalet: Tryck på 2 + kod + #	
	❖ Komma åt åtgärdsmenyn: Tryck på 3 + kod + #	
	❖ Lyssna och tala: Tryck på 6	
	❖ Upprepa händelsemeddelandet: Tryck på #	
	❖ Upprepa bekräftelsemenyn: Tryck på *	
Ljudindikeringar		
Inbrottslarm:	Kontinuerligt snabbt pipande.	
Brandlarm:	Varierat, snabbt pipande.	
Utgångsfördröjning:	Långsamt summerpip tills dess att tidsperioden för utgångsfördröjning upphört.	
Ingångsfördröjning:	Långsamt summerpip tills dess att tidsperioden för ingångsfördröjning upphört.	
Bekräfta åtgärd:	En ton på en sekund.	
Avvisa åtgärd:	Tre snabba felpip.	
Kvitter vid tillkoppling/frånkoppling:	1 sirenkvitter = systemet är tillkopplat	
	2 sirenkvitter = systemet är frånkopplat	
	4 sirenkvitter = systemet är frånkopplat efter ett larm	
LED-indikeringar (Trådlös Agility-knappsats RW132KP)		
 Ström-LED (grön) På: Ström OK. Snabb blinkning: AC-fel. Långsam blinkning: Lågt batteri.	 LED för tillkoppling/larm (röd) På: Systemet är helt tillkopplat. Snabb blinkning: Larm. Långsam blinkning: Systemet är utgångsfördröjt.	 Redo-LED (grön) På: Systemet är redo. Av: Öppna områden. Långsam blinkning: Redo att tillkoppla med öppet utgångs-/ingångsområde.
 LED för fel (orange) Snabb blinkning: Fel. Av: Inget fel.	[Alla LED:ar] Inlärningsläge: alla LED:ar blinkar, en efter en.	 LED för hemmaläge (röd) På: Systemet delvis tillkopplat (Hemmaläge). Av: Systemet frånkopplat.

*Inte tillgängligt i Cloud-läge om inte en kommunikationsmodul med flera anslutningar är installerad.

LED-indikeringar (Trådlös Panda-knappsats RW332KP)



Cloud-LED

På: Systemet är anslutet till Cloud.

Långsam blinkning:

Anslutningsfel till Cloud.

Av: Ingen anslutning till Cloud



Tillkoppla/larm-LED

På: Systemet tillkopplat.

Snabb blinkning: Larm.

Långsam blinkning: Systemet är utgångsfördröjt.

Av: Frånkopplat



Redo-LED

På: Systemet är redo.

Av: Öppna områden.

Långsam blinkning: Redo att tillkoppla med öppet utgångs-/ingångsområde.



Fel-LED

På: Fel.

Av: Inget fel.



Sabotage-LED

På: Område/knappsats/extern modul har utsatts för sabotage.

Av: Normal drift.



LED för hemmaläge (röd)

På: Systemet är delvis tillkopplat (Hemmaläge) eller har förbikopplade områden.

Av: Inga förbikopplade områden.

Tilldela och redigera användare (Användarkoder)

1. Tryck på och ange **kod**.
2. Bläddra till **Codes/Tags** (Koder/taggar), tryck sedan på .
3. Bläddra till **User Codes** (Användarkoder), then press .
4. Bläddra till **New/Change** (Ny/ändra), tryck sedan på .
5. Bläddra för att välja **index number** (indexnummer) (för att koppla till en systemanvändare), tryck sedan på .
6. Ange (eller ange igen) den **new code** (nya koden).
7. Ange den **new code** (nya koden) igen, systemet piper till och visar "Accepted" (Godkänd).
8. Upprepa stegen ovan för ytterligare koder.

Tilldela proximitetstagg

1. Tryck på och ange **kod**.
2. Bläddra till **Codes/Tags** (Koder/taggar), tryck sedan på .
3. Bläddra till **Proximity Tags** (Proximitetstaggar), tryck sedan på .
4. Bläddra till **New/Change** (Ny/ändra), tryck sedan på .
5. Bläddra för att välja **index number** (indexnummer) (för att koppla till en användare av proximitetstagg), tryck sedan på .
6. Inom tio sekunder håller du upp proximitetstaggen; 1–2 cm från knappsatsens knappar (LCD-knappsats)/på höger sida om LCD-displayen (Panda-knappsats). Ett långt pip markerar att taggen registrerats.
OBS! Om taggen redan är registrerad, hörs tre pip och ett meddelande visas.

Registrering på RISCO Cloud

- 1 Gå till www.riscocloud.com/register
- 2 Ange ditt **first and last name** (för och efternamn).
- 3 Ange din **e-mail address** (e-postadress) som inloggningsnamn (krävs för aktivering första gången).
- 4 Ange **password** (lösenord) (minst sex tecken och minst en siffra) och bekräfta sedan.
- 5 Ange det **15 digits Panel ID** (femtonsiffriga ID:et för centrapparatens) som finns på etiketten på baksidan av centralapparaten (eller utskrivet på centralapparaten förpackning).
- 6 Slutför registreringsformuläret, och tryck sedan på **Register** (Registrera).
- 7 Öppna det e-postmeddelande som kommer till det e-postkonto som du har definierat som inloggningsnamn i steg 3, och klicka på länken för att aktivera din registrering till Cloud.

Logga in till RISCO Cloud/Komma åt Webbanvändarprogrammet

- 1 Gå till www.riscocloud.com
- 2 Ange ditt **user name** (användarnamn) och **password** (lösenord) (som du valde i registreringsprocessen).
- 3 Ange **passcode (user code)** (användarkod).
- 4 Klicka på **Enter**.

iRISCO Smartphone-app

Ladda ned iRISCO:s smartphone-app från Apple App store eller Android Play Store.