

Rengöring sil och injektor på Autotrol backspolningsautomatik

Stäng vattnet och gör filtret trycklöst. Rengör sil och injektor enligt bilder nedan.



Öppna pluggen på vänster sida



Tag ut silen och rengör i vatten



Öppna pluggen på hö sida



Här sitter injektorn



Använd en spetsig tång för att dra ut



Det ska vara ett litet hål igenom



Här syns rengjorda respektive smutsiga delar

Tips! Låt de smutsiga delarna ligga över natten i oxalsyra eller citronsyra så lossnar smutsen lättare.