

## Brukerveiledning sluttbruker for FlowStop Easy



- 1. Ved alarm:** Hvis sensor har utløst alarm stenges vannet.  
Lampe på hovedsentralen lyser RØDT  
Hovedsentral vil varsle med signal hvert 3.dje minutt  
Hovedsentral vil varsle til den blir resatt av bruker.  
Ved resetting åpner ventilen seg igjen,er sensorkabel fuktig el.ligger  
Inntil metall på den avisolerte delen vil den fortsatt gå i alarm.
- 2. Resetting:** Reset av systemet gjøres ved å trykke på RESET KNAPP - svart knapp på toppen av hovedsentral.
- 3. Ventil:** Ventil m/ blått hus - 12 Volt aktuatorventil stenger/åpner vannet automatisk.  
Ventilen kan også åpnes/stenges manuelt.Dette gjøres ved å trekke ut svart ratt på den blå aktuatoren og dreie dette i pilens retning.  
NB! Rattet skal ikke være trukket ut ved normal drift.  
Det skal KUN trekkes ut ved manuell stengning/åpning eks.ved strøbrudd.
- 4. NB!** IKKE SETT PÅ VANNET FØR DU VET HVA SOM ER ÅRSAKEN TIL AT SYSTEMET HAR GÅTT I ALARM!
- 5. Strøbrudd:** Ved strøbrudd vil ventilen stenges automatisk.Ventilen kan åpnes som forklart i pkt.3  
Husk å trykke svart ratt ned i riktig posisjon når strømmen er tilbake.Ved at det lyser GRØNT på hovedsentral er systemet i orden.
- 6. Feilsøking:** Sjekk at sensorkabel ikke er fuktig  
Sensorkabelens avisolerte felter ikke er i kontakt med metal eller at kordellene ikke er i kontakt med hverandre  
Kontroller at ventilen ikke er stengt manuelt  
Kontroller at det er strøm til hovedsentral  
KONTAKT RØRLEGGER HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER
- 7. Test:** Test av lekkasjestopper skal gjøres minst to ganger pr.år  
Batteriskifte i sensor bør gjøres hvert år.