

FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FlowStop Light:

Varenummer FSL-1500

Varenummer FSL-2000

Varenummer FSL-1502

Varenummer FSL-2002

Produktansvarlig:

FlowStop

Watercontrol AS

Aslakveien 14C. 0758 Oslo. Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@watercontrol.no

Brukerveiledning FlowStop Light:

1. Normal drift:
Lampe på styringsenheten lyser grønt, vannet er åpent
2. Ved alarm:
Lampe på styringsenheten lyser rødt, vannet vil være stengt.
3. Sannsynlig årsak til at vannet er stengt kan være følgende:
Lekkasje.
Sensorkabel ligger mot metall.
At sensorkabel ikke er lagt riktig, det vil si at kabelen SKAL være limt til underlaget.
Strømbrudd.
4. Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.
5. Husk:
Når strømmen kommer tilbake MÅ svart hjul på ventilen trykkes ned igjen.
6. Ventilen vil åpnes automatisk når strømmen er tilbake og ventilen står i normal drift.
7. Resetting gjøres ved å trykke inn knappen på styringsenheten. Sjekk at du har grønt lys.
8. Kontakt rørlegger hvis du er i tvil.