



Aslakveien 14C, 0753
Oslo, Norge
Telefon: +47 22 06 07 00
E-mail:
firma@watercontrol.no
www.watercontrol.no

Brukerveiledning sluttbruker for FlowStop Light



1. Normal drift:

Lampe på styringsenheten lyser grønt, vannet er åpent

2. Ved alarm:

Lampe på styringsenheten lyser rødt, vannet vil være stengt.

3. Sannsynlig årsak til at vannet er stengt kan være følgende:

Lekkasje.

Sensorkabel ligger mot metall.

At sensorkabel ikke er lagt riktig, det vil si at kabelen SKAL være limt til underlaget.

Strømbrudd.

4. Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.

5. Husk:

Når strømmen kommer tilbake MÅ svart hjul på ventilen trykkes ned igjen.

6. Ventilen vil åpnes automatisk når strømmen er tilbake og ventilen står i normal drift.

7. Resetting gjøres ved å trykke inn knappen på styringsenheten. Sjekk at du har grønt lys.

8. Kontakt rørlegger hvis du er i tvil.