

FDV - FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FlowStop Light:

Varenummer FSL-1500 (1/2»)

Varenummer FSL-2000 (3/4»)

Varenummer FSL-1502 (1/2» Dobbel)

Varenummer FSL-2002 (3/4» dobbel)

Produktansvarlig:

FlowStop

Watercontrol AS

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@watercontrol.no

BESTÅR AV:

1 (2) Aktuatorventil

1 Hovedsentral

1 Strømadapter

1 Sensorkabel

MONTERING:

Monter ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)

Monter hovedsentral

Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral, ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.

Ved montering av to ventiler "dobbel" tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2.

Sett inn stikkontakt fra hovedsentral.

VANNTILFØRSELEN STENGES AUTOMATISK VED FØLGENDE FEIL:**VED LEKKASJE:**

Rødt lys på hovedsentral vises og signaler vil høres når det oppstår lekkasje.

Vanntilførselen stenges automatisk.

MONTERING AV SENSORKABEL:

Monter sensorkabelen i hovedsentralen (jack plugg) Kabelen trekkes ned til lavest mulig punkt og kappes i riktig lengde. Anbefalt lengde på laveste punkt er 20-30 cm. Unngå å legge kabelen under oppvaskmaskinen.

Ved feilmontering av sensorkabel - f.eks. kabelen er i kontakt med metall, at sensorkabelen ligger slik til at de uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil systemet kunne slå.

Vanntilførselen blir automatisk stengt.

RESETTING:

Trykk på svart knapp på siden av hovedsentral. Hovedsentral vil gå i grønn modus og ventilen vil åpne for vann

FUNKSJONSTESTING:

Sjekk systemet ved å fukte punktene på sensorkabelen, da skal ventilen stenge og hovedsentral varsle med lyd. Det anbefales å gjøre en funksjonstest av anlegget årlig.