

CABLES DE DEMARRAGE

Fiche technique

GAMME SPECIALISTES

300 A - 450 A

POUR BATTERIES 6V - 12V - 24V



**Câbles de démarrage pour
motos, motoculture, voitures
et utilitaires**

**INDISPENSABLES
DANS TOUS LES
VÉHICULES**

MODE D'EMPLOI

Vérifier que les batteries des 2 véhicules ont le même voltage et la même capacité.

Couper le contact des 2 véhicules.

Sur le véhicule en panne, connecter la pince rouge sur le + de la batterie.

Sur le véhicule d'assistance, connecter la pince rouge sur le + de la batterie.

Sur le véhicule d'assistance, connecter la pince noire sur le - de la batterie.

Sur le véhicule en panne, connecter la pince noire sur le - de la batterie Démarrer véhicule en panne, ne pas dépasser 15 secondes par essai.

Attendre 1 minute entre chaque essai.

Laisser le moteur tourner quelques minutes avant de le stopper.

Déconnecter les pinces dans l'ordre inverse de la connexion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Exemple de conditionnement

	300 A	450 A
Réf.	520552	520652
Longueur	3 m	3.5 m
Section	16 mm²	25 mm²
Essence	< 2.5 l	< 3 l
Diesel	-	< 2 l

03042013/1B