

Pour optimiser la qualité de la prise de terre

Mélange activé sodique pour une mise à la terre optimale.
Permet d'augmenter par dix l'efficacité d'une prise de terre standard.



- Creuser un trou de 1 M x Ø10cm.
- Mélanger progressivement les 6 Kg de bentonite avec de l'eau (environ 5 L) jusqu'à obtenir un mélange visqueux.
- Verser le mélange dans le trou.
- Planter la prise de terre 1 M au milieu et raccorder.
- Arroser avec 20 L d'eau.
- Reboucher avec du sable.

Seau de 6 Kg



667.850