


## Ficha Técnica

<p><b>General</b></p> <p>Código de Artigo: 906011, 906012, 906013</p> <p>Descrição: Stegoband Classic</p>	
<p><b>Especificações</b></p> <p>Stegoband está disponível em 3 tamanhos:</p> <p>Art. no. 906011 Type I (25 mm x 10 m - 1" x 11 yards) para cobrir ranhuras de carroçaria.</p> <p>Art .no. 906012 Type II (18 mm x 10 m - 3/4" x 11 yards) para cobrir as borrachas de pára-brisas.</p> <p>Art. no. 906013 Type III (9 mm x 10 m - 3/8" x 11 yards) para cobrir pára-brisas colados.</p> <p>Cor: Branco Resistência á temperatura: Max. 110°C durante 60 minutos.</p> <p>Unidade da embalagem: Por rolo numa caixa dispensadora. 24 rolos por caixa.</p>	
<p><b>Comentários</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Desenvolvido especificamente para trabalhos de isolamento em lugares de difícil acesso.</li><li>- Stegoband utiliza-se seguindo estes simples passos:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Utilizando o dispensador de Stegoband para cortar o comprimento adequado da fita (é importante utilizar um comprimento máximo de 15 cm)</li><li>2. Coloque a parte plástica da fita por trás da parte de borracha do pára-brisas destinada a isolar.</li><li>3. O lado adesivo deve estar voltado para a área a ser coberta.</li><li>4. Remover a tira que protege a parte adesiva para que possa ser colada na zona a isolar.</li></ol></li></ul> <p>Após a remoção do revestimento de papel da fita, aplique-a de modo a que os vedantes do limpa para-brisas de borracha estejam numa posição aberta (ou que a costura do corpo seja desligada). Se o fizer, irá ser atingido um melhor resultado durante o processo de pintura, sendo que também é uma solução que poupa tempo, uma vez que a desmontagem já não é necessária.</p>	
<p><b>Criado por:</b> EMM International BV The Netherlands <a href="http://www.emm.com">www.emm.com</a></p>	<p>T +31(0)38 467 66 00 <a href="http://www.colad.pt">www.colad.pt</a></p> 