

DANA Gulvfugemasse 553 er en MS-polymer fugemasse specialudviklet til fugning af plankegulve.

- Høj elasticitet
- Særdeles god vedhæftning på såvel bløde som hårde træsorter.
- Kan slibes og lakeres.

*) se iverigt Produkt Informationsblad.



Gulvfugemassen fås i flere farver



Scan eller se www.danalim.dk for produktinformation



DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge

Teknisk Service: 5664 0075
Telefon: 5664 0070
Fax: 5664 0090

www.danalim.dk

NYT GULV?

Du kan selv forvandle dit gamle plankegulv til et moderne og praktisk gulv med "skibslook".



DANA GULVFUGEMASSE 553

Tilhører den nye generation af MS polymer fugemasser. Fugemassen hæder ved en reaktion med luftens fugtighed og danner en elastisk fuge, der kan optage bevægelser på op til +/-25%.

DANA Gulvfugemasse 553 er specielt udviklet til fugning af trægulve og færdigparket, samt til tætninger mellem gulv og andre bygningsdele f.eks. vægge, trapper, søjler m.m. Fugemassen kan slibes, og lakeres med de fleste sædvanlige vand- og spritbaserede gulvlakker. Fugemassen kan først slibes når den er helt gennemhærdet.

1)

Gammelt fugemateriale fjernes fuldstændigt f.eks. med en overfræser. Fugesiderne skal være helt rene

FØR

2)

Højst mulig styrke opnås ved at prime de overfræsedede fugelader



Forberedelse af materialer:

1) For optimal vedhæftning anbefales det at anvende en overfræser for at renskære gulvbræddernes fugeflade. Fugesiderne skal være rene, tørre og fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Den ideelle fugestørrelse er ca. 10 mm. Ved fugebredder op til 10 mm skal fugens tværsnit være kvadratisk. Ved fugebredder over 10 mm skal dybden være 2/3 af bredden. Det sikrer fugens holdbarhed og maksimale elasticitet.

2) For at sikre højst mulig styrke primes fugeladerne med DANA Primer 961.

Det er vigtigt at undgå vedhæftning i bunden af fugen. Som underlag for fugen anvendes derfor enten DANA PE-tape 985 eller traditionel DANA Fugebund 980, hvis også fugens dybde skal justeres.

3) Sådan fuger du:

a) På nybehandlet gulv afdækkes fugerne med afdækningstape. Hvis du sliber gulvet efter fugning, behøver du ikke aftape først.

b) Skær gevindtop med en skarp kniv. Selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde.

4) Fugemassen påføres med en håndfuge- eller tryluftspistol. Efter påføring trykkes fugen på plads og overskydende fugemasse skrubes af med en spartel.

5) Afdækningstape fjernes straks efter, at fugen er færdigbearbejdet.

Efterbehandling:

Fugemassen kan overmales eller lakeres efter ca. 1 døgn. Bedste resultat opnås hvis lakering foretages indenfor få døgn. DANA Gulvfugemasse 553 kan lakeres med de fleste vand- og spritbaserede lakker - disse produkter må ikke indeholde terpentin eller lignende opløsningsmidler. Vi anbefaler altid, at der udføres prøve. Vær opmærksom på at gulvets bevægelser optages af fugemassen og således giver risiko for revnedannelser i lakken, hvis ikke den er tilstrækkelig fleksibel. Hvis lakering først kan / skal foretages flere dage efter fugning anbefales det, at fugen aftørres med sprit umiddelbart inden lakering. Fugemassen kan først slibes, når den er helt gennemhærdet. OBS! se *)

3) + 4)



5)



EFTER