

# WERDEN AUCH SIE EIN ECODRIVER

Sie entscheiden mit Ihrer Fahrweise,  
wie viel Treibstoff  
und Geld Sie sparen.

**ecodrive**<sup>®</sup>  
QUALITY ALLIANCE

Quality Alliance Eco-Drive  
Badenerstrasse 21, CH-8004 Zürich  
Tel. +41 43 344 89 89  
info@eco-drive.ch

[ecodrive.ch](http://ecodrive.ch)

**Zeigen Sie, was Sie als  
EcoDriver draufhaben.**  
Im spannenden Mobile-Game.



Spielen Sie mit und erfahren Sie, wie viel  
Treibstoff und Geld Sie damit sparen können.  
Also Gas geben und EcoDriver werden!

Gratis-Download



Suchbegriff «EcoDriver»



DAS ABC FÜR  
ECODRIVER:  
12 TIPPS FÜR DIE  
STRASSE.

[ecodrive.ch](http://ecodrive.ch)

## REGEL **A** AUTO CHECKEN

### Nº 1 Reifendruck rauf.

Gut gepumpt spart bis zu 2 Liter pro Tankfüllung und schont erst noch die Reifen. Lassen Sie ruhig einmal im Monat bis 0,5 Bar mehr Luft rein als angegeben.

### Nº 2 Ballast raus.

Was man nicht unbedingt braucht, darf zu Hause bleiben. Denn je leichter das Auto ist, desto weniger Treibstoff verbraucht es.

### Nº 3 Dachträger weg.

Mit weniger Luftwiderstand kommt man günstiger vorwärts. Also immer runter mit Skiträgern und Gepäckboxen, wenn Sie diese nicht brauchen.

## REGEL **B** TECHNIK NUTZEN

### Nº 4 Klimaanlage ab 18 °C.

Unter 18 °C Aussentemperatur bringt die Klimaanlage (AC) nichts, sondern leert nur Tank und Portemonnaie. Kühle Rechner schalten darum aus.

### Nº 5 Tempomat nutzen.

Gleichmässig fahren heisst gleichmässig Treibstoff sparen. Der Tempomat hilft dabei. Auch innerorts.

### Nº 6 Start-Stop-Automatik an.

Nutzen Sie die Automatik konsequent. Denn Motor abschalten lohnt sich bei jedem Halt – auch bei kurzen Stopps.

### Nº 7 Sitzheizung & Co. aus.

Alles Elektrische verbraucht Sprit. Denken Sie daran, wenn Sie Sitze und Scheiben heizen oder andere Stromfresser an Bord haben.

## REGEL **C** FAHRWEISE OPTIMIEREN

### Nº 8 Früh schalten, hohen Gang fahren.

Zügig beschleunigen, früh hochschalten (Benziner bei 2000–2500 Touren, Diesler bei 1500 Touren) und immer im höchstmöglichen Gang fahren spart mächtig Treibstoff.

### Nº 9 Vorausschauend fahren.

Fahren Sie vorausschauend, ausgeglichen und mit genügend Abstand. So fahren Sie nicht nur finanziell besser, sondern auch sicherer.

### Nº 10 Rollen lassen.

Früh vor Kreuzungen, Stopps oder Hindernissen ohne Gas im eingelegten Gang rollen lassen. Auch bergab – Gas weg und Schubabschaltung nutzen. Wichtig: Bei Kindern immer ganz anhalten.

### Nº 11 Mehr Gas, hohen Gang bergauf.

Wenn Sie mit viel Gas in einem hohen Gang bergauf fahren, brauchen Sie bis zu 30 % weniger Treibstoff als in tiefen Gängen mit wenig Gas.

### Nº 12 Halten. Motor abschalten.

Motor abschalten lohnt sich schon für 5 bis 10 Sekunden. Auch wenn Sie jemanden zusteigen lassen, das Garagentor öffnen oder am Rotlicht stehen.

Alle Spar-Tipps gelten auch für Automaten.



[ecodrive.ch](http://ecodrive.ch)