

Informations générales sur le papier peint intissé

Le papier peint intissé, c'est le papier peint tendance. A la fois solide et facile à poser : avec du papier peint intissé, trois petites heures suffisent à tapisser une pièce de 20 m².

L'intissé, qu'est-ce que c'est comme papier peint ?

Le papier peint intissé est obtenu par assemblage sur un support papier de fibres textiles compressées. Son grammage en fait un camouflage idéal pour murs abîmés ou irréguliers. Plus le grammage est épais, plus les imperfections seront masquées.

Les avantages du papier peint intissé : une pose facile et rapide

Si le papier peint intissé est autant plébiscité, c'est surtout pour sa facilité de pose. Contrairement au papier peint classique, pas besoin de passer par la case table à tapisser. La colle n'est pas appliquée sur les, mais directement sur les murs.

Il n'est plus non plus nécessaire de préparer les lés. Le papier peint intissé étant solide, la découpe des lés se fait au cutter directement sur les murs. Un gain de temps estimé par les professionnels, de 30 % par rapport à la pose d'un papier peint classique. Ainsi, trois heures suffisent à tapisser une pièce de 20 m².

Plus adaptés aux pièces humides et plus facile à enlever après

Autre atout de ce papier peint là : son imperméabilité qui lui permet d'être aussi posé dans les pièces humides.

Enfin, l'arrachage est aussi facile que la pose si l'on a pris la peine de peindre le support auparavant et si on a utilisé la colle pour intissé.

Le matériel nécessaire à la pose de ce papier peint

En plus d'être aisé à poser, le papier peint intissé ne nécessite pas grand nombre d'accessoires.

Check-list des indispensables :

- une éponge,
- un rouleau ou d'une brosse à encoller,
- un cutter,
- une roulette à joints,
- une brosse à maroufler.

La pose, étape par étape

Pour les murs déjà tapissés, la première tâche va consister à décoller l'ancien papier. Une mission laborieuse qui risque fort de vous passer l'envie de reposer du papier peint classique lorsque vous aurez goûté au bonheur du retrait ultra simple de l'intissé à mains nues !

Mais avant cela, il va falloir vous munir d'une décolleuse à vapeur pour vous débarrasser de ce papier peint que vous ne pouvez plus voir en peinture. Vous pouvez maintenant commencer la pose de l'intissé.

- Etape 1 : Etaler la colle directement sur le mur avec une brosse à encoller.
- Etape 2 : Appliquer l'intissé sur le mur en déroulant le rouleau de haut en bas sans l'avoir découpé au préalable.
- Etape 3: Aplanir le lé avec une brosse en chassant les bulles d'air.
- Etape 4 : Découper le lé en bas du mur, avec un cutter.
- Etape 5 : Maintenant que vous avez le tour de main, il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération jusqu'à ce que la pièce soit entièrement tapissée.