

Śnieżka
AGRYL-PUTZ®

НОВИНКА



**Всегда быстро
и профессионально**

ACRYL-PUTZ® SF16 START+FINISH

НОВИНКА



Гипсовая шпатлевочная гладь Acryl-Putz® SF16 – это новый продукт, основанный на современных технологиях и соответствующий европейским стандартам качества.

Работать с Acryl-Putz® SF16 - **одно удовольствие**.
Улучшенная гладь **обеспечивает превосходное качество, быстрое и комфортное выполнение работ**.
Убедитесь сами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ACRYL-PUTZ® SF16 START+FINISH

□ БЫСТРОЕ И КОМФОРТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

□ ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

□ НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ

□ СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

□ НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ “МОКРЫМ ПО МОКРОМУ”

□ ПРЕВОСХОДНАЯ АДГЕЗИЯ

□ ЛЕГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ И РАЗГЛАЖИВАНИЯ

□ ОПТИМАЛЬНАЯ ТВЕРДОСТЬ

□ БЕСПЫЛЕВАЯ ОБРАБОТКА

□ ИДЕАЛЬНЫЙ ФИНИШНЫЙ ЭФФЕКТ ГЛАДКИХ СТЕН

НЕСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ НАНЕСЕНИЯ:

- ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД С ПОМОЩЬЮ ШПАТЕЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- “МОКРЫМ ПО МОКРОМУ” С ПОМОЩЬЮ ШПАТЕЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- С ПОМОЩЬЮ ВАЛИКА
- “МОКРЫМ ПО МОКРОМУ” С ПОМОЩЬЮ ВАЛИКА

ФИНИШНУЮ ОБРАБОТКУ, В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ ШПАТЛЕВКИ ЛЮБЫМ ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СПОСОБОВ, МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ БЕСПЫЛЕВЫМ МЕТОДОМ.



СОВЕТ

Самый быстрый способ выполнения работ – это **НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ МЕТОДОМ “МОКРЫМ ПО МОКРОМУ” С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПЫЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ.**

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ МЕТОДОМ “МОКРЫМ ПО МОКРОМУ” И БЕСПЫЛЕВАЯ ОБРАБОТКА *

01 | ПОДГОТОВКА ГЛАДИ И ПОВЕРХНОСТИ

- Загрунтовать поверхность с помощью ACRYL-PUTZ® GU40 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА или GP41 ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА.
- Перед применением смешать шпатлевку с водой, чтобы масса была однородной и без комков.



02 | НАНЕСЕНИЕ ГЛАДИ ВАЛИКОМ И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Погрузить валик для глади в приготовленную массу и обильно пропитать.
- Массу наносить на поверхность равномерно, партиями площадью до 6-8 м² (в зависимости от скорости высыхания).
- После каждого нанесения слоя разгладить поверхность инструментом из нержавеющей стали.
- Следующий слой наносить валиком через 30-40 минут используя метод “мокрым по мокрому”, не забывая о разглаживании.
- Дать последнему слою подсохнуть в течение 30 минут (в зависимости от температуры, влажности и поглощающей способности поверхности).



03 | БЕСПЫЛЕВАЯ ОБРАБОТКА

- После первоначального затвердевания, но до полного высыхания последнего слоя, смочить поверхность водой с помощью распылителя.
- Используя губчатую терку, круговыми движениями, распределить влажную гладь.
- Используя шпатель из нержавеющей стали, начать обработку методом “скольжения”, разглаживая поверхность, пока стены не станут идеально гладкими.
- При необходимости во время работы увлажнять поверхность.
- По окончании работы дайте поверхности полностью высохнуть (24 часа).



Подготовленная таким образом поверхность готова к дальнейшим отделочным работам.

*Подробности можно найти в технической карте и на веб-сайте.



Превосходная адгезия
к основанию



Идеально гладкая
поверхность



Высокая прочность



Легко наносится
и шлифуется



Быстрое и легкое
шпатлевание



Нанесение валиком



Нанесение
"мокрым по мокрому"



Беспылевая
обработка



УБЕДИТЕСЬ САМИ!

ООО "Снежка-БелПол", Группа компаний "Sniezka"
222165, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Дорожная 3
УНП 800019332,

www.sniezka.by