

## Foliering

Det MÅ brukes murfolie med sterkt lim på vogner som har glassfiber med struktur.

Eksempel på leverandør: HEXIS VCXR100.

Hvis det brukes print må den også lamineres. Eksempel HEXIS PC30.

Vanlig folie vil ikke sitte på underlaget.

Rundt alle kanter er det anbefalt å bruke penn som forsegler. Dersom vann kommer inn gjennom kanten av folien vil den raskt løsne fra veggen.

Vognen må stå i et oppvarmet lokale før og etter foliering.

Flaten må være tørr og ren. Vask flaten med teknisk sprit eller tilsvarende.

Bruk skrape for å få gni folien godt inn i underlaget. Bruk gjerne varme i tillegg.

## Helfoliering.

Ved helfoliering er det en fordel å ha på folien før takrenner, hjørnelister og bunnlistor.

## Vedlikehold:

**Bruk ikke høstrykkspyler med hardt trykk ved vasking av flatene.**

Ved bruk av høstrykkspyler må man stå litt unna, ikke spyle rett på. Svak stråle.

Vi anbefaler og vaske vognen med mopp og langskaft, mild såpe.

**Informert oss før bestilling hvis vognen skal helfolieres så vi kan bruke glatt glassfiber.  
Da kan det brukes vanlig type folie.**

