

Filterbädd – ordningsföljd

Kärnen fylls med massor i följande ordning:

Kombi/Ferroline

1. Bärlager 4-8mm fylls på tills bottendysan täckts helt.
(För ett 50-filter åtgår ca 10kg och för ett 125-filter ca 15kg)
2. Filtersand 0,71-1,25mm
(Om Mangandioxid ingår skall denna fyllas efter filtersanden.
All Mangandioxid och filtersand skall användas)
3. Avsyrningsmassa - Fylls upp till kärlets markerade högstanivå.
(Exempelvis Semidol K1/K2, Hydro-Calcit, Hydrocarbonat)

(Vid leverans av filterbädd med två olika kalkmassor skall dessa blandas lika delar)



K-filter

1. Bärlager 4-8mm fylls på tills bottendysan täckts helt.
(För ett 50-filter åtgår ca 10kg och för ett 125-filter ca 15kg)
2. Avsyrningsmassa - Fylls upp till kärlets markerade högstanivå.
(Exempelvis Semidol K2, Hydro-Calcit, Hydrocarbonat)

OBS!

Bärlager, sand och olika massor är inte dammfria.
Genomspola och backspola alltid kärlet efter fyllning av massor.
Se bruksanvisning.

Tips! Notera vilka filtermassor som används för att underlätta vid service.



Skötsel, montering, service och garantivillkor: www.aquaexpert.se/support

AQUA EXPERT AB

Mårdvägen 7, 352 45 Växjö
info@aquexpert.se
www.aquaexpert.se
Telefon: 0470-700 600