

PLASTFILTER Tagline R20

Installation:

1. Installera filtret enligt riktningen på vattenflödet. Observera flödesriktningen genom filterhuset!



2. Vid montering av filtret på metallrör rekommenderas att använda plastkopplingar.
3. Använd teflontape, lin eller annat tätningmaterial för perfekt tätning mellan filter och rör.
4. Installera en ventil före och eventuellt en ventil efter filtret så att det är möjligt att stänga av vattenflödet till filtret vid rengöring.

Rengöring:

1. Stäng av vattenflödet till filtret. Sänk trycket i filtret.

WARNING! Öppna aldrig filtret när det står under tryck!!

2. Öppna filtret och tag ut filterinsatsen.
3. Renspola med vatten. Finns det partiklar som är svåra att spola bort så använd en mjuk borste. **Använd ej någon metallborste!** Renspola med vatten.
4. Placera filterinsatsen åter i filterhuset. Kontrollera att filterhusets o-ring och filterinsatsens två o-ringar är hela och på plats.
5. Skruva åt filterhuset för hand och skruva sedan tillbaka 1/8 varv för att erhålla bästa tätning.

aquadrip