

Monteringstips anborrbyglar



1. Placera O-ringen i spåret och se till att den sitter där den ska.
2. Sätt anborrbygeln på plats runt slangen och dra åt jämnt på båda sidor.
3. Borra hål med hjälp av en bormaskin. Borra försiktigt så att inte gängorna skadas och se upp så inte borret går rakt igenom och skadar motsatta sidan av slangen.