

Höstitömning av bevattningssystem

När det är dags att tömma eller blåsa anläggningar för bevattning finns det goda råd att följa.

1. Dränera pumpar och ledningar.
2. Förslut om möjligt ändar på ledningar för att slippa att smådjur kryper in.
3. Ställ kulventiler i halvöppet läge.
4. Pumpa rent vatten genom gödselinjektorer och dränera.
5. Om kompressor används - ha koll på trycket. För högt tryck kan skada utrustning och indirekt vålla personskada, 2 - 3 bars tryck räcker.
Låt inte kompressorn arbeta mot stängda ventiler.
Tänk även på att det blir varmt vid inblåsningstället.
6. Med strömmen påslagen till bevattningsautomatiken under vintern förhindras kondensbildning i elektroniken.
7. Demontera manometrar och förvara dem frostfritt.
8. Demontera tryckgivare till varvtalsreglerad pump och förvara den frostfritt.
9. Påslagen ström till varvtalsreglering håller elektroniken torr.
OBS! Varvtalsregulatorn måste då stå i läge "OFF".

Kontakta oss om ni behöver hjälp med anslutning för tryckluft eller om ni vill att vi ordnar höstitömningen av ert system.