

PACK SECUR 2600-DAC **HTE**

Le MUST des électrificateurs !

Affichage numérique




Tension vue par les SENTINEL quand installées

Tension de sortie

Niveau de végétation

Boîtier Alarm Control

Barre-graphe de contrôle



Utilisation

L'électrificateur est capable de surveiller l'installation de clôture. Il informe en permanence et sans fil son boîtier alarm control de l'état de la clôture.

Lorsqu'un défaut est constaté, l'alarm control se charge de vous alerter !

L'alarm control possède déjà 1 buzzer et 2 LED de contrôle. Mais sa principale fonction est de gérer des alarmes extérieures. Vous pouvez donc ajouter à l'installation l'une ou l'autre (ou les 3) option suivante :

- 1 voyant externe de fonctionnement auto-alimenté.
- 1 alarme externe de défaut auto-alimentée.
- 1 transtel GSM 300 qui vous avertira par sms des défauts sur la clôture.

Points forts

- Gestion d'alarmes
- Affichage numérique rétro-éclairé
- Compatible avec répondeur SENTINEL

Données techniques

Réf.	Affichage numérique	Compatible répondeur	Puissance réduite	Compatible alarme	Test Alim. barre-graphe	Vmax	V500 Ohm	Energie stockée / de sortie	Km Théorique	Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises
SECUR 2600-DAC - HTE	608.004	●	○	●	●	15 kV	5,7 kV	10/6 J	350 km	55 km	10 km	5 km

Pack Secur 2600-DAC
Réf.: 608.004

