

7.2. Injustering av brännarhuvudet

7.2.1. Justering av munstycke och tändelektroder

Munstyckets (4) avstånd från flamskivan (6) justeras enligt de mått som anges på bilden nedan. Tändelektrodernas (5) avstånd från flamskivan och munstycket, samt deras inbördes avstånd kontrolleras och justeras enligt i bilden angivna mått.

