

DRAPER

RECHARGEABLE **WORKLIGHT**

87737

EN

Original Instructions
Version 2 - 12/25



DE WIEDERAUFLADBARE ARBEITSLEUCHTE

Bedienungsanleitung Version 2 - 12/25

ES RECARGABLE LINTERNA DE TRABAJO

Instrucciones originales Versión 2 - 12/25










FR LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE

Instructions originales Version 2 - 12/25

NL OPLAADBARE WERKLAMP

Originele instructies Versie 2 - 12/25





Health and Safety Information

Important: Read all the Health and Safety instructions before operating or maintaining this product and retain for later use. Failure to read these instructions may result in injury or damage to the user or the product.

- **DO NOT** turn the light on when it is being charged.
- **DO NOT** shine the light directly into eyes.
- **DO NOT** allow children to use the light.
- **DO NOT** handle or move the light whilst it is being charged.
- **DO NOT** leave battery in a discharged state, recharge battery immediately.

WARNING! To reduce the risk of burns or fire:

- **DO NOT** attempt to open, disassemble, modify or service the light.
- **DO NOT** crush, puncture, short external contacts or dispose of in fire or water.
- **DO NOT** expose to temperatures above 50°C.
- **DO NOT** use this product if the casing is damaged in any way or if there is evidence of battery leakage.

Product Overview

-  COB-LED 1
-  COB-LED 2
-  ON/OFF button
-  Battery charge level button
-  Battery charging indicators
-  USB-C Charging port
-  USB-A power output
-  USB port cover
-  Adjustable stand
-  USB-C to USB-A charging cable

Charging the Light

B - C

- Fully charge the light before initial use.
- Use the USB charging cable supplied.

Battery Charge Level Button

C

- To check the battery status, press the battery indicator button  and the indicator lights  will light up to show the battery level.

Use as a Power Bank

D

- Use the USB power output port  to charge other portable devices.

Operating the Light

E - I

Maintenance and Disposal

J - K

Warranty

12 months from date of purchase - Visit [drapertools.com/warranty](https://www.drapertools.com/warranty) for full details.

At the end of its working life, dispose of the product responsibly and in line with local regulations. Recycle where possible.

DE

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wichtig: Lesen Sie sich vor der Verwendung oder Wartung dieses Produkts alle Gesundheits- und Sicherheitshinweise durch und bewahren Sie diese zur späteren Einsichtnahme auf. Die Nichtbeachtung dieser Informationen und Hinweise kann zur Verletzung des Benutzers oder zur Beschädigung des Produkts führen.

- **NICHT** die Leuchte einschalten, wenn sie aufgeladen wird.
- **NICHT** direkt in die Augen leuchten.
- Die Leuchte darf **NICHT** von Kindern verwendet werden.
- Die Leuchte während des Aufladens **NICHT** anfassen oder bewegen

- Den Akku **NICHT** in entladene Zustand belassen, sondern sofort wieder aufladen.

⚠️ WARNUNG! Um das Risiko von Verbrennungen oder Bränden zu reduzieren:

- **NICHT** versuchen, die Leuchte zu öffnen, zu zerlegen, zu modifizieren oder zu warten.
- **NICHT** quetschen, durchstechen, kurzschließen oder ins Feuer oder Wasser werfen.
- **NICHT** hohen Temperaturen von über 50 °C aussetzen.
- Das Produkt **NICHT** verwenden, wenn das Gehäuse in irgendeiner Weise beschädigt wurde oder wenn Anzeichen für das Auslaufen des Akkus vorhanden sind.

Übersicht über das Produkt

- 1 COB-LED 1
- 2 COB-LED 2
- 3 EIN/AUS-Schalter
- 4 Taste für den Ladezustand des Akkus
- 5 Ladeanzeige
- 6 USB-C-Ladeanschluss
- 7 USB-A-Ausgang
- 8 Abdeckung für USB-Anschluss
- 9 Verstellbarer Ständer
- 10 USB-C-auf-USB-A-Ladekabel

Aufladen

- Die Leuchte muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.
- Das mitgelieferte USB-Ladekabel verwenden.

Taste für den Akkuladestand

C

- Um den Batteriestatus zu überprüfen, drücken Sie die Batterieanzeigetaste **4**. Daraufhin leuchten die Kontrollleuchten **5** auf und zeigen den Batteriestand an.

Als Powerbank verwenden

D

- Der USB-Ausgang **7** kann zum Laden anderer tragbarer Geräte verwendet werden.

Das Licht bedienen

E – I

Wartung und Entsorgung

J – K

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie auf drapertools.com/warranty.

Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsvoll und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften entsorgt werden. Das Produkt nach Möglichkeit recyceln.

ES

Información sobre salud y seguridad

Importante: Lea todas las instrucciones de salud y seguridad antes de utilizar o mantener este producto y consérvelo para su uso posterior. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones al usuario o daños al producto.

- **NO** encienda la linterna cuando se esté cargando.
- **NO** apunte la linterna directamente a los ojos.
- **NO** permita que los niños usen la linterna.
- **NO** manipule ni mueva la linterna mientras se está cargando.
- **NO** deje la batería descargada, recargue la batería inmediatamente.



¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de quemaduras o incendios:

- **NO** intente abrir, desmontar, modificar o reparar la linterna.
- **NO** aplastar, perforar, cortocircuitar contactos externos ni desechar en el fuego o el agua.
- **NO** exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- **NO** utilice este producto si la carcasa está dañada de alguna manera o si hay evidencia de fugas en la batería.

Descripción del producto

A

- 1 Mazorca-LED 1
- 2 Mazorca-LED 2
- 3 Botón ON/OFF
- 4 Botón de nivel de carga de la batería
- 5 Indicadores de carga de la batería
- 6 Puerto de carga USB-C
- 7 Salida de alimentación USB-A
- 8 Cubierta del puerto USB
- 9 Soporte ajustable
- 10 Cable de carga USB-C a USB-A

Carga de la Linterna

B-C

- Cargue completamente la linterna antes del uso incial.
- Utilice el cable de carga USB.

Botón de nivel de carga de la batería

C

- Para comprobar el estado de la batería, presione el botón indicador de batería **4** y las luces indicadoras **5** se iluminarán para mostrar el nivel de batería.

Utilice como Cargador de Batería

D

- Utilice el puerto de salida de alimentación USB **7** para cargar otros dispositivos portátiles.

Funcionamiento de la linterna **E-I**

Mantenimiento y eliminación **J-K**

Garantía

El período de garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra. Visite drapertools.com/warranty para obtener más información.

Al final de su vida útil, deseche la linterna de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales. Reciclar siempre que sea posible.

FR

Hygiène et sécurité

Important : Lisez toutes les instructions relatives à la santé et à la sécurité avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit, et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou des dommages pour l'utilisateur ou le produit.

- N'allumez **PAS** la lampe lorsque vous la chargez.
- **NE PROJETEZ PAS** la lumière directement dans les yeux.
- **NE LAISSEZ PAS** les enfants utiliser la lampe.
- **NE MANIPULEZ PAS ET NE DÉPLACEZ PAS** la lampe pendant qu'elle est en cours de charge.
- **NE LAISSEZ PAS** la batterie déchargée, rechargez-la immédiatement.



AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque de brûlures ou d'incendie :

- N'essayez **PAS** d'ouvrir, de démonter, de modifier ou de réparer la lampe.
- Vous **NE DEVEZ PAS** écraser, percer, court-circuiter les contacts externes ou jeter la lampe au feu ou dans l'eau.

- Vous ne devez **PAS** l'exposer à des températures supérieures à 50°C.
- **N'UTILISEZ PAS** ce produit si le boîtier est endommagé de quelque manière que ce soit ou si la pile présente des signes de fuite."

Vue d'ensemble du produit

A

- 1 COB-LED 1
- 2 COB-LED 2
- 3 Bouton marche/arrêt
- 4 Bouton de niveau de charge de la batterie
- 5 Indicateurs de charge de la batterie
- 6 Port de charge USB-C
- 7 Puissance de sortie USB-A
- 8 Couvercle du port USB
- 9 Support réglable
- 10 Câble de chargement de USB-C vers USB-A

Mise en charge de la lampe

B - C

- Chargez complètement la lampe avant de l'utiliser pour la première fois.
- Utilisez le câble de charge USB fourni.

Bouton de niveau de charge de la batterie

C

- Pour vérifier l'état de la batterie, appuyez sur le bouton indicateur de batterie **4** et les voyants **5** s'allumeront pour indiquer le niveau de la batterie.

Utilisez-le comme bloc d'alimentation

D

- Utilisez le port de sortie de l'USB **7** pour charger d'autres appareils portables.

Fonctionnement de la lampe

E - I

Entretien et élimination

J - K

Garantie

La période de garantie est de 12 mois à compter de la date d'achat. Consultez le site

drapertools.com/warranty pour plus d'informations.

À la fin de sa vie utile, éliminez le dispositif de façon responsable et conformément à la réglementation locale Recyclez-le si possible.

NL

Informatie over gezondheid en veiligheid

Belangrijk: Lees alle gezondheids- en veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt of onderhoudt en bewaar ze voor later gebruik. Het niet lezen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de gebruiker of het product.

- **NIET** het licht inschakelen wanneer het wordt geladen.
- **NIET** het licht rechtstreeks in de ogen schijnen.
- Kinderen de lamp **NIET** laten gebruiken.
- De lamp **NIET** hanteren of verplaatsen terwijl deze wordt opgeladen.
- De batterij **NIET** in ontladen toestand laten. U moet de batterij onmiddellijk opladen.



WAARSCHUWING! Om het risico op brandwonden of brand te verminderen:

- **NIET** proberen de lamp te openen, uit elkaar te halen, aan te passen of te repareren.
- **NIET** verbrijzelen, doorboren, externe contacten kortsluiten of in vuur of water werpen.
- **NIET** blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
- Dit product **NIET** gebruiken als de behuizing beschadigd is of als de batterij lekt.

Productoverzicht

A

- 1 COB-LED 1
- 2 COB-LED 2
- 3 AAN-UIT-knop
- 4 Knop voor batterijniveau
- 5 Indicatielampjes batterijniveau
- 6 USB-C-oplaadpoort
- 7 USB-A-stroomuitgang
- 8 Afdekking USB-poort
- 9 Verstelbare standaard
- 10 USB-C naar USB-A oplaadkabel

De lamp opladen

B - C

- Laad de lamp volledig op voor het eerste gebruik.
- Gebruik de meegeleverde USB-oplaadkabel.

Knop voor batterijniveau

C

- Om de batterijstatus te controleren, drukt u op de batterij-indicatorknop 4 De indicatorlampjes 5 gaan branden om het batterijniveau weer te geven.

Gebruik als powerbank

D

- Gebruik de USB-stroomuitgang 7 om andere draagbare apparaten op te laden.

De lamp bedienen

E - I

Onderhoud en verwijdering

J - K

Warranty

De garantieperiode is 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Ga naar **drapertools.com warranty** voor meer informatie. Voer het product aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze af volgens de plaatselijke voorschriften. Recycle waar mogelijk.

Contact Details

Draper Tools

Draper Tools Limited
Hursley Road
Chandler's Ford
Eastleigh
Hampshire
SO53 1YF
UK

Draper Tools Europe B.V.

Oude Graaf 8
6002 NL
Weert
Netherlands

Website: drapertools.com

Email: sales@drapertools.com

Product Helpline: +44 (0) 23 8049 4344

Telephone Sales Desk: +44 (0) 23 8049 4333

General Enquiries: +44 (0) 23 8026 6355

Please contact the Draper Tools Product Helpline for repair and servicing enquiries.