

EN

Original Instructions
Version 1 – 07/2025

BUNKER

LOAD-UP

2-TIER

TOOL TROLLEY

29448



DE WERKZEUGWAGEN MIT 2 EBENEN

ES CARRO DE HERRAMIENTAS DE 2 NIVELES

FR CHARIOT À OUTILS À 2 NIVEAUX




NL GEREEDSCHAPSWAGEN MET 2 NIVEAUS

Originalanleitung Version 1 – 06/2025

Instrucciones originales versión 1 – 06/2025

Instructions originales Version 1 – 06/2025

Originele instructies Versie 1 – 06/2025

A**B****C**

EN

Read this manual in full before using this product and retain it for future use. Always use the latest version of the manual. Please visit drapertools.com/manuals for the latest version.

Specification

Stock No.	29448
Part No.	B600-2TC
Dimensions:	866 X 440 X 825mm
Maximum load capacity:	220kg
Load capacity per tray:	110kg

Health and Safety Information

Important: Read all the Health and Safety instructions before attempting to use or maintain this product. Failure to follow these instructions may result in injury or damage to the user or the product.

- **DO NOT** pull this product, only push to prevent personal injury.
- **DO NOT** stand on this trolley as you may fall or cause it to tip.
- **DO NOT** overload the trolley. Maximum product weight (including contents) should not exceed 220kg.
- Ensure the weight is evenly distributed.
- **DO NOT** use this trolley on uneven surfaces or inclines as this may cause the product to tip or become unstable.

Product Overview

A

- 1** 2 x Leg 'A'
- 2** 2 x Leg 'B'
- 3** 2 x Swivel castor
- 4** 2 x Fixed castor
- 5** 1 x Top tray
- 6** 1 x Push handle
- 7** 1 x Bottom tray

Fixings

- 8** 16 x Bolt
- 9** 16 x Locking washer
- 10** 16 x Nut
- 11** 4 x Screws

Tools Required (not supplied)

- No.2 Cross slot screwdriver
- ½" (13mm) spanner

Assembly

B - C

- Attach the legs **1** & **2** and castors **3** & **4** to the bottom tray **7** using the bolts **8**, washers **9** and nuts **10** supplied, as shown in **B**.
- Attach the top tray **5** to the legs as shown in **C**.
- Ensure the pins in the top of the legs are aligned with the holes in the underside of the tray. Then push down to secure.
- For ease of use the swivelling castors **3** should be fitted at the same end as the push handle **6**.
- Insert the screws **11** between the legs and underside of the tray.
- **DO NOT** overtighten the screws.

Maintenance and Disposal

- Oil the castors periodically with a light oil.
- Clean with a damp cloth. **DO NOT** use solvent based cleaners.
- At the end of its working life, dispose of the product responsibly and in line with local regulations.
Recycle where possible

Warranty

Visit bunkerstorage.com/warranty for full details.

Contact Details

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert,
Netherlands

UK: Hursley Road, Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

DE

Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf.

Verwenden Sie immer die neueste Version des Handbuchs. Die neueste Version finden Sie unter **drapertools.com/manuals**.

Technische Daten

Best.-Nr.:	29448
Teile-Nr.:	B600-2TC
Abmessungen:	866 X 440 X 825mm
Max. Tragkraft:	220kg
Tragfähigkeit pro Ablage:	110kg

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wichtig: Lesen Sie sich alle Gesundheits- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu verwenden oder zu warten. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu Verletzungen des Benutzers oder zur Beschädigung des Produkts kommen.

- Ziehen Sie dieses Produkt **NICHT**, schieben Sie es nur, um Verletzungen zu vermeiden.
- Steigen Sie **NICHT** auf diesen Wagen, da Sie stürzen oder ihn zum Kippen bringen könnten.
- Überladen Sie den Wagen **NICHT**. Das maximale Produktgewicht (einschließlich

Inhalt) darf 220 kg nicht überschreiten.

- Stellen Sie sicher, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist.
- Verwenden Sie diesen Wagen **NICHT** auf unebenen Flächen oder Steigungen, da dies zum Kippen oder zur Instabilität führen kann.

Übersicht über das Produkt

A

- 1 2 x Bein ,A'
- 2 2 x Bein ,B'
- 3 2 x Lenkrolle
- 4 2 x Bockrolle
- 5 1 x Obere Ablage
- 6 1 x Schiebegriff
- 7 1 x Untere Ablage

Befestigungsteile

- 8 16 x Bolzen
- 9 16 x Sicherungsscheibe
- 10 16 x Mutter
- 11 4 x Schraube

Benötigtes Werkzeug (nicht mitgeliefert)

Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
Schraubenschlüssel, ½ Zoll (13 mm)

Montage

B - C

- Befestigen Sie die Beine 1 und 2 sowie die Rollen 3 und 4 an der unteren Ablage 7 mit den mitgelieferten Schrauben 8, Unterlegscheiben 9 und Muttern 10 wie in Abbildung B gezeigt.
- Befestigen Sie die obere Ablage 5 an den Beinen, wie in Abbildung C dargestellt.
- Stellen Sie sicher, dass die Stifte oben an den Beinen entsprechend den Löchern an der Unterseite der Ablage

ausgerichtet sind. Anschließend zum Fixieren herunterdrücken.

- Zur einfacheren Handhabung sollten die Lenkrollen **[3]** am selben Ende wie der Schiebegriff **[6]** montiert werden.
- Setzen Sie die Schrauben **[11]** zwischen die Beine und die Unterseite der Ablage ein.
- **Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an.**

Wartung und Entsorgung

- Ölen Sie die Rollen regelmäßig mit einem leichten Öl.
- Mit einem feuchten Tuch reinigen. **KEINE** lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsvoll und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften entsorgt werden. Das Produkt nach Möglichkeit recyceln.

Gewährleistung

Weitere Informationen finden Sie unter **bunkerstorage.com/warranty**

Kontakt Daten

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Netherlands

UK: Hursley Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

ES

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para su uso posterior.

Utilice siempre la última versión del manual del producto. Para obtener la última versión,

acuda a la página web **drapertools.com/manuals**

Especificaciones

Stock No.	29448
Pieza No.	B600-2TC
Dimensiones:	866 X 440 X 825mm
Capacidad de carga máxima de peso:	220kg
Capacidad de carga por bandeja:	110kg

Información sobre salud y seguridad

Información sobre salud y seguridad

Importante: Lea todas las instrucciones de salud y seguridad antes de intentar utilizar o realizar el mantenimiento de este producto.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños al usuario, o al producto.

- **NO** tire de este producto, empújelo únicamente para evitar lesiones.
- **NO** se suba a este carro, ya que podría caerse o volcarlo.
- **NO** sobrecargue el carro. El peso máximo del producto (incluido el contenido) no debe superar los 220 kg.
- Asegúrese de que el peso esté distribuido de manera uniforme.
- **NO** utilice este carro en superficies irregulares o inclinadas, ya que podría volcarse o volverse inestable.

Descripción del producto

A

- [1]** 2 x Pata 'A'
- [2]** 2 x Pata 'B'
- [3]** 2 x Rueda giratoria
- [4]** 2 x Rueda fija
- [5]** 1 x Bandeja superior
- [6]** 1 x Asa para empujar
- [7]** 1 x Bandeja inferior

Fijaciones

- 8** 16 x Perno
- 9** 16 x Arandela de bloqueo
- 10** 16 x Tuerca
- 11** 4 x Tornillo

Herramientas necesarias (no incluidas)

Destornillador de estrella N° 2

Llave de ½" (13 mm)

Montaje

- Fije las patas **1** y **2** y las ruedas **3** y **4** a la bandeja inferior **7** utilizando los tornillos **8**, arandelas **9** y tuercas **10** suministrados, como se muestra en **B**.
- Fije la bandeja superior **5** a las patas como se muestra en **C**.
- Asegúrese de que los pasadores en la parte superior de las patas estén alineados con los orificios en la parte inferior de la bandeja. Luego, presione hacia abajo para asegurar.
- Para facilitar el uso, las ruedas giratorias **3** deben colocarse en el mismo extremo que el asa de empuje **6**.
- Inserte los tornillos **11** entre las patas y la parte inferior de la bandeja.
- NO apriete demasiado los tornillos.**

Mantenimiento y eliminación

- Lubrique las ruedas periódicamente con un aceite ligero.
- Limpie con un paño húmedo. **NO** utilice limpiadores a base de disolventes.
- Al final de su vida útil, deseche el producto de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales. Reciclar siempre que sea posible.

Garantía

Visite bunkerstorage.com/warranty para obtener más información.

Datos de contacto

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Países Bajos

Reino Unido: Hursley Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

FR

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit et le conserver pour un usage ultérieur. Utilisez toujours la dernière version du manuel. Vous trouverez celle-ci en consultant le site drapertools.com/manuals.

Spécifications

No. de stock.	29448
Pièce No.	B600-2TC
Dimensions:	866 X 440 X 825mm
Capacité de charge maximum:	220kg
Capacité de charge par plateau:	110kg

Hygiène et sécurité

Important: Lire toutes les consignes d'hygiène et de sécurité avant d'essayer d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures pour l'utilisateur, ou endommager le produit.

- NE PAS TIRER** ce produit. Il faut uniquement le pousser pour éviter toute blessure.
- NE PAS MONTER** sur ce chariot. Cela pourrait occasionner une chute ou le faire basculer.
- NE PAS SURCHARGER** le chariot. Le poids maximum du produit (contenu compris) ne doit pas dépasser 220 kg.
- Veiller à ce que le poids soit réparti uniformément.

- **NE PAS UTILISER** ce chariot sur des surfaces irrégulières ou inclinées, car le produit pourrait basculer ou devenir instable.

Vue d'ensemble du produit

- 1** 2 pieds 'A'
- 2** 2 pieds 'B'
- 3** 2 roulettes pivotantes
- 4** 2 roulettes fixes
- 5** 1 plateau supérieur
- 6** 1 poignée de poussée
- 7** 1 plateau inférieur

Fixations

- 8** 16 boulons
- 9** 16 rondelles de blocage
- 10** 16 écrous
- 11** 4 vis

Outils nécessaires (non fournis)

Tournevis cruciforme n° 2
Clé de ½" (13 mm)

Montage

- Fixer les pieds **1** et **2** ainsi que les roulettes **3** et **4** au plateau inférieur **7** à l'aide des boulons **8**, rondelles **9** et écrous **10** fournis, comme indiqué sur la figure **B**.
- Fixer le plateau supérieur **5** aux pieds comme indiqué sur la figure **C**.
- Veiller à ce que les goupilles situées en haut des pieds soient alignées avec les trous situés sous le plateau. Appuyer ensuite vers le bas pour sécuriser l'ensemble.
- Pour faciliter l'utilisation, les roulettes pivotantes **3** doivent être montées du même côté que la poignée de poussée **6**.

A

- Insérer les vis **11** entre les pieds et le dessous du plateau.
- **NE PAS TROP SERRER les vis.**

Entretien et élimination

- Lubrifier les roulettes régulièrement avec une huile légère.
- Nettoyer avec un chiffon humide.
NE PAS UTILISER de nettoyeurs à base de solvants.
- À la fin de sa vie utile, éliminer le produit de manière responsable et conformément aux réglementations locales. Le recycler, si possible.

Garantie

Consulter le site bunkerstorage.com/warranty pour en savoir plus.

Coordonnées

bunkerstorage.com

UE: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Pays-Bas
Royaume-Uni: Hursley Road, Chandler's
Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

NL

Lees deze handleiding volledig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Gebruik altijd de laatste versie van de handleiding. Ga naar drapertools.com/manuals voor de nieuwste versie.

Specificatie

Artikelnr.	29448
Onderdeelnr.	B600-2TC
Afmetingen:	866 X 440 X 825mm
Max. belasting:	220kg
Draagvermogen per blad:	110kg

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Belangrijk: Lees alle gezondheids- en veiligheidsinstructies voordat u dit product probeert te gebruiken of te onderhouden. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de gebruiker of het product.

- TREK dit product **NIET**, duw het alleen om persoonlijk letsel te voorkomen.
- Ga **NIET** op deze trolley staan, u kunt vallen of deze laten kantelen.
- Laad de trolley **NIET** te zwaar. Het maximale productgewicht (inclusief inhoud) mag niet meer dan 220 kg bedragen.
- Zorg ervoor dat het gewicht gelijkmatig verdeeld is.
- Gebruik deze trolley **NIET** op oneffen oppervlakken of hellingen, dit kan leiden tot kantelen of instabiliteit.

Productoverzicht

A

- 1** 2 x Poot 'A'
- 2** 2 x Poot 'B'
- 3** 2 x Zwenkwiel
- 4** 2 x Vast zwenkwiel
- 5** 1 x Bovenste blad
- 6** 1 x Duwgriep
- 7** 1 x Onderste blad

Bevestigingen

- 8** 16 x Bout
- 9** 16 x Borgring
- 10** 16 x Moer
- 11** 4 x Schroef

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)

Kruiskopschroevendraaier nr. 2
½" (13 mm) steeksleutel

Montage

B - C

- Bevestig de poten **1** & **2** en de zwenkwielen **3** & **4** aan het onderste blad **7** met de meegeleverde bouten **8**, ringen **9** en moeren **10** zoals weergegeven in **B**.
- Bevestig het bovenste blad **5** aan de poten zoals getoond in **C**.
- Zorg ervoor dat de pennen aan de bovenkant van de poten zijn uitgelijnd met de gaten aan de onderzijde van het blad. Druk vervolgens naar beneden om vast te zetten.
- Voor optimaal gebruiksgemak moeten de zwenkwielen **3** aan dezelfde kant worden geplaatst als de duwgriep **6**.
- Plaats de schroeven **11** tussen de poten en de onderzijde van het blad.
- **Draai de schroeven niet te vast aan.**

Onderhoud en verwijdering

- Smeer de zwenkwielen regelmatig met een lichte olie.
- Reinig met een vochtige doek. **GEBRUIK GEEN** schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddelen
- Gooi het product aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de lokale regelgeving weg. Recycle het waar mogelijk.

Garantie

Ga naar bunkerstorage.com/warranty voor alle details.

Contactgegevens

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Nederland

VK: Hursley Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 1YF