

Código artículo: 000452

Especificación: Lavadora de Pistolas de Pintura HR 1400

EAN: 8714247041437



Ver ahora en  YouTube



Hamach Lavadora de Pistolas de Pintura HR 1400

El Lavadora de Pistolas de Pintura rápido y compacto que aumenta su productividad. Limpiar la pistola entre trabajos es una tarea que lleva mucho tiempo. El rápido y compacto Lavadora de Pistolas de Pintura HR 1400 aumenta su productividad al permitirle limpiar su pistola de restos de pintura al agua en cuestión de segundos. Limita su pérdida de tiempo y obtiene la máxima eficacia de su sistema de vasos desechables. Contribuye a un entorno de trabajo limpio y seguro gracias a sus botes integrados y adecuados. El Lavadora es duradero y fácil de limpiar gracias a su cuerpo de acero inoxidable. Fácil de manejar en sólo tres sencillos pasos: Chorro Nebulizador, Enjuague, Secado.

Ventajas del Lavadora de Pistolas de Pintura:

- Respetuoso con el medio ambiente: uso limitado de agua y residuos limitados
- No se ensucia la limpieza con botellas exprimibles inadecuadas
- Bidones integrados (no hay bidones en el suelo)
- Fácil de usar: Chorro Nebulizador, Enjuague, Secado
- Fabricado en acero inoxidable

Información de embalaje

Por pieza

Especificaciones técnicas

- Capacidad bidones (almacenados en atmósfera cerrada con extracción) (L): 2x 2,5
- Dimensiones (LxAxH) (cm): 20 x 30 x 85
- Peso (kg): 8
- Punto de extracción (mm): 80
- Carcasa: Acero inoxidable alta calidad AISI 304
- Toma de tierra: Cable a tierra / toma de tierra por el tubo de extracción
- Conexión neumática: 1/4"
- Presión de trabajo recomendable (bar) (regulador de presión incluido): 3 – 4

Preguntas frecuentes

> ¿Qué herramientas necesito para instalar el Lavadora de Pistolas de Pintura?

Herramientas necesarias para instalar el Lavadora de Pistolas de Pintura: Taladro eléctrico - Taladro \varnothing 5 mm (pared metálica) / taladro \varnothing 10 mm (pared de ladrillo/hormigón) - Pistola remachadora - Carraca + vaso 10 mm - Llave nº 13 - Nivel

> ¿Se puede utilizar el Lavadora de Pistolas de Pintura en zonas ATEX?

Sí, el HR 1400 puede colocarse en las zonas ATEX 1 y 2. Norma europea: 2014/34/EU

> ¿Cómo se utiliza el Lavadora de Pistolas de Pintura?

Conecte su pistola pulverizadora al Lavadora utilizando el conector rápido. Coloque el tubo izquierdo en el adaptador/ conexión del vaso de pintura. Gire la válvula de purga izquierda (roja) para expulsar agua y aire comprimido a través de la pistola pulverizadora para soplar rápidamente la pintura sobrante. Coloque el tubo central en el adaptador del vaso de pintura y pulse el botón negro para expulsar todos los restos de pintura y purgar el canal de pintura. Limpie la boquilla de la pistola pulverizadora con el cepillo del centro. Pulse el botón de la derecha para activar la función de secado por soplado y secar la pistola pulverizadora.

> ¿Cómo de compacto es el HR 1400?

Dimensiones del Lavadora de Pistolas de Pintura: 20 x 30 x 85 cm

Productos relacionados



000463

Bancos de trabajo de acero



000468

Mesa para báscula



000458

Depósito de residuos de pintura



000469

Cubo Residuos

Certificaciones



Directiva ATEX

Norma europea 2014/34/UE



MANUAL

Descargo de responsabilidad

Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.