

## Hamach Extractores 380 V

Para usar en exteriores  
380 V.  
4 versiones

Para estar seguro que todos los gases nocivos son eliminados, cuarto de mezclas necesita un buen sistema de ventilación. Las unidades de extracción Hamach eliminan todos los gases nocivos manteniendo un ambiente limpio y saludable.

Certificación ATEX. Apto para uso en zona ATEX.

### Información de embalaje

Por pieza

### Especificaciones técnicas

- RVE000001: 970 m<sup>3</sup>/h
- RVE000002: 1400 m<sup>3</sup>/h
- RVE000003: 2770 m<sup>3</sup>/h
- RVE000004: 4140 m<sup>3</sup>/h



**Código artículo:** RVE00000x

**Especificación:** Extractores 380 V

Art.n.	Variante	EAN
RVE000001	970 m <sup>3</sup> /h	8714254728980
RVE000002	1400 m <sup>3</sup> /h	8714254729040
RVE000003	2770 m <sup>3</sup> /h	8714254729110
RVE000004	4140 m <sup>3</sup> /h	8714254729280

## Preguntas frecuentes

> **¿Qué variantes hay disponibles?**

Existen 4 versiones del Extractores 380 V. Las variantes disponibles son las siguientes: RVE000001: 970 m<sup>3</sup>/h - RVE000002: 1400 m<sup>3</sup>/h - RVE000003: 2770 m<sup>3</sup>/h - RVE000004: 4140 m<sup>3</sup>/h.

> **¿Se pueden utilizar los Extractores en zonas ATEX?**

Sí, los Extractores 380 V son adecuados para su uso en zonas ATEX.

## Productos relacionados



**RVL00000x**

Extractores 230 V



**00047x**

Panel de Pintado

### Descargo de responsabilidad

Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.