

Ficha técnica

Datos generales

Código de artículo: 10900

Descripción: Boquilla de aire comprimido con válvula



Especificaciones:

La boquilla de aire comprimido con válvula de Colad es el método perfecto para guiar el aire comprimido sin perder presión hacia el lugar que necesite. Adecuada para guiar el aire sobre pinturas y masillas. La boquilla también puede utilizarse para eliminar el polvo o para enfriar piezas.

Características y ventajas:

- Reduzca el coste de secado, enfriamiento y aplicación, ya que el aire se centra en el punto específico durante el trabajo de preparación y pulido de la superficie.
- Herramienta de bajo coste que mejora el rendimiento del trabajo.
- La boquilla tiene una válvula de control de aire incluida para aumentar o disminuir el flujo de aire.

Aplicación:

Se puede utilizar para eliminar el exceso de polvo o partículas de determinadas zonas. También se puede utilizar para reducir el tiempo de endurecimiento de productos al aire (capas de pintura/ masillas, etc.). Gracias a su forma de «abanico», el área de aplicación puede ajustarse de ancho a más estrecho (dependiendo de la distancia a la superficie).

Especificaciones técnicas:

Color	amarillo
Contenido	1 pieza + válvula de control de aire
Unidad de embalaje	100 unidades por caja
Presión de trabajo	100 psi / 7 bar
Presión de ruptura	115 psi / 8 bar
Temperatura máxima de funcionamiento	77 grados
Conexión	¼" BSPT
Material	ABS
Tamaño	Aproximadamente: 10 cm

Productos relacionados:

Referencia: 0008xxx – Descripción: Hamach Pistola ESG

Exención de responsabilidad

Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales: es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Puede consultar la información sobre seguridad laboral y medioambiental de la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) en www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar dicha información.

Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección necesarios.

Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del fabricante.

El usuario deberá tener en cuenta, analizar y comprobar toda la información proporcionada. El tipo de uso y las condiciones de aplicación particulares están fuera del ámbito de control de EMM International BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para su aplicación específica.

Creado por:

EMM International BV

Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Bajos

www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00

www.colad.es