



# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## ABUS (DE)




  
AB62

OPTIONAL



### D740344ZB

Tracer point T15  
Tastatore T15  
Taster T15  
Palpeur T15  
Palpador T15  
Palpador T15




### D740412ZB

Cutter F15  
Fresa F15  
Fräser F15  
Fraise F15  
Fresa F15  
Fresa F15

PER:  
FOR:

## AGB (IT)



  
AGB5

Scudo 7000-9000

OPTIONAL



### D740375ZB

Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47






### D740451ZB

Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47

PER:  
FOR:

## AGB (IT)



   
AGB6 AGB8

Scudo 5000

   
AGB7 AGB9

Scudo 6000

OPTIONAL



### D740375ZB

Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47




### D740451ZB

Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

**ATRA (IT)**



**IE26**

Boss - Neos

OPTIONAL



**D740375ZB**

Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47




**D740451ZB**

Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47

PER:  
FOR:

**ATRA (IT)**



**POWER**

OPTIONAL



**D740375ZB**

Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47




**D740451ZB**

Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47

PER:  
FOR:

**ATRA (IT)**




**NEW POWER**

OPTIONAL



**D740372ZB**

Tracer point T44  
Tastatore T44  
Taster T44  
Palpeur T44  
Palpador T44  
Palpador T44



**D740448ZB**

Cutter F44  
Fresa F44  
Fräser F44  
Fraise F44  
Fresa F44  
Fresa F44

OPTIONAL



**D740375ZB**

Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47




**D740451ZB**

Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

**AXA (NL)**




OPTIONAL



**D745898ZB**

Pair of pins 0,9 mm  
Coppia spilli 0,9 mm  
Stifte 0,9 mm  
Épingles 0,9 mm  
Par de clavijas 0,9 mm  
Par de pinos 0,9 mm



OPTIONAL



**D740372ZB**

Tracer point T44  
Tastatore T44  
Taster T44  
Palpeur T44  
Palpador T44  
Palpador T44




**D740448ZB**

Cutter F44  
Fresa F44  
Fräser F44  
Fraise F44  
Fresa F44  
Fresa F44

PER:  
FOR:

**AZBE (ES)**



**AZ7**

CAVERS (F)

OPTIONAL



**D740384ZB**

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55




**D740461ZB**

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55

PER:  
FOR:

**AZBE (ES)**



**AZ6**


CAVERS (F)

OPTIONAL



**D740370ZB**

Tracer point T42  
Tastatore T42  
Taster T42  
Palpeur T42  
Palpador T42  
Palpador T42



**D740446ZB**

Cutter F42  
Fresa F42  
Fräser F42  
Fraise F42  
Fresa F42  
Fresa F42


100°

OPTIONAL



**D740355ZB**

Tracer point T26  
Tastatore T26  
Taster T26  
Palpeur T26  
Palpador T26  
Palpador T26




**D740428ZB**

Cutter F26  
Fresa F26  
Fräser F26  
Fraise F26  
Fresa F26  
Fresa F26

82°




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

**BKS (DE)**




(WS50 MK)

OPTIONAL



**D738358ZB**

Adapters A29  
Adattatori A29  
Adapters A29  
Adaptateurs A29  
Adaptadores A29  
Adaptadores A29



OPTIONAL



**D740397ZB**

Tracer point T68  
Tastatore T68  
Taster T68  
Palpeur T68  
Palpador T68  
Palpador T68




**D740474ZB**

Cutter F68  
Fresa F68  
Fräser F68  
Fraise F68  
Fresa F68  
Fresa F68

PER:  
FOR:

**BKS (DE)**




(WS50)

OPTIONAL



**D744822ZB**

Adapters A42  
Adattatori A42  
Adapters A42  
Adaptateurs A42  
Adaptadores A42  
Adaptadores A42




OPTIONAL



**D740397ZB**

Tracer point T68  
Tastatore T68  
Taster T68  
Palpeur T68  
Palpador T68  
Palpador T68




**D740474ZB**

Cutter F68  
Fresa F68  
Fräser F68  
Fraise F68  
Fresa F68  
Fresa F68

PER:  
FOR:

**BRICARD (FR)**



BD21

STANDARD



**D739972ZB**

Tracer point T1  
Tastatore T1  
Taster T1  
Palpeur T1  
Palpador T1  
Palpador T1




**D739971ZB**

Cutter F1  
Fresa F1  
Fräser F1  
Fraise F1  
Fresa F1  
Fresa F1




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## BRICARD (FR)



BD11


BD14

OPTIONAL



### D740954ZB

Tracer point T63  
Tastatore T63  
Taster T63  
Palpeur T63  
Palpador T63  
Palpador T63




### D740952ZB

Cutter F63  
Fresa F63  
Fräser F63  
Fraise F63  
Fresa F63  
Fresa F63

PER:  
FOR:

## CISA (IT)



CS48

STANDARD



### D739972ZB

Tracer point T1  
Tastatore T1  
Taster T1  
Palpeur T1  
Palpador T1  
Palpador T1




### D739971ZB

Cutter F1  
Fresa F1  
Fräser F1  
Fraise F1  
Fresa F1  
Fresa F1

PER:  
FOR:

## CISA (IT)



CS144

CS146 CS70

CS62P CS62

CS70P CS115

CS116P CS139

CS139P CS140

CS141


CS145

STANDARD



### D739972ZB

Tracer point T1  
Tastatore T1  
Taster T1  
Palpeur T1  
Palpador T1  
Palpador T1




### D739971ZB

Cutter F1  
Fresa F1  
Fräser F1  
Fraise F1  
Fresa F1  
Fresa F1

NEW ASTRAL - ASIX




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

**CISA (IT)**




Astral Tekno

**PROFILI**

S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39  
S40 - S41 - S42 - S43 - S44

OPTIONAL



**D741456ZB**


Adapters A33 for CISA Astral Tekno keys  
Adattatori A33 per chiavi CISA Astral Tekno  
Adapters A33 für CISA Astral Tekno Schlüssel  
Adaptateurs A33 pour clés CISA Astral Tekno  
Adaptadores A33 para llaves CISA Astral Tekno  
Adaptadores A33 para chaves CISA Astral Tekno

STANDARD



**D739972ZB**

Tracer point T1  
Tastatore T1  
Taster T1  
Palpeur T1  
Palpador T1




**D739971ZB**

Cutter F1  
Fresa F1  
Fräser F1  
Fraise F1  
Fresa F1  
Fresa F1

PER:  
FOR:

**CISA (IT)**




AP3 System

STANDARD



**D739972ZB**

Tracer point T1  
Tastatore T1  
Taster T1  
Palpeur T1  
Palpador T1




**D739971ZB**

Cutter F1  
Fresa F1  
Fräser F1  
Fraise F1  
Fresa F1  
Fresa F1


PER:  
FOR:

**CISA (IT)**



"SP" "TSP"  
ABUS

OPTIONAL



**D729427ZB**

Set for code cutting  
Set per cifratura a codice  
Code-Vorrichtung  
Set pour tailler à code  
Set de cifrado por código  
Conjunto para duplicação por código

**D740394ZB**

Tracer point T65  
Tastatore T65  
Taster T65  
Palpeur T65  
Palpador T65




**D740471ZB**

Cutter F65  
Fresa F65  
Fräser F65  
Fraise F65  
Fresa F65  
Fresa F65




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## CODEM (FR)



FH12

OPTIONAL



### D740384ZB

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55




### D740461ZB

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55

PER:  
FOR:

## CORBIN (IT)



CB87

CB97

EUROSTAR  
EUROSTAR PLUS

OPTIONAL



### D740384ZB

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55




### D740461ZB

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55

PER:  
FOR:

## CORBIN (IT)



CB98

EUROVAL

OPTIONAL



### D740378ZB

Tracer point T5  
Tastatore T5  
Taster T5  
Palpeur T5  
Palpador T5  
Palpador T5




### D740455ZB

Cutter F5  
Fresa F5  
Fräser F5  
Fraise F5  
Fresa F5  
Fresa F5




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## CORNI (IT)



OPTIONAL



### D740370ZB

Tracer point T42  
Tastatore T42  
Taster T42  
Palpeur T42  
Palpador T42  
Palpador T42




### D740446ZB

Cutter F42  
Fresa F42  
Fräser F42  
Fraise F42  
Fresa F42  
Fresa F42

PER:  
FOR:

## DOMUS (GR)



OPTIONAL



### D740369ZB

Tracer point T40  
Tastatore T40  
Taster T40  
Palpeur T40  
Palpador T40  
Palpador T40





### D740445ZB

Cutter F40  
Fresa F40  
Fräser F40  
Fraise F40  
Fresa F40  
Fresa F40

PER:  
FOR:

## DOM (DE)



DM55

DM58

IX IND.

OPTIONAL



### D740341ZB

Tracer point T13  
Tastatore T13  
Taster T13  
Palpeur T13  
Palpador T13  
Palpador T13



### D740410ZB

Cutter F13  
Fresa F13  
Fräser F13  
Fraise F13  
Fresa F13  
Fresa F13



### D740381ZB

Tracer point T52  
Tastatore T52  
Taster T52  
Palpeur T52  
Palpador T52  
Palpador T52



### D740458ZB

Cutter F52  
Fresa F52  
Fräser F52  
Fraise F52  
Fresa F52  
Fresa F52



### D740368ZB

Tracer point T4  
Tastatore T4  
Taster T4  
Palpeur T4  
Palpador T4  
Palpador T4




### D740444ZB

Cutter F4  
Fresa F4  
Fräser F4  
Fraise F4  
Fresa F4  
Fresa F4






# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## DOM (DE)



DM22

- |         |         |          |
|---------|---------|----------|
| DM22TV1 | DM22TV5 | DM22TV9  |
| DM22TV2 | DM22TV6 | DM22TV10 |
| DM22TV3 | DM22TV7 | DM22TVP  |
| DM22TV4 | DM22TV8 |          |


IX10

### STANDARD



#### D739972ZB

Tracer point T1  
Tastatore T1  
Taster T1  
Palpeur T1  
Palpador T1



#### D739971ZB

Cutter F1  
Fresa F1  
Fräser F1  
Fraise F1  
Fresa F1  
Fresa F1

### OPTIONAL



#### D740368ZB

Tastatore T4  
Tastatore T4  
Taster T4  
Palpeur T4  
Palpador T4



#### D740444ZB


Cutter F4  
Fresa F4  
Fräser F4  
Fraise F4  
Fresa F4  
Fresa F4

### OPTIONAL



#### D705664ZB


Adaptors + tools  
Adattatori + utensili  
Adapters + Werkzeuge  
Adaptateurs + outils  
Adaptadores + útiles  
Adaptadores + ferramentas



SPECIAL ORDER

PER:  
FOR:

## DOM (DE) CORBIN (IT)



(Various)

- |       |       |       |
|-------|-------|-------|
| DM118 | DM120 | DM139 |
| DM24  | DM64  |       |

Prof. 48-49



Prof. 051


IX5 - IX10

### OPTIONAL




#### D710026ZB

Adaptors for DOM keys  
Adattatori per chiavi DOM  
Adapters für DOM Schlüssel  
Adaptateurs pour clés DOM  
Adaptadores para llaves DOM  
Adaptadores para chaves DOM



#### D740341ZB

Tracer point T13  
Tastatore T13  
Taster T13  
Palpeur T13  
Palpador T13




#### D740410ZB

Cutter F13  
Fresa F13  
Fräser F13  
Fraise F13  
Fresa F13  
Fresa F13



#### D740381ZB

Tastatore T52  
Tracer point T52  
Taster T52  
Palpeur T52  
Palpador T52



#### D740458ZB

Fresa F52  
Cutter F52  
Fräser F52  
Fraise F52  
Fresa F52  
Fresa F52




### OPTIONAL



#### D740368ZB

Tracer point T4  
Tastatore T4  
Taster T4  
Palpeur T4  
Palpador T4




#### D740444ZB

Cutter F4  
Fresa F4  
Fräser F4  
Fraise F4  
Fresa F4  
Fresa F4




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:


**DOM (DE)**  
**CORBIN (IT)**



**DM144**

IX6 KG Prof.121

OPTIONAL



**D742622ZB**

*Adapters A37 for DOM (DM144) keys*  
*Adattatori A37 per chiavi DOM (DM144)*  
*Adapters A37 für DOM (DM144) Schlüssel*  
*Adaptateurs A37 pour clés DOM (DM144)*  
*Adaptadores A37 para llaves DOM (DM144)*  
*Adaptadores A37 para chaves DOM (DM144)*

**D740344ZB**

*Tracer point T15*  
*Tastatore T15*  
*Taster T15*  
*Palpeur T15*  
*Palpador T15*



**D740412ZB**

*Cutter F15*  
*Fresa F15*  
*Fräser F15*  
*Fraise F15*  
*Fresa F15*  
*Fresa F15*



**D740381ZB**

*Tracer point T52*  
*Tastatore T52*  
*Taster T52*  
*Palpeur T52*  
*Palpador T52*  
*Palpador T52*



**D740458ZB**

*Cutter F52*  
*Fresa F52*  
*Fräser F52*  
*Fraise F52*  
*Fresa F52*  
*Fresa F52*



OPTIONAL



**D740368ZB**

*Tracer point T4*  
*Tastatore T4*  
*Taster T4*  
*Palpeur T4*  
*Palpador T4*  
*Palpador T4*




**D740444ZB**

*Cutter F4*  
*Fresa F4*  
*Fräser F4*  
*Fraise F4*  
*Fresa F4*  
*Fresa F4*




# MATRIX EVO - PRO




PER:  
FOR:

## DOM (DE) CORBIN (IT)




IX5 KG - IX5 HR

OPTIONAL



### D711421ZB

Adaptors for DOM HOCHRIPPE keys  
Adattatori per chiavi DOM HOCHRIPPE  
Adapters für DOM HOCHRIPPE Schlüssel  
Adaptateurs pour clés DOM HOCHRIPPE  
Adaptadores para llaves DOM HOCHRIPPE  
Adaptadores para chaves DOM HOCHRIPPE



### D740344ZB

Tracer point T15  
Tastatore T15  
Taster T15  
Palpeur T15  
Palpador T15  
Palpador T15



### D740412ZB

Cutter F15  
Fresa F15  
Fräser F15  
Fraise F15  
Fresa F15  
Fresa F15



### D740381ZB

Tracer point T52  
Tastatore T52  
Taster T52  
Palpeur T52  
Palpador T52  
Palpador T52



### D740458ZB

Cutter F52  
Fresa F52  
Fräser F52  
Fraise F52  
Fresa F52  
Fresa F52



OPTIONAL



### D740368ZB

Tracer point T4  
Tastatore T4  
Taster T4  
Palpeur T4  
Palpador T4  
Palpador T4




### D740444ZB

Cutter F4  
Fresa F4  
Fräser F4  
Fraise F4  
Fresa F4  
Fresa F4

PER:  
FOR:

## ELZETT (HU)



EL9

OPTIONAL



### D740378ZB

Tracer point T5  
Tastatore T5  
Taster T5  
Palpeur T5  
Palpador T5  
Palpador T5




### D740455ZB

Cutter F5  
Fresa F5  
Fräser F5  
Fraise F5  
Fresa F5  
Fresa F5




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## EZCURRA (ES)




OPTIONAL



### D709823ZB

EZCURRA keys tool set  
Set utensili per chiavi EZCURRA  
Werkzeuge für EZCURRA Schlüssel  
Outils pour clés EZCURRA  
Set útiles para llaves EZCURRA  
Ferramentas para chaves EZCURRA



### D740373ZB

Tracer point T45  
Tastatore T45  
Taster T45  
Palpeur T45  
Palpador T45



### D740449ZB

Cutter F45  
Fresa F45  
Fräser F45  
Fraise F45  
Fresa F45  
Fresa F45

TF45  $\varnothing$  120°

### D740374ZB

Tracer point T46  
Tastatore T46  
Taster T46  
Palpeur T46  
Palpador T46




### D740450ZB

Cutter F46  
Fresa F46  
Fräser F46  
Fraise F46  
Fresa F46  
Fresa F46

TF46  $\varnothing$  90°

PER:  
FOR:

## FIAM (IT)




OPTIONAL



### D734313ZB

Adapters A20 for FIAM keys  
Adattatori A20 per chiavi FIAM  
Adapters A20 für FIAM Schlüssel  
Adaptateurs A20 pour clés FIAM  
Adaptadores A20 para llaves FIAM  
Adaptadores A20 para chaves FIAM



### D740384ZB

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55




### D740461ZB

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55

PER:  
FOR:

## FICHET (FR)



STANDARD



vers. 230V


OPTIONAL



vers. 120V

### D910534ZR

Adapters "F" for FICHET keys  
Adattatori "F" per chiavi FICHET  
Adapters "F" für FICHET Schlüssel  
Adaptateurs "F" pour clés FICHET  
Adaptadores "F" para llaves FICHET  
Adaptadores "F" para chaves FICHET



STANDARD



### D739974ZB

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22




### D739973ZB

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## FTH (FR)



FH12

YALTRES (IL)

OPTIONAL



### D740384ZB

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55




### D740461ZB

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55

PER:  
FOR:

## GIUSSANI (IT)



GS17

OPTIONAL



### D740359ZB

Tracer point T3  
Tastatore T3  
Taster T3  
Palpeur T3  
Palpador T3  
Palpador T3




### D740433ZB

Cutter F3  
Fresa F3  
Fräser F3  
Fraise F3  
Fresa F3  
Fresa F3


PER:  
FOR:

## HUWIL (DE)



HW15R

OPTIONAL



### D736860ZB


Adapters A28 for HUWIL HW15R keys  
Adattatori A28 per chiavi HUWIL HW15R  
Adapters A28 für HUWIL HW15R Schlüssel  
Adaptateurs A28 pour clés HUWIL HW15R  
Adaptadores A28 para llaves HUWIL HW15R  
Adaptadores A28 para chaves HUWIL HW15R

OPTIONAL



### D740360ZB

Tracer point T30  
Tastatore T30  
Taster T30  
Palpeur T30  
Palpador T30  
Palpador T30




### D740434ZB

Cutter F30  
Fresa F30  
Fräser F30  
Fraise F30  
Fresa F30  
Fresa F30




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## ISEO (IT)



**HNH HNH HNH**  
IE14 IE15 IE26  
R11 R6

OPTIONAL



### D740375ZB

Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47




### D740451ZB


Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47

PER:  
FOR:

## JIS (ES)



OPTIONAL



### D701664ZB


Adaptors for JIS keys  
Adattatori per chiavi JIS  
Adapters für JIS Schlüssel  
Adaptateurs pour clés JIS  
Adaptadores para llaves JIS  
Adaptadores para chaves JIS

STANDARD



### D739974ZB

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22




### D739973ZB

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22

PER:  
FOR:

## KABA (CH)



**KA1**

8

LÄSBOLAGET (S)

STANDARD



### D739972ZB

Tracer point T1  
Tastatore T1  
Taster T1  
Palpeur T1  
Palpador T1  
Palpador T1




### D739971ZB

Cutter F1  
Fresa F1  
Fräser F1  
Fraise F1  
Fresa F1  
Fresa F1




# MATRIX EVO - PRO




PER:  
FOR:

**KABA (CH)**



—  
KA8

OPTIONAL



**D710008ZB**

Adaptors  
Adattatori  
Adapters  
Adaptateurs  
Adaptadores  
Adaptadores

OPTIONAL



**D740349ZB**

Tracer point T20  
Tastatore T20  
Taster T20  
Palpeur T20  
Palpador T20  
Palpador T20




**D740419ZB**

Cutter F20  
Fresa F20  
Fräser F20  
Fraise F20  
Fresa F20  
Fresa F20

PER:  
FOR:

**KABA (CH)**



( ma TRIX )

OPTIONAL



**D740398ZB**

Tracer point T69  
Tastatore T69  
Taster T69  
Palpeur T69  
Palpador T69  
Palpador T69




**D740475ZB**

Cutter F69  
Fresa F69  
Fräser F69  
Fraise F69  
Fresa F69  
Fresa F69

PER:  
FOR:

**KESO (CH)**



—  
KE9

—  
KE3

KESO 2000

90°



< 01.01.1992

OPTIONAL



**D740378ZB**

Tracer point T5  
Tastatore T5  
Taster T5  
Palpeur T5  
Palpador T5  
Palpador T5




**D740455ZB**

Cutter F5  
Fresa F5  
Fräser F5  
Fraise F5  
Fresa F5  
Fresa F5




# MATRIX EVO - PRO




PER:  
FOR:

## KESO (CH)



KESO 2000



OPTIONAL



### D740355ZB

Tracer point T26  
Tastatore T26  
Taster T26  
Palpeur T26  
Palpador T26  
Palpador T26




### D740428ZB

Cutter F26  
Fresa F26  
Fräser F26  
Fraise F26  
Fresa F26  
Fresa F26

PER:  
FOR:

## KESO (CH)



KESO 1000

OPTIONAL



### D740378ZB

Tracer point T5  
Tastatore T5  
Taster T5  
Palpeur T5  
Palpador T5  
Palpador T5




### D740455ZB

Cutter F5  
Fresa F5  
Fräser F5  
Fraise F5  
Fresa F5  
Fresa F5



OPTIONAL




### D701068ZB

5° adaptors-back  
Adattatori 5°-dorso  
5° Adapters -Rücken  
Adapteurs 5°-dos  
Adaptadores 5°-dorso  
Adaptadores 5°-dorso



### D740357ZB

Tracer point T28  
Tastatore T28  
Taster T28  
Palpeur T28  
Palpador T28  
Palpador T28




### D740430ZB

Cutter F28  
Fresa F28  
Fräser F28  
Fraise F28  
Fresa F28  
Fresa F28






# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## LAPERCHE (FR)




LH15P

LH17P

LH16P

LH14P

LH18P



OPTIONAL



### D740369ZB

Tracer point T40  
Tastatore T40  
Taster T40  
Palpeur T40  
Palpador T40  
Palpador T40




### D740445ZB

Cutter F40  
Fresa F40  
Fräser F40  
Fraise F40  
Fresa F40  
Fresa F40

PER:  
FOR:

## LEHMANN (DE)



OPTIONAL



### D740344ZB

Tracer point T15  
Tastatore T15  
Taster T15  
Palpeur T15  
Palpador T15  
Palpador T15




### D740412ZB

Cutter F15  
Fresa F15  
Fräser F15  
Fraise F15  
Fresa F15  
Fresa F15




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## LEHMANN (DE)



MLM9


( Prestige B5 )

OPTIONAL



### D744652ZB

Adapters A41  
Adattatori A41  
Adapters A41  
Adaptateurs A41  
Adaptadores A41  
Adaptadores A41



OPTIONAL



### D740360ZB

Tracer point T30  
Tastatore T30  
Taster T30  
Palpeur T30  
Palpador T30  
Palpador T30




### D740434ZB

Cutter F30  
Fresa F30  
Fräser F30  
Fraise F30  
Fresa F30  
Fresa F30



PER:  
FOR:

## LIPS (NL)



LP11

OPTIONAL



### D740378ZB

Tracer point T5  
Tastatore T5  
Taster T5  
Palpeur T5  
Palpador T5  
Palpador T5



### D740455ZB

Cutter F5  
Fresa F5  
Fräser F5  
Fraise F5  
Fresa F5  
Fresa F5




OPTIONAL



### D701068ZB

5° adaptors-back  
Adattatori 5°-dorso  
5° Adapters -Rücken  
Adaptateurs 5°-dos  
Adaptadores 5°-dorso  
Adaptadores 5°-dorso



OPTIONAL



### D740357ZB

Tracer point T28  
Tastatore T28  
Taster T28  
Palpeur T28  
Palpador T28  
Palpador T28




### D740430ZB

Cutter F28  
Fresa F28  
Fräser F28  
Fraise F28  
Fresa F28  
Fresa F28


PER:  
FOR:

## MAGNUM (GB)



MGN1RP

Magnum Superior  
(4+3+4P)



OPTIONAL



### D740377ZB

Tracer point T49  
Tastatore T49  
Taster T49  
Palpeur T49  
Palpador T49  
Palpador T49



### D740453ZB

Cutter F49  
Fresa F49  
Fräser F49  
Fraise F49  
Fresa F49  
Fresa F49



### D740359ZB

Tracer point T3  
Tastatore T3  
Taster T3  
Palpeur T3  
Palpador T3  
Palpador T3




### D740433ZB

Cutter F3  
Fresa F3  
Fräser F3  
Fraise F3  
Fresa F3  
Fresa F3




# MATRIX EVO - PRO




PER:  
FOR:

## MCM (ES)



**MC10R**

OPTIONAL



### D711137ZB


Adaptors for MCM key  
Adattatori per chiave MCM  
Adapters für MCM Schlüssel  
Adaptateurs pour clés MCM  
Adaptadores para llaves MCM  
Adaptadores para chaves MCM

OPTIONAL



### D740379ZB

Tracer point T50  
Tastatore T50  
Taster T50  
Palpeur T50  
Palpador T50  
Palpador T50




### D740456ZB

Cutter F50  
Fresa F50  
Fräser F50  
Fraise F50  
Fresa F50  
Fresa F50

PER:  
FOR:

## MCM (ES)



**MC9**

OPTIONAL




**D740366ZB**  
Tracer point T38  
Tastatore T38  
Taster T38  
Palpeur T38  
Palpador T38  
Palpador T38



### D740441ZB

Cutter F38  
Fresa F38  
Fräser F38  
Fraise F38  
Fresa F38  
Fresa F38

**D740365ZB**  
Tracer point T37  
Tastatore T37  
Taster T37  
Palpeur T37  
Palpador T37  
Palpador T37



### D740440ZB

Cutter F37  
Fresa F37  
Fräser F37  
Fraise F37  
Fresa F37  
Fresa F37

**D740375ZB**  
Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47




### D740451ZB

Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## MERONI (IT)




**MER39**  
M4

OPTIONAL



### D736265ZB

Adapters A27 for Merloni keys  
Adattatori A27 per chiavi Merloni  
Adapters A27 für Merloni Schlüssel  
Adaptateurs A27 pour clés Merloni  
Adaptadores A27 para llaves Merloni  
Adaptadores A27 para chaves Merloni



### D740372ZB

Tracer point T44  
Tastatore T44  
Taster T44  
Palpeur T44  
Palpador T44  
Palpador T44




### D740448ZB

Cutter F44  
Fresa F44  
Fräser F44  
Fraise F44  
Fresa F44  
Fresa F44


PER:  
FOR:

## MG-MONTI (IT)



**(HS Plus)**

OPTIONAL



### D724811ZB


Adapters A11 for MG-MONTI keys  
Adattatori A11 per chiavi MG-MONTI  
Adapters A11 für MG-MONTI Schlüssel  
Adaptateurs A11 pour clés MG-MONTI  
Adaptadores A11 para llaves MG-MONTI  
Adaptadores A11 para chaves MG-MONTI

OPTIONAL



### D740375ZB

Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47




### D740451ZB

Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47

PER:  
FOR:

## MG-MONTI (IT)



**MG8**  
HS

OPTIONAL



### D740375ZB

Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47




### D740451ZB

Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## MG-MONTI (IT)



**MG9**


X8

OPTIONAL



### D740344ZB

Tracer point T15  
Tastatore T15  
Taster T15  
Palpeur T15  
Palpador T15  
Palpador T15




### D740412ZB

Cutter F15  
Fresa F15  
Fräser F15  
Fraise F15  
Fresa F15  
Fresa F15


PER:  
FOR:

## MOTTURA (IT)




C28 C30 C31 C38

**Champions System**



bar  
barretta  
Stab  
barrette  
barrita  
placa



Only for C38 System  
Solo per C38 System  
Nur für C38 System  
Seulement pour C38 System  
Sólo para C38 System  
Só para C38 System

OPTIONAL



### D740954ZB

Tracer point T63  
Tastatore T63  
Taster T63  
Palpeur T63  
Palpador T63  
Palpador T63



### D740483ZB

Cutter F70  
Fresa F70  
Fräser F70  
Fraise F70  
Fresa F70  
Fresa F70

### D724358ZB


Pair of bars  
Coppia barrette  
Stahlstab  
Couple de barrettes  
Par de barritas  
Barras



only for C38 System  
solo per C38 System  
nur für C38 System  
seulement pour C38 System  
sólo para C38 System  
só para C38 System




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## MOTTURA (IT)



**GVY1R**

DEFENDER - PROJECT

OPTIONAL



### D740370ZB

Tracer point T42  
Tastatore T42  
Taster T42  
Palpeur T42  
Palpador T42  
Palpador T42




### D740446ZB

Cutter F42  
Fresa F42  
Fräser F42  
Fraise F42  
Fresa F42  
Fresa F42

PER:  
FOR:


## MUL.T.LOCK (IL)



**MTK1**

**MTK2P**

**MTK3P**



**MTK10RP**

**MTK4RPX**

**MTK12RP**

Junior

**MTK4P**


**MTK4RP**

**MTK7RP**

**MTK8RP**

**MTK9RP**

OPTIONAL



### D701178ZB

Tool set for Mul.T.Lock keys  
Set utensili per chiavi Mul.T.Lock  
Werkzeuge für Mul.T.Lock Schlüssel  
Outils pour clés Mul.T.Lock  
Útiles para llaves Mul.T.Lock  
Conjunto para chaves Mul.T.Lock



### D706965ZB


Shims  
Set spessori  
Zwischenlegscheibensatz  
Épaisseurs  
Planchitas  
Espesuras

OPTIONAL



### D740339ZB

Tracer point T12A  
Tastatore T12A  
Taster T12A  
Palpeur T12A  
Palpador T12A  
Palpador T12A




### D740406ZB

Cutter F12A  
Fresa F12A  
Fräser F12A  
Fraise F12A  
Fresa F12A  
Fresa F12A

### D740340ZB

Tracer point T12B  
Tastatore T12B  
Taster T12B  
Palpeur T12B  
Palpador T12B  
Palpador T12B




### D740408ZB


Cutter F12B  
Fresa F12B  
Fräser F12B  
Fraise F12B  
Fresa F12B  
Fresa F12B



# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR: **MUL.T.LOCK (IL)**



**MTK13R**

7X7

**MTK13RAP**

**MTK15R**

7X7 (66)

**MTK15RAP**

OPTIONAL



**D740370ZB**


Tracer point T42  
Tastatore T42  
Taster T42  
Palpeur T42  
Palpador T42  
Palpador T42



**D740446ZB**

Cutter F42  
Fresa F42  
Fräser F42  
Fraise F42  
Fresa F42  
Fresa F42

PER:  
FOR: **OMEC (IT)**



**OC3**

**OC4**

**OC6**


(6+5 pin)

OPTIONAL



**D740342ZB**


Tracer point T70  
Tastatore T70  
Taster T70  
Palpeur T70  
Palpador T70  
Palpador T70



**D740483ZB**

Cutter F70  
Fresa F70  
Fräser F70  
Fraise F70  
Fresa F70  
Fresa F70

PER:  
FOR: **OMEC (IT)**



**OC3**

(6 pin)

OPTIONAL



**D740384ZB**

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55




**D740461ZB**

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## OMECA (IT)



SANTOS 825  
(5+4 pin)

OPTIONAL



### D740389ZB

Tracer point T6  
Tastatore T6  
Taster T6  
Palpeur T6  
Palpador T6  
Palpador T6




### D740467ZB

Cutter F6  
Fresa F6  
Fräser F6  
Fraise F6  
Fresa F6  
Fresa F6

PER:  
FOR:

## PERINO (IT)




PN1

PN1R

PN2

OPTIONAL



### D711218ZB

Adaptors for PERINO keys  
Adattatori per chiavi PERINO  
Adapters für PERINO Schlüssel  
Adaptateurs pour clés PERINO  
Adaptadores para llaves PERINO  
Adaptadores para chaves PERINO




OPTIONAL



### D740839ZB

Tracer point T11L  
Tastatore T11L  
Taster T11L  
Palpeur T11L  
Palpador T11L  
Palpador T11L




### D740838ZB

Cutter F11L  
Fresa F11L  
Fräser F11L  
Fraise F11L  
Fresa F11L  
Fresa F11L

PER:  
FOR:

## PICARDIE (FR)



PIC2

STANDARD



### D739972ZB

Tracer point T1  
Tastatore T1  
Taster T1  
Palpeur T1  
Palpador T1  
Palpador T1




### D739971ZB

Cutter F1  
Fresa F1  
Fräser F1  
Fraise F1  
Fresa F1  
Fresa F1






# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR: **POTENT (IT)**



PT4R

PT5RP

PT6RP

OPTIONAL




**D740384ZB**  
Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55



**D740461ZB**  
Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55

PER:  
FOR: **PREFER (IT)  
RBZ (IT)**



PF18

OPTIONAL



**D740359ZB**  
Tracer point T3  
Tastatore T3  
Taster T3  
Palpeur T3  
Palpador T3  
Palpador T3



**D740433ZB**  
Cutter F3  
Fresa F3  
Fräser F3  
Fraise F3  
Fresa F3  
Fresa F3



OPTIONAL




**D740344ZB**  
Tracer point T15  
Tastatore T15  
Taster T15  
Palpeur T15  
Palpador T15  
Palpador T15



**D740412ZB**  
Cutter F15  
Fresa F15  
Fräser F15  
Fraise F15  
Fresa F15  
Fresa F15



PER:  
FOR: **PREFER (IT)**



PF20  
HAA  
AA

OPTIONAL




**D740377ZB**  
Tracer point T49  
Tastatore T49  
Taster T49  
Palpeur T49  
Palpador T49  
Palpador T49



**D740453ZB**  
Cutter F49  
Fresa F49  
Fräser F49  
Fraise F49  
Fresa F49  
Fresa F49




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## PREFER (IT)



**PF21**

DAA  
EAA

**PF22**

GAB

OPTIONAL



### D740379ZB

Tracer point T50  
Tastatore T50  
Taster T50  
Palpeur T50  
Palpador T50  
Palpador T50




### D740456ZB

Cutter F50  
Fresa F50  
Fräser F50  
Fraise F50  
Fresa F50  
Fresa F50

PER:  
FOR:

## SEA (CH)



**SEB1 SEB2 SEB3**

SEA 23 SEA SEA 3  
SEA 20 SEA 2

EZCURRA (E)

OPTIONAL



### D740359ZB

Tracer point T3  
Tastatore T3  
Taster T3  
Palpeur T3  
Palpador T3  
Palpador T3



### D740433ZB

Cutter F3  
Fresa F3  
Fräser F3  
Fraise F3  
Fresa F3  
Fresa F3



OPTIONAL



### D740375ZB

Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47



### D740451ZB

Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47




for SEB1 - SEB3 only  
solo per SEB1 - SEB3  
Nur für SEB1 - SEB3  
seulement pour SEB1 - SEB3  
só para SEB1 - SEB3  
só para SEB1 - SEB3



PER:  
FOR:

## SECUREMME (IT)



**SCM2**


K1

OPTIONAL



### D748068ZB

Adapters A44  
Adattatori A44  
Adaptateurs A44  
Adaptadores A44  
Adaptadores A44




OPTIONAL



### D740377ZB

Tracer point T49  
Tastatore T49  
Taster T49  
Palpeur T49  
Palpador T49  
Palpador T49




### D740453ZB


Cutter F49  
Fresa F49  
Fräser F49  
Fraise F49  
Fresa F49  
Fresa F49



# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR: **SECUREMME (IT)**



SCM1R

K2

SCM3RP

OPTIONAL



**D740377ZB**


Tracer point T49  
Tastatore T49  
Taster T49  
Palpeur T49  
Palpador T49



**D740453ZB**

Cutter F49  
Fresa F49  
Fräser F49  
Fraise F49  
Fresa F49  
Fresa F49


PER:  
FOR: **SECUREMME (IT)**



(K3)  
5 pin

(K3)  
5+5 pin

OPTIONAL



**D742524ZB**

Adapters A36 for SECUREMME (K3) keys  
Adattatori A36 per chiavi SECUREMME (K3)  
Adapters A36 für SECUREMME (K3) Schlüssel  
Adaptateurs A36 pour clés SECUREMME (K3)  
Adaptadores A36 para llaves SECUREMME (K3)  
Adaptadores A36 para chaves SECUREMME (K3)

OPTIONAL



**D740377ZB**


Tracer point T49  
Tastatore T49  
Taster T49  
Palpeur T49  
Palpador T49



**D740453ZB**


Cutter F49  
Fresa F49  
Fräser F49  
Fraise F49  
Fresa F49  
Fresa F49

PER:  
FOR: **SECUREMME (IT)**



(K5)  
6 pin

OPTIONAL



**D741910ZB**


Adapters A35 for SECUREMME (K5) keys  
Adattatori A35 per chiavi SECUREMME (K5)  
Adapters A35 für SECUREMME (K5) Schlüssel  
Adaptateurs A35 pour clés SECUREMME (K5)  
Adaptadores A35 para llaves SECUREMME (K5)  
Adaptadores A35 para chaves SECUREMME (K5)

OPTIONAL



**D740377ZB**

Tracer point T49  
Tastatore T49  
Taster T49  
Palpeur T49  
Palpador T49




**D740453ZB**


Cutter F49  
Fresa F49  
Fräser F49  
Fraise F49  
Fresa F49  
Fresa F49



# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR: **SECUREMME (IT)**




EVO K22 (11 pin)  
EVO K64 (10 pin) (11pin)

OPTIONAL



### D748068ZB

Adapters A44  
Adattatori A44  
Adapters A44  
Adaptateurs A44  
Adaptadores A44  
Adaptadores A44




OPTIONAL



### D740357ZB

Tracer point T28  
Tastatore T28  
Taster T28  
Palpeur T28  
Palpador T28  
Palpador T28




### D740430ZB

Cutter F28  
Fresa F28  
Fräser F28  
Fraise F28  
Fresa F28  
Fresa F28



PER:  
FOR: **SECUREMME (IT)**




EVO K50  
EVO K75

OPTIONAL



### D7A6003ZB

Adapters A46  
Adattatori A46  
Adapters A46  
Adaptateurs A46  
Adaptadores A46  
Adaptadores A46



OPTIONAL



### D740384ZB

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55



### D740461ZB

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55



OPTIONAL



### D740389ZB

Tracer point T6  
Tastatore T6  
Taster T6  
Palpeur T6  
Palpador T6  
Palpador T6




### D740467ZB

Cutter F6  
Fresa F6  
Fräser F6  
Fraise F6  
Fresa F6  
Fresa F6




# MATRIX EVO - PRO




PER:  
FOR:

## SECURITAL (IT)



SCU1  
KYR (I)

OPTIONAL



**D710008ZB**

Adaptors  
Adattatori  
Adapters  
Adaptateurs  
Adaptadores  
Adaptadores

OPTIONAL



**D740375ZB**

Tracer point T47  
Tastatore T47  
Taster T47  
Palpeur T47  
Palpador T47  
Palpador T47




**D740451ZB**

Cutter F47  
Fresa F47  
Fräser F47  
Fraise F47  
Fresa F47  
Fresa F47

PER:  
FOR:

## SECURITAL (IT)




GVY1R  
Psei

OPTIONAL



**D740379ZB**

Tracer point T50  
Tastatore T50  
Taster T50  
Palpeur T50  
Palpador T50  
Palpador T50




**D740456ZB**

Cutter F50  
Fresa F50  
Fräser F50  
Fraise F50  
Fresa F50  
Fresa F50

PER:  
FOR:

## STS (ES)



STS5


STS6

OPTIONAL



**D734670ZB**

Adapters A22 for STS keys  
Adattatori A22 per chiavi STS  
Adapters A22 für STS Schlüssel  
Adaptateurs A22 pour clés STS  
Adaptadores A22 para llaves STS  
Adaptadores A22 para chaves STS



OPTIONAL



**D740384ZB**

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55




**D740461ZB**

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## TARONI (IT)



(6+6 pin)  
(7+7 pin)

OPTIONAL



### D740344ZB

Tracer point T15  
Tastatore T15  
Taster T15  
Palpeur T15  
Palpador T15  
Palpador T15




### D740412ZB

Cutter F15  
Fresa F15  
Fräser F15  
Fraise F15  
Fresa F15  
Fresa F15

PER:  
FOR:

## TESA (ES)



T10

OPTIONAL



### D740384ZB

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55





### D740461ZB

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55

PER:  
FOR:

## TESA (ES)



T80



T60

OPTIONAL



### D740378ZB

Tracer point T5  
Tastatore T5  
Taster T5  
Palpeur T5  
Palpador T5  
Palpador T5




### D740455ZB

Cutter F5  
Fresa F5  
Fräser F5  
Fraise F5  
Fresa F5  
Fresa F5




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## TITAN (SLO)



(T200)

OPTIONAL



### D742533ZB

Tracer point T72  
Tastatore T72  
Taster T72  
Palpeur T72  
Palpador T72  
Palpador T72




### D742530ZB

Cutter F72  
Fresa F72  
Fräser F72  
Fraise F72  
Fresa F72  
Fresa F72

PER:  
FOR:

## VACHETTE (FR)



VAC91



VAC103



VAC104



VAC105


"VACHETTE RADIAL"

OPTIONAL



### D740350ZB

Tracer point T21  
Tastatore T21  
Taster T21  
Palpeur T21  
Palpador T21  
Palpador T21




### D740421ZB

Cutter F21  
Fresa F21  
Fräser F21  
Fraise F21  
Fresa F21  
Fresa F21

PER:  
FOR:

## VIRO (IT)



VI19

Euro-Pro (6 pin)

OPTIONAL



### D740384ZB

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55




### D740461ZB

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55



# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## VIRO (IT)




( Palladium )

OPTIONAL




### D745653ZB

Adapters A40  
Adattatori A40  
Adapters A40  
Adaptateurs A40  
Adaptadores A40



### D740367ZB

Tracer point T39  
Tastatore T39  
Taster T39  
Palpeur T39  
Palpador T39




### D740442ZB

Cutter F39  
Fresa F39  
Fräser F39  
Fraise F39  
Fresa F39

PER:  
FOR:

## WILKA (DE)




( PR100 )  
( Carat - P1 )

OPTIONAL




### D735976ZB

Adapters A25  
Adattatori A25  
Adapters A25  
Adaptateurs A25  
Adaptadores A25



### D740396ZB

Tracer point T67  
Tastatore T67  
Taster T67  
Palpeur T67  
Palpador T67




### D740473ZB

Cutter F67  
Fresa F67  
Fräser F67  
Fraise F67  
Fresa F67






# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## WILKA (DE)



**WILKA**


(3VE-W500)

OPTIONAL



### D744801ZB

Adapters A23  
Adattatori A23  
Adapters A23  
Adaptateurs A23  
Adaptadores A23  
Adaptadores A23



OPTIONAL



### D740341ZB

Tracer point T13  
Tastatore T13  
Taster T13  
Palpeur T13  
Palpador T13  
Palpador T13




### D744803ZB

Cutter F73  
Fresa F73  
Fräser F73  
Fraise F73  
Fresa F73  
Fresa F73

PER:  
FOR:

## WINKHAUS (DE)




**WINKHAUS**

(Kalotten System)  
(VS + VS6)

TOK-WINKHAUS

OPTIONAL



### D711596ZB

Code set for WINKHAUS  
Set a codice per WINKHAUS  
Code-Satz für WINKHAUS  
Adaptateurs à code pour WINKHAUS  
Set a código para WINKHAUS  
Conjunto por código para WINKHAUS

### D740389ZB

Tracer point T6  
Tastatore T6  
Taster T6  
Palpeur T6  
Palpador T6  
Palpador T6




### D740467ZB

Cutter F6  
Fresa F6  
Fräser F6  
Fraise F6  
Fresa F6  
Fresa F6

PER:  
FOR:

## YALE (IT)



**YALE**

YA90

230 (6 pin)  
Marte (6+2 pin)

OPTIONAL



### D740384ZB

Tracer point T55  
Tastatore T55  
Taster T55  
Palpeur T55  
Palpador T55  
Palpador T55




### D740461ZB

Cutter F55  
Fresa F55  
Fräser F55  
Fraise F55  
Fresa F55  
Fresa F55




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## YARDENI (IL)




  
YD6R

OPTIONAL



### D710145ZB

Adaptors for YARDENI  
Adattatori per YARDENI  
Adapters für YARDENI  
Adaptateurs pour YARDENI  
Adaptadores para YARDENI  
Adaptadores para YARDENI



SPECIAL  
ORDER

OPTIONAL



### D740370ZB

Tracer point T42  
Tastatore T42  
Taster T42  
Palpeur T42  
Palpador T42  
Palpador T42




### D740446ZB

Cutter F42  
Fresa F42  
Fräser F42  
Fraise F42  
Fresa F42  
Fresa F42

PER:  
FOR:

## ZADI (IT)



  
ZD20

OPTIONAL



### D740378ZB

Tracer point T5  
Tastatore T5  
Taster T5  
Palpeur T5  
Palpador T5  
Palpador T5




### D740455ZB

Cutter F5  
Fresa F5  
Fräser F5  
Fraise F5  
Fresa F5  
Fresa F5

PER:  
FOR:

## ZADI (IT)



  
ZD25

OPTIONAL



### D740372ZB

Tracer point T44  
Tastatore T44  
Taster T44  
Palpeur T44  
Palpador T44  
Palpador T44




### D740448ZB


Cutter F44  
Fresa F44  
Fräser F44  
Fraise F44  
Fresa F44  
Fresa F44



# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR: **ALFA ROMEO (IT)**



**GT2AP**

**GT9AP**

**GIOBERT (I)  
SAFE (I)**

OPTIONAL



**D740389ZB**


*Tracer point T6  
Tastatore T6  
Taster T6  
Palpeur T6  
Palpador T6  
Palpador T6*



**D740467ZB**

*Cutter F6  
Fresa F6  
Fräser F6  
Fraise F6  
Fresa F6  
Fresa F6*

PER:  
FOR: **BMW (DE)**




**HU59**

**HU63**

**HUF (D)  
TIBBE (D)**

**HU58AP**

OPTIONAL



**D701664ZB**


*Adaptors  
Adattatori  
Adapters  
Adaptateurs  
Adaptadores  
Adaptadores*

STANDARD



**D739974ZB**

*Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22*



**D739973ZB**

*Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22*

PER:  
FOR: **BMW (DE)**



**BW9MH**

**BW9TE**

OPTIONAL



**D740372ZB**

*Tracer point T44  
Tastatore T44  
Taster T44  
Palpeur T44  
Palpador T44  
Palpador T44*




**D740448ZB**


*Cutter F44  
Fresa F44  
Fräser F44  
Fraise F44  
Fresa F44  
Fresa F44*



# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR: **FORD (EU)**




FO19P

FO20P

CHUBB (GB)


OPTIONAL



**D705484ZB**

Adaptors for FO19P-FO20P keys  
Adattatori per chiavi FO19P-FO20P  
Adapters für FO19P-FO20P Schlüssel  
Adaptateurs pour clés FO19P-FO20P  
Adaptadores para llaves FO19P-FO20P  
Adaptadores para chaves FO19P-FO20P

PER:  
FOR: **FORD (EU+USA)**




**\* IMPORTANT!**  
Key blank to be applied to the original remote control (the remote control includes the transponder chip)

FO21T3    FO21P    FO21AP  
FO21T3M  
FO21T7    FO21MH  
FO21T17  
FO21TE

TIBBE (D)  
VALEO (F)

OPTIONAL




**D705485ZB**

Code attachment  
Dispositivo a codice  
Code-Vorrichtung  
Dispositif à code  
Dispositivo a código  
Dispositivo por código




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## FORD (EU+USA)




**HU198T**

OPTIONAL



### 2 x D741485ZB

Adaptor A34 (1 pc)  
Adattatore A34 (1 pz)  
Adapter A34 (1 Stck)  
Adaptateur A34 (1 pc)  
Adaptador A34 (1 pc)  
Adaptador A34 (1 pc)



OPTIONAL



### D7A1726ZB

Tastatore T75  
Tracer point T75  
Taster T75  
Palpeur T75  
Palpador T75  
Palpador T75




### D7A1725ZB

Fresa F75  
Cutter F75  
Fräser F75  
Fraise F75  
Fresa F75  
Fresa F75



PER:  
FOR:

## HOLDEN (AUS)



OPTIONAL



### D740372ZB

Tracer point T44  
Tastatore T44  
Taster T44  
Palpeur T44  
Palpador T44  
Palpador T44




### D740448ZB

Cutter F44  
Fresa F44  
Fräser F44  
Fraise F44  
Fresa F44  
Fresa F44




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

**HONDA (JP)**



**HON60AP**  
ACURA (J)

OPTIONAL



**D740372ZB**

Tracer point T44  
Tastatore T44  
Taster T44  
Palpeur T44  
Palpador T44  
Palpador T44




**D740448ZB**

Cutter F44  
Fresa F44  
Fräser F44  
Fräse F44  
Fresa F44  
Fresa F44

PER:  
FOR:

**HONDA (JP)**



**HON66GP**

HON66T5  
HON66T6  
HON66T14  
HON66T27  
HON66TE  
HON66MH  
HOV01T5

STANDARD



**D739974ZB**

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22




**D739973ZB**

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fräse F22  
Fresa F22  
Fresa F22

PER:  
FOR:

**HUF (DE)**



**HU101TE**

HU101T17  
HU101T20  
HU101T  
HU101AP  
HU101EH  
HU101FH  
HU101MH

OPTIONAL



**D740372ZB**

Tracer point T44  
Tastatore T44  
Taster T44  
Palpeur T44  
Palpador T44  
Palpador T44




**D740448ZB**

Cutter F44  
Fresa F44  
Fräser F44  
Fräse F44  
Fresa F44  
Fresa F44




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

**HUF (DE)**

STANDARD



HU100T12  
HU100T32  
HU100TE

HU100T


HU100BT12

HU100AT12

OPEL

**D739974ZB**

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22




**D739973ZB**

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22

PER:  
FOR:

**HUF (DE)**

OPTIONAL



HU92RP


HU92RKP

HU92RMH

HU92RTE

**D727645ZB**

Adaptors A16  
Adattatori A16  
Adapters A16  
Adaptateurs A16  
Adaptadores A16  
Adaptadores A16



OPTIONAL



**D740360ZB**

Tastatore T30  
Tracer point T30  
Taster T30  
Palpeur T30  
Palpador T30  
Palpador T30




**D740434ZB**

Fresa F30  
Cutter F30  
Fräser F30  
Fraise F30  
Fresa F30  
Fresa F30

PER:  
FOR:

**HUF (DE)**

OPTIONAL



HU83T5

HU83T

HU107T

**D740360ZB**

Tastatore T30  
Tracer point T30  
Taster T30  
Palpeur T30  
Palpador T30  
Palpador T30




**D740434ZB**


Fresa F30  
Cutter F30  
Fräser F30  
Fraise F30  
Fresa F30  
Fresa F30



# MATRIX EVO - PRO




PER:  
FOR: **JAGUAR (GB)**




OPTIONAL



**D707657ZB**  
Code attachment  
Dispositivo a codice  
Code-Vorrichtung  
Dispositif à code  
Dispositivo a código  
Dispositivo por código



PER:  
FOR: **LANCIA (IT)**



OPTIONAL




**D740389ZB**  
Tracer point T6  
Tastatore T6  
Taster T6  
Palpeur T6  
Palpador T6  
Palpador T6



**D740467ZB**  
Cutter F6  
Fresa F6  
Fräser F6  
Fraise F6  
Fresa F6  
Fresa F6


PER:  
FOR: **LEXUS (JP)**



STANDARD



**D739974ZB**  
Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22




**D739973ZB**  
Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22






# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## MAZDA (JP)




  
MAZ23LP

STANDARD



### D739974ZB

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22




### D739973ZB

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22

PER:  
FOR:

## MERCEDES (DE)



  
HU39P

  
HU39T


HUF (D)

OPTIONAL



### D701664ZB

Adapters for JIS keys  
Adattatori per chiavi JIS  
Adapters für JIS Schlüssel  
Adaptateurs pour clés JIS  
Adaptadores para llaves JIS  
Adaptadores para chaves JIS



OPTIONAL



### D740360ZB

Tastatore T30  
Tracer point T30  
Taster T30  
Palpeur T30  
Palpador T30  
Palpador T30




### D740434ZB

Fresa F30  
Cutter F30  
Fräser F30  
Fraise F30  
Fresa F30  
Fresa F30




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:


## MERCEDES (DE)



STANDARD  
OPTIONAL

COPY COPY

vers. 120V vers. 230V



### D910533ZR


Adapters M for MERCEDES keys  
Adattatori M per chiavi MERCEDES  
Adapters M für MERCEDES Schlüssel  
Adaptateurs M pour clés MERCEDES  
Adaptadores M para llaves MERCEDES  
Adaptadores M para chaves MERCEDES

STANDARD



### D739974ZB

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22




### D739973ZB

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22

PER:  
FOR:

## MITSUBISHI (JP)




STANDARD



### D739974ZB

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22




### D739973ZB

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22




# MATRIX EVO - PRO



PER: OPEL-VAUXHALL (DE)  
FOR:


STANDARD



HU43T9  
HU43AT9  
HU43T2  
HU43T9  
HU43TE

HU43MH  
HU 43T

HU43P



YM27T2

YM27P

**D739974ZB**

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22



**D739973ZB**

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22

PER: SAAB (SE)  
FOR:

OPTIONAL




YM30BP

YM30P

YM30T5

VALEO-YMOS (D)

YMOS (D)



**D708910ZB**

Adaptors for YM30P-YM30BP keys  
Adattatori per chiavi YM30P-YM30BP  
Adapters für YM30P-YM30BP Schlüssel  
Adaptateurs pour clés YM30P-YM30BP  
Adaptadores para llaves YM30P-YM30BP  
Adaptadores para chaves YM30P-YM30BP

STANDARD



**D739974ZB**

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22




**D739973ZB**

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR: **TRW SIPEA (IT)**

OPTIONAL



-  SIP22LP
-  SIP29T
-  SIP18T
-  SIP22KP
-  SIP22T5
-  SIP22TE

## D740372ZB

- Tracer point T44
- Tastatore T44
- Taster T44
- Palpeur T44
- Palpador T44
- Palpador T44








## D740448ZB

- Cutter F44
- Fresa F44
- Fräser F44
- Fraise F44
- Fresa F44
- Fresa F44

PER:  
FOR: **TOYOTA (JP)**

STANDARD




-  TOY48P
-  TOY40BT4
-  TOY48BT4
-  TOY40BTE
-  TOY48BTE
- TOY40
- TOY40P
- TOY40AP
- TOY40MH

ARISTO

## D739974ZB

- Tracer point T22
- Tastatore T22
- Taster T22
- Palpeur T22
- Palpador T22
- Palpador T22




## D739973ZB

- Cutter F22
- Fresa F22
- Fräser F22
- Fraise F22
- Fresa F22
- Fresa F22



# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

## VALEO (FR)



VA2T14  
VA2TE

VA6MH

VA2MH

STANDARD



### D739974ZB

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22



### D739973ZB

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22


PER:  
FOR:

## VOLVO (SE)




HU56RAT2

HU56RT2  
HU56RT30  
HU56RTE



HU56RP



HU57RP

STANDARD



### D739974ZB

Tracer point T22  
Tastatore T22  
Taster T22  
Palpeur T22  
Palpador T22  
Palpador T22




### D739973ZB

Cutter F22  
Fresa F22  
Fräser F22  
Fraise F22  
Fresa F22  
Fresa F22




# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

**ZADI (IT)**



**ZD30T5**

OPTIONAL



**D740372ZB**

Tracer point T44  
Tastatore T44  
Taster T44  
Palpeur T44  
Palpador T44  
Palpador T44




**D740448ZB**

Cutter F44  
Fresa F44  
Fräser F44  
Fraise F44  
Fresa F44  
Fresa F44

PER:  
FOR:

**AUDI (DE)  
FORD (DE)  
PORSCHE (DE)  
SEAT (ES)  
SKODA (CZ)  
VOLKSWAGEN (DE)**



HU66AT5  
HU66AT6  
HU66BT1  
HU66BT15  
HU66BT28  
HU66CT5  
HU66DT5  
HU66CT6

HU66P  
HU66T1  
HU66T5  
HU66T6  
HU66T10  
HU66T15  
HU66T23  
HU66T24  
HU66T26  
HU66T28  
HU66TE

HU75T  
HU103T

HUF (D)  
WITTE (D)

OPTIONAL



**D740360ZB**

Tastatore T30  
Tracer point T30  
Taster T30  
Palpeur T30  
Palpador T30  
Palpador T30




**D740434ZB**

Fresa F30  
Cutter F30  
Fräser F30  
Fraise F30  
Fresa F30  
Fresa F30



# MATRIX EVO - PRO



PER:  
FOR:

**AUDI (DE)**  
**SEAT (ES)**  
**SKODA (CZ)**  
**VOLKSWAGEN (DE)**



  
**HU162T**

**HUF (D)**

**STANDARD**



vers. 120V


**OPTIONAL**



vers. 230V

**D910533ZR**

*Adapters M*  
*Adattatori M*  
*Adapters M*  
*Adaptateurs M*  
*Adaptadores M*  
*Adaptadores M*




**OPTIONAL**



**D7A1727ZB**

*Adapters I5*  
*Adattatori I5*  
*Adapters I5*  
*Adaptateurs I5*  
*Adaptadores I5*  
*Adaptadores I5*



**OPTIONAL**



**D7A1726ZB**

*Tastatore T75*  
*Tracer point T75*  
*Taster T75*  
*Palpeur T75*  
*Palpador T75*  
*Palpador T75*




**D7A1725ZB**



*Fresa F75*  
*Cutter F75*  
*Fräser F75*  
*Fraise F75*  
*Fresa F75*  
*Fresa F75*



# MATRIX EVO - PRO




PER: **FICHET BAUCHE (FR)**  
FOR:



MONOPOLE

OPTIONAL



**D704825ZB**

Set for FICHET BAUCHE keys  
Set per chiavi FICHET BAUCHE  
Set für FICHET BAUCHE Schlüssel  
Set pour clés FICHET BAUCHE  
Set para llaves FICHET BAUCHE  
Conjunto para chaves FICHET BAUCHE

SPECIAL ORDER



**D705312ZB**

Disks 5,2 mm  
Coppia dischi mm 5,2  
Scheiben 5,2 mm  
Disques 5,2 mm  
Discos mm 5,2  
Par de discos mm 5,2

To fit on D704825ZB adaptors

Da applicare agli adattatori D704825ZB

Auf den Adapter D704825ZB einbauen


À appliquer sur les adaptateurs D704825ZB

A instalarse en los adaptadores D704825ZB

A serem aplicados aos adaptadores D704825ZB


SPECIAL ORDER

PER: **FICHET BAUCHE (FR)**  
FOR:



M21 - M2B

OPTIONAL



**D711324ZB**

Set for FICHET BAUCHE keys  
Set per chiavi FICHET BAUCHE  
Set für FICHET BAUCHE Schlüssel  
Set pour clés FICHET BAUCHE  
Set para llaves FICHET BAUCHE  
Conjunto para chaves FICHET BAUCHE

SPECIAL ORDER

OPTIONAL



**D740383ZB**

Tracer point T54  
Tastatore T54  
Taster T54  
Palpeur T54  
Palpador T54  
Palpador T54




**D740459ZB**

Cutter F54  
Fresa F54  
Fräser F54  
Fraise F54  
Fresa F54  
Fresa F54






# MATRIX EVO - PRO




PER: **FICHET BAUCHE (FR)**  
FOR:



M21 - M2B

OPTIONAL



## D716953ZB

Clamp for M2B-M2I Fichet keys  
Set morsetto per chiavi Fichet M2B-M2I  
Spannbacken für Schlüssel Typ Fichet M2B-M2I  
Étau pour clés de type Fichet M2B-M2I  
Mordaza para llaves tipo Fichet M2B-M2I  
Mordente para chaves Fichet M2B-M2I

## D740383ZB

Tracer point T54  
Tastatote T54  
Tastar T54  
Palpeur T54  
Palpador T54  
Palpador T54




## D740459ZB

Fresa F54 (HSS)  
Cutter F54 (HSS)  
Fräser F54 (HSS)  
Fraise F54 (HSS)  
Fresa F54 (HSS)  
Fresa F54 (HSS)

## D740460ZB


Fresa F54W (metallo duro)  
Cutter F54W (carbide)  
Fräser F54W (Hartmetall)  
Fraise F54W (au carbure)  
Fresa F54W (metal duro)  
Fresa F54W (metal duro)

PER: **FICHET BAUCHE (FR)**  
FOR:



MONOPOLE

OPTIONAL




## D716870ZB

Clamp for Fichet Monopole keys  
Set morsetto per chiavi Fichet Monopole  
Spannbacken für Schlüssel Typ Fichet Monopole  
Étau pour clés de type Fichet Monopole  
Mordaza para llaves tipo Fichet Monopole  
Mordente para chaves tipo Fichet Monopole

## D740947ZB

Tracer point T16  
Tastatore T16  
Taster T16  
Palpeur T16  
Palpador T16  
Palpador T16




## D740948ZB

Fresa F16 (HSS)  
Cutter F16 (HSS)  
Fräser F16 (HSS)  
Fraise F16 (HSS)  
Fresa F16 (HSS)  
Fresa F16 (HSS)




# MATRIX EVO - PRO




PER:  
FOR:

## FICHET (FR)



(787)

OPTIONAL




### D725483ZB

Clamp for Fichet type keys  
Morsetto per chiavi tipo Fichet  
Spannbacken für Fichet Schlüsseltyp  
Etau pour clés de type Fichet  
Mordaza para llaves de tipo Fichet  
Mordente para chaves tipo Fichet

### D740391ZB

Tracer point T62  
Tastatore T62  
Taster T62  
Palpeur T62  
Palpador T62  
Palpador T62




### D740469ZB

Cutter F62W  
Fresa F62W  
Fräser F62W  
Fraise F62W  
Fresa F62W  
Fresa F62W


### D727314ZB

Positioning fork for broken keys (Fichet 787)  
Piastrina di posizionamento per chiavi spezzate (Fichet 787)  
Positiongabel für gebrochenen Schlüssel (Fichet 787)  
Furchette pour le positionnement des clés cassées (Fichet 787)  
Horquilla de posicionamento para llaves despezadas (Fichet 787)  
Placa posicionamento para chaves quebradas (Fichet 787)




### D725483ZB

Clamp for Fichet type keys  
Morsetto per chiavi tipo Fichet  
Spannbacken für Fichet Schlüsseltyp  
Etau pour clés de type Fichet  
Mordaza para llaves de tipo Fichet  
Mordente para chaves tipo Fichet




PER:  
FOR:

## PREFER (IT)



PF10TP

OPTIONAL



### D701067ZB

Adaptors for PREFER keys  
Adattatori per chiavi PREFER  
Adapters für PREFER Schlüssel  
Adaptateurs pour clés PREFER  
Adaptadores para llaves PREFER  
Adaptadores para chaves PREFER



STANDARD



### D739972ZB

Tracer point T1  
Tastatore T1  
Taster T1  
Palpeur T1  
Palpador T1  
Palpador T1




### D739971ZB

Cutter F1  
Fresa F1  
Fräser F1  
Fraise F1  
Fresa F1  
Fresa F1






# MATRIX EVO - PRO




PER:  
FOR:

- CENTURY (USA)** CEN5T (10)
- CHICAGO (USA)** CH16T (9.2)  
CH17T (10)
- L&F (GB)**
- ERA (GB)**
- AGA (ES)**
- MERONI (I)** MER22T (9.50)  
MER25T (9.50)
- P.CORTELLEZZI (IT)** PC12T (9.60)  
PC12TP (9.60)  
PC15T (9.60)  
PC15TP (9.60)
- SILCA (IT)** SLC1TP (9.60)  
SLC2TP (9.60)
- SIDLEEN (USA)** SD3T (9.50)



STEP CUTS


**INTERNAL CUTS**  
CIFRATURE INTERNE  
INNENEINSCHNITTE  
TAILLES INTERNES  
CIFRADOS INTERNOS  
CORTES INTERNOS



OPTIONAL



**MATRIX EVO**



**D711217ZB**

Device for tubular keys  
Dispositivo per chiavi tubolari  
Vorrichtung für Steckschlüssel  
Dispositif pour clés tubulaires  
Dispositivo para llaves tubulares  
Dispositivo para chaves tubulares

OPTIONAL



**D740490ZB**

Tracer point T8  
Tastatore T8  
Taster T8  
Palpeur T8  
Palpador T8  
Palpador T8



**D740479ZB**

Cutter F8  
Fresa F8  
Fräser F8  
Fraise F8  
Fresa F8  
Fresa F8

OPTIONAL



**MATRIX PRO**

**D740490ZB**

Tracer point T8  
Tastatore T8  
Taster T8  
Palpeur T8  
Palpador T8  
Palpador T8



**D740479ZB**

Cutter F8  
Fresa F8  
Fräser F8  
Fraise F8  
Fresa F8  
Fresa F8

