

Espejo con luz LED sin cables
Con lupa de aumento 5X

Para uso doméstico

Modelo No. MJ-LMR2GL

Manual de usuario

Gracias por su compra.

- Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto para garantizar un uso correcto.
- Asegúrese de leer las indicaciones de seguridad antes del uso.
- Conserve el manual de usuario en un lugar accesible para futuras consultas.

La luz LED, similar a la luz natural, tiene tres niveles de brillo. Con lente de aumento desmontable.

Fabricado por RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.
2-5-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

Importado a EU por MUJI Deutschland GmbH
Kurfuerstendamm 236, 10719 Berlin, Germany

Importado a UK por MUJI EUROPE LIMITED
21a John Street, London WC1N 2BF, UK

Importado a USA por MUJI U.S.A. LIMITED
250 West 39th Street, Suite 203
New York, NY 10018

Ilimportado a Canada por MUJI CANADA LIMITED
595 Bay Street Unit C-03 Toronto ON M5G 2C2

Importado a Australia por MUJI RETAIL (AUSTRALIA) PTY
LTD Level 5 90 William Street Melbourne, VIC 3000, Australia

Indicaciones de seguridad

Lea atentamente estas indicaciones de seguridad y utilice el producto correctamente para evitar daños a los usuarios, a las personas cercanas o al propio producto.

Clasificación de los símbolos

En este manual de usuario, las indicaciones se clasifican de la siguiente manera.

	ADVERTENCIA	Indica un peligro que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves al usuario.
	PRECAUCIÓN	Indica un peligro que, de no evitarse, puede provocar lesiones o daños al producto.

Las instrucciones se presentan mediante los siguientes símbolos gráficos.

Indica acciones prohibidas.

Indica acciones obligatorias.


ADVERTENCIAS	
	No conecte a dispositivos de salida USB que no tengan una tensión de salida de 5.0 V CC. Hacerlo puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
	No exponga el espejo a la luz solar directa. Hacerlo puede provocar un incendio o quemaduras.
	No utilice ni guarde la lupa cerca de objetos inflamables. Hacerlo puede causar quemaduras, pérdida de visión e incluso un incendio, ya que la cara cóncava de la lente de aumento concentra la luz.
	No almacene, utilice ni cargue el producto en los siguientes lugares: • En exteriores o en lugares con altas temperaturas. • Lugares expuestos al humo o al vapor de aceite. • Lugares húmedos o con polvo. • Lugares con gases inflamables, explosivos o combustibles. La batería recargable integrada puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones debido al sobrecalentamiento, la ignición o la rotura.
	No lo utilice si el cable USB, el conector USB o el enchufe están dañados, o si la conexión a la toma de corriente o al puerto USB está floja. Hacerlo puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.
	No coloque el producto ni el cable USB en un microondas ni en un recipiente de alta presión. Hacerlo puede provocar ignición, incendio, rotura o un mal funcionamiento.
	No introduzca objetos conductores, como piezas metálicas o minas de lápiz, en el puerto de carga, ni permita que entren en contacto con él. Hacerlo puede provocar un cortocircuito, un incendio o un mal funcionamiento.
	No lo caliente ni lo exponga al fuego. Hacerlo puede provocar ignición, incendio, rotura o averías.
	Mantenga limpio el cable USB. Usarlo con polvo adherido puede provocar un cortocircuito o un incendio.
	No enrolle el cable USB alrededor de la unidad principal. Hacerlo puede provocar la rotura del cable, un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
	No manipule el cable USB de las siguientes formas: • Dañándolo • Modificándolo • Doblándolo a la fuerza • Tirando de él • Retorciéndolo • Atándolo mientras está en uso • Colocando objetos sobre él • Aplastándolo • Exponiéndolo a altas temperaturas Hacerlo puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
	No repare, desmonte ni modifique el producto. Podría provocar sobrecalentamiento, ignición o una descarga eléctrica.

PRECAUCIONES


	Monte la unidad principal del espejo y la base sobre una superficie nivelada y estable. Si el producto se cae, puede provocar deformación, daños o lesiones. Coloque una base protectora antes de montar el producto. De lo contrario, el espejo podría rayarse.
	No utilice herramientas para el montaje. Hacerlo puede provocar deformación, daños o un mal funcionamiento.
	No lo utilice si no está completamente montado. Hacerlo puede provocar lesiones.
	No conecte el cable USB ni utilice el producto antes de fijar la base. Hacerlo puede provocar una descarga eléctrica o un mal funcionamiento.
	Instálelo sobre una superficie plana y estable. De lo contrario, puede sufrir deformación o daños.
	No lo deje en lugares públicos donde pueda ser usado por muchas personas. La sobrecarga continua puede provocar un mal funcionamiento del producto.
	Utilice el cable USB incluido para cargar el producto. De lo contrario, puede provocar daños o un mal funcionamiento.
	No utilice el cable USB incluido con otros dispositivos. De lo contrario, puede provocar daños o un mal funcionamiento.
	No conecte ni desconecte el cable USB con las manos mojadas. De lo contrario, puede provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
	Al conectar o desconectar el cable USB, sujete el conector por la parte de plástico, no por el cable. De lo contrario, puede provocar la rotura del cable, daños o un mal funcionamiento.
	Conecte y desconecte el cable en línea recta, comprobando previamente el tipo y la orientación del conector. De lo contrario, puede provocar daños o un mal funcionamiento.
	No fuerce la conexión del cable a un dispositivo con un conector de forma diferente. De lo contrario, puede provocar daños o un mal funcionamiento.
	No utilice bencina, disolvente, alcohol ni agua hirviendo para la limpieza. De lo contrario, puede provocar arañazos, deformaciones, daños o un mal funcionamiento.
	Compruebe periódicamente que el cuerpo del espejo y la base estén firmemente fijados y sin holguras. El uso con piezas sueltas puede hacer que el espejo se tambalee, provocando daños o lesiones.
	Una vez finalizada la carga, desconecte el cable USB del puerto de carga del espejo. De lo contrario, puede acelerar el deterioro de la batería recargable.
	No sumerja el espejo ni el cable USB en agua, ni permita que les salpique agua. De lo contrario, puede provocar un cortocircuito, una descarga eléctrica o un mal funcionamiento.
	No mire directamente la luz LED mientras esté encendida durante un tiempo prolongado. De lo contrario, puede dañar la vista.
	No mire fijamente la lupa durante un tiempo prolongado. De lo contrario, puede provocar mareos, náuseas u otros problemas de salud.
	No someta el producto a golpes fuertes, como dejarlo caer o lanzarlo. De lo contrario, puede provocar daños, sobrecalentamiento, incendio o un mal funcionamiento.
	Compruebe la posición y la orientación antes de colocar la lupa en la parte posterior del espejo. De lo contrario, la lupa puede desprenderse y provocar daños o lesiones.
	No utilice este producto para fines distintos al maquillaje o la comprobación de la apariencia. De lo contrario, puede provocar accidentes o lesiones.
	No permita que los niños utilicen el producto sin supervisión, ni lo instale o utilice en lugares al alcance de niños pequeños o cerca de mascotas. De lo contrario, puede provocar accidentes, descargas eléctricas o lesiones.
	No aplique laca para el cabello directamente sobre el producto durante su uso. De lo contrario, puede provocar un mal funcionamiento.
	No fuerce el producto más allá de su rango de movimiento. De lo contrario, puede provocar un mal funcionamiento.
	Tenga cuidado de no pillarse los dedos en la parte móvil trasera al ajustar la inclinación del espejo. De lo contrario, puede provocar lesiones.
	No limpie el producto mientras se esté cargando. De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica o lesiones.
	Desconecte siempre el cable USB del dispositivo cuando no utilice el producto. De lo contrario, puede acelerar el deterioro de la batería recargable.

Nombres de las piezas

Unidad principal




Elementos incluidos



Carga

Cargue este producto con el cable USB incluido antes de usarlo. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún daño causado por conectar este producto a una PC o dispositivos similares, bajo ninguna circunstancia. No realizaremos acciones para recuperar datos ni compensar daños.



- La luz indicadora de carga se ilumina en rojo durante la carga.
- Cuando la carga finaliza, la luz indicadora se ilumina en azul.
- La luz LED se puede encender incluso durante la carga.

El espejo de la unidad principal y el conector del cable USB se calientan relativamente durante la carga, pero esto no es un mal funcionamiento.

Cómo usar el producto

Cómo encender la luz LED


Mantenga presionado el botón de encendido () durante unos 2 segundos para encender o apagar la luz LED.

Cada vez que toque el botón de encendido mientras la luz LED está encendida, el brillo cambiará. El brillo se puede ajustar en 3 niveles: bajo, medio y alto. La luz LED conservará el nivel de brillo configurado previamente la próxima vez que se encienda.

Uso de la lupa


Fijación en la parte frontal

La lupa tiene un imán incorporado, lo que permite fijarla en la posición deseada en la parte frontal del espejo.




Fijación en la parte posterior

Se puede fijar en la parte posterior cuando no esté en uso. Fije el lado del espejo de la lupa al área circular elevada de la parte posterior de la unidad principal.




Ajuste del ángulo

El ángulo puede ajustarse como se muestra en la ilustración de la derecha.



Colocación de smartphone

Puede apoyar su smartphone sobre el saliente de la base. Según el modelo, es posible que no pueda colocarse de este modo.



Cuidado / Mantenimiento e inspección

PRECAUCIONES	
	No utilice bencina, disolvente, alcohol ni agua hirviendo para limpiar el producto. De lo contrario, puede provocar arañazos, deformaciones, daños o un mal funcionamiento.
	Compruebe periódicamente que el espejo y la base estén firmemente fijados y sin holguras. El uso con fijaciones sueltas puede hacer que el espejo se tambalee y provocar daños o lesiones.

- Limpie la superficie del espejo con un paño suave y húmedo, y luego seque con un paño suave y seco.
- Si el producto está muy sucio, límpielo con un paño humedecido en una solución de detergente neutro al 3-5%. Luego, elimine cualquier residuo de detergente con un paño húmedo. Después, séquelo con un paño suave y deje que se seque al aire.
- No lo utilice si está dañado o deformado.
- Para evitar que la batería recargable incorporada se descargue por completo, cargue el producto al menos una vez cada dos meses, incluso si no lo usa.

Solución de problemas

Al solucionar problemas, revise lo siguiente.

La luz LED no se enciende.	- No queda energía en la batería recargable. - Uso del producto fuera del rango de temperatura especificado. <Si el producto se usa mientras está conectado a un adaptador de carga USB o a una PC:> - El conector USB está desconectado del puerto de carga de la unidad principal o del puerto USB de alimentación. - El adaptador de carga USB está desconectado de la toma de corriente. - El enchufe o el puerto de carga están sucios. - La PC no está encendida o está en modo de espera.
La luz LED está tenue.	Queda poca energía en la batería recargable. Si el problema persiste incluso después de cargar completamente, la batería recargable puede haber llegado al final de su vida útil. (La vida útil de la batería recargable es de aproximadamente 5 años).
No se puede cargar el producto.	- El conector USB no está bien conectado. - Using the product outside the specified temperature range.
El tiempo de carga es corto.	- Cargar la batería recargable cuando aún dispone de carga. - Utilizar el producto fuera del rango de temperatura especificado. Si el problema persiste incluso después de una carga completa, es posible que la batería recargable haya llegado al final de su vida útil. (La vida útil estimada de la batería recargable es de aproximadamente 5 años).
El cable USB está extremadamente caliente.	Deje de usarlo inmediatamente.
La lupa no se puede fijar en la parte posterior.	The attachment position or orientation of the magnifier is incorrect. Refer to [Using the Magnifier] of How to Use.

Si el problema persiste incluso después de seguir los pasos anteriores, o si hay problemas no mencionados aquí, comuníquese con la tienda donde realizó la compra.

Eliminación del producto

Dado que este producto tiene una batería de iones de litio incorporada, es extremadamente peligroso desecharlo como residuo doméstico normal. Apague el producto y deséchelo sin desarmarlo, siguiendo las normas de separación de residuos de su gobierno local.

La batería de iones de litio está fabricada con materiales reciclables. Siga las normas de su gobierno local para el reciclaje de baterías de iones de litio. No desarme este producto, incluso si está destinado al reciclaje.

Li-ion

Especificaciones

Número de modelo	MJ-LMR2GL
Consumo de energía	Aprox. 2.3 W
Batería incorporada	Rechargeable Lithium-Ion Battery (3.7 V 800 mAh)
Dimensiones exteriores	W203 × D161 × H345 mm (W7.99 × D6.34 × H13.58 in)
Peso	500 g (1.10 lb)
Tiempo de carga	Aprox. 2 horas*1
Tiempo de uso continuo	Alto: aprox. 1,5 horas; Medio: aprox. 3 horas; Bajo: aprox. 8 horas
Vida útil de la batería recargable	Aprox. 5 años*2
Flujo luminoso total	Aprox. 580 lm
Temperatura de color	Color luz de día (aprox. 5000 K)
Rango de temperatura de uso	10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Longitud del cable USB	Aprox. 1 m (39.37 in)
Elementos incluidos	Lupa, cable USB, manual de usuario (este manual)

*1. El tiempo de carga indicado es una estimación para cargar completamente la batería vacía del producto. Puede variar según la corriente de carga, el nivel de batería restante, la temperatura ambiente o las condiciones de uso/almacenamiento.

*2. La vida útil indicada de la batería recargable es un valor promedio. La duración real depende de condiciones como la temperatura y el tiempo de uso.

La información sobre la batería según el Reglamento de Baterías de la UE (UE) 2023/1542.

Identificación de la batería:
503050/800MAH model NO: LMT503050

Identificación del fabricante:
Shenzhen LIMENGTONG Electronic Technology CO. Ltd. (LMT)
Marca de la batería: LMT
https://lmtdzkj.1688.com/

Lugar de fabricación:
4.º piso, edificio 1, Huahan Technology Park, n.º 16 Jinniu West Road, distrito de Pingshan, Shenzhen

CE




Part

Para obtener información sobre la compra de piezas de repuesto, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto.

Nombre	Número del modelo
Lupa	MJ-LMR1-MG

CE




Este producto cumple con toda la legislación pertinente y vigente de la Comunidad Europea.

Este símbolo en el producto, el embalaje y/o el documento adjunto indica que este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos normales. Este producto debe llevarse al punto de recogida correspondiente para su reciclaje. La eliminación correcta de su antiguo producto ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la tienda donde lo adquirió o con su autoridad local.

Este producto cumple con toda la legislación pertinente y vigente del Reino Unido.