

Miroir lumineux LED sans fil
avec un grossissement de 5X

Pour un usage non professionnel

Modèle n° MJ-LMR2GL

Manuel d'utilisation

Merci pour votre achat.

- Veuillez lire ce manuel avant utilisation afin de vous assurer d'utiliser le produit correctement.
- Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant utilisation.
- Conservez ce manuel à portée de main pour toute consultation ultérieure.

La lumière LED, dont la luminosité est similaire à celle de la lumière naturelle, est réglable sur trois niveaux.
Avec loupe amovible.

Produit par RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.
2-5-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo, Japon

Importé en Europe par MUJI Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 236, 10719 Berlin, Allemagne

Importé au Royaume-Uni par MUJI EUROPE LIMITED
21a John Street, Londres WC1N 2BF, Royaume-Uni

Importé aux États-Unis par MUJI USA LIMITED
250, rue Ouest 39, bureau 203
New York, NY 10018

Importé au Canada par MUJI CANADA LIMITÉE
595, rue Bay, unité C-03, Toronto (Ontario) M5G 2C2

Importé en Australie par MUJI RETAIL (AUSTRALIA) PTY LTD
Niveau 5, 90 rue William, Melbourne, VIC 3000, Australie

Veuillez lire attentivement ces avertissements de sécurité et utiliser le produit correctement afin d'éviter tout dommage aux utilisateurs et aux personnes se trouvant à proximité, ou tout dommage au produit.

Signification des symboles

Dans ce manuel d'utilisation, les procédures à suivre sont classées comme suit.

	AVERTISSEMENT	Indique un danger présentant un niveau de risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves pour l'utilisateur.
	ATTENTION	Indique un danger présentant un niveau de risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures ou des dommages au produit.

Les instructions sont fournies sous la forme des symboles graphiques suivants.


-  Indique les actions interdites.
-  Indique les actions obligatoires.

 AVERTISSEMENT	
	Ne connectez aucun périphérique USB autre que ceux ayant une tension de sortie CC de 5,0 V. Cela pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
	N'exposez pas le miroir à la lumière directe du soleil. Cela pourrait provoquer des incendies ou des brûlures.
	Ne pas utiliser ni ranger la lentille L'utilisation d'une loupe à proximité de matériaux inflammables peut entraîner des blessures, telles que des brûlures ou une perte de vision, voire un incendie, car la face concave de la loupe concentre la lumière.
	Ne pas entreposer, utiliser ou recharger le produit dans les endroits suivants : • À l'extérieur, dans des endroits où les températures sont élevées • Endroits exposés aux fumées ou vapeurs d'hydrocarbures • Endroits humides ou poussiéreux • Lieux contenant des gaz inflammables, explosifs et combustibles La batterie rechargeable intégrée peut présenter un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure en cas de surchauffe, d'inflammation ou de rupture.
	N'utilisez pas le produit si le câble USB, le connecteur USB ou la prise est endommagé, ou si la prise d'alimentation ou le port USB est desserré. Cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou une inflammation.
	N'insérez pas le produit ou le câble USB dans un four à micro-ondes ou Conteneur haute pression. Cela peut provoquer une inflammation, un incendie, une panne ou un dysfonctionnement.
	N'insérez aucun objet conducteur étranger, comme des morceaux de métal ou des mines de crayon, dans le port de charge et évitez tout contact avec celui-ci. Cela pourrait provoquer un court-circuit, un incendie ou un électrocutionnement.
	Ne pas chauffer ni jeter au feu. Cela peut provoquer une inflammation, un incendie, une panne ou un dysfonctionnement.
	Gardez votre câble USB propre. L'utilisation de ce produit avec de la poussière accumulée peut provoquer un court-circuit ou un incendie.
	Ne pas enrouler le câble USB autour de l'unité principale. Ce faisant, vous risquez de casser le un câble, un court-circuit, un incendie ou une électrocution.
	Ne manipulez pas le câble USB de la manière suivante : • Dommages • Modifier • Se pencher avec force • Tirer • Torsion • Attacher pendant l'utilisation • Placez un objet dessus • Pincer • Exposer à des températures élevées Cela pourrait entraîner des courts-circuits, des incendies ou des chocs électriques.
	Ne pas réparer, démonter ou modifier le produit. Peut provoquer une surchauffe, une inflammation ou un choc électrique.


 ATTENTION	
	Assemblez le bloc principal du miroir et sa base sur une surface plane et stable. En cas de chute, le produit peut se déformer, s'endommager ou être abîmé.
	Appliquez une sous-couche avant le montage. Sinon, des rayures risquent d'apparaître sur le miroir.
	N'utilisez pas d'outils pour l'assemblage. Cela pourrait entraîner des déformations, des dommages ou un dysfonctionnement.
	Ne pas utiliser avant d'avoir été entièrement assemblé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
	Ne branchez pas le câble USB et n'utilisez pas le produit avant d'avoir fixé la base. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique ou un dysfonctionnement.
	Installez-le sur une surface plane et stable. Dans le cas contraire, il pourrait se déformer ou s'endommager.
	Ne le laissez pas dans des lieux publics fréquentés. Une surcharge continue peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
	Utilisez le câble USB fourni pour le recharger. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
	N'utilisez pas le câble USB fourni, pour d'autres appareils. Cela peut provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
	Ne pas insérer ni retirer le câble USB avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
	Lors de l'insertion ou du retrait du câble USB, tenez la partie en plastique du connecteur plutôt que le câble lui-même. Sinon, cela risque d'entraîner la rupture, l'endommagement ou le dysfonctionnement du câble.
	Insérez et retirez le câble immédiatement après avoir vérifié le type et le sens du connecteur. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
	N'insérez pas de force le câble dans un appareil doté d'un connecteur de forme différente. Cela peut provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
	N'utilisez pas d'essence, de diluant, d'alcool ou d'eau bouillante pour le nettoyage. Cela pourrait entraîner des rayures, des déformations, des dommages ou un dysfonctionnement.
	Vérifiez régulièrement que le corps du miroir et sa base sont bien fixés et sans jeu. Utiliser le miroir avec une pièce mal fixée peut entraîner un déséquilibre du corps du miroir, ce qui pourrait causer des dommages ou des blessures.
	Une fois la charge terminée, débranchez le câble USB du port de charge de l'unité principale. Autrement, cela pourrait accélérer la dégradation de la batterie rechargeable.
	Ne pas immerger l'unité principale ni le câble USB dans l'eau et ne pas vaporiser d'eau dessus. Cela peut provoquer un court-circuit, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
	Ne fixez pas directement la lumière LED lorsqu'il reste allumé pendant une période prolongée. Cela pourrait endommager vos yeux.
	Ne fixez pas la loupe trop longtemps. Cela peut provoquer des vertiges, des nausées ou d'autres problèmes de santé.
	Ne pas soumettre à des chocs violents tels que des chutes ou des projections. Cela pourrait entraîner des lésions, peut provoquer des dommages, une surchauffe, une inflammation ou un dysfonctionnement.
	Vérifiez la position et l'orientation afin de fixer correctement la loupe à l'arrière du miroir. Autrement, la loupe risque de glisser et de causer des dommages ou des blessures.
	Ne pas utiliser à d'autres fins que le maquillage et le contrôle de l'apparence. Cela pourrait entraîner des accidents ou des blessures inattendus.
	Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance et ne l'installez ni ne l'utilisez dans des endroits accessibles aux jeunes enfants ou à proximité d'animaux domestiques. Cela pourrait provoquer des accidents, des chocs électriques ou des blessures.
	Ne pas appliquer de laque directement sur ce produit pendant son utilisation. Cela peut provoquer un dysfonctionnement.
	Ne forcez pas le produit à se déplacer au-delà de son amplitude de mouvement. Cela peut provoquer un dysfonctionnement.
	Faites attention à ne pas écraser votre Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans la partie mobile à l'arrière lorsque vous réglez l'angle du miroir. Cela pourrait vous blesser.
	Ne tentez pas de nettoyer le produit pendant la charge. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.
	Débranchez toujours le câble USB de l'appareil connecté lorsque le produit n'est pas utilisé. Sinon, la batterie rechargeable risque de se détériorer plus rapidement.

Noms des pièces

Unité principale



Articles inclus




Assemblage du produit

ATTENTION

- Appliquez une sous-couche avant le montage. Sinon, des rayures risquent d'apparaître sur le miroir.
- N'utilisez pas d'outils pour l'assemblage. Dans le cas contraire, des déformations, des dommages ou un dysfonctionnement peuvent survenir.


ATTENTION

- Assemblez le bloc principal du miroir et sa base sur une surface plane et stable.
- En cas de chute, le produit peut se déformer, s'endommager ou être abîmé.



Téléchargez le produit


Veuillez charger le produit à l'aide du câble USB fourni avant utilisation. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par la connexion de ce produit à un ordinateur ou à un appareil similaire, quelles que soient les circonstances. Nous n'effectuerons aucune récupération de données et n'offrons aucun dédommagement.



- Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge.
- Lorsque la charge est terminée, le voyant de charge s'allume en bleu.
- La lumière LED peut rester allumée même pendant la charge.


Le miroir de l'unité principale et le connecteur du câble USB chauffent légèrement pendant la charge, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation de l'appareil pour une utilisation correcte.

Comment utiliser




Utiliser la loupe


Fixez-le à l'avant
La loupe est dotée d'un aimant intégré, ce qui vous permet de la fixer dans la position souhaitée sur la surface du miroir.



À fixer au dos.
Il peut être fixé à l'arrière lorsqu'il n'est pas utilisé.
Fixez la partie miroir de la loupe à la zone ronde en relief située à l'arrière de l'unité principale.



Ajustez l'angle
L'angle peut être modifié comme indiqué dans l'illustration de droite.



Entretien et inspection

ATTENTION

- N'utilisez pas d'essence, de diluant, d'alcool ou d'eau bouillante pour le nettoyage. Dans le cas contraire, des rayures, des déformations, des dommages ou un dysfonctionnement peuvent survenir.
- Vérifiez régulièrement que le bloc principal du miroir et sa base sont bien fixés et sans jeu.

L'utilisation d'une fixation mal serrée peut entraîner un balancement de l'unité principale du miroir, ce qui peut causer des dommages ou des blessures.

- Nettoyez la surface du miroir avec un chiffon doux et humide, puis retirez-le. Essuyez l'humidité avec un chiffon doux et sec.
- Si le produit est très sale, nettoyez-le avec un chiffon imbibé d'une solution de détergent neutre à 3-5 %. Essuyez ensuite les résidus de détergent avec un chiffon humide. Enfin, séchez avec un chiffon doux et sec et laissez sécher à l'air libre.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé ou déformé.
- Pour éviter que la batterie rechargeable intégrée ne se décharge excessivement, veuillez recharger le produit régulièrement, au moins une fois tous les deux mois, même lorsqu'il n'est pas utilisé.

dépannage

Lors du dépannage, veuillez vérifier les points suivants.

La lumière LED ne s'allume pas.	- La batterie rechargeable est faible. - Utiliser le produit en dehors de la plage de température spécifiée. Si le produit est utilisé lorsqu'il est connecté à un adaptateur USB ou à un PC - Le connecteur USB est déconnecté du port de charge de l'unité principale ou de Port d'alimentation USB. - L'adaptateur de charge USB est débranché de la prise. - La prise ou le port de chargement est sale. - L'ordinateur est éteint/en mode veille.
La lumière LED est faible.	La batterie rechargeable a peu de charge restante. Si le problème persiste même après une charge complète, la batterie La batterie rechargeable a peut-être atteint la fin de son cycle de vie. (La durée de vie moyenne d'une batterie rechargeable est d'environ 5 ans.)
Le produit ne peut pas être chargé.	- Le connecteur USB n'est pas correctement branché. - Utiliser le produit en dehors de la plage de température spécifiée.
Le temps de charge est court.	- Rechargez la batterie rechargeable pendant qu'elle est encore chargée. - Utiliser le produit en dehors de la plage de température spécifiée. Si le problème persiste même après une charge complète, la batterie La batterie rechargeable a peut-être atteint la fin de son cycle de vie. (La durée de vie d'une batterie rechargeable est d'environ 5 ans.)
Le câble USB est extrêmement chaud.	Cesser immédiatement l'utilisation.
L'objectif Il est impossible de fixer une loupe à l'arrière.	La position ou l'orientation de la loupe n'est pas sont corrects. Reportez-vous à la section [Utilisation de la loupe] du manuel d'instructions.

Contactez le magasin où vous avez effectué votre achat si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, ou si vous rencontrez des problèmes non mentionnés ci-dessus.

Élimination des produits

Ce produit contenant une batterie lithium-ion intégrée, son élimination avec les ordures ménagères est extrêmement dangereuse. Débranchez-le et jetez-le sans le démonter, en respectant la réglementation locale en matière de gestion des déchets.



Li-Ion

La batterie lithium-ion est fabriquée à partir de matériaux recyclables. Veuillez respecter la réglementation locale en vigueur concernant le recyclage des batteries lithium-ion. Ne démontez pas ce produit, même s'il est destiné au recyclage.

Spécifications techniques

Numéro de modèle	MJ-LMR2GL
Consommation d'électricité	Environ 2,3 W
Batterie intégrée	Batterie lithium-ion rechargeable (3,7 V 800 mAh)
Dimensions extérieures	L203 × P161 × H345 mm (L7,99 × P6,34 × H13,58 po)
Poids	500 g (1,10 lb)
Temps de charge	Environ 2 heures ^{*1}
durée d'utilisation continue	Autonomie en luminosité maximale : environ 1,5 heure ; en luminosité moyenne : environ 3 heures. environ 8 heures d'humidité minimale
Autonomie de la batterie	Environ 5 ans ^{*2}
Flux lumineux total	Environ 580 lm
Température de couleur	Lumière du jour (environ 5000K)
température d'utilisation	10°C – 40°C (50°F – 104°F)
longueur du câble USB	Environ 1 m (39,37 po)
Éléments inclus dans l'emballage	loupe, câble USB, manuel d'utilisation (ce manuel)

^{*1} Le temps de charge indiqué ci-dessus est une estimation pour une charge complète de la batterie vide du produit. Il peut varier en fonction du courant de charge, du niveau de batterie restant, de la température ambiante et des conditions d'utilisation et de stockage.

^{*2} L'autonomie indiquée de la batterie rechargeable est une valeur moyenne. L'autonomie réelle dépend de facteurs tels que la température et la durée d'utilisation.

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives aux batteries contenues dans le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries.

Identification de la batterie :
Modèle 503050/800 mAh N° : LMT503050

Identification du fabricant :
Shenzhen LIMENG TONG Electronic Technology CO. Ltd. (LMT)
Marque de batterie : LMT
<https://lmtzjkj.1688.com/> Usine

de fabrication :
4e étage, bâtiment 1, parc technologique Huahan, n° 16, route Jinniu Ouest,
District de Pingshan, Shenzhen



Parties

Pour toute information concernant l'achat de pièces détachées, veuillez contacter le point de vente où l'achat a été effectué.

Nom	Numéro de modèle
Loupe	MJ-LMR1-MG



Ce produit est conforme à toutes les réglementations communautaires en vigueur.



Ce symbole apposé sur le produit, son emballage et/ou les documents qui l'accompagnent indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour être recyclé. Un recyclage correct de votre ancien produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur le recyclage, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit ou votre mairie.



Ce produit est conforme à toutes les réglementations britanniques applicables.